

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET - BROWNELLS

RUGER® D/A EJECTOR BIT, ONLY

Self-Storing, Carry Along For 'Smiths & Shooters

Heat-treated, ejector retainer bit with Magna-Tip handle helps remove the ejector retainer screw; a “must do” step for complete disassembly of Ruger® double action cylinders. Self-aligns perfectly over the center pin rod during removal.



Attributes

- Name: BROWNELLS RUGER® D/A EJECTOR BIT, ONLY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080432001
- Mfr. No.:
- Bit Number: SD-3734
- Blade Diameter: .398
- Blade Thickness: .025
- Make: -
- Model: -
- Model Number: Bit Only
- Style: Ejector
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 050806107250

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL JUEGO DE DESTORNILLADORES DE DOBLE ACCIÓN RUGER®](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE KIT DE TOURNEVIS À DOUBLE ACTION RUGER®](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI CACCIA DOPPIA AZIONE RUGER®](#)
- [Norsk: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WKRĘTAKA DO ZATRZASKU RUGER®](#)
- [Suomi: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET TURVAKÄSKYTYKSET](#)
- [Svenska: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER® Double Action Screwdriver Set entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim sicheren und effektiven Zerlegen von Ruger® DoppelschussZylindern zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Entfernen der AuswerferRetainerSchraube von Ruger® DoppelschussZylindern.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle Anweisungen sorgfältig, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage eine Schutzbrille, wenn du das SchraubendreherSet verwendest, um Augenverletzungen durch potenzielle Ablagerungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist, um während der Verwendung konzentriert zu bleiben.
- Verwende das Werkzeug immer in einer gut beleuchteten Umgebung, um die Arbeit klar zu sehen.
- Wende beim Benutzen des Schraubendrehers keinen übermäßigen Druck an, da dies das Werkzeug oder die Feuerwaffe beschädigen könnte.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird, um Rost und Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Materialien und Werkzeuge, einschließlich des RUGER® Double Action Screwdriver Sets.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.

2. Verwendung des AuswerferBits

- Wähle das AuswerferRetainerBit aus dem SchraubendreherSet aus.
- Richte das Bit über der AuswerferRetainerSchraube aus und stelle sicher, dass es sich selbst über dem Mittenstift ausrichtet.
- Drehe den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube vorsichtig zu entfernen. Übe keinen Druck aus, wenn sich die Schraube nicht leicht dreht.

3. Nach der Verwendung

- Bewahre das AuswerferBit und den Griff nach dem Entfernen der Schraube an einem sicheren Ort auf.
- Reinige das Werkzeug gegebenenfalls, um seinen Zustand zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einem ausgewiesenen Recyclingzentrum oder einer gefährlichen Abfallentsorgungsstelle, wenn dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum RUGER® Double Action Screwdriver Set besuche bitte die offizielle Website oder kontaktiere den autorisierten Distributor in deiner Region. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem RUGER® Double Action Screwdriver Set gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien und genieße dein Produkt verantwortungsbewusst.

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® Double Action Screwdriver Set. This product is designed to assist in the safe and effective disassembly of Ruger® double action cylinders. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to remove the ejector retainer screw from Ruger® double action cylinders.
- Always inspect the tool for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all instructions carefully to avoid accidents or injuries.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when using the screwdriver set to prevent eye injuries from potential debris.
- Ensure that the work area is clean and free from distractions to maintain focus during use.
- Always use the tool in a welllit environment to clearly see the work being performed.
- Do not apply excessive force while using the screwdriver, as this may damage the tool or the firearm.
- Store the tool in a safe and dry place when not in use to prevent rust and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary materials and tools, including the RUGER® Double Action Screwdriver Set.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.

2. Using the Ejector Bit

- Select the ejector retainer bit from the screwdriver set.
- Align the bit over the ejector retainer screw, ensuring it selfaligns over the center pin rod.
- Turn the handle counterclockwise to remove the screw gently. Do not force the screw if it does not turn easily.

3. PostUse Care

- After removing the screw, carefully store the ejector bit and handle in a safe location.
- Clean the tool if necessary to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center or hazardous waste facility if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RUGER® Double Action Screwdriver Set, please refer to the official website or contact the authorized distributor in your region. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RUGER® Double Action Screwdriver Set. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your product responsibly.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL JUEGO DE DESTORNILLADORES DE DOBLE ACCIÓN RUGER®

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Destornilladores de Doble Acción RUGER®. Este producto está diseñado para ayudar en el desensamblaje seguro y efectivo de los cilindros de doble acción Ruger®. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto, que es quitar el tornillo de retención del expulsor de los cilindros de doble acción Ruger®.
- Siempre inspecciona la herramienta en busca de daños antes de usarla. No la utilices si está dañada.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes o lesiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al utilizar el juego de destornilladores para prevenir lesiones oculares por posibles escombros.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones para mantener el enfoque durante el uso.
- Siempre utiliza la herramienta en un entorno bien iluminado para ver claramente el trabajo que se está realizando.
- No apliques fuerza excesiva al usar el destornillador, ya que esto puede dañar la herramienta o el arma de fuego.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir óxido y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todos los materiales y herramientas necesarias, incluido el Juego de Destornilladores de Doble Acción RUGER®.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para trabajar.

2. Uso del Bit de Expulsor

- Selecciona el bit de retención del expulsor del juego de destornilladores.
- Alinea el bit sobre el tornillo de retención del expulsor, asegurándote de que se alinee automáticamente sobre la varilla del pin central.
- Gira el mango en sentido antihorario para quitar el tornillo suavemente. No fuerces el tornillo si no gira fácilmente.

3. Cuidado PostUso

- Después de quitar el tornillo, guarda cuidadosamente el bit de expulsor y el mango en un lugar seguro.
- Limpia la herramienta si es necesario para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a un centro de reciclaje designado o a una instalación de desechos peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Juego de Destornilladores de Doble Acción RUGER®, consulta el sitio web oficial o contacta al distribuidor autorizado en tu región. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Juego de Destornilladores de Doble Acción RUGER®. Gracias por tu atención a estas pautas, y disfruta de tu producto de manera responsable.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE KIT DE TOURNEVIS À DOUBLE ACTION RUGER®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Tournevis à Double Action RUGER®. Ce produit est conçu pour aider à démonter en toute sécurité les cylindres à double action Ruger®. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour retirer la vis de retenue de l'éjecteur des cylindres à double action Ruger®.
- Inspecte toujours l'outil pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les instructions attentivement pour éviter les accidents ou les blessures.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des lunettes de protection lorsque tu utilises le kit de tournevis pour éviter les blessures aux yeux causées par des débris potentiels.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de distractions pour maintenir ta concentration pendant l'utilisation.
- Utilise toujours l'outil dans un environnement bien éclairé pour voir clairement le travail effectué.
- Ne force pas trop en utilisant le tournevis, car cela pourrait endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Range l'outil dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les matériaux et outils nécessaires, y compris le Kit de Tournevis à Double Action RUGER®.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et sécurisée pour travailler.

2. Utilisation de la Bit d'Éjecteur

- Sélectionne la bit de retenue d'éjecteur dans le kit de tournevis.
- Aligne la bit sur la vis de retenue de l'éjecteur, en t'assurant qu'elle s'aligne automatiquement sur la tige de goupille centrale.
- Tourne la poignée dans le sens antihoraire pour retirer doucement la vis. Ne force pas la vis si elle ne tourne pas facilement.

3. Entretien PostUtilisation

- Après avoir retiré la vis, range soigneusement la bit d'éjecteur et la poignée dans un endroit sûr.
- Nettoie l'outil si nécessaire pour maintenir son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, apporte-le à un centre de recyclage désigné ou à une installation de déchets dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute demande concernant le Kit de Tournevis à Double Action RUGER®, consulte le site officiel ou contacte le distributeur autorisé dans ta région. Assure-toi d'avoir les détails du produit prêts pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Kit de Tournevis à Double Action RUGER®. Merci de prêter attention à ces directives et profite de ton produit de manière responsable.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI CACCIA DOPPIA AZIONE RUGER®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Cacciaviti a Doppia Azione RUGER®. Questo prodotto è progettato per assistere nel smontaggio sicuro ed efficace dei cilindri a doppia azione Ruger®. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero rimuovere la vite di ritenzione dell'espulsore dai cilindri a doppia azione Ruger®.
- Controllare sempre lo strumento per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le istruzioni attentamente per evitare incidenti o infortuni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi quando si utilizza il set di cacciaviti per prevenire infortuni agli occhi da eventuali detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni per mantenere la concentrazione durante l'uso.
- Utilizzare sempre lo strumento in un ambiente ben illuminato per vedere chiaramente il lavoro che si sta svolgendo.
- Non applicare forza eccessiva durante l'uso del cacciavite, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strumento o l'arma da fuoco.
- Conservare lo strumento in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti i materiali e gli strumenti necessari, incluso il Set di Cacciaviti a Doppia Azione RUGER®.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e sicura per lavorarci sopra.

2. Utilizzo della Punta per Espulsore

- Selezionare la punta per ritenzione dell'espulsore dal set di cacciaviti.
- Allineare la punta sopra la vite di ritenzione dell'espulsore, assicurandosi che si allinei automaticamente sopra il perno centrale.
- Ruotare il manico in senso antiorario per rimuovere delicatamente la vite. Non forzare la vite se non si muove facilmente.

3. Cura PostUso

- Dopo aver rimosso la vite, riporre con attenzione la punta per espulsore e il manico in un luogo sicuro.
- Pulire lo strumento se necessario per mantenere le sue condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portarlo a un centro di riciclaggio designato o a una struttura per rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il Set di Cacciaviti a Doppia Azione RUGER®, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale o contattare il distributore autorizzato nella propria regione. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio Set di Cacciaviti a Doppia Azione RUGER®. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida e godetevi il vostro prodotto in modo responsabile.

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® Double Action Screwdriver Set. Dette produktet er designet for å hjelpe til med sikker og effektiv demontering av Ruger® dobbeltvirkende sylindere. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å fjerne ejektorbeholder skruen fra Ruger® dobbeltvirkende sylindere.
- Inspiser alltid verktøyet for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Hold verktøyet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle instruksjoner nøye for å unngå ulykker eller skader.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller når du bruker skrutrekkersettet for å forhindre øyeskader fra potensiell rusk.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for distraksjoner for å opprettholde fokus under bruk.
- Bruk alltid verktøyet i et godt opplyst miljø for å tydelig se arbeidet som utføres.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker skrutrekkeren, da dette kan skade verktøyet eller våpenet.
- Oppbevar verktøyet på et sikkert og tørt sted når det ikke er i bruk for å forhindre rust og skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige materialer og verktøy, inkludert RUGER® Double Action Screwdriver Set.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og sikkert å arbeide med.

2. Bruk av ejektorbit

- Velg ejektorbeholderbiten fra skrutrekkersettet.
- Juster biten over ejektorbeholder skruen, og sørg for at den selvjusterer seg over midtstiftstangen.
- Vri håndtaket mot klokken for å fjerne skruen forsiktig. Ikke tving skruen hvis den ikke dreier seg lett.

3. Etter bruk

- Etter å ha fjernet skruen, oppbevar ejektorbit og håndtak på et trygt sted.
- Rengjør verktøyet om nødvendig for å opprettholde tilstanden.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Ta det i stedet til et designated resirkuleringssenter eller farlig avfallsanlegg hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående RUGER® Double Action Screwdriver Set, vennligst henvis til den offisielle nettsiden eller kontakt den autoriserte distributøren i din region. Sørg for at du har produktdetaljene klare for effektiv assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt RUGER® Double Action Screwdriver Set. Takk for at du følger disse retningslinjene, og nyt produktet ansvarlig.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WKRĘTAKA DO ZATRZASKU RUGER®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wkrętaka do Zatrzasku Ruger®. Produkt ten został zaprojektowany, aby ułatwić bezpieczne i skuteczne demontaż cylindrów Ruger® o podwójnym działaniu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, którym jest usunięcie śruby zatrzasku wyrzutnika z cylindrów Ruger® o podwójnym działaniu.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj okularów ochronnych podczas korzystania z zestawu wkrętaków, aby zapobiec urazom oczu spowodowanym potencjalnymi odłamkami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprzestrzeniania, aby zachować koncentrację podczas użycia.
- Zawsze używaj narzędzia w dobrze oświetlonym otoczeniu, aby wyraźnie widzieć wykonywaną pracę.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania wkrętaka, ponieważ może to uszkodzić narzędzie lub broń.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec rdzewieniu i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały i narzędzia, w tym Wkrętak do Zatrzasku Ruger®.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Użycie Bitu Wyrzutnika

- Wybierz bit zatrzasku wyrzutnika z zestawu wkrętaków.
- Ustaw bit nad śrubą zatrzasku wyrzutnika, upewniając się, że samodzielnie ustawia się nad prętem centralnym.
- Obróć uchwyt w lewo, aby delikatnie usunąć śrubę. Nie wymuszaj obrotu, jeśli nie obraca się łatwo.

3. Pielęgnacja po użyciu

- Po usunięciu śruby ostrożnie przechowuj bit wyrzutnika i uchwyt w bezpiecznym miejscu.
- W razie potrzeby oczyść narzędzie, aby utrzymać je w dobrym stanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do domowych odpadów. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego centrum

recyklingu lub zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Wkrętaka do Zatrzasku Ruger®, prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony internetowej lub skontaktowanie się z autoryzowanym dystrybutorem w swoim regionie. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wkrętakiem do Zatrzasku Ruger®. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne i życzymy odpowiedzialnego korzystania z produktu.

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

TURVAKÄSKYTYKSET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® Double Action Screwdriver Setin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan Ruger® kaksoistoimintasyklien turvallisessa ja tehokkaassa purkamisessa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, joka on ejector retainer ruuvien poistaminen Ruger® kaksoistoimintasykliin osalta.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä suojalaseja käyttäessäsi ruuvimeisselisarjaa estääksesi silmävammoja mahdollisista roskista.
- Varmista, että työtila on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa, jotta voit keskittyä työhön.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa ympäristössä, jotta näet selvästi suoritettavan työn.
- Älä käytä liiallista voimaa ruuvimeisseliä käyttäessäsi, sillä se voi vahingoittaa työkalua tai aseita.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, estääksesi ruostumisen ja vaurioitumisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut, mukaan lukien RUGER® Double Action Screwdriver Set.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Ejector Bitin Käyttäminen

- Valitse ejector retainer bit ruuvimeisselisarjasta.
- Kohdista bitti ejector retainer ruuvien päälle varmistaen, että se kohdistuu itsestään keskikohdan varren ylle.
- Käännä kahvaa vastapäivään poistaaksesi ruuvien varovasti. Älä pakota ruuvia, jos se ei käänny helposti.

3. Käytön Jälkeinen Huolto

- Poistettuasi ruuvien, säilytä ejector bit ja kahva turvallisessa paikassa.
- Puhdista työkalu tarvittaessa sen kunnon ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Vie se sen sijaan määrättyyn kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteen käsittelypaikkaan, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä RUGER® Double Action Screwdriver Setistä, viittaa viralliseen verkkosivustoon tai ota yhteyttä alueesi valtuutettuun jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RUGER® Double Action Screwdriver Setin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin, ja nauti tuotteestasi vastuullisesti.

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® Double Action Screwdriver Set. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med säker och effektiv demontering av Ruger® dubbelverkande cylindrar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att ta bort utdragsretainerskruven från Ruger® dubbelverkande cylindrar.
- Inspektera alltid verktyget för eventuell skada innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla instruktioner noggrant för att undvika olyckor eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon när du använder skruvmejselsetet för att förhindra ögonskador från eventuell skräp.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner för att upprätthålla fokus under användning.
- Använd alltid verktyget i en välbelyst miljö för att tydligt se det arbete som utförs.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder skruvmejseln, eftersom detta kan skada verktyget eller vapnet.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats när det inte används för att förhindra rost och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga material och verktyg, inklusive RUGER® Double Action Screwdriver Set.
- Se till att vapnet är avladdat och säkert att arbeta med.

2. Använda utdragsbiten

- Välj utdragsretainerbiten från skruvmejselsetet.
- Justera biten över utdragsretainerskruven och säkerställ att den självjusterar över mittstiftet.
- Vrid handtaget moturs för att försiktigt ta bort skruven. Tvinga inte skruven om den inte vrider sig lätt.

3. Efter användning

- Efter att ha tagit bort skruven, förvara noggrant utdragsbiten och handtaget på en säker plats.
- Rengör verktyget om det behövs för att behålla dess skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinningscentral eller anläggning för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående RUGER® Double Action Screwdriver Set, vänligen hänvisa till den officiella webbplatsen eller kontakta den auktoriserade distributören i din region. Se till att du har produktens detaljer redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt RUGER® Double Action Screwdriver Set. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer, och njut av din produkt på ett ansvarsfullt sätt.

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu šroubováků RUGER® Double Action. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při bezpečné a efektivní demontáži válců Ruger® s dvojitou akcí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je odstranění šroubu zajišťujícího ejector z válců Ruger® s dvojitou akcí.
- Vždy zkontrolujte nástroj na případné poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Dodržujte všechny pokyny pečlivě, abyste se vyhnuli nehodám nebo zraněním.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle při používání sady šroubováků, abyste předešli zraněním očí od případného odpadu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez rozptýlení, abyste si udrželi pozornost během používání.
- Vždy používejte nástroj v dobře osvětleném prostředí, abyste jasně viděli prováděnou práci.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání šroubováku, protože by to mohlo poškodit nástroj nebo zbraň.
- Ukládejte nástroj na bezpečné a suché místo, když jej nepoužíváte, abyste předešli rezivění a poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné materiály a nástroje, včetně sady šroubováků RUGER® Double Action.
- Zajistěte, aby zbraň byla vybitá a bezpečná k práci.

2. Použití ejector bitu

- Vyberte ejector retainer bit ze sady šroubováků.
- Zarovnejte bit nad šroubem zajišťujícím ejector, ujistěte se, že se sám zarovná nad středovou tyčí.
- Otočte rukojeť proti směru hodinových ručiček, abyste jemně odstranili šroub. Nepoužívejte sílu, pokud se šroub snadno neotočí.

3. Údržba po použití

- Po odstranění šroubu pečlivě uložte ejector bit a rukojeť na bezpečné místo.
- Pokud je to nutné, vyčistěte nástroj, abyste udrželi jeho stav.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho jej předejte na určené recyklační středisko nebo zařízení pro nebezpečný odpad, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se sady šroubováků RUGER® Double Action se prosím obraťte na oficiální webové stránky nebo kontaktujte autorizovaného distributora ve vašem regionu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší sady šroubováků RUGER® Double Action. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a užíjte si svůj produkt zodpovědně.