

FITS-ALL" SHOTGUN MAGAZINE PLUG - BROWNELLS "FITS-ALL" SHOTGUN MAGAZINE PLUG 12 PACK

Universal - Snaps At Notches To Fit All Gauges & Lengths; Fits More Guns Than Other Plugs - Orange Poly Plastic

Ever spent the better part of an afternoon "manufacturing" a new magazine plug for a customer? It's a trial-and-error process that keeps the customer happy but makes you poor. With our new universal Fits-All Plug, all that's required is a simple snap at the correct notch to fit all popular shotguns. For those oddball guns with non-standard length magazines, simply notch the Fits-All with a shop knife at the length required and snap! It's that easy! Complete instructions and convenient Snap-To-Fit Chart included. Made of unbelievably tough polypropylene with an oversize head to position it correctly in all magazines - Won't slide or rattle. Bright, safety-orange color is easy to see and find. Fast, economical way to help your customers comply with migratory game bird law.



Attributes

- Name: BROWNELLS "FITS-ALL" SHOTGUN MAGAZINE PLUG 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084115012
- Mfr. No.:
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.327kg
- UPC: 050806030589

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FITSALL Shotgun Magazine Plug Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: FITSALL Shotgun Magazine Plug Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Cargador FITSALL](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le Plug de Magasin de Fusil de Chasse FITSALL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tappo per Caricatore FITSALL](#)
- [Polski: FITSALL Wkład Magazynka do Strzelby Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FITSALL Haulikkotuli Ohjeet](#)
- [Svenska: FITSALL Shotgun Magazine Plug Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: FITSALL Shotgun Magazine Plug Bezpečnostní Pokyny](#)

FITSALL Shotgun Magazine Plug

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den FITSALL Shotgun Magazine Plug entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Funktionalität deiner Schrotflinte zu verbessern und gleichzeitig die Vorschriften für Zugvögel einzuhalten. Bitte lies diesen Sicherheitsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Magazinplugs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe den Magazinplug vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Magazinplug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Modifiziere den Magazinplug nicht auf eine Weise, die seine Integrität oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Stelle immer sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Magazinplug installierst oder entfernst.
- Sei vorsichtig, wenn du den Magazinplug für nichtstandardmäßige Magazinlängen anpasst; stelle sicher, dass die Schnitte sauber sind und die Funktionalität des Plugs nicht beeinträchtigen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du den Magazinplug einrastest; er sollte sicher sitzen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Wenn der Magazinplug während der Verwendung beschädigt wird, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze ihn.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, wie ein Taschenmesser zum Anpassen.

2. Anpassen des Plugs (falls erforderlich):

- Bestimme die benötigte Länge für das Magazin deiner Schrotflinte.
- Verwende ein Taschenmesser, um den FITSALL Plug sorgfältig an der vorgesehenen Länge anzupassen. Stelle sicher, dass der Schnitt sauber und präzise ist.

3. Installieren des Plugs:

- Richte den Magazinplug mit dem Magazin deiner Schrotflinte aus.
- Finde die richtige Kerbe am Magazinplug.
- Drücke den Magazinplug fest an seinen Platz, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt und nicht klappert oder verrutscht.

4. Verwendung der Schrotflinte:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Magazinplug richtig sitzt.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit dem Umgang und der Verwendung von Schrotflinten verbunden sind.

5. Entfernen des Plugs:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist.
- Ziehe den Magazinplug vorsichtig aus dem Magazin heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den FITSALL Shotgun Magazine Plug gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Magazinplug nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist; erkundige dich bei der örtlichen Abfallwirtschaft nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des FITSALL Shotgun Magazine Plugs besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Distributor für Unterstützung.

Danke, dass du sichere Praktiken beim Gebrauch des FITSALL Shotgun Magazine Plugs sicherstellst. Deine Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften haben für uns oberste Priorität.

FITSALL Shotgun Magazine Plug Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FITSALL Shotgun Magazine Plug. This product is designed to enhance your shotgun's functionality while ensuring compliance with migratory game bird laws. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the magazine plug.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the magazine plug before use for any signs of damage or wear.
- Keep the magazine plug out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the magazine plug in any way that could compromise its integrity or safety.
- Always ensure that the shotgun is unloaded before installing or removing the magazine plug.
- Use caution when notching the magazine plug to fit nonstandard length magazines; ensure that the cuts are clean and do not compromise the plug's functionality.
- Avoid using excessive force when snapping the magazine plug into place; it should fit securely without excessive pressure.
- If the magazine plug becomes damaged during use, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the shotgun is unloaded.
- Gather necessary tools, such as a shop knife for notching.

2. Notching the Plug (if necessary):

- Identify the length required for your shotgun's magazine.
- Using a shop knife, carefully notch the FITSALL Plug at the designated length. Ensure the cut is clean and precise.

3. Installing the Plug:

- Align the magazine plug with the magazine of your shotgun.
- Locate the correct notch on the magazine plug.
- Firmly snap the magazine plug into place, ensuring it is secure and does not rattle or slide.

4. Using the Shotgun:

- After installation, check that the magazine plug is properly seated.
- Follow all safety protocols associated with shotgun handling and usage.

5. Removing the Plug:

- Ensure the shotgun is unloaded.

- Gently pull the magazine plug out of the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the FITSALL Shotgun Magazine Plug in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine plug in regular household waste if it is damaged or worn; check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the FITSALL Shotgun Magazine Plug, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for ensuring safe practices while using the FITSALL Shotgun Magazine Plug. Your safety and compliance are our top priorities.

Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Cargador FITSALL

Introducción

Gracias por elegir el Tapón de Cargador FITSALL. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu escopeta mientras asegura el cumplimiento con las leyes de aves migratorias. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del tapón de cargador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona siempre el tapón de cargador antes de usarlo para detectar signos de daño o desgaste.
- Mantén el tapón de cargador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No modifiques el tapón de cargador de ninguna manera que pueda comprometer su integridad o seguridad.
- Asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de instalar o quitar el tapón de cargador.
- Usa precaución al hacer la muesca en el tapón de cargador para adaptarlo a cargadores de longitud no estándar; asegúrate de que los cortes sean limpios y no comprometan la funcionalidad del tapón.
- Evita usar fuerza excesiva al encajar el tapón de cargador; debe encajar de manera segura sin presión excesiva.
- Si el tapón de cargador se daña durante el uso, deja de usarlo de inmediato y reemplázalo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, como un cuchillo de taller para hacer la muesca.

2. Hacer la Muesca en el Tapón (si es necesario):

- Identifica la longitud requerida para el cargador de tu escopeta.
- Usando un cuchillo de taller, haz cuidadosamente una muesca en el Tapón FITSALL a la longitud designada. Asegúrate de que el corte sea limpio y preciso.

3. Instalación del Tapón:

- Alinea el tapón de cargador con el cargador de tu escopeta.
- Localiza la muesca correcta en el tapón de cargador.
- Encaja firmemente el tapón de cargador en su lugar, asegurándote de que esté seguro y no haga ruido ni se deslice.

4. Uso de la Escopeta:

- Después de la instalación, verifica que el tapón de cargador esté correctamente colocado.
- Sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el manejo y uso de escopetas.

5. Retirar el Tapón:

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada.
- Tira suavemente del tapón de cargador fuera del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Tapón de Cargador FITSALL de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el tapón de cargador en la basura doméstica regular si está dañado o desgastado; consulta con la gestión de residuos local sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Tapón de Cargador FITSALL, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por asegurar prácticas seguras mientras usas el Tapón de Cargador FITSALL. Tu seguridad y cumplimiento son nuestras principales prioridades.

Instructions de sécurité pour le Plug de Magasin de Fusil de Chasse FITSALL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Plug de Magasin de Fusil de Chasse FITSALL. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil de chasse tout en garantissant la conformité avec les lois sur les oiseaux migrateurs. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du plug de magasin.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à son intention.
- Inspectez toujours le plug de magasin avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le plug de magasin hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le plug de magasin de manière à compromettre son intégrité ou sa sécurité.
- Assurez-vous toujours que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer ou de retirer le plug de magasin.
- Faites preuve de prudence lorsque vous faites une encoche dans le plug de magasin pour l'adapter à des magasins de longueur non standard ; assurez-vous que les découpes sont nettes et ne compromettent pas la fonctionnalité du plug.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'enclenchement du plug de magasin ; il doit s'adapter fermement sans pression excessive.
- Si le plug de magasin est endommagé pendant l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, tels qu'un couteau d'atelier pour faire l'encoche.

2. Faire l'encoche dans le plug (si nécessaire) :

- Identifiez la longueur requise pour le magasin de votre fusil de chasse.
- À l'aide d'un couteau d'atelier, faites soigneusement une encoche dans le Plug FITSALL à la longueur désignée. Assurez-vous que la coupe est propre et précise.

3. Installation du plug :

- Alignez le plug de magasin avec le magasin de votre fusil de chasse.
- Localisez l'encoche correcte sur le plug de magasin.
- Enclenchez fermement le plug de magasin en place, en vous assurant qu'il est sécurisé et ne cliquette pas ou ne glisse pas.

4. Utilisation du fusil de chasse :

- Après l'installation, vérifiez que le plug de magasin est correctement en place.
- Suivez tous les protocoles de sécurité associés à la manipulation et à l'utilisation du fusil de chasse.

5. Retrait du plug :

- Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé.
- Tirez doucement le plug de magasin hors du magasin.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du Plug de Magasin de Fusil de Chasse FITSALL conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le plug de magasin dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou usé ; vérifiez auprès de la gestion des déchets locale pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le Plug de Magasin de Fusil de Chasse FITSALL, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de veiller à des pratiques sûres lors de l'utilisation du Plug de Magasin de Fusil de Chasse FITSALL. Votre sécurité et votre conformité sont nos priorités absolues.

Istruzioni di Sicurezza per il Tappo per Caricatore FITSALL

Introduzione

Grazie per aver scelto il tappo per caricatore FITSALL. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile a pompa, garantendo al contempo la conformità con le leggi sulla fauna selvatica migratoria. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida di istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del tappo per caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre il tappo per caricatore prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni il tappo per caricatore fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non modificare il tappo per caricatore in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Assicurati sempre che il fucile a pompa sia scarico prima di installare o rimuovere il tappo per caricatore.
- Usa cautela quando intagli il tappo per adattarlo a caricatori di lunghezza non standard; assicurati che i tagli siano puliti e non compromettano la funzionalità del tappo.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando inserisci il tappo per caricatore; deve adattarsi in modo sicuro senza pressione eccessiva.
- Se il tappo per caricatore si danneggia durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscilo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile a pompa sia scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari, come un coltello da lavoro per l'intaglio.

2. Intaglio del Tappo (se necessario):

- Identifica la lunghezza richiesta per il caricatore del tuo fucile.
- Utilizzando un coltello da lavoro, intaglia con attenzione il tappo FITSALL alla lunghezza designata. Assicurati che il taglio sia pulito e preciso.

3. Installazione del Tappo:

- Allinea il tappo per caricatore con il caricatore del tuo fucile a pompa.
- Individua il nottolino corretto sul tappo per caricatore.
- Inserisci saldamente il tappo per caricatore, assicurandoti che sia fissato e non rattli o scivoli.

4. Utilizzo del Fucile:

- Dopo l'installazione, verifica che il tappo per caricatore sia correttamente posizionato.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza associati alla maneggiabilità e all'uso del fucile a pompa.

5. Rimozione del Tappo:

- Assicurati che il fucile a pompa sia scarico.
- Estrarre delicatamente il tappo per caricatore dal caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il tappo per caricatore FITSALL in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il tappo per caricatore nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o usurato; contatta la gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il tappo per caricatore FITSALL, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale per assistenza.

Ti ringraziamo per aver adottato pratiche sicure durante l'uso del tappo per caricatore FITSALL. La tua sicurezza e conformità sono le nostre massime priorità.

FITSALL Wkład Magazynka do Strzelby Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wkładu magazynka FITSALL do strzelby. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej strzelby, jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi ptaków łownych wędrownych. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z wkładu magazynka.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj wkład magazynka przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj wkład magazynka z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie modyfikuj wkładu magazynka w sposób, który mógłby narazić go na uszkodzenie lub zagrożenie bezpieczeństwa.
- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed zainstalowaniem lub usunięciem wkładu magazynka.
- Zachowaj ostrożność przy nacinaniu wkładu magazynka, aby dopasować go do niestandardowych długości magazynków; upewnij się, że cięcia są czyste i nie wpływają na funkcjonalność wkładu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas umieszczania wkładu magazynka; powinien on pasować pewnie bez nadmiernego nacisku.
- Jeśli wkład magazynka ulegnie uszkodzeniu podczas użycia, natychmiast zaprzestań korzystania z niego i wymień go.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, takie jak nóż warsztatowy do nacinania.

2. Nacinanie Wkładu (jeśli konieczne):

- Określ wymaganą długość dla magazynka Twojej strzelby.
- Używając noża warsztatowego, ostrożnie nacinaj wkład FITSALL na wyznaczoną długość. Upewnij się, że cięcie jest czyste i precyzyjne.

3. Instalowanie Wkładu:

- Wyrównaj wkład magazynka z magazynkiem strzelby.
- Zlokalizuj odpowiednie nacięcie na wkładzie magazynka.
- Mocno wciśnij wkład magazynka na miejsce, upewniając się, że jest on bezpiecznie umiejscowiony i nie dzwoni ani nie przesuwają się.

4. Używanie Strzelby:

- Po zainstalowaniu sprawdź, czy wkład magazynka jest prawidłowo osadzony.
- Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z obsługą i użytkowaniem strzelby.

5. Usuwanie Wkładu:

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana.
- Delikatnie wyciągnij wkład magazynka z magazynku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wkład magazynka FITSALL zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wkładu magazynka do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zużyty; skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wkładu magazynka FITSALL, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zapewnienie bezpiecznych praktyk podczas korzystania z wkładu magazynka FITSALL. Twoje bezpieczeństwo i zgodność z przepisami są naszymi najwyższymi priorytetami.

FITSALL Haulikkotuli Ohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FITSALL haulikkotulpan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan haulikkosi toimivuutta ja varmistamaan noudattamisen vaelluskanojen lakien kanssa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina haulikkotulppa ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä haulikkotulppa lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Älä muokkaa haulikkotulppaa millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen eheyden tai turvallisuuden.
- Varmista aina, että haulikko on tyhjennetty ennen haulikkotulpan asentamista tai poistamista.
- Käytä varovaisuutta, kun uritat haulikkotulppaa sopimaan eistandardipituisiin lippaisiin; varmista, että leikkaukset ovat puhtaita eivätkä vaaranna tulpan toimintaa.
- Vältä liiallista voimaa, kun napsautat haulikkotulppaa paikalleen; sen tulisi istua tukevasti ilman liiallista painetta.
- Jos haulikkotulppa vaurioituu käytön aikana, lopeta käyttö heti ja vaihda se.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikko on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten työkalu uritusta varten.

2. Uritus Tulppaan (tarvittaessa):

- Määritä tarvittava pituus haulikkosi lippaille.
- Käytä työkaluasi, ja urita FITSALL tulppaa määritellyn pituuden mukaan. Varmista, että leikkaus on puhdas ja tarkka.

3. Tulpan Asentaminen:

- Kohdista haulikkotulppa haulikkosi lipaskoteloon.
- Etsi oikea uritus haulikkotulpasta.
- Napsauta haulikkotulppa tukevasti paikalleen varmistaen, että se ei natise tai liiku.

4. Haulikon Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että haulikkotulppa on oikein paikallaan.
- Noudata kaikkia haulikon käsittelyyn ja käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.

5. Tulpan Poistaminen:

- Varmista, että haulikko on tyhjennetty.
- Vedä varovasti haulikkotulppa ulos lippaasta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä FITSALL haulikkotulppa paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä haulikkotulppaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai kulunut; tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Kaikissa FITSALL haulikkotulppaan liittyvissä kysymyksissä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Kiitos, että varmistat turvalliset käytännöt käyttäessäsi FITSALL haulikkotulppaa. Turvallisuutesi ja noudattaminen ovat meille ensisijaisia.

FITSALL Shotgun Magazine Plug

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt FITSALL Shotgun Magazine Plug. Denna produkt är utformad för att förbättra din hagelgevärs funktionalitet samtidigt som den säkerställer efterlevnad av lagarna för flyttande viltfåglar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av magasinpluggen.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid magasinpluggen före användning för tecken på skada eller slitage.
- Håll magasinpluggen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Modifiera inte magasinpluggen på något sätt som kan kompromissa dess integritet eller säkerhet.
- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du installerar eller tar bort magasinpluggen.
- Var försiktig när du skär notchen i magasinpluggen för att passa ickestandardiserade längder; se till att snittet är rent och inte kompromissar med pluggens funktionalitet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter fast magasinpluggen; den ska passa säkert utan överdrivet tryck.
- Om magasinpluggen blir skadad under användning, avbryt användningen omedelbart och byt ut den.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att hagelgeväret är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, såsom en verktygskniv för notching.

2. Notching av Pluggen (om nödvändigt):

- Identifiera den längd som krävs för ditt hagelgevärs magasin.
- Använd en verktygskniv för att noggrant skära notchen i FITSALL Plug vid den angivna längden. Se till att snittet är rent och precist.

3. Installera Pluggen:

- Rikta in magasinpluggen med magasinet på ditt hagelgevär.
- Lokalisera den korrekta notchen på magasinpluggen.
- Tryck fast magasinpluggen på plats, se till att den sitter säkert och inte skramlar eller glider.

4. Använda Hagelgeväret:

- Efter installation, kontrollera att magasinpluggen sitter ordentligt.
- Följ alla säkerhetsprotokoll kopplade till hantering och användning av hagelgevär.

5. Ta bort Pluggen:

- Se till att hagelgeväret är oladdat.

- Dra försiktigt ut magasinpluggen ur magasinet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera FITSALL Shotgun Magazine Plug i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte magasinpluggen i vanlig hushållssopor om den är skadad eller sliten; kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående FITSALL Shotgun Magazine Plug, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Tack för att du säkerställer säkra metoder vid användning av FITSALL Shotgun Magazine Plug. Din säkerhet och efterlevnad är våra högsta prioriteringar.

FITSALL Shotgun Magazine Plug Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FITSALL Shotgun Magazine Plug. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vaší brokovnice a zároveň zajistil dodržování zákonů o lovu stěhovavých ptáků. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití zásobníkové zátky.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Před použitím vždy zkontrolujte zásobníkovou zátku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte zásobníkovou zátku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Neměňte zásobníkovou zátku žádným způsobem, který by mohl ohrozit její integritu nebo bezpečnost.
- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá před instalací nebo odstraněním zásobníkové zátky.
- Budte opatrní při nařezávání zásobníkové zátky pro přizpůsobení nestandardním délkám zásobníků; zajistěte, aby řezy byly čisté a neohrožovaly funkčnost zátky.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při zacvakávání zásobníkové zátky na místo; měla by se bezpečně usadit bez nadměrného tlaku.
- Pokud se zásobníková zátka během použití poškodí, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ji.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje, jako je řeznický nůž pro nařezávání.

2. Nařezání Zátky (pokud je to nutné):

- Určete požadovanou délku pro zásobník vaší brokovnice.
- Pomocí řeznického nože opatrně nařežte FITSALL zátku na požadovanou délku. Zajistěte, aby byl řez čistý a přesný.

3. Instalace Zátky:

- Zarovnejte zásobníkovou zátku se zásobníkem vaší brokovnice.
- Najděte správný zářez na zásobníkové zátce.
- Pevně zacvakněte zásobníkovou zátku na místo, ujistěte se, že je bezpečně usazena a neklape ani neklouže.

4. Používání Brokovnice:

- Po instalaci zkontrolujte, že je zásobníková zátka správně usazena.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s obsluhou a používáním brokovnice.

5. Odstranění Zátky:

- Ujistěte se, že je brokovnice vybitá.
- Jemně vytáhněte zásobníkovou zátku ze zásobníku.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte FITSALL Shotgun Magazine Plug v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zásobníkovou zátku do běžného domácího odpadu, pokud je poškozená nebo opotřebovaná; zkontrolujte u místního správy odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně FITSALL Shotgun Magazine Plug se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní opatření při používání FITSALL Shotgun Magazine Plug. Vaše bezpečnost a dodržování předpisů jsou našimi hlavními prioritami.