

TWO CHERRIES CHISEL - BROWNELLS CHISEL, STRAIGHT WITH WOOD HANDLE, 4MM

Forged-Steel Holds Its Edge; Steel-Hooped, Hornbeam Handles Won't Split

German steel chisels are hardened to Rc 61 for superior strength and sharpness. Hornbeam handles have steel hoops to prevent splitting. Final honing is required prior to use.



Attributes

- Name: BROWNELLS CHISEL, STRAIGHT WITH WOOD HANDLE, 4MM
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 541000005
- Mfr. No.: 5100104
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806023130

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Sicherheitshinweise](#)
- [English: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Gubia TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CISEAU STRAIGHT TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SCALPELLO TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT](#)
- [Norsk: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DŁUTA TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL](#)
- [Suomi: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Turvaohjeet](#)
- [Svenska: TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL](#)

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und dein Erlebnis zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Meißel nur für den vorgesehenen Zweck – Holzschnitzarbeiten – verwendet wird.
- Überprüfe den Meißel vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Meißel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahre den Meißel an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Beachte die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Werkzeugen und Materialien.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Meißel immer auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Vermeide es, übermäßige Kraft auf den Meißel auszuüben; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Halte deine Hände und deinen Körper während der Verwendung des Meißels vom Schneidebereich fern.
- Verwende den Meißel nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder gehalten wird, um Bewegungen zu verhindern.
- Lass den Meißel während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Meißel sauber und frei von Schmutz ist, bevor du ihn verwendest.
2. **Schärfen:** Eine abschließende Schleifung des Meißels ist vor der Benutzung erforderlich. Verwende einen Schleifstein oder einen Schleifvorrichtung, um die gewünschte Schärfe zu erreichen.
3. **Griff:** Halte den Meißel fest am Griff, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
4. **Positionierung:** Positioniere den Meißel im gewünschten Winkel gegen das Werkstück.
5. **Schnitttechnik:**
 - Beginne mit leichtem Druck und erhöhe diesen nach Bedarf allmählich.
 - Wende kontrollierte Bewegungen an, um ein Abrutschen oder den Verlust der Kontrolle zu vermeiden.
6. **Nach der Benutzung:** Reinige den Meißel nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch und bewahre ihn ordnungsgemäß auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Meißel gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wenn der Meißel irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Verletzungen anderer zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und sei dir deiner Umgebung bewusst, während du dieses Werkzeug verwendest.

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of this product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and maximize your experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chisel is used only for its intended purpose—wood carving.
- Always inspect the chisel before use for any signs of damage or wear.
- Keep the chisel out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves to protect against injury.
- Store the chisel in a safe, dry place when not in use.
- Follow local regulations regarding the disposal of tools and materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the chisel with a stable work surface.
- Avoid applying excessive force when using the chisel; let the tool do the work.
- Keep your hands and body clear of the cutting edge while using the chisel.
- Do not use the chisel if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place to prevent movement.
- Do not leave the chisel unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Before using the chisel, ensure it is clean and free of debris.
2. **Honing:** Final honing of the chisel is required prior to use. Use a sharpening stone or honing guide to achieve the desired sharpness.
3. **Grip:** Hold the chisel firmly by the handle, ensuring a secure grip.
4. **Positioning:** Position the chisel at the desired angle against the workpiece.
5. **Cutting Technique:**
 - Start with light pressure and gradually increase as needed.
 - Apply controlled movements to avoid slipping or losing control.
6. **PostUse Care:** After use, clean the chisel with a dry cloth and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the chisel in accordance with local waste disposal regulations.
- If the chisel is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent injury to others.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while using this tool.

Instrucciones de Seguridad para el Gubia TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL

Introducción

Gracias por elegir la Gubia TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para minimizar riesgos y maximizar tu experiencia.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la gubia se utilice solo para su propósito previsto: tallado en madera.
- Siempre inspecciona la gubia antes de usarla para detectar signos de daño o desgaste.
- Mantén la gubia fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes para protegerte contra lesiones.
- Guarda la gubia en un lugar seguro y seco cuando no la estés usando.
- Cumple con las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza la gubia sobre una superficie de trabajo estable.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar la gubia; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Mantén tus manos y cuerpo alejados del filo cortante mientras uses la gubia.
- No uses la gubia si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o mantenida en su lugar para evitar movimientos.
- No dejes la gubia desatendida mientras esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Antes de usar la gubia, asegúrate de que esté limpia y libre de residuos.
2. **Afilado:** Se requiere un afilado final de la gubia antes de su uso. Utiliza una piedra de afilar o una guía de afilado para lograr la agudeza deseada.
3. **Agarre:** Sostén la gubia firmemente por el mango, asegurando un agarre seguro.
4. **Posicionamiento:** Coloca la gubia en el ángulo deseado contra la pieza de trabajo.
5. **Técnica de Corte:**
 - Comienza con una presión ligera y aumenta gradualmente según sea necesario.
 - Aplica movimientos controlados para evitar resbalones o pérdida de control.
6. **Cuidado Posterior al Uso:** Después de usar, limpia la gubia con un paño seco y guárdala adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la gubia de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la gubia está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de manera segura para evitar lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el embalaje del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Gubia TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Siempre prioriza la seguridad y mantente atento a tu entorno mientras utilizas esta herramienta.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CISEAU STRAIGHT TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le ciseau TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions afin de minimiser les risques et d'optimiser ton expérience.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le ciseau est utilisé uniquement à des fins prévues : la sculpture sur bois.
- Inspecte toujours le ciseau avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Garde le ciseau hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pour te protéger contre les blessures.
- Range le ciseau dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le ciseau sur une surface de travail stable.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du ciseau ; laisse l'outil faire le travail.
- Garde tes mains et ton corps éloignés du tranchant pendant l'utilisation du ciseau.
- Ne pas utiliser le ciseau si tu es fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Assure-toi que la pièce à travailler est solidement maintenue ou fixée pour éviter tout mouvement.
- Ne laisse pas le ciseau sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Avant d'utiliser le ciseau, assure-toi qu'il est propre et exempt de débris.
2. **Affûtage** : Un affûtage final du ciseau est nécessaire avant utilisation. Utilise une pierre à aiguiser ou un guide d'affûtage pour obtenir la netteté souhaitée.
3. **Prise** : Tiens fermement le ciseau par la poignée, en veillant à avoir une prise sécurisée.
4. **Positionnement** : Positionne le ciseau à l'angle désiré contre la pièce à travailler.
5. **Technique de Coupe** :
 - Commence avec une pression légère et augmente progressivement si nécessaire.
 - Applique des mouvements contrôlés pour éviter de glisser ou de perdre le contrôle.
6. **Entretien Après Utilisation** : Après utilisation, nettoie le ciseau avec un chiffon sec et range-le correctement.

Instructions d'Élimination

- Élimine le ciseau conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le ciseau est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter des blessures à autrui.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou toute assistance supplémentaire, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton ciseau TWO

CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT. Priorise toujours la sécurité et sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation de cet outil.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SCALPELLO TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCALPELLO TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e massimizzare la propria esperienza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il chisel venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: intaglio del legno.
- Controllare sempre il chisel prima dell'uso per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Tenere il chisel fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti per proteggersi da infortuni.
- Conservare il chisel in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento di strumenti e materiali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il chisel su una superficie di lavoro stabile.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso del chisel; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Tenere le mani e il corpo lontano dal bordo di taglio mentre si utilizza il chisel.
- Non utilizzare il chisel se si è stanchi o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alcol.
- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia fissato saldamente o tenuto in posizione per prevenire movimenti.
- Non lasciare mai il chisel incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di utilizzare il chisel, assicurarsi che sia pulito e privo di detriti.
2. **Affilatura:** È necessaria una rifinitura finale del chisel prima dell'uso. Utilizzare una pietra per affilare o una guida per affilare per ottenere la giusta affilatura.
3. **Impugnatura:** Tenere il chisel saldamente per il manico, assicurandosi di avere una presa sicura.
4. **Posizionamento:** Posizionare il chisel all'angolo desiderato contro il pezzo di lavoro.
5. **Tecnica di Taglio:**
 - Iniziare con una leggera pressione e aumentare gradualmente se necessario.
 - Applicare movimenti controllati per evitare scivolamenti o perdita di controllo.
6. **Cura PostUso:** Dopo l'uso, pulire il chisel con un panno asciutto e conservarlo correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il chisel in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il chisel è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga smaltito in modo sicuro per prevenire infortuni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il vostro SCALPELLO TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT. Dare sempre priorità alla sicurezza e essere

consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso di questo strumento.

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les og følg disse instruksjonene nøye for å minimere risiko og maksimere din opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at meisen kun brukes til sitt tiltenkte formål—treskjæring.
- Inspiser alltid meisen før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hold meisen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker for å beskytte mot skader.
- Oppbevar meisen på et trygt, tørt sted når den ikke er i bruk.
- Følg lokale forskrifter angående avhending av verktøy og materialer.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid meisen med en stabil arbeidsflate.
- Unngå å påføre for mye kraft når du bruker meisen; la verktøyet gjøre jobben.
- Hold hendene og kroppen unna skjærekanten mens du bruker meisen.
- Ikke bruk meisen hvis du er trøtt eller under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet eller holdt på plass for å forhindre bevegelse.
- La ikke meisen stå uten tilsyn mens den er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Før bruk, sørg for at meisen er ren og fri for rusk.
2. **Skarping:** Endelig sliping av meisen er nødvendig før bruk. Bruk en slipestein eller slipesystem for å oppnå ønsket skarphet.
3. **Grepet:** Hold meisen godt i håndtaket, og sørg for et sikkert grep.
4. **Posisjonering:** Plasser meisen i ønsket vinkel mot arbeidsstykket.
5. **Skjæringsteknikk:**
 - Start med lett trykk og øk gradvis etter behov.
 - Utfør kontrollerte bevegelser for å unngå å gli eller miste kontrollen.
6. **Etter bruk:** Etter bruk, rengjør meisen med en tørr klut og oppbevar den riktig.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall meisen i samsvar med lokale avfallsregler.
- Hvis meisen er skadet utover reparasjon, sørg for at den avhendes på en trygg måte for å forhindre skader på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Prioriter alltid sikkerhet og vær oppmerksom på omgivelsene mens du bruker dette verktøyet.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DŁUTA TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór dłuta TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji, aby zminimalizować ryzyko i maksymalizować swoje doświadczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że dłuto jest używane wyłącznie do zamierzonego celu — rzeźbienia w drewnie.
- Zawsze sprawdzaj dłuto przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj dłuto poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed urazami.
- Przechowuj dłuto w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używane.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi i materiałów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj dłuta na stabilnym blacie roboczym.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania dłuta; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Trzymaj ręce i ciało z dala od ostrza podczas używania dłuta.
- Nie używaj dłuta, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków czy alkoholu.
- Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest mocno zamocowany lub trzymany w miejscu, aby zapobiec ruchom.
- Nie zostawiaj dłuta bez nadzoru podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Przed użyciem dłuta upewnij się, że jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. **Ostrzenie:** Ostateczne ostrzenie dłuta jest wymagane przed użyciem. Użyj kamienia szlifierskiego lub prowadnicy do ostrzenia, aby osiągnąć pożądaną ostrość.
3. **Chwyt:** Trzymaj dłuto pewnie za uchwyt, zapewniając stabilny chwyt.
4. **Ustawienie:** Ustaw dłuto pod odpowiednim kątem względem obrabianego przedmiotu.
5. **Technika cięcia:**
 - Zacznij od lekkiego nacisku i stopniowo zwiększaj, gdy zajdzie taka potrzeba.
 - Stosuj kontrolowane ruchy, aby uniknąć poślizgu lub utraty kontroli.
6. **Pielęgnacja po użyciu:** Po zakończeniu pracy oczyść dłuto suchą szmatką i przechowuj je w odpowiedni sposób.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj dłuto zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli dłuto jest uszkodzone poza naprawę, upewnij się, że jest bezpiecznie usunięte, aby zapobiec zranieniu innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dołączonymi do opakowania produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z dłutem TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z tego narzędzia.

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL talttan. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja käyttökokemuksen maksimoimiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että talttaa käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa — puun kaiverruksessa.
- Tarkista taltta ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä taltta lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, loukkaantumisten estämiseksi.
- Säilytä taltta turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Noudata paikallisia sääntöjä työkalujen ja materiaalien hävittämisestä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä talttaa aina vakaalla työtasolla.
- Vältä liiallisen voiman käyttämistä talttaa käyttäessä; anna työkalun tehdä työ.
- Pidä kädet ja keho kaukana leikkausreunasta talttaa käyttäessä.
- Älä käytä talttaa, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan liikkeen estämiseksi.
- Älä jätä talttaa valvomatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Ennen talttaa, varmista, että se on puhdas ja esteetön.
2. **Hionta:** Talttaan on suoritettava lopullinen hionta ennen käyttöä. Käytä teroituskiveä tai hiontaopasta halutun terävyyden saavuttamiseksi.
3. **Käsiote:** Pidä talttaa tiukasti kahvasta varmistaaksesi turvallisen otteen.
4. **Sijoittaminen:** Aseta taltta haluttuun kulmaan työkappaletta vasten.
5. **Leikkaustekniikka:**
 - Aloita kevyellä paineella ja lisää sitä tarpeen mukaan.
 - Käytä hallittuja liikkeitä liukastumisen tai hallinnan menettämisen välttämiseksi.
6. **Käytön jälkeinen huolto:** Käytön jälkeen puhdista taltta kuivalla liinalla ja säilytä se oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä taltta paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos taltta on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se hävitetään turvallisesti muiden loukkaantumisen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, viittaa tuotepakkauksen mukana oleviin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL talttasi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja ole tietoinen ympäristöstäsi työkalua käyttäessäsi.

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att minimera risker och maximera din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att mejseln endast används för sitt avsedda syfte träkarvning.
- Inspektera alltid mejseln före användning för eventuella tecken på skada eller slitage.
- Håll mejseln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar för att skydda mot skador.
- Förvara mejseln på en säker och torr plats när den inte används.
- Följ lokala föreskrifter angående avfallshantering av verktyg och material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid mejseln på en stabil arbetsyta.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder mejseln; låt verktyget göra jobbet.
- Håll dina händer och kroppen borta från skärkanten medan du använder mejseln.
- Använd inte mejseln om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats för att förhindra rörelse.
- Lämna inte mejseln obevakad medan den används.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Innan du använder mejseln, se till att den är ren och fri från skräp.
2. **Slipning:** Slutlig slipning av mejseln krävs innan användning. Använd en slipsten eller slipguide för att uppnå önskad skärpa.
3. **Grepp:** Håll mejseln stadigt i handtaget, se till att du har ett säkert grepp.
4. **Positionering:** Positionera mejseln i önskad vinkel mot arbetsstycket.
5. **Skärteknik:**
 - Börja med lätt tryck och öka gradvis vid behov.
 - Applicera kontrollerade rörelser för att undvika att glida eller tappa kontrollen.
6. **Efter användning:** Efter användning, rengör mejseln med en torr trasa och förvara den på rätt sätt.

Avfallsanvisningar

- Kasta mejseln i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om mejseln är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om din omgivning medan du använder detta verktyg.

Bezpečnostní pokyny pro TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali rizika a maximalizovali své zkušenosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je dláto používáno pouze k určenému účelu – řezbářství.
- Před použitím vždy zkontrolujte dláto na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte dláto mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před zraněním.
- Ukládejte dláto na bezpečném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace nástrojů a materiálů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte dláto na stabilním pracovním povrchu.
- Vyhnete se nadměrnému tlaku při používání dláta; nechte nástroj vykonávat práci.
- Držte ruce a tělo mimo řeznou hranu při používání dláta.
- Nepoužívejte dláto, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně uchycen nebo držen na místě, aby se zabránilo pohybu.
- Nenechávejte dláto bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před použitím se ujistěte, že je dláto čisté a bez nečistot.
2. **Broušení:** Před použitím je nutné provést konečné broušení dláta. Použijte brusný kámen nebo brousek, abyste dosáhli požadované ostroty.
3. **Úchop:** Držte dláto pevně za rukojeť, abyste zajistili bezpečný úchop.
4. **Uložení:** Uložte dláto do požadovaného úhlu vůči pracovnímu kusu.
5. **Technika řezání:**
 - Začněte s lehkým tlakem a postupně zvyšujte podle potřeby.
 - Používejte kontrolované pohyby, abyste se vyhnuli sklouznutí nebo ztrátě kontroly.
6. **Údržba po použití:** Po použití otřete dláto suchým hadříkem a správně ho uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte dláto v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je dláto poškozeno natolik, že je neopravitelné, zajistěte, aby bylo bezpečně zlikvidováno, aby se předešlo zranění jiných osob.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte si vědomi

svého okolí při používání tohoto nástroje.