

REMINGTON 700 HIT TRIGGERS - TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ

A Purpose-Built Long-Range Trigger Designed By Consumer Demands

Thanks to the growing popularity of long-range shooting, Timney Triggers customers have been clamoring for a purpose-built long range trigger that's perfect for precision Remington 700 actions and clones. With the Timney Hit trigger, company engineers condensed all of these features demanded by Timney customers into one perfect trigger designed to aid long-range shooters in ringing steel. The Timney Hit trigger rises above other Model 700 triggers in the company's lineup, thanks to an all-new geometry that's easy to use and adjustable from 8 ounces to 2 pounds. Each component inside the Hit trigger is machined. There are no MIM parts inside the trigger, nor are there any stamped components. Every piece is a solid chunk of metal that's designed to last and provide premium performance. The Timney Hit trigger is available with either straight or curved trigger shoes, and the triggers can be had in black or nickel finishes.



Attributes

- Name: TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000136
- Mfr. No.: THE HIT-ST
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Straight
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 081950448173

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REMINGTON 700 HIT TRIGGER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Hit para Remington 700](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le DÉCLENCEUR REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRILLETTO TIMNEY REMINGTON 700 HIT PER REMINGTON 700 STRAIGHT BLACK 8 OZ](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Hit do Remington 700](#)
- [Suomi: REMINGTON 700 HIT TRIGGERS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Timney Hit pro Remington 700](#)

Sicherheitshinweise für den REMINGTON 700 HIT TRIGGER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des REMINGTON 700 HIT TRIGGERS von Timney. Dieser Auslöser wurde speziell für das Langstreckenschießen entwickelt und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Auslöser nur von sachkundigen Benutzern verwendet wird.
- Halten Sie den Auslöser und andere Schusswaffen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Auslöser nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schusswaffen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Auslösers und anderer Waffenteile.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den REMINGTON 700 HIT TRIGGER nur mit kompatiblen Remington 700 Aktionen und deren Klonen.
- Stellen Sie sicher, dass der Auslöser ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie den Abzug auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie niemals den Auslöser, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Demontage:** Entfernen Sie den alten Auslöser gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Installation:**
 - Montieren Sie den REMINGTON 700 HIT TRIGGER gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 - Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet und festgezogen sind.
4. **Einstellung:** Stellen Sie den Auslöser auf das gewünschte Gewicht (8 Unzen bis 2 Pfund) ein.

Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Auslöser betätigen.
- Üben Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sich mit dem Gefühl des Auslösers vertraut zu machen.
- Vermeiden Sie es, den Auslöser unter Druck zu setzen, wenn Sie nicht bereit sind zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den REMINGTON 700 HIT TRIGGER und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung Ihres REMINGTON 700 HIT TRIGGERS, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und erfolgreiches Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ

Introduction

Thank you for choosing the Timney Hit Trigger for your Remington 700. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your new trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the trigger is installed correctly before using the firearm.
- Only use the trigger with compatible Remington 700 actions and clones.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the safety mechanism of your firearm is engaged when handling or installing the trigger.
- Do not modify the trigger or any of its components beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using the trigger in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when testing or using your firearm.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the existing trigger assembly from the Remington 700 action.
- Carefully install the Timney Hit Trigger according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the trigger weight using the provided adjustment mechanism, ensuring it is set between 8 ounces and 2 pounds as per your preference.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper installation.

2. Usage:

- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Practice safe handling techniques, including keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- Familiarize yourself with the trigger's responsiveness and adjust as needed before live fire.
- Store your firearm in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any components in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Check with local waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your Timney Hit Trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure that you are using the trigger in accordance with the guidelines set forth in this document.

Conclusion

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney Hit Trigger. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearms. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Hit para Remington 700

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Timney Hit para el Remington 700. Este producto ha sido diseñado con el objetivo de proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro segura. A continuación, encontrarás pautas de seguridad importantes que debes seguir para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Realiza un mantenimiento regular del gatillo para asegurar su funcionamiento correcto.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o instalación del gatillo.
- Nunca apuntas el arma hacia algo que no estés dispuesto a disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El uso inadecuado del gatillo puede provocar disparos accidentales.
 - Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente para evitar fallos en el mecanismo.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - No fuerces el gatillo si sientes resistencia al accionarlo.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Utiliza el gatillo solo con el modelo Remington 700 o sus clones compatibles.
- **Advertencias Específicas para la Audiencia:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto responsable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
 2. Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante del Remington 700.
 3. Instala el Gatillo Timney Hit en la misma posición que el gatillo original.
 4. Ajusta la tensión del gatillo según tus preferencias, entre 8 onzas y 2 libras.
 5. Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo opere correctamente.
- **Uso:**
 - Familiarízate con la sensación del gatillo antes de disparar.
 - Realiza disparos de prueba en un entorno seguro y controlado.
 - Ajusta la configuración del gatillo si es necesario para adaptarse a tu estilo de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del gatillo, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Nunca tires el gatillo en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta la información de contacto incluida en el manual del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con tu Gatillo Timney Hit para Remington 700. Recuerda que la seguridad siempre debe ser tu prioridad al manejar cualquier tipo de arma de fuego.

Guide de sécurité pour le DÉCLENCHEUR REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Timney Hit pour ton Remington 700. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec ton nouveau déclencheur. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que le déclencheur est installé correctement avant d'utiliser l'arme.
- Utilise le déclencheur uniquement avec des actions Remington 700 compatibles et ses clones.
- Garde le déclencheur et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et les modifications.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le mécanisme de sécurité de ton arme est engagé lors de la manipulation ou de l'installation du déclencheur.
- Ne modifie pas le déclencheur ou ses composants au-delà des spécifications du fabricant.
- Évite d'utiliser le déclencheur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un cadre sûr lors de l'essai ou de l'utilisation de ton arme.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des irrégularités pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Retire l'assemblage de déclencheur existant de l'action Remington 700.
- Installe soigneusement le Déclencheur Timney Hit conformément aux instructions du fabricant.
- Ajuste le poids du déclencheur en utilisant le mécanisme d'ajustement fourni, en veillant à ce qu'il soit réglé entre 8 onces et 2 livres selon ta préférence.
- Réassemble l'arme et effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer une installation correcte.

2. Utilisation :

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation de ton arme.
- Pratique des techniques de manipulation sûres, y compris garder ton doigt hors du déclencheur jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Familiarise-toi avec la réactivité du déclencheur et ajuste-le si nécessaire avant de tirer en direct.
- Range ton arme dans un endroit sécurisé lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du déclencheur et de tous ses composants conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jette pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie auprès des installations de gestion des déchets locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien concernant ton Déclencheur Timney Hit, fais référence aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit. Assure-toi toujours d'utiliser le déclencheur conformément aux directives énoncées dans ce document.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Déclencheur Timney Hit. Priorise toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'utilisation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces instructions importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRILLETTO TIMNEY REMINGTON 700 HIT PER REMINGTON 700 STRAIGHT BLACK 8 OZ

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Timney Hit per il tuo Remington 700. Questa guida fornisce istruzioni essenziali sulla sicurezza e linee guida per l'uso, al fine di garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Usa il grilletto solo con azioni e cloni Remington 700 compatibili.
- Tieni il grilletto e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e le modifiche.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il meccanismo di sicurezza della tua arma sia attivato quando maneggi o installi il grilletto.
- Non modificare il grilletto o alcuno dei suoi componenti oltre le specifiche del produttore.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la corrosione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente sicuro quando testi o usi la tua arma da fuoco.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che la sicurezza sia attivata.
- Rimuovi l'assemblaggio del grilletto esistente dall'azione del Remington 700.
- Installa con cura il Grilletto Timney Hit secondo le istruzioni fornite dal produttore.
- Regola il peso del grilletto utilizzando il meccanismo di regolazione fornito, assicurandoti che sia impostato tra 8 once e 2 libbre secondo le tue preferenze.
- Rimonta l'arma e esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'installazione sia corretta.

2. Uso:

- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Pratica tecniche di maneggio sicure, inclusa la regola di tenere il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Familiarizza con la reattività del grilletto e regola se necessario prima del tiro a fuoco.
- Conserva la tua arma in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e eventuali componenti in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le strutture di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il tuo Grilletto Timney Hit, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. Assicurati sempre di utilizzare il grilletto in conformità con le linee guida stabilite in questo documento.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Grilletto Timney Hit. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali quando utilizzi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ

Introduksjon

Takk for at du valgte Timney Hit Trigger for din Remington 700. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med din nye trigger. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Sørg for at triggeren er korrekt installert før du bruker skytevåpenet.
- Bruk kun triggeren med compatible Remington 700systemer og kloner.
- Hold triggeren og skytevåpenet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig triggeren for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjoner av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at sikkerhetsmekanismen på ditt skytevåpen er aktivert når du håndterer eller installerer triggeren.
- Ikke modifier triggeren eller noen av dens komponenter utover produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke triggeren i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt miljø når du tester eller bruker skytevåpenet.
- Hvis du opplever noen feil eller uregelmessigheter under bruk, stopp umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og at sikkerheten er aktivert.
- Fjern den eksisterende triggerenheten fra Remington 700systemet.
- Installer forsiktig Timney Hit Trigger i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster triggervekten ved hjelp av den medfølgende justeringsmekanismen, og sørg for at den er satt mellom 8 unser og 2 pund i henhold til din preferanse.
- Sett sammen skytevåpenet igjen og utfør en funksjonskontroll for å sikre korrekt installasjon.

2. Bruk:

- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker skytevåpenet.
- Praktiser sikre håndteringsteknikker, inkludert å holde fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Bli kjent med triggerens responsivitet og juster etter behov før live skyting.
- Oppbevar skytevåpenet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste triggeren og eventuelle komponenter i samsvar med lokale forskrifter angående farlig avfall.
- Ikke kast triggeren i vanlig husholdningsavfall.

- Sjekk med lokale avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte angående din Timney Hit Trigger, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet. Sørg alltid for at du bruker triggeren i samsvar med retningslinjene som er angitt i dette dokumentet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Timney Hit Trigger. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover når du bruker skytevåpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige instruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Hit do Remington 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney Hit do Remington 700. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. Niniejsza instrukcja jest zgodna z unijnym Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że spust jest używany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.
- Przechowuj spust w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj spustu tylko w połączeniu z bronią Remington 700 lub jej klonami.
- Przed użyciem spustu upewnij się, że broń jest w pełni sprawna i odpowiednio konserwowana.
- Nie modyfikuj spustu ani nie używaj go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- Zawsze trzymaj palec z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
- Używaj ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona.
2. Zdejmij stary spust zgodnie z instrukcją producenta broni.
3. Zainstaluj spust Timney Hit, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
4. Sprawdź, czy spust działa płynnie przed użyciem.

• Użytkowanie:

1. Ustaw opór spustu zgodnie z preferencjami, regulując go od 8 uncji do 2 funtów.
2. Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając wilgoci i zanieczyszczeń.
3. Po użyciu, przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Spust należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj spustu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu Timney Hit, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania spustu Timney Hit.

REMINGTON 700 HIT TRIGGERS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa REMINGTON 700 HIT TRIGGERS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleisten turvallisuusohjeiden

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät laitetta oikein ja turvallisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojaruukkeja ja kuulosuojaimia, kun käytät tätä tuotetta.
- Varmista, että laukaisin on aina turvallisessa asennossa ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi olevat ovat tietoisia siitä, että olet ampumassa.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita osien kiinnittämiseksi tarkasti.
- Varmista, että laukaisin on oikein ja tukevasti kiinnitetty aseeseen.

2. Käyttö:

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen laukaisimen käyttöönottoa.
- Säädä laukaisin haluttuun painoon 8 unssista 2 paunaan.
- Harjoittele laukaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista ampumista.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen turvallisuusohjeista ja käytäntöistä.

Yhteenveto

REMINGTON 700 HIT TRIGGERS on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä pitkän matkan

ampumisessa. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen. Noudata kaikkia ohjeita ja turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Håll avtryckaren och alla vapen utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter på produkten till en kvalificerad tekniker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast avtryckaren med Remington 700system och kloner.
- Justera avtryckaren enligt tillverkarens specifikationer för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Undvik att använda avtryckaren i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera regelbundet avtryckarens funktion och säkerhet innan varje användning.
- Undvik att modifiera avtryckaren på något sätt, eftersom detta kan påverka säkerheten och prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer avtryckaren för att installera den nya avtryckaren korrekt.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder vapnet.

2. Användning av avtryckaren:

- Justera avtryckarens vikt enligt dina preferenser (från 8 uns till 2 pund).
- Testa avtryckaren i en säker miljö för att säkerställa att den fungerar som avsett.
- Använd alltid avtryckaren i en kontrollerad och säker miljö.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Följ alltid lokala regler och förordningar för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller

en auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt REMINGTON 700 HIT TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din nya avtryckare.

Návod k bezpečnému používání spouště Timney Hit pro Remington 700

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení spouště Timney Hit pro Remington 700. Tento produkt byl navržen s ohledem na vaši bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před každým použitím zkontrolujte spoušť a její komponenty na případné poškození.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro střelbu.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním spouště si důkladně přečtěte pokyny výrobce.
- Nikdy nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo pokud byly provedeny neautorizované úpravy.
- Používejte spoušť pouze v souladu s doporučeními výrobce a zařízením, pro které je určena.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Při střelbě na dlouhé vzdálenosti si dejte pozor na okolní prostředí a zajistěte, aby nebyli v blízkosti žádní lidé.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Před instalací spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte spoušť Timney Hit podle pokynů uvedených v manuálu výrobce spouště.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně namontovány a utahovány.

2. Používání spouště:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda spoušť správně funguje.
- Nastavte odpor spouště podle vašich preferencí v rozmezí 8 uncí do 2 liber.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevný úchop a stabilní postoj.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro bezpečné odstranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.