

RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS - MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

The Majestic Arms Bolt Racker allows for effortless cocking of your Ruger® Mark series pistol. Lightweight aircraft grade aluminum Easy to install Can be mounted for right or left handed shooters Flat black anodized finish 2 types for different variations of production Type 1 fits Ruger Mk I & II™ models Type 3 fits 2006-present production models of the Mk III™ as well as the 22/45™



Attributes

- Name: MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER
- Manufacturer: MAJESTIC ARMS
- Product no.: 941000012
- Mfr. No.: NONE
- Make: Ruger
- Model: 22/45, Mark III
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKERille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER](#)

Sicherheitsanleitung für RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

Einleitung

Danke, dass du dich für den RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Funktionalität deiner Ruger® Mark Serie Pistole zu verbessern und ein müheloses Spannen zu ermöglichen. Es ist wichtig, die in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Bolt Racker installierst oder verwendest.
- Bewahre den Bolt Racker an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Bolt Racker auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Beschädigung die Nutzung sofort einstellen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du den Bolt Racker verwendest, und Sorge für eine sichere Umgebung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von FeuerwaffenZubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Bolt Racker nur mit den für die Kompatibilität angegebenen Ruger® Mark Serienmodellen.
- Versuche nicht, den Bolt Racker in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass der Bolt Racker sicher installiert ist, bevor du ihn verwendest. Ein loser oder unsachgemäß installierter Racker kann zu Fehlfunktionen führen.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung gerichtet, wenn du den Bolt Racker verwendest.
- Halte deine Finger während der Nutzung des Bolt Racker vom Abzug fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Stelle sicher, dass deine Ruger® Mark Serie Pistole vollständig entladen ist.
2. Finde den Installationspunkt für den Bolt Racker an deiner Pistole.
3. Richte den Bolt Racker mit dem Installationspunkt aus. Stelle sicher, dass er fest sitzt.
4. Sichere den Bolt Racker mit der mitgelieferten Hardware und achte darauf, dass er fest angezogen ist.
5. Überprüfe, ob der Bolt Racker richtig installiert ist, indem du auf Stabilität achtest.

Nutzungsanweisungen

1. Um den Bolt Racker zu bedienen, halte den Racker fest.
2. Ziehe den Bolt Racker zurück, um die Feuerwaffe zu spannen.
3. Lass den Bolt Racker sanft los, damit er in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.
4. Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung gerichtet ist, wenn du den Bolt Racker verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bolt Racker gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott und Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn der Bolt Racker irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass er unbrauchbar gemacht wird, bevor du ihn entsorgst, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zum RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER, konsultiere bitte die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Safety Instruction Guide for RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. This product is designed to enhance the functionality of your Ruger® Mark series pistol, allowing for effortless cocking. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or using the Bolt Racker.
- Store the Bolt Racker in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Bolt Racker for any signs of wear or damage. If damaged, discontinue use immediately.
- Be aware of your surroundings when using the Bolt Racker, and ensure a safe environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Bolt Racker with Ruger® Mark series models specified for compatibility.
- Do not attempt to modify the Bolt Racker in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure that the Bolt Racker is securely installed before use. A loose or improperly installed Racker can lead to malfunction.
- Always use the Bolt Racker with your firearm pointed in a safe direction.
- Keep your fingers away from the trigger while using the Bolt Racker.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Ensure your Ruger® Mark series pistol is completely unloaded.
2. Locate the installation point for the Bolt Racker on your pistol.
3. Align the Bolt Racker with the installation point. Ensure it fits snugly.
4. Secure the Bolt Racker using the provided hardware, ensuring it is tightly fastened.
5. Verify that the Bolt Racker is properly installed by checking for stability.

Usage Instructions

1. To operate the Bolt Racker, grip the Racker firmly.
2. Pull back on the Bolt Racker to cock the firearm.
3. Release the Bolt Racker smoothly to allow it to return to its original position.
4. Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the Bolt Racker.

Disposal Instructions

- Dispose of the Bolt Racker in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm accessories.
- If the Bolt Racker is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER, please refer to the product packaging or manufacturer's website for more information.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre pistolet Ruger® Mark série, permettant un armement sans effort. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le Bolt Racker.
- Rangez le Bolt Racker dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le Bolt Racker pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. En cas de dommage, cessez immédiatement son utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le Bolt Racker et assurez-vous d'un environnement sûr.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Bolt Racker avec les modèles de la série Ruger® Mark spécifiés pour la compatibilité.
- Ne tentez pas de modifier le Bolt Racker de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assurez-vous que le Bolt Racker est correctement installé avant utilisation. Un Racker lâche ou mal installé peut entraîner un dysfonctionnement.
- Utilisez toujours le Bolt Racker avec votre arme pointée dans une direction sûre.
- Gardez vos doigts éloignés de la gâchette pendant l'utilisation du Bolt Racker.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Assurez-vous que votre pistolet Ruger® Mark série est complètement déchargé.
2. Localisez le point d'installation pour le Bolt Racker sur votre pistolet.
3. Alignez le Bolt Racker avec le point d'installation. Assurez-vous qu'il s'adapte parfaitement.
4. Fixez le Bolt Racker à l'aide du matériel fourni, en vous assurant qu'il est bien serré.
5. Vérifiez que le Bolt Racker est correctement installé en vérifiant sa stabilité.

Instructions d'Utilisation

1. Pour faire fonctionner le Bolt Racker, saisissez le Racker fermement.
2. Tirez en arrière sur le Bolt Racker pour armer l'arme à feu.
3. Relâchez le Bolt Racker en douceur pour lui permettre de revenir à sa position d'origine.
4. Assurez-vous toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors de l'utilisation du Bolt Racker.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Bolt Racker conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires d'armes à feu.
- Si le Bolt Racker est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous qu'il soit rendu inutilisable avant de le jeter pour prévenir tout usage abusif.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua pistola Ruger® Mark series, consentendo un'agevole armamento. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o utilizzare il Bolt Racker.
- Conserva il Bolt Racker in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il Bolt Racker per eventuali segni di usura o danni. Se danneggiato, interrompi immediatamente l'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi il Bolt Racker e assicurati che sia sicuro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Bolt Racker solo con i modelli della serie Ruger® Mark specificati per la compatibilità.
- Non tentare di modificare il Bolt Racker in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati che il Bolt Racker sia installato in modo sicuro prima dell'uso. Un Racker allentato o installato in modo improprio può causare malfunzionamenti.
- Utilizza sempre il Bolt Racker con l'arma puntata in una direzione sicura.
- Tieni le dita lontane dal grilletto mentre utilizzi il Bolt Racker.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Assicurati che la tua pistola Ruger® Mark series sia completamente scarica.
2. Individua il punto di installazione per il Bolt Racker sulla tua pistola.
3. Allinea il Bolt Racker con il punto di installazione. Assicurati che si adatti perfettamente.
4. Fissa il Bolt Racker utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che sia ben serrato.
5. Verifica che il Bolt Racker sia installato correttamente controllando la stabilità.

Istruzioni per l'Uso

1. Per azionare il Bolt Racker, afferra saldamente il Racker.
2. Tira indietro il Bolt Racker per armare l'arma.
3. Rilascia il Bolt Racker dolcemente per consentirgli di tornare alla sua posizione originale.
4. Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando utilizzi il Bolt Racker.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Bolt Racker in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e gli accessori per armi da fuoco.
- Se il Bolt Racker è danneggiato oltre riparazione, assicurati che venga reso inutilizzabile prima dello

smaltimento per prevenire usi impropri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER, ti invitiamo a fare riferimento al packaging del prodotto o al sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din Ruger® Markserie pistol, som gjør det enkelt å spenne. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er uladet før installasjon eller bruk av Bolt Racker.
- Oppbevar Bolt Racker på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig Bolt Racker for tegn på slitasje eller skade. Hvis den er skadet, slutt å bruke den umiddelbart.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker Bolt Racker, og sørg for et trygt miljø.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Bolt Racker med Ruger® Markseriemodeller som er spesifisert for kompatibilitet.
- Ikke forsøk å modifisere Bolt Racker på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.
- Sørg for at Bolt Racker er sikkert installert før bruk. En løs eller feilinstallert Racker kan føre til feilfunksjon.
- Bruk alltid Bolt Racker med ditt skytevåpen rettet i en trygg retning.
- Hold fingrene unna avtrekkeren mens du bruker Bolt Racker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering Instruksjoner

1. Sørg for at din Ruger® Markserie pistol er helt uladet.
2. Finn installasjonspunktet for Bolt Racker på pistolen din.
3. Juster Bolt Racker med installasjonspunktet. Sørg for at den passer tett.
4. Fest Bolt Racker med den medfølgende maskinvaren, og sørg for at den er stramt festet.
5. Bekreft at Bolt Racker er riktig installert ved å sjekke stabiliteten.

Bruksinstruksjoner

1. For å betjene Bolt Racker, grip Racker fast.
2. Trekk tilbake på Bolt Racker for å spenne skytevåpenet.
3. Slipp Bolt Racker jevnt for å la den gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.
4. Sørg alltid for at skytevåpenet er rettet i en trygg retning når du bruker Bolt Racker.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser Bolt Racker i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og tilbehør til skytevåpen.
- Hvis Bolt Racker er skadet utover reparasjon, sørg for at den gjøres ubrukelig før kasting for å forhindre misbruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER, vennligst referer til produktemballasjen eller produsentens nettsted for mer informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Takk for at du er oppmerksom på sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć funkcjonalność Twojego pistoletu Ruger® Mark, umożliwiając łatwe przeładowanie. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany przed zainstalowaniem lub użyciem Bolt Racker.
- Przechowuj Bolt Racker w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj Bolt Racker pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań użycia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z Bolt Racker i zapewnij bezpieczne warunki.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Bolt Racker tylko z modelami serii Ruger® Mark, które są określone jako kompatybilne.
- Nie próbuj modyfikować Bolt Racker w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Upewnij się, że Bolt Racker jest pewnie zainstalowany przed użyciem. Luźny lub nieprawidłowo zainstalowany Racker może prowadzić do awarii.
- Zawsze używaj Bolt Racker z bronią skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj palce z dala od spustu podczas korzystania z Bolt Racker.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. Upewnij się, że Twój pistolet Ruger® Mark jest całkowicie rozładowany.
2. Zlokalizuj punkt instalacji dla Bolt Racker na swoim pistolecie.
3. Wyreguluj Bolt Racker z punktem instalacji. Upewnij się, że pasuje ciasno.
4. Zabezpiecz Bolt Racker używając dostarczonych elementów mocujących, upewniając się, że jest dobrze dokręcony.
5. Sprawdź, czy Bolt Racker jest prawidłowo zainstalowany, kontrolując jego stabilność.

Instrukcje użytkowania

1. Aby obsłużyć Bolt Racker, pewnie chwyć Racker.
2. Pociągnij wstecz Bolt Racker, aby przeładować broń.
3. Płynnie zwolnij Bolt Racker, aby pozwolić mu wrócić do pierwotnej pozycji.
4. Zawsze upewnij się, że broń skierowana jest w bezpiecznym kierunku podczas korzystania z Bolt Racker.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Bolt Racker zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akcesoriów do broni palnej.

- Jeśli Bolt Racker jest uszkodzony poza naprawę, upewnij się, że zostanie unieszkodliwiony przed utylizacją, aby zapobiec nadużyciom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub stroną internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKERille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKERin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® Mark sarjan pistoolisi toimivuutta, mahdollistaen vaivattoman laukaisemisen. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen Bolt Rackerin asentamista tai käyttämistä.
- Säilytä Bolt Racker turallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti Bolt Rackerin kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos se on vaurioitunut, lopeta käytön heti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi Bolt Rackeria käyttäessäsi ja varmista turvallinen ympäristö.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Bolt Rackeria vain Ruger® Mark sarjan malleilla, joille se on yhteensopiva.
- Älä yritä muokata Bolt Rackeria millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Varmista, että Bolt Racker on kunnolla asennettu ennen käyttöä. Huonosti kiinnitetty tai väärin asennettu Racker voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Käytä Bolt Rackeria aina, kun ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Pidä sormesi pois liipaisimesta Bolt Rackeria käyttäessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että Ruger® Mark sarjan pistoolisi on täysin tyhjennetty.
2. Etsi Bolt Rackerin asennuskohta pistoolistasi.
3. Kohdista Bolt Racker asennuskohtaan. Varmista, että se istuu tiukasti.
4. Kiinnitä Bolt Racker mukana toimitetuilla kiinnitystarvikkeilla varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
5. Tarkista, että Bolt Racker on kunnolla asennettu varmistamalla sen vakaus.

Käyttöohjeet

1. Toimiaksesi Bolt Rackerilla, pidä Rackeria tiukasti kiinni.
2. Vedä Bolt Rackeria taaksepäin laukaistaksesi ase.
3. Vapauta Bolt Racker sujuvasti, jotta se voi palata alkuperäiseen asentoonsa.
4. Varmista aina, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan Bolt Rackeria käyttäessäsi.

Hävittämisohteet

- Hävitä Bolt Racker paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat sähköistä jätettä ja asevarusteita.
- Jos Bolt Racker on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä väärinkäytön estämiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKERista, viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKERisi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din Ruger® Markserie pistol och möjliggör enkel cocking. Det är viktigt att följa de säkerhetsriktlinjer som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller använder Bolt Racker.
- Förvara Bolt Rackern på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Bolt Rackern för tecken på slitage eller skada. Om den är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Var medveten om din omgivning när du använder Bolt Racker, och säkerställ en säker miljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Bolt Racker med Ruger® Markserie modeller som specificeras för kompatibilitet.
- Försök inte att modifiera Bolt Racker på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Se till att Bolt Racker är ordentligt installerad innan användning. En lös eller felaktigt installerad Racker kan leda till funktionsfel.
- Rikta alltid ditt vapen i en säker riktning när du använder Bolt Racker.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren medan du använder Bolt Racker.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Se till att din Ruger® Markserie pistol är helt oladdad.
2. Lokalisera installationspunkten för Bolt Racker på din pistol.
3. Justera Bolt Racker med installationspunkten. Se till att den passar ordentligt.
4. Fäst Bolt Racker med den medföljande hårdvaran och se till att den är ordentligt åtdragen.
5. Verifiera att Bolt Racker är korrekt installerad genom att kontrollera stabiliteten.

Användningsinstruktioner

1. För att använda Bolt Racker, greppa Racker ordentligt.
2. Dra tillbaka Bolt Racker för att cocka vapnet.
3. Släpp Bolt Racker smidigt för att låta den återgå till sin ursprungliga position.
4. Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning när du använder Bolt Racker.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Bolt Racker i enlighet med lokala förordningar angående elektroniskt avfall och tillbehör till skjutvapen.
- Om Bolt Racker är skadad bortom reparation, se till att den görs obrukbar innan kassering för att

förhindra missbruk.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší pistole Ruger® Mark série a umožnil snadné natahování. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací nebo použitím Bolt Rackeru.
- Ukládejte Bolt Racker na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Bolt Racker na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je poškozen, okamžitě přestaňte používat.
- Budte si vědomi svého okolí při používání Bolt Rackeru a zajistěte bezpečné prostředí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se doplňků ke střelným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Bolt Racker pouze s modely Ruger® Mark série, které jsou uvedeny jako kompatibilní.
- Nepokoušejte se jakkoli upravit Bolt Racker, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Ujistěte se, že je Bolt Racker bezpečně nainstalován před použitím. Volný nebo nesprávně nainstalovaný Racker může vést k poruše.
- Vždy používejte Bolt Racker se svou střelnou zbraní namířenou bezpečným směrem.
- Držte prsty daleko od spouště při používání Bolt Rackeru.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Ujistěte se, že je vaše pistole Ruger® Mark série zcela vybitá.
2. Najděte instalační místo pro Bolt Racker na vaší pistoli.
3. Zarovnejte Bolt Racker s instalačním místem. Ujistěte se, že pevně sedí.
4. Zajistěte Bolt Racker pomocí dodaného hardwaru a ujistěte se, že je pevně utažen.
5. Ověřte, že je Bolt Racker správně nainstalován kontrolou stability.

Pokyny pro používání

1. Chceteli ovládat Bolt Racker, pevně jej uchopte.
2. Potáhněte zpět na Bolt Racker, abyste natáhli zbraň.
3. Plynule uvolněte Bolt Racker, aby se vrátil do své původní polohy.
4. Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při používání Bolt Rackeru.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Bolt Racker v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a doplňků ke střelným zbraním.
- Pokud je Bolt Racker poškozený a nelze ho opravit, ujistěte se, že je před likvidací znefunkčněním, abyste zabránili zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER se prosím obraťte na obal produktu nebo webové stránky výrobce pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho RUGER® MARK SERIES BOLT RACKERS MAJESTIC ARMS TYPE 3 BOLT RACKER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.