

AR-15 - 16.75" - CAL. 223 REM.

The Schmeisser AR15 is a special SL rifle for hunting and safety applications with a free swinging barrel. This firearm with No Flash flash muzzle suppressor, a slim M-Lok handguard and a adjustable gas block made of steel. The Two-Stage trigger guarantees a clearly defined dry trigger. The safety selector, magazine trigger, charging handle and bolt catch are designed for ambidextrous use. Standard delivery with a 10 round magazine and a flip-up sight.

- NAME: AR15 M5F
- SYSTEM: Semi-automatic rifle
- CALIBER: .223 Rem.
- WEIGHT: 3.550 g
- LENGTH: 87.5 cm collapsed, 95 cm extended
- BARREL: 42.5 cm
- TWIST: 1:9
- MAGAZINE: 10 rds

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER AR-15 - 16.75" - CAL. 223 REM.
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004554
- Mfr. No.:
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16.75"
- Caliber: 22 Caliber (.223)
- Cartridge: 223 Remington
- Color: Black
- Handguard: Mid-Length
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: M-LOK
- Twist: 1-9
- EAN: 4251366502097

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schmeisser AR15](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR15 16.75" CAL. 223 REM.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR15 16,75" CAL. 223 REM.](#)

Sicherheitshinweise für die Schmeisser AR15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Schmeisser AR15 entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in Richtung eines sicheren Zieles.
- Behandeln Sie jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Verwahren Sie die Waffe an einem sicheren Ort, außer wenn Sie sie benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und unbefugte Personen keinen Zugang zur Waffe haben.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Mängel aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (.223 Remington) für die Schmeisser AR15.
- Überprüfen Sie das Magazin vor dem Laden auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
- Achten Sie darauf, dass der Mündungsfeuerdämpfer korrekt montiert ist, um das Risiko eines Rückstoßes zu minimieren.
- Verwenden Sie die Waffe nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass keine Personen oder Tiere in der Nähe sind, bevor Sie abdrücken.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation des Vorderschafts:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Vorderschaft, falls vorhanden.
- Montieren Sie den neuen MLoc Vorderschaft gemäß den beiliegenden Anweisungen.

• Verwendung des Gasblocks:

- Überprüfen Sie den Stahlgasblock auf korrekte Einstellung.
- Justieren Sie den Gasblock nur, wenn die Waffe entladen ist.

• Laden der Waffe:

- Führen Sie das Magazin in den Magazinschacht ein, bis es einrastet.
- Ziehen Sie den Durchladehebel zurück, um eine Patrone in das Patronenlager zu laden.

• Schießen:

- Zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie den Abzug sanft.
- Nach dem Schuss, überprüfen Sie die Umgebung, bevor Sie erneut laden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie nicht mehr benötigte Munition an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Bei der Entsorgung der Waffe oder ihrer Teile, beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung der Schmeisser AR15, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zur Waffe bereithalten, um eine schnelle und hilfreiche Antwort zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung der Schmeisser AR15 hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und Ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude beim Schießen!

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR15 16.75" CAL. 223 REM.

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER AR15, a semiautomatic rifle designed for hunting and safety applications. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your firearm in compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the safety selector is in the "Safe" position until you are ready to fire.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not use alcohol or drugs before or while handling the firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the SCHMEISSER AR15 before use.
- Only use .223 Remington ammunition as specified for this firearm.
- Do not modify the firearm in any way that may affect its safety or performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop for your shots.
- Do not shoot at hard surfaces or water, as this may cause ricochets.
- If a round fails to fire, keep the firearm pointed in a safe direction for at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Always use the firearm in a controlled environment, such as a shooting range.

Instructions for Installation and Usage

Installation of Accessories

- Ensure the firearm is unloaded and the safety selector is in the "Safe" position.
- Follow the manufacturer's instructions for installing any accessories, such as sights or grips.
- Check that all accessories are securely attached before use.

Usage Instructions

- Load the magazine with the appropriate .223 Remington ammunition.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- Pull the charging handle to chamber a round from the magazine.
- To fire, disengage the safety selector and pull the trigger.
- To unload, remove the magazine, pull the charging handle to eject any chambered round, and visually inspect the chamber to ensure it is clear.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm according to local regulations.
- For ammunition, contact local authorities or hazardous waste disposal services for guidance on proper disposal methods.

- Ensure that all parts are rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SCHMEISSER AR15, please refer to the manufacturer's website or contact local authorities.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER AR15. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm usage.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR15 16,75" CAL. 223 REM.

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER AR15, et semiautomatisk gevær designet for jakt og sikkerhetsapplikasjoner. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av ditt skytevåpen i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid skytevåpenet som om det er ladd.
- Hold løpet rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er i "Sikker" posisjon til du er klar til å avfyre.
- Oppbevar skytevåpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspekter jevnlig skytevåpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.
- Bruk passende øye og hørselvern når du skyter.
- Ikke bruk alkohol eller rusmidler før eller mens du håndterer skytevåpenet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at du er kjent med driften av SCHMEISSER AR15 før bruk.
- Bruk kun .223 Remington ammunisjon som spesifisert for dette skytevåpenet.
- Ikke modifier skytevåpenet på noen måte som kan påvirke sikkerheten eller ytelsen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er en trygg bakgrunn for skuddene dine.
- Ikke skyt mot harde overflater eller vann, da dette kan forårsake ricochet.
- Hvis en patron ikke avfyses, hold skytevåpenet rettet i en trygg retning i minst 30 sekunder før du prøver å rydde opp i feilen.
- Bruk alltid skytevåpenet i et kontrollert miljø, som en skytebane.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon av tilbehør

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og at sikkerhetsvelgeren er i "Sikker" posisjon.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon av eventuelle tilbehør, som sikter eller grep.
- Sjekk at alle tilbehør er sikkert festet før bruk.

Bruksanvisning

- Last magasinet med passende .223 Remington ammunisjon.
- Sett magasinet inn i skytevåpenet til det klikker på plass.
- Trekk ladehåndtaket for å kamre en patron fra magasinet.
- For å avfyre, disengager sikkerhetsvelgeren og trekk avtrekkeren.
- For å tømme, fjern magasinet, trekk ladehåndtaket for å kaste ut eventuell kamret patron, og inspiser kammeret visuelt for å sikre at det er klart.

Avfallsinstruksjoner

- Kast skytevåpenet i samsvar med lokale forskrifter.
- For ammunisjon, kontakt lokale myndigheter eller tjenester for farlig avfall for veiledning om riktige avfallsmetoder.

- Sørg for at alle deler er gjort ubrukelige før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående SCHMEISSER AR15, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt lokale myndigheter.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SCHMEISSER AR15. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis for bruk av skytevåpen.