

AR-15 DMR - 18" - CAL. 223 REM.

The Marksman series is the new AR15 benchmark when it comes to maximum precision and handling. It's the premier choice for the demanding shooter, who expects perfection right-out-of-the-box. Every single Schmeisser AR15 is test-fired with different ammunition and magazines before it leaves the factory. So you can count on your complete gun right from the beginning. All Schmeisser AR15 are fully ambidextrous.

- NAME: AR15 DMR 18"
- SYSTEM: Semi-automatic rifle
- CALIBER: .223 Rem.
- WEIGHT: 4.350 g
- LENGTH: 95 cm collapsed, 104 cm extended
- BARREL: 46 cm
- TWIST: 1:8
- MAGAZINE: 10 rds
- COLOR: black

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER AR-15 DMR - 18" - CAL. 223 REM.
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004565
- Mfr. No.:
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 18"
- Caliber: 22 Caliber (.223)
- Cartridge: 223 Remington
- Color: Black
- Handguard: Rifle
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: M-LOK
- Twist: 1-8
- EAN: 4251366502219

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER AR15 DMR 18" KAL. 223 REM.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR15 DMR 18" CAL. 223 REM.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR15 DMR 18" CAL. 223 REM.](#)

Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER AR15 DMR 18" KAL. 223 REM.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der SCHMEISSER AR15 DMR 18" KAL. 223 REM. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hohe Präzision und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Waffe herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld zu verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, sie zu benutzen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine Schäden aufweist.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition (.223 Remington) und Magazine.
- Halten Sie die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zum Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwenden Sie die Waffe nur, wenn Sie sich in einem sicheren Schießbereich befinden.
- Richten Sie die Waffe niemals auf Personen oder Tiere, selbst wenn sie nicht geladen ist.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
- Wenn die Waffe nicht richtig funktioniert, versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Überprüfen Sie die Waffe auf Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie reinigen oder zerlegen.
- Um die Waffe zu laden, öffnen Sie das Magazin und setzen Sie die Munition korrekt ein.
- Schieben Sie das Magazin vollständig in die Waffe, bis es einrastet.
- Um die Waffe zu entsichern, bewegen Sie den Sicherungshebel in die „Feuer“-Position.
- Um zu schießen, zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie den Abzug sanft.
- Nach dem Schießen entladen Sie die Waffe sofort und sichern Sie sie wieder.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie die Waffe in einem sicheren und trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem abschließbaren Behälter aufbewahrt wird, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrer SCHMEISSER AR15 DMR 18" KAL. 223 REM. wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um ein

sicheres und effektives Schießelerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR15 DMR 18" CAL. 223 REM.

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER AR15 DMR 18" CAL. 223 REM. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and proper use of your firearm. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that you are aware of your target and what lies beyond it.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended ammunition specified in the product details.
- Be aware of local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are properly trained in the use of firearms before handling the SCHMEISSER AR15 DMR.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Do not use the firearm if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Avoid shooting in areas where it is prohibited or unsafe to do so.
- If the firearm does not function as expected, do not attempt to fix it yourself. Seek professional assistance.
- Be mindful of weather conditions that may affect shooting safety, such as wind or rain.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is not loaded before installation.
- Follow the manufacturer's instructions for any accessories or modifications.
- Securely attach any components, ensuring they are fitted correctly.

2. Usage

- Load the magazine with the specified ammunition.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- To chamber a round, pull back the charging handle and release it.
- Always keep the safety on until you are ready to fire.
- To fire, disengage the safety and gently squeeze the trigger.
- After firing, keep the firearm pointed in a safe direction until you have finished shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition and firearm components in accordance with local regulations.
- Contact local authorities or waste management services for guidance on the safe disposal of firearms and ammunition.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and usage, please contact your local authorized SCHMEISSER dealer or refer to the official SCHMEISSER website for additional resources.

Thank you for prioritizing safety and responsibility in your use of the SCHMEISSER AR15 DMR 18" CAL. 223 REM. Enjoy your shooting experience safely!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR15 DMR 18" CAL. 223 REM.

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER AR15 DMR 18" CAL. 223 REM. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og korrekt bruk av ditt våpen. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold munningen rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Ikke plasser fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Sørg for at du er klar over målet ditt og hva som ligger bak det.
- Oppbevar våpenet sikkert og utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun den anbefalte ammunisjonen spesifisert i produktdetaljene.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at du er riktig trent i bruk av våpen før du håndterer SCHMEISSER AR15 DMR.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du skyter.
- Ikke bruk våpenet hvis du er under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
- Unngå å skyte i områder der det er forbudt eller usikkert å gjøre det.
- Hvis våpenet ikke fungerer som forventet, prøv ikke å fikse det selv. Søk profesjonell hjelp.
- Vær oppmerksom på værforhold som kan påvirke sikkerheten ved skyting, som vind eller regn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet ikke er ladd før installasjon.
- Følg produsentens instruksjoner for eventuelle tilbehør eller modifikasjoner.
- Fest eventuelle komponenter sikkert, og sørg for at de er riktig montert.

2. Bruk

- Last magasinet med den spesifiserte ammunisjonen.
- Sett magasinet inn i våpenet til det klikker på plass.
- For å kamre en patron, trekk tilbake ladehåndtaket og slipp det.
- Hold alltid sikkerheten på til du er klar til å avfyre.
- For å skyte, slå av sikkerheten og klem forsiktig på avtrekkeren.
- Etter avfiring, hold våpenet rettet i en trygg retning til du er ferdig med å skyte.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelt ubrukt ammunisjon og våpenkomponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kontakt lokale myndigheter eller avfallshåndteringstjenester for veiledning om trygg avhending av våpen og ammunisjon.
- Sørg for at våpenet er gjort ubrukelig før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For videre assistanse eller forespørsel angående sikkerhet og bruk, vennligst kontakt din lokale autoriserte SCHMEISSERforhandler eller se den offisielle SCHMEISSERnettsiden for ytterligere ressurser.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlighet i bruken av SCHMEISSER AR15 DMR 18" CAL. 223 REM. Nyt din skyteopplevelse på en trygg måte!