

AR-15 DYNAMIC - 14.5" - CAL. 223 REM.

The skeletonized and heavily weight-reduced Schmeisser AR15 Dynamic with its perfect full equipment is our particularly leading universal rifle for hunting and sport applications. It has a slim keymod handguard and a gas block made of steel. This rifle has a weight-reduced, free-swinging barrel with NOREC compensator, a slim M-Lok forearm and an adjustable steel gas block. The Dynamic Trigger ensures a particularly fast shot release. The safety selector, magazine trigger, charging handle and bolt catch are designed for ambidextrous use. The solid reinforcement on the lower increases the stability many times over compared to conventional AR15. Standard delivery includes 10 round magazine and flip-up sight.

NO IMAGE
AVAILABLE

- NAME: AR15 Dynamic L 14.5"
- SYSTEM: Semi-automatic rifle
- CALIBER: .223 Rem.
- WEIGHT: 2.900 g
- LENGTH: 80.5 cm collapsed, 90.5 cm extended
- BARREL: 37 cm
- TWIST: 1:9
- MAGAZINE: 10 rds
- COLOR: black

Attributes

- Name: SCHMEISSER AR-15 DYNAMIC - 14.5" - CAL. 223 REM.
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004568
- Mfr. No.:
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 14.5"
- Caliber: 22 Caliber (.223)
- Cartridge: 223 Remington
- Color: Black
- Handguard: Mid-Length
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: M-LOK
- Twist: 1-9
- EAN: 4251366502226

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 14,5" KAL. 223 REM.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 14.5" CAL. 223 REM.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM](#)

Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 14,5" KAL. 223 REM.

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die SCHMEISSER AR15 DYNAMIC. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass Sie die Waffe sicher und verantwortungsbewusst verwenden. Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, das für Schießübungen geeignet ist.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Halten Sie den Finger von der Abzugstange, bis Sie bereit sind, abzuziehen.
- Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und die Position anderer Personen.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Lagern Sie die Waffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe sauber und in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (.223 Remington) für diese Waffe.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse im Schussfeld befinden.
- Verwenden Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Ohr und Augenschutz.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt, während sie geladen ist.
- Im Falle von Fehlzündungen oder Störungen warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie die Waffe überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Montage auf einem stabilen Tisch oder einer geeigneten Werkbank liegt.
- Montieren Sie Zubehörteile (z. B. Visiere) gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob alle Teile fest sitzen und die Waffe betriebsbereit ist.
- Führen Sie vor dem ersten Einsatz einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Üben Sie das Schießen an einem sicheren Ort, der für Schießübungen zugelassen ist.
- Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie nicht verwendete Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Geben Sie nicht mehr benötigte Waffen oder Munition nur an autorisierte Händler oder Institutionen ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitshinweise oder bei Fragen zur Waffe wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die Waffe erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie immer einen Ansprechpartner haben, der Ihnen bei Sicherheitsfragen zur Seite steht.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Handhabung von Feuerwaffen zu informieren und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 14.5" CAL. 223 REM.

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER AR15 DYNAMIC. This safety instruction guide is designed to ensure your safe and effective use of the rifle. Please read this guide carefully before using the product. It is essential to adhere to safety guidelines and instructions to prevent accidents and ensure a safe shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Only load the firearm when you are ready to shoot.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling the firearm.
- Store the firearm in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firearm for any signs of wear or damage.
- Follow local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the SCHMEISSER AR15 DYNAMIC before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Use only .223 Remington ammunition as specified for this rifle.
- Do not modify the firearm or use aftermarket parts that are not approved by the manufacturer.
- Ensure that your shooting area is clear of people, pets, and obstructions.
- Avoid shooting in adverse weather conditions that may affect visibility or safety.
- If a malfunction occurs, keep the firearm pointed in a safe direction and follow proper clearing procedures.
- Be aware of the recoil and be prepared to control it when firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessories:

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation.
- Follow the manufacturer's instructions for any accessories being installed.
- Use the appropriate tools and ensure all components are securely attached.

2. Loading the Rifle:

- Open the action and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
- Insert a loaded magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull the charging handle to chamber a round and ensure the rifle is ready to fire.

3. Firing the Rifle:

- Assume a stable shooting position with a firm grip on the rifle.
- Align your sights with the target.
- Squeeze the trigger steadily to fire the rifle.
- After firing, maintain control of the rifle and prepare for the next shot.

4. Unloading the Rifle:

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine from the rifle.
- Pull the charging handle to eject any chambered round.
- Visually inspect the chamber to confirm it is clear.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm in accordance with local laws and regulations.
- Consult with local authorities or a licensed firearms dealer for safe disposal methods.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SCHMEISSER AR15 DYNAMIC, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

Safety is paramount when handling firearms. By following the guidelines and instructions outlined in this safety instruction guide, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER AR15 DYNAMIC. Always remain vigilant and prioritize safety in all aspects of firearm use.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER AR159. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å sikre trygg og effektiv bruk av riflen. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet. Det er avgjørende å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene for å forhindre ulykker og sikre en trygg skyteopplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Hold løpet pekende i en trygg retning til enhver tid.
- Last aldri våpenet før du er klar til å skyte.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å avfyre.
- Vær oppmerksom på målet og hva som er bak det.
- Ikke innta alkohol eller rusmidler før eller mens du håndterer våpenet.
- Oppbevar våpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av våpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at du er kjent med driften av SCHMEISSER AR159 før bruk.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- Bruk kun 9mm ammunisjon som spesifisert for denne riflen.
- Ikke modifier våpenet eller bruk ettermarkeddeler som ikke er godkjent av produsenten.
- Sørg for at skyteområdet er klart for mennesker, kjæledyr og hindringer.
- Unngå å skyte under dårlige værforhold som kan påvirke synlighet eller sikkerhet.
- Hvis det oppstår en feil, hold våpenet pekende i en trygg retning og følg riktige prosedyrer for rensing.
- Vær oppmerksom på rekyl og vær forberedt på å kontrollere det når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av tilbehør:

- Sørg for at våpenet er uladd før du begynner med installasjonen.
- Følg produsentens instruksjoner for eventuelle tilbehør som skal installeres.
- Bruk passende verktøy og sørg for at alle komponenter er sikkert festet.

2. Lading av riflen:

- Åpne mekanismen og inspiser kammeret visuelt for å sikre at det er klart.
- Sett inn et ladd magasin i magasinbrønnen til det klikker på plass.
- Trekk ladearmen for å lade en patron og sikre at riflen er klar til å avfyre.

3. Avfyring av riflen:

- Ta en stabil skytestilling med et fast grep om riflen.
- Juster siktene dine mot målet.
- Klem avtrekkeren jevnt for å avfyre riflen.
- Etter avfyring, oppretthold kontrollen over riflen og forbered deg på neste skudd.

4. Tømming av riflen:

- Pek våpenet i en trygg retning.
- Fjern magasinet fra riflen.
- Trekk ladearmen for å kaste ut eventuell ladet patron.
- Inspiser kammeret visuelt for å bekrefte at det er klart.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av våpenet må skje i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Konsulter med lokale myndigheter eller en lisensiert våpendealer for sikre avhendingmetoder.
- Sørg for at våpenet er gjort ubrukelig før avhending for å forhindre uautorisert bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SCHMEISSER AR159, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt din lokale forhandler for assistanse.

Konklusjon

Sikkerhet er avgjørende når man håndterer våpen. Ved å følge retningslinjene og instruksjonene i denne sikkerhetsinstruksjonsguiden, kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SCHMEISSER AR159. Forbli alltid årvåken og prioriter sikkerhet i alle aspekter av våpenbruk.