

1911 - 5" - CAL. 9X19MM - Schmeisser 1911 - 5" - cal. 9x19mm - black

The classic single-stack 1911 pistol – optimized to match the inventors vision. Every single accessory was brought to perfection with the experience of a century and the knowledge of a million shooters. As a result you get a reliable high performance gun with a bulls-eye accuracy.

- NAME: 1911 HUGO 5" with LPA-Sights
- SYSTEM: Pistol
- CALIBER: 9x19
- WEIGHT: 1.150 g
- LENGTH: 21.5 cm
- BARREL: 12.7 cm
- TWIST: 1:16
- MAGAZINE: 10 rds
- COLOR: black

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Schmeisser 1911 - 5" - cal. 9x19mm - black
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2005048
- Mfr. No.: SCH10-0110
- Barrel Length: 5"
- Caliber: 9mm
- Cartridge: 9 x 19
- Color: Black
- Make: Colt
- Model: 1911
- Twist: 1-16
- EAN: 4251366502301

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 5" KAL. 9X19MM](#)
- [English: Safety Instructions for SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM](#)

Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 5" KAL. 9X19MM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SCHMEISSER 1911 5" KAL. 9X19MM. Diese klassische einreihige Pistole wurde mit modernster Technologie optimiert und bietet hervorragende Präzision und Zuverlässigkeit. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwahren Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Waffe nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer Gehörschutz und Augenschutz, wenn Sie die Waffe abfeuern.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, solange Sie nicht bereit sind, zu schießen.
- Richten Sie die Waffe niemals auf Personen oder Tiere.
- Vergewissern Sie sich, dass der Lauf der Waffe frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (Kaliber 9x19).
- Achten Sie darauf, dass Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen verwenden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Waffe vorhanden sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren und stabilen Zustand ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

• Benutzung:

- Laden Sie die Waffe gemäß der Bedienungsanleitung.
- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest und nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Betätigen Sie den Abzug vorsichtig und kontrolliert.
- Nach dem Schießen, entladen Sie die Waffe immer sofort und überprüfen Sie, ob sie sich im sicheren Zustand befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Waffe und die Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen zur sicheren Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in Ihrem Land. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten Unterstützung suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von höchster Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien und vorschritten, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instructions for SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is stored securely and out of reach of children.
- Regularly inspect the firearm for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended caliber (9x19mm) for this firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water to avoid ricochets.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before shooting.
- Do not modify the firearm in any way; this may affect its safety and performance.
- If you experience a misfire, keep the firearm pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear the chamber.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessories:

- Ensure that any accessories are compatible with the SCHMEISSER 1911.
- Follow the manufacturer's instructions for installation.
- Check that all accessories are securely attached before use.

2. Loading the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the magazine and load it with the appropriate ammunition (10 rds maximum).
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.

3. Aiming and Firing:

- Grip the firearm firmly with both hands.
- Align the sights with your target.
- Take a deep breath, relax, and gently squeeze the trigger to fire.

4. Unloading the Firearm:

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine.
- Pull back the slide to eject any chambered round.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition in accordance with local regulations.
- When disposing of the firearm, contact a licensed dealer or local law enforcement for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your SCHMEISSER 1911, please refer to the manufacturer's website or contact the authorized dealer from whom you purchased the product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM. Remember to always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Sikkerhetsinstruksjoner for SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt våpen. Vennligst les dette dokumentet nøye og oppbevar det for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Ikke plasser fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Sørg for at våpenet oppbevares sikkert og utenfor rekkevidde for barn.
- Inspiser regelmessig våpenet for tegn på skade eller slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun anbefalt kaliber (9x19mm) for dette våpenet.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Ikke skyt mot harde overflater eller vann for å unngå rikosjetter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og sørg for at området er klart for mennesker og hindringer før du skyter.
- Ikke modifiser våpenet på noen måte; dette kan påvirke sikkerheten og ytelsen.
- Hvis du opplever en misfire, hold våpenet rettet nedover i minst 30 sekunder før du prøver å tømme kammeret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av tilbehør:

- Sørg for at eventuelt tilbehør er kompatibelt med SCHMEISSER 1911.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon.
- Sjekk at alt tilbehør er sikkert festet før bruk.

2. Lading av våpenet:

- Sørg for at våpenet er rettet i en trygg retning.
- Åpne magasinet og last det med passende ammunisjon (maksimalt 10 skudd).
- Sett magasinet inn i våpenet til det klikker på plass.

3. Sikte og skyting:

- Grip våpenet fast med begge hender.
- Juster siktene med målet ditt.
- Ta et dypt pust, slapp av, og klem forsiktig avtrekkeren for å skyte.

4. Tømming av våpenet:

- Pek våpenet i en trygg retning.
- Ta ut magasinet.

- Dra tilbake sleiden for å kaste ut eventuell kamret runde.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelt ubrukt ammunisjon i samsvar med lokale forskrifter.
- Når du skal kvitte deg med våpenet, kontakt en lisensiert forhandler eller lokal lovhåndhevelse for veiledning om sikre avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av din SCHMEISSER 1911, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt den autoriserte forhandleren hvor du kjøpte produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM. Husk alltid å prioritere sikkerhet og ansvar når du håndterer våpen.