

1911 - 5" - CAL. 9X19MM - Schmeisser 1911 - 5" - cal. 9x19mm - Thunder Bronze

The classic single-stack 1911 pistol – optimized to match the inventors vision. Every single accessory was brought to perfection with the experience of a century and the knowledge of a million shooters. As a result you get a reliable high performance gun with a bulls-eye accuracy.

- NAME: 1911 HUGO 5" with LPA-Sights
- SYSTEM: Pistol
- CALIBER: 9x19
- WEIGHT: 1.150 g
- LENGTH: 21.5 cm
- BARREL: 12.7 cm
- TWIST: 1:16
- MAGAZINE: 10 rds
- COLOR: Thunder Bronze

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Schmeisser 1911 - 5" - cal. 9x19mm - Thunder Bronze
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2005049
- Mfr. No.: SCH10-0112
- Barrel Length: 5"
- Caliber: 9mm
- Cartridge: 9 x 19
- Color: Bronze
- Make: Colt
- Model: 1911
- Twist: 1-16
- EAN: 4251366502318

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 5" KAL. 9X19MM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM](#)

Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 5" KAL. 9X19MM

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer SCHMEISSER 1911 5" KAL. 9X19MM. Diese Pistole wurde mit höchster Präzision und unter Berücksichtigung der neuesten Sicherheitsstandards entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Pistole nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Pistole immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, sie zu verwenden.
- Bewahren Sie die Pistole außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Pistole ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Lauf vor dem Schießen frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen (Kaliber 9x19mm).
- Vermeiden Sie es, die Pistole zu laden oder zu entladen, wenn Sie sich in einer Menschenmenge oder in der Nähe anderer Personen befinden.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Richten Sie die Pistole niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Üben Sie verantwortungsvolles Schießen und respektieren Sie die Sicherheit anderer.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Pistole ungeladen ist, bevor Sie sie handhaben.
2. **Laden der Pistole:**
 - Öffnen Sie das Magazin und laden Sie die Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setzen Sie das Magazin in die Pistole ein, bis es einrastet.
 - Ziehen Sie den Verschluss zurück und lassen Sie ihn los, um eine Patrone in den Lauf zu befördern.
3. **Schießen:**
 - Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
 - Zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie den Abzug sanft.
4. **Entladen der Pistole:**
 - Entfernen Sie das Magazin und ziehen Sie den Verschluss zurück, um sicherzustellen, dass keine Patrone im Lauf verbleibt.
 - Überprüfen Sie visuell, dass die Pistole ungeladen ist.
5. **Reinigung und Wartung:**
 - Reinigen Sie die Pistole regelmäßig gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
 - Lagern Sie die Pistole an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Die Pistole selbst sollte nur an autorisierte Fachhändler oder Waffenhändler zur Entsorgung übergeben werden.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze zur Entsorgung von Feuerwaffen in Ihrem Land.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer SCHMEISSER 1911 5" KAL. 9X19MM wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und die Pistole verantwortungsbewusst zu verwenden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, sowohl Ihre Sicherheit als auch die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Genießen Sie das Schießen mit Ihrer SCHMEISSER 1911 5" KAL. 9X19MM und handeln Sie stets verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your firearm. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that you are in a safe environment when using or handling the firearm.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Use only the recommended ammunition specified for this firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning or performing maintenance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Do not rely solely on the safety mechanism; always follow safe handling practices.
- Avoid using the firearm under the influence of alcohol or drugs.
- Be cautious of environmental conditions that may affect shooting, such as wind or visibility.
- If you experience a misfire, wait at least 30 seconds before attempting to clear the firearm.

Instructions for Installation and Usage

- Before using the SCHMEISSER 1911, ensure that you have read and understood the user manual.
- To load the firearm:
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
 - Pull back the slide to chamber a round.
- To unload the firearm:
 - Point the firearm in a safe direction.
 - Remove the magazine from the magazine well.
 - Pull back the slide to eject any chambered round.
 - Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.
- Regularly clean and maintain your firearm according to the manufacturer's instructions to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local laws and regulations.
- When disposing of the firearm, ensure it is rendered inoperable and follow all local regulations regarding firearm disposal.
- Contact local authorities or licensed professionals for safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or maintenance of the SCHMEISSER 1911, please refer to the manufacturer's official website or customer service for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM. Always stay informed and vigilant regarding firearm safety.

Sikkerhetsinstruksjoner for SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av ditt våpen. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid ditt våpen som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker eller håndterer våpenet.
- Oppbevar våpenet på et sikkert sted, utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpeneierskap og bruk.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon spesifisert for dette våpenet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er uladd før rengjøring eller vedlikehold.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Stol ikke kun på sikkerhetsmekanismen; følg alltid trygge håndteringspraksiser.
- Unngå å bruke våpenet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Vær forsiktig med miljøforhold som kan påvirke skyting, som vind eller sikt.
- Hvis du opplever en misfire, vent i minst 30 sekunder før du prøver å rydde våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Før du bruker SCHMEISSER 1911, må du sørge for at du har lest og forstått brukermanualen.
- For å lade våpenet:
 - Sørg for at våpenet er rettet i en sikker retning.
 - Sett inn magasinet i magasinbrønnen til det klikker på plass.
 - Dra tilbake sleiden for å kamre en runde.
- For å tømme våpenet:
 - Pek våpenet i en sikker retning.
 - Fjern magasinet fra magasinbrønnen.
 - Dra tilbake sleiden for å kaste ut eventuell kamret runde.
 - Visuelt og fysisk inspiser kammeret for å sikre at det er tomt.
- Rengjør og vedlikehold regelmessig våpenet i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelt ubrukt eller utløpt ammunisjon i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Når du kaster våpenet, må du sørge for at det gjøres ubrukelig og følge alle lokale forskrifter angående bortskaffelse av våpen.
- Kontakt lokale myndigheter eller lisensierte fagfolk for sikre metoder for bortskaffelse.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av SCHMEISSER 1911, vennligst se produsentens offisielle nettsted eller kundeservice for assistanse.

Konklusjon

Din sikkerhet er vår prioritet. Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt SCHMEISSER 1911 5" CAL. 9X19MM. Hold deg alltid informert og oppmerksom på sikkerheten ved bruk av våpen.