

1911 - 5" - CAL. .45 ACP - Schmeisser 1911 - 5" - cal. .45 ACP - black

The classic single-stack 1911 pistol – optimized to match the inventors vision. Every single accessory was brought to perfection with the experience of a century and the knowledge of a million shooters. As a result you get a reliable high performance gun with a bulls-eye accuracy.

- NAME: 1911 HUGO 5" with LPA-Sights
- SYSTEM: Pistol
- CALIBER: .45 ACP
- WEIGHT: 1.150 g
- LENGTH: 21.5 cm
- BARREL: 12.7 cm
- TWIST: 1:16
- MAGAZINE: 10 rds
- COLOR: black

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Schmeisser 1911 - 5" - cal. .45 ACP - black
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2005050
- Mfr. No.: SCH10-0130
- Barrel Length: 5"
- Caliber: 45 Colt
- Cartridge: 45 Auto (ACP)
- Color: Black
- Make: Colt
- Model: 1911
- Twist: 1-16
- EAN: 4251366502325

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 5" KAL. .45 ACP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER 1911 5" CAL. .45 ACP](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Producto para SCHMEISSER 1911 5" KAL. .45 ACP](#)

Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 5" KAL. .45 ACP

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SCHMEISSER 1911 5" KAL. .45 ACP. Diese klassische einreihige Pistole wurde mit dem Ziel entwickelt, höchste Präzision und Sicherheit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diesen Sicherheitsleitfaden erstellt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Diese Waffe ist ein Hochleistungsprodukt, das für den Einsatz durch erfahrene Schützen konzipiert wurde.
- Halte die Waffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Bewahre die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen (.45 ACP) für diese Waffe.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Waffe und der Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Übe in einem sicheren, dafür vorgesehenen Bereich.
- Achte darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Halte den Lauf der Waffe stets von dir und anderen Personen weg.
- Bei Störungen oder Problemen mit der Waffe, lasse sie von einem Fachmann überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Vorbereitung der Waffe:

- Überprüfe, ob die Waffe entladen ist, bevor du sie handhabst.
- Setze das Magazin ein, indem du es vorsichtig in den Magazinschacht schiebst, bis es einrastet.

• Laden der Waffe:

- Ziehe den Verschluss zurück, um eine Patrone in den Lauf zu befördern.
- Lasse den Verschluss vorsichtig los, um die Patrone in den Lauf zu setzen.

• Schießen:

- Ziele auf das gewünschte Ziel und drücke den Abzug sanft.
- Nach dem Schuss, halte die Waffe in der sicheren Position, bis du bereit bist, erneut zu schießen.

• Entladen der Waffe:

- Ziehe den Verschluss zurück, um das Magazin zu entnehmen.
- Überprüfe, ob im Lauf eine Patrone verbleibt, und lasse den Verschluss vorsichtig los.
- Entlade die Patrone aus dem Lauf, bevor du die Waffe ablegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Patronenhülsen in einem dafür vorgesehenen Behälter.
- Bei der Entsorgung der Waffe oder ihrer Teile, konsultiere lokale Vorschriften zur sicheren Entsorgung von Waffen.
- Achte darauf, dass die Waffe nicht in die Hände Unbefugter gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Ihrer SCHMEISSER 1911 5" KAL. .45 ACP, konsultiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung dieser Waffe oberste Priorität hat. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER 1911 5" CAL. .45 ACP

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER 1911 5" CAL. .45 ACP. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this document carefully before handling or using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear line of sight before firing.
- Store your firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- In case of any malfunction, do not attempt to fix it yourself; seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety is engaged until you are ready to shoot.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling firearms.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Do not modify your firearm in any way that could affect its safety or performance.
- Be cautious when cleaning your firearm; ensure it is unloaded before beginning any cleaning procedures.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Inspect the Firearm:** Before installation, ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged.
2. **Mounting Accessories:** If you are adding any accessories, follow the manufacturer's instructions for installation. Ensure that all components are securely attached.

Usage

1. **Loading the Firearm:**
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
 - Pull back the slide to chamber a round, then release the slide.
2. **Firing the Firearm:**
 - Aim at the target while keeping your finger off the trigger.
 - When ready, place your finger on the trigger and squeeze gently to fire.
 - After firing, keep the firearm pointed downrange until you are finished shooting.
3. **Unloading the Firearm:**
 - Engage the safety.

- Remove the magazine from the firearm.
- Pull back the slide to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

When disposing of your firearm, please follow these guidelines:

- Do not dispose of firearms or ammunition in regular waste.
- Contact local law enforcement or firearms dealers for safe disposal options.
- Ensure that all ammunition is used or disposed of according to local regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding your SCHMEISSER 1911 5" CAL. .45 ACP, please contact the appropriate EU-based contact point or consult local firearms regulations.

Conclusion

The SCHMEISSER 1911 5" CAL. .45 ACP is a reliable and high-performance firearm. By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Instrucciones de Seguridad del Producto para SCHMEISSER 1911 5" KAL. .45 ACP

Introducción

Gracias por elegir la pistola SCHMEISSER 1911 5" KAL. .45 ACP. Este manual proporciona información importante sobre el uso seguro y responsable de su producto. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar la pistola.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la pistola esté descargada cuando no la estés utilizando.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Apunta siempre en una dirección segura.
- Utiliza siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- Almacena la pistola en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Nunca apunten a algo que no estén dispuestos a destruir.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de disparo accidental.
- Posibilidad de lesiones por mal manejo.
- Daños a la propiedad si no se maneja adecuadamente.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Familiarízate con el funcionamiento de la pistola antes de usarla.
- Realiza un chequeo de seguridad antes de cada uso.
- No uses la pistola bajo la influencia de alcohol o drogas.

- **Advertencias Específicas:**

- Esta pistola no es un juguete. Mantén a los niños alejados de ella.
- Solo personas con licencia y capacitación adecuada deben usar esta pistola.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación de Accesorios:**

- Asegúrate de que la pistola esté descargada.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar accesorios como miras LPA.

- **Uso de la Pistola:**

1. **Preparación:**

- Verifica que la pistola esté descargada.
- Asegúrate de tener munición adecuada (.45 ACP).

2. **Carga:**

- Inserta el cargador en la pistola.
- Asegúrate de que esté bien asegurado.

3. **Disparo:**

- Apunta en una dirección segura.
- Presiona el gatillo suavemente para disparar.

- **Mantenimiento:**

- Limpia la pistola después de cada uso.
- Usa productos de limpieza recomendados para armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches la pistola en la basura común.
- Consulta a un profesional o a las autoridades locales sobre la eliminación segura de armas de fuego.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de entregarla para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de tu pistola SCHMEISSER 1911, busca un punto de contacto en la UE para obtener asistencia. Asegúrate de reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades locales.

Conclusión

La seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes disfrutar de tu SCHMEISSER 1911 5" KAL. .45 ACP de manera segura y responsable. Siempre mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y recuerda que la prevención es clave para evitar accidentes.