

SP15 - CAL. .223 REM.

The Schmeisser Straight Pull is a handy precision weapon with a fluted, free-swinging .936 match barrel with IPSC compliant NOREC compensator, a slim M-Lok handguard. The two stage trigger ensures a particularly uniform characteristic. The safety selector, magazine trigger, charging handle and bolt catch are designed for ambidextrous use. Supplied with 10 round magazine.

- NAME: SP15 Ultramatch 20"
- SYSTEM: Straight Pull
- CALIBER: .223 Rem.
- WEIGHT: 4.000 g
- LENGTH: 97 cm
- BARREL: 51 cm
- TWIST: 1:9
- MAGAZINE: 10 rds

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER SP15 - CAL. .223 REM.
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2005057
- Mfr. No.:
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 20"
- Caliber: 22 Caliber (.223)
- Cartridge: 223 Remington
- Color: Black
- Handguard: Rifle
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: M-LOK
- Twist: 1-8
- EAN: 4251366502004

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schmeisser SP15 KAL. .223 REM.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.](#)

Sicherheitshinweise für die Schmeisser SP15 KAL. .223 REM.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Schmeisser SP15 Ultramatch 20" Kal. .223 Rem. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und zuverlässige Leistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit diesem Produkt umgehen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwenden Sie das Produkt nur an dafür vorgesehenen Orten und unter Berücksichtigung der örtlichen Gesetze.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Halten Sie den Lauf immer in eine sichere Richtung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (.223 Remington).
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt sauber und funktionsfähig ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie das Produkt verwenden, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Befolgen Sie die folgenden Schritte zur sicheren Nutzung:
 1. Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie sie handhaben.
 2. Montieren Sie das Zubehör gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Führen Sie eine Sichtprüfung des Laufs durch, um sicherzustellen, dass er frei von Verunreinigungen ist.
 4. Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen.
 5. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, bis Sie bereit sind, zu schießen.
 6. Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie ein Ziel haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Waffen und Munition.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Entsorgungszentrum oder nehmen Sie Kontakt mit den zuständigen Behörden auf.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben sollten. Überprüfen Sie die Verpackung oder die Bedienungsanleitung, um weitere Informationen zu erhalten.

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit und die Sicherheit

anderer hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure your safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Store the firearm unloaded and in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firearm for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the SCHMEISSER SP15 before use.
- Use only ammunition that is specified for the SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.
- Do not modify the firearm in any way that could compromise its safety or performance.
- Never attempt to disassemble or repair the firearm unless you are a qualified gunsmith.
- If the firearm fails to fire, keep it pointed in a safe direction for at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Be cautious of the firearm's recoil and ensure you have a firm grip while shooting.
- Always use the safety selector when the firearm is not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessories:

- Ensure that any accessories, such as scopes or sights, are installed according to the manufacturer's instructions.
- Use tools that are appropriate for the installation of firearm accessories.

2. Loading the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the bolt and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull the charging handle to chamber a round, ensuring the bolt is fully closed.

3. Firing the Firearm:

- Ensure you are in a safe and controlled environment for shooting.
- Aim at your target and ensure there are no obstructions or people in the line of fire.
- Place your finger on the trigger only when you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger smoothly to fire the firearm.

4. Unloading the Firearm:

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine from the firearm.
- Pull the charging handle to eject any chambered round.
- Visually inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

When disposing of the SCHMEISSER SP15 or any associated ammunition:

- Follow local regulations regarding the disposal of firearms and ammunition.
- Do not dispose of firearms in regular trash.
- Contact local authorities or licensed dealers for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to the safety and usage of your SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM., please refer to the manufacturer's contact point for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker våpenet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet mot et sikkert område til enhver tid.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Oppbevar våpenet uladd og på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig våpenet for tegn på skade eller slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at du er kjent med driften av SCHMEISSER SP15 før bruk.
- Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.
- Ikke modifiser våpenet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten eller ytelsen.
- Forsøk aldri å demontere eller reparere våpenet med mindre du er en kvalifisert gunsmith.
- Hvis våpenet ikke avfyres, hold det rettet mot et sikkert område i minst 30 sekunder før du prøver å rydde opp i feilen.
- Vær forsiktig med rekyl og sørg for å ha et fast grep mens du skyter.
- Bruk alltid sikkerhetsvelgeren når våpenet ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av tilbehør:

- Sørg for at eventuelle tilbehør, som kikkertsikter eller sikter, installeres i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk verktøy som er passende for installasjon av våpentilbehør.

2. Lading av våpenet:

- Sørg for at våpenet er rettet mot et sikkert område.
- Åpne bolten og inspiser kammeret visuelt for å sikre at det er klart.
- Sett inn magasinet i magasinbrønnen til det klikker på plass.
- Trekk tilbake ladehåndtaket for å kammre en runde, og sørg for at bolten er helt lukket.

3. Skyting med våpenet:

- Sørg for at du er i et sikkert og kontrollert miljø for skyting.
- Sikt mot målet ditt og sørg for at det ikke er hindringer eller personer i skuddlinjen.
- Plasser fingeren på avtrekkeren bare når du er klar til å skyte.
- Klem avtrekkeren jevnt for å avfyre våpenet.

4. Tømming av våpenet:

- Pek våpenet mot et sikkert område.
- Fjern magasinet fra våpenet.
- Trekk tilbake ladehåndtaket for å kaste ut eventuell kamret runde.
- Inspiser kammeret visuelt for å sikre at det er tomt.

Avfallsinstruksjoner

Når du kvitter deg med SCHMEISSER SP15 eller tilknyttede ammunisjon:

- Følg lokale forskrifter angående avhending av våpen og ammunisjon.
- Kasser ikke våpen i vanlig søppel.
- Kontakt lokale myndigheter eller lisensierte forhandlere for veiledning om riktige avhendingsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet og bruk av din SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM., vennligst referer til produsentens kontaktpunkt for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Prioriter alltid sikkerhet og ansvar når du håndterer våpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.