

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6-RD SHOTSHELL HOLDER - BROWNELLS MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/ 6-RD SHELL HOLDER

Innovative, integrated accessory system lets you apply the "Magpul Method" to make the tried-and-true 12 gauge 870 into a state-of-the-art tactical shotgun exactly fitted to your mission requirements. Major components are made from the same tough, hard polymer Magpul uses for their AR-15 stocks to ensure superb durability under harsh conditions. SGA Stock - User-configurable stock offers improved ergonomics, including a spacer system that lets you tailor the length of pull to the individual shooter in ½" increments from 12½" to 14½". Ergonomically enhanced grip area is similar to a pistol grip and a recoil-absorbing buttpad delivers excellent control and pointability. Accepts optional cheek risers to change the comb height. Both sides have a slot for threading on a 1¼" wide sling. Available alone or in a set that includes the MOE Forend. The SGA Shotgun Stock is an adaptable stock for Mossberg 500/590/590A1 12 gauge shotguns, designed with a wide range of customizable features and accessories to meet individual end user needs. The SGA stock has been paired with the Mesa tactical shotshell holder. Rugged and lightweight, aluminum shell holders put extra 12 gauge shotshells on the left side of the receiver for fast tactical reloads. Shells are held in place with a unique, internal Santoprene™ elastomer rib that securely retains even heavy slug shells during vigorous movement or heavy recoil. The Mossberg sidemount uses steel-on-steel, threaded adapters that replace the trigger group pins to anchor the shell holder securely to the



Attributes

- Name: BROWNELLS MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/ 6-RD SHELL HOLDER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000292
- Mfr. No.:
- Color: Black
- Make: Mossberg
- Material: Polymer
- Model: 500
- Delivery weight: 1.134kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6RD SHOTSHELL HOLDER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6RD SHOTSHELL HOLDER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK CON PORTACARTUCHOS DE 6 ROUNDS](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CROSSE MOSSBERG 500 SGA AVEC PORTECOQUILLES DE 6 CARTOUCHES](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK CON PORTACARTUCCE A 6 COLPI](#)
- [Suomi: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6RD SHOTSHELL HOLDER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6RD SHOTSHELL HOLDER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6RD SHOTSHELL HOLDER SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MOSSBERG 500 SGA Hinterschaft mit 6Runden Hülsenhalter entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle die Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du die Feuerwaffe handhabst.
- Halte den Lauf jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und Munition getrennt und sicher auf.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich niemand in deiner Schusslinie befindet.
- Überprüfe regelmäßig deine Ausrüstung auf Abnutzung und Schäden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der SGA Hinterschaft vor der Nutzung ordnungsgemäß installiert ist.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für den Hülsenhalter.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder abgenutzten Hülsen.
- Modifiziere den Schaft oder den Hülsenhalter in keiner Weise.
- Halte beim Laden oder Entladen der Feuerwaffe deinen Finger vom Abzug.
- Verwende nur Hülsen, die mit den Modellen Mossberg 500/590/590A1 kompatibel sind.
- Sei vorsichtig mit dem Rückstoß beim Schießen, insbesondere bei schweren Ladungen.
- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter vor der Nutzung sicher befestigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfe die Kompatibilität:** Stelle sicher, dass deine MossbergSchrotflinte ein Modell 500, 590 oder 590A1 ist.
2. **Entferne den vorhandenen Schaft:** Entferne gegebenenfalls den vorhandenen Schaft, indem du die Schaftschraube abschraubst.
3. **Befestige den SGA Hinterschaft:**
 - Richte den SGA Hinterschaft mit dem Empfänger aus.
 - Ziehe die Schaftschraube fest an, um den Hinterschaft zu sichern.
4. **Installiere den Hülsenhalter:**
 - Befestige den Hülsenhalter im vorgesehenen Montagebereich am Schaft.
 - Stelle sicher, dass er sicher befestigt ist und nicht wackelt.

Nutzung

- Stelle die Länge des Schafters mit dem SpacerSystem so ein, dass sie deinem individuellen Schießstil entspricht.
- Lade die Hülsen in den Halter und stelle sicher, dass sie sicher sitzen.
- Überprüfe vor dem Schießen, ob die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand und bereit zur Nutzung ist.
- Überprüfe nach dem Schießen den Zustand des Schafters und des Hülsenhalters auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, versuche nicht, es zu reparieren.
- Wende dich an die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zum MOSSBERG 500 SGA Hinterschaft mit 6Runden Hülsenhalter, wende dich bitte an die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden. Achte darauf, die Richtlinien und Vorschriften zu befolgen, die in deiner Region gelten.

Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst, während du dein Schießerlebnis genießt.

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6RD SHOTSHELL HOLDER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG 500 SGA Buttstock with 6Round Shotgun Holder. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. Please read this guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Ensure you are in a safe environment when handling the firearm.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and ammunition separately and securely.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use.
- Be aware of your surroundings and ensure no one is in your line of fire.
- Regularly inspect your equipment for wear and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the SGA Buttstock is properly installed before use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the shotgun holder.
- Avoid using damaged or worn shotshells.
- Do not modify the stock or shotgun holder in any way.
- When loading or unloading the firearm, keep your finger off the trigger.
- Only use shotshells that are compatible with the Mossberg 500/590/590A1 models.
- Be cautious of recoil when firing, especially with heavy loads.
- Ensure the shell holder is securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Check Compatibility:** Ensure that your Mossberg shotgun is a model 500, 590, or 590A1.
2. **Remove Existing Stock:** If applicable, remove the existing stock by unscrewing the stock bolt.
3. **Attach SGA Buttstock:**
 - Align the SGA Buttstock with the receiver.
 - Securely fasten the stock bolt to hold the buttstock in place.
4. **Install Shotgun Holder:**
 - Attach the shotgun holder to the designated mounting area on the stock.
 - Ensure it is securely fastened and does not wobble.

Usage

- Adjust the length of pull using the spacer system to fit your individual shooting style.
- Load the shotshells into the holder, ensuring they are seated securely.
- Before firing, ensure the firearm is in a safe condition and ready for use.
- After firing, check the condition of the stock and shotgun holder for any damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- If the product is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it.
- Contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MOSSBERG 500 SGA Buttstock with 6Round Shotgun Holder, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. Always ensure to follow the guidelines and regulations applicable in your region.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK CON PORTACARTUCHOS DE 6 ROUNDS

Introducción

Gracias por elegir el MOSSBERG 500 SGA Buttstock con portacartuchos de 6 rounds. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza la seguridad y el rendimiento. Por favor, lee este manual con atención para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al manejar el arma de fuego.
- Mantén la boca del cañón apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y la munición por separado y de manera segura.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en tu línea de fuego.
- Inspecciona regularmente tu equipo en busca de desgaste y daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el SGA Buttstock esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No excedas el límite de peso recomendado para el portacartuchos.
- Evita usar cartuchos dañados o desgastados.
- No modifiques la culata ni el portacartuchos de ninguna manera.
- Al cargar o descargar el arma de fuego, mantén el dedo fuera del gatillo.
- Solo utiliza cartuchos que sean compatibles con los modelos Mossberg 500/590/590A1.
- Ten cuidado con el retroceso al disparar, especialmente con cargas pesadas.
- Asegúrate de que el portacartuchos esté firmemente sujeto antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que tu escopeta Mossberg sea un modelo 500, 590 o 590A1.
2. **Retira la Culata Existente:** Si es aplicable, quita la culata existente desenroscando el tornillo de la culata.
3. **Adjunta el SGA Buttstock:**
 - Alinea el SGA Buttstock con el receptor.
 - Asegura firmemente el tornillo de la culata para mantener la culata en su lugar.
4. **Instala el Portacartuchos:**
 - Adjunta el portacartuchos en el área de montaje designada en la culata.
 - Asegúrate de que esté firmemente sujeto y no se mueva.

Uso

- Ajusta la longitud de tiro utilizando el sistema de espaciadores para adaptarlo a tu estilo de tiro individual.
- Carga los cartuchos en el portacartuchos, asegurándote de que estén bien colocados.
- Antes de disparar, asegúrate de que el arma de fuego esté en condiciones seguras y lista para usar.
- Después de disparar, verifica el estado de la culata y el portacartuchos en busca de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos plásticos y metálicos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, no intentes repararlo.
- Contacta con los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el MOSSBERG 500 SGA Buttstock con portacartuchos de 6 rounds, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto. Siempre asegúrate de seguir las pautas y regulaciones aplicables en tu región.

Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tu experiencia de tiro.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CROSSE MOSSBERG 500 SGA AVEC PORTECOQUILLES DE 6 CARTOUCHES

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse MOSSBERG 500 SGA avec portecoquilles de 6 cartouches. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la performance. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Assuretoi d'être dans un environnement sûr lors de la manipulation de l'arme.
- Garde le canon pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Range l'arme à feu et les munitions séparément et en toute sécurité.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi qu'aucune personne ne se trouve dans ta ligne de tir.
- Inspecte régulièrement ton équipement pour détecter l'usure et les dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que la crosse SGA est correctement installée avant utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour le portecoquilles.
- Évite d'utiliser des cartouches endommagées ou usées.
- Ne modifie pas la crosse ou le portecoquilles de quelque manière que ce soit.
- Lorsque tu charges ou décharges l'arme, garde ton doigt hors de la détente.
- Utilise uniquement des cartouches compatibles avec les modèles Mossberg 500/590/590A1.
- Sois prudent avec le recul lors du tir, surtout avec des charges lourdes.
- Assuretoi que le portecoquilles est solidement fixé avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie la Compatibilité** : Assuretoi que ton fusil Mossberg est un modèle 500, 590 ou 590A1.
2. **Retire la Crosse Existante** : Si applicable, retire la crosse existante en dévissant le boulon de la crosse.
3. **Fixe la Crosse SGA** :
 - Aligne la crosse SGA avec le récepteur.
 - Fixe solidement le boulon de la crosse pour maintenir la crosse en place.
4. **Installe le PorteCoquilles** :
 - Fixe le portecoquilles à l'emplacement de montage désigné sur la crosse.
 - Assuretoi qu'il est solidement fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Ajuste la longueur de traction à l'aide du système d'entretoises pour l'adapter à ton style de tir individuel.
- Charge les cartouches dans le portecoquilles, en t'assurant qu'elles sont bien en place.
- Avant de tirer, assuretoi que l'arme à feu est en état sûr et prête à l'emploi.
- Après avoir tiré, vérifie l'état de la crosse et du portecoquilles pour détecter tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tente pas de le réparer.
- Contacte les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse MOSSBERG 500 SGA avec portecoquilles de 6 cartouches, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Assure-toi toujours de suivre les directives et réglementations applicables dans ta région.

Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de ton expérience de tir.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK CON PORTACARTUCCE A 6 COLPI

Introduzione

Grazie per aver scelto il MOSSBERG 500 SGA Buttstock con portacartucce a 6 colpi. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo sicurezza e prestazioni. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando maneggi l'arma da fuoco.
- Tieni la canna puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma da fuoco e le munizioni separatamente e in modo sicuro.
- Utilizza protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella tua linea di tiro.
- Ispeziona regolarmente la tua attrezzatura per usura e danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il SGA Buttstock sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per il portacartucce.
- Evita di utilizzare cartucce danneggiate o usurate.
- Non modificare in alcun modo il calcio o il portacartucce.
- Quando carichi o scarichi l'arma da fuoco, tieni il dito lontano dal grilletto.
- Utilizza solo cartucce compatibili con i modelli Mossberg 500/590/590A1.
- Fai attenzione al rinculo durante il tiro, specialmente con carichi pesanti.
- Assicurati che il portacartucce sia fissato saldamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Controlla la Compatibilità:** Assicurati che il tuo fucile Mossberg sia un modello 500, 590 o 590A1.
2. **Rimuovi il Calcio Esistente:** Se necessario, rimuovi il calcio esistente svitando il bullone del calcio.
3. **Attacca il SGA Buttstock:**
 - Allinea il SGA Buttstock con il ricevitore.
 - Fissa saldamente il bullone del calcio per mantenere il buttstock in posizione.
4. **Installa il Portacartucce:**
 - Attacca il portacartucce all'area di montaggio designata sul calcio.
 - Assicurati che sia fissato saldamente e non si muova.

Uso

- Regola la lunghezza di tiro utilizzando il sistema di distanziatori per adattarla al tuo stile di tiro individuale.
- Carica le cartucce nel portacartucce, assicurandoti che siano ben posizionate.
- Prima di sparare, assicurati che l'arma da fuoco sia in condizioni di sicurezza e pronta per l'uso.
- Dopo aver sparato, controlla le condizioni del calcio e del portacartucce per eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, non tentare di ripararlo.
- Contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento adeguati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il MOSSBERG 500 SGA Buttstock con portacartucce a 6 colpi, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurati sempre di seguire le linee guida e i regolamenti applicabili nella tua regione.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza mentre godi della tua esperienza di tiro.

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6RD SHOTSHELL HOLDER TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOSSBERG 500 SGA peräosan, jossa on 6 patruunapidike. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja suorituskyvyn. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Pidä piippu osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä ase ja ammukset erikseen ja turvallisesti.
- Käytä ampumisen aikana asianmukaisia silmä ja korvasuojia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjassasi.
- Tarkista säännöllisesti varusteesi kulumisen ja vaurioiden varalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että SGAPERÄOSA on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta patruunapidikkeelle.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden patruunoiden käyttöä.
- Älä muokkaa peräosaa tai patruunapidikettä millään tavalla.
- Lataamisen tai tyhjentämisen yhteydessä pidä sormesi pois liipaisimelta.
- Käytä vain patruunoita, jotka ovat yhteensopivia Mossberg 500/590/590A1 malleihin.
- Ole varovainen rekyylin kanssa ampumisen aikana, erityisesti raskaita kuormia käytettäessä.
- Varmista, että patruunapidike on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarkista yhteensopivuus:** Varmista, että Mossberghaulikkosi on malli 500, 590 tai 590A1.
2. **Poista olemassa oleva peräosa:** Jos mahdollista, poista olemassa oleva peräosa irrottamalla peräosan pultti.
3. **Kiinnitä SGAPERÄOSA:**
 - Aseta SGAPERÄOSA vastaanottimen kohdalle.
 - Kiinnitä peräosan pultti tiukasti, jotta peräosa pysyy paikallaan.
4. **Asenna patruunapidike:**
 - Kiinnitä patruunapidike varattuun kiinnityskohtaan peräosassa.
 - Varmista, että se on kiinnitetty tukevasti eikä heiluta.

Käyttö

- Säädä vetopituus välikappalejärjestelmällä sopimaan omaan ampumistyyliisi.
- Lataa patruunat pidikkeeseen varmistaen, että ne ovat tiukasti paikallaan.
- Ennen ampumista varmista, että ase on turvallisessa kunnossa ja valmis käyttöön.
- Ampumisen jälkeen tarkista peräosan ja patruunapidikkeen kunto mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat muovi ja metallijätettä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä yritä korjata sitä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet oikeaan hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MOSSBERG 500 SGA peräosan ja 6 patruunapidikkeen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa. Varmista aina, että noudatat alueellasi voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta nauttiessasi ampumakokemuksestasi.

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK W/6RD SHOTSHELL HOLDER SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG 500 SGA Buttstock med 6runds shotshell holder. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som säkerhet och prestanda säkerställs. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid vapnet som om det är laddat.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar vapnet.
- Håll mynningen riktad i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och ammunitionen separat och säkert.
- Använd lämplig ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande användning av vapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i din skottlinje.
- Inspektera regelbundet din utrustning för slitage och skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att SGA Buttstock är korrekt installerad innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för shotshell holder.
- Undvik att använda skadade eller slitna shotshells.
- Modifiera inte stocken eller shotshell holder på något sätt.
- När du laddar eller tömmer vapnet, håll fingret borta från avtryckaren.
- Använd endast shotshells som är kompatibla med Mossberg 500/590/590A1 modeller.
- Var försiktig med rekyl vid skjutning, särskilt med tunga laster.
- Se till att shell holder är ordentligt fäst innan användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att din Mossberg hagelgevär är en modell 500, 590 eller 590A1.
2. **Ta bort befintlig stock:** Om tillämpligt, ta bort den befintliga stocken genom att skruva loss stockbulten.
3. **Fäst SGA Buttstock:**
 - Justera SGA Buttstock med mottagaren.
 - Fäst stockbulten ordentligt för att hålla buttstocken på plats.
4. **Installera shotshell holder:**
 - Fäst shotshell holder på det angivna monteringsområdet på stocken.
 - Se till att det är ordentligt fäst och inte vobblar.

Användning

- Justera längden på pullen med hjälp av spacersystemet för att passa din individuella skytte stil.
- Ladda shotshells i holdern, se till att de sitter ordentligt.
- Innan du skuter, se till att vapnet är i ett säkert tillstånd och redo för användning.
- Efter skjutning, kontrollera tillståndet för stocken och shotshell holder för eventuella skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler gällande plast och metallavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, försök inte att reparera den.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer gällande MOSSBERG 500 SGA Buttstock med 6runds shotshell holder, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen. Se alltid till att följa riktlinjerna och reglerna som gäller i din region.

Tack för att du prioriterar säkerhet medan du njuter av din skytteupplevelse.