

ROLL PIN STARTER PUNCHES - BROWNELLS STANDARD ROLL PIN STARTER PUNCH, #6, 3/16"

Start Roll Pins Without Damage

Start the removal of roll or spring pins without causing damage to the pins or the punch. Short shaft starter punch gives you more control by putting your hand closer to the pin and keeps you from bending longer finishing roll pin punches. Made from solid steel, with parallel-ground shanks and knurled handles.



Attributes

- Name: BROWNELLS STANDARD ROLL PIN STARTER PUNCH, #6, 3/16"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000247
- Mfr. No.:
- Material: Steel
- Size: 3/16 in
- Style: Roll Pin, Starter
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 045256250359

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RULLAPINTAPUNNISTIMILLE BROWNELLS #6 RULLAPINTAPUNNISTIN 3/16"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"](#)

Sicherheitshinweise für ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Einführung

Danke, dass du dich für die ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16" entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren Entfernen von Roll oder Federstiften zu helfen, ohne die Stifte oder den Stempel zu beschädigen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese und verstehe alle Sicherheitshinweise, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz des Werkzeugs.
- Stelle sicher, dass der Roll oder Federstift sicher an seinem Platz gehalten wird, bevor du mit der Entfernung beginnst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsatz des Stempels anzuwenden, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Stempel nicht, wenn er beschädigt ist oder der Griff locker ist.
- Verwende immer die richtige Größe des Stempels für den spezifischen Roll oder Federstift, der entfernt werden soll.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des ROLL PIN STARTER PUNCH und der erforderlichen PSA.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich organisiert und frei von Gefahren ist.

2. Verwendung des Stempels:

- Wähle die passende Größe des Stempels aus dem Set aus. Das Set enthält die Größen: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16") und #7 (7/32").
- Positioniere den Stempel über dem Roll oder Federstift und achte darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist.
- Halte den geriffelten Griff des Stempels fest, um die Kontrolle zu verbessern.
- Klopfe sanft mit einem Hammer auf den Stempel, um die Entfernung des Stifts zu beginnen. Vermeide übermäßige Kraft.
- Sobald der Stift gelockert ist, klopfe leicht weiter, bis er vollständig entfernt ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Stempel nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Stempel an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und potenziellen Gefahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Stempel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Stempel nicht im allgemeinen Abfall, wenn er noch in gebrauchsfähigem Zustand ist. Überlege, ihn an eine lokale Werkzeugbibliothek oder eine Gemeinschaftswerkstatt zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder anderen Bedenken bezüglich der ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16" wende dich bitte an die offiziellen Kontaktstellen oder die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16" gewährleisten. Danke, dass du auf Sicherheit und eine ordnungsgemäße Nutzung des Werkzeugs achtest.

Safety Instruction Guide for ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Introduction

Thank you for choosing the ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". This tool is designed to assist in the safe removal of roll or spring pins without causing damage to the pins or the punch itself. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand all safety instructions before using the product.
- Ensure that the workspace is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when using the tool.
- Ensure that the roll or spring pin is securely held in place before attempting removal.
- Avoid applying excessive force when using the punch to prevent damage or injury.
- Do not use the punch if it is damaged or if the handle is loose.
- Always use the correct size punch for the specific roll or spring pin being removed.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the ROLL PIN STARTER PUNCH and any required PPE.
- Ensure that the work area is organized and free of hazards.

2. Using the Punch:

- Select the appropriate size punch from the kit. The kit includes sizes: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16"), and #7 (7/32").
- Position the punch over the roll or spring pin, ensuring it is aligned correctly.
- Firmly grasp the knurled handle of the punch for better control.
- Gently tap the punch with a hammer to start the removal of the pin. Avoid excessive force.
- Once the pin is loosened, continue to tap lightly until it is fully removed.

3. PostUse Care:

- Clean the punch after use to remove any debris or residue.
- Store the punch in a safe place, away from children and potential hazards.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout punches in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the punch in general waste if it is still in usable condition; consider donating it to a local tool library or community workshop.

Contact Information for Further Support

For inquiries related to safety, usage, or any concerns about the ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16", please refer to the manufacturer's official contact points or website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Thank you for your attention to safety and proper tool usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Introducción

Gracias por elegir el ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Esta herramienta está diseñada para ayudar en la extracción segura de pasadores o pasadores de resorte sin dañar los pasadores o el punzón. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- No uses la herramienta para ningún propósito que no sea el uso previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la herramienta.
- Asegúrate de que el pasador o pasador de resorte esté sujetado de forma segura antes de intentar la extracción.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el punzón para prevenir daños o lesiones.
- No uses el punzón si está dañado o si el mango está suelto.
- Siempre utiliza el tamaño correcto del punzón para el pasador o pasador de resorte específico que estás extrayendo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el ROLL PIN STARTER PUNCH y cualquier EPP requerido.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté organizada y libre de peligros.

2. Uso del Punzón:

- Selecciona el tamaño apropiado del punzón del kit. El kit incluye tamaños: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16") y #7 (7/32").
- Posiciona el punzón sobre el pasador o pasador de resorte, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Sujeta firmemente el mango estriado del punzón para un mejor control.
- Golpea suavemente el punzón con un martillo para iniciar la extracción del pasador. Evita la fuerza excesiva.
- Una vez que el pasador esté aflojado, continúa golpeando ligeramente hasta que se retire por completo.

3. Cuidado PostUso:

- Limpia el punzón después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el punzón en un lugar seguro, lejos de los niños y posibles peligros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier punzón dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el punzón en los desechos generales si aún está en condiciones utilizables; considera donarlo a una biblioteca de herramientas local o a un taller comunitario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad, el uso o cualquier inquietud sobre el ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16", consulta los puntos de contacto oficiales o el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado de la herramienta.

Guide de sécurité pour les ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Cet outil est conçu pour aider à la suppression sécurisée des goupilles ou des goupilles à ressort sans endommager les goupilles ou le poinçon luimême. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Lis et comprends toujours toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Assuretoi que la goupille ou la goupille à ressort est bien maintenue en place avant d'essayer de la retirer.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du poinçon pour éviter tout dommage ou blessure.
- Ne pas utiliser le poinçon s'il est endommagé ou si la poignée est lâche.
- Utilise toujours la bonne taille de poinçon pour la goupille ou la goupille à ressort spécifique à retirer.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le ROLL PIN STARTER PUNCH et tout EPI requis.
- Assuretoi que la zone de travail est organisée et exempte de dangers.

2. Utilisation du poinçon :

- Sélectionne la taille de poinçon appropriée dans le kit. Le kit comprend les tailles : #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16") et #7 (7/32").
- Positionne le poinçon audessus de la goupille ou de la goupille à ressort, en t'assurant qu'il est correctement aligné.
- Saisis fermement la poignée cannelée du poinçon pour un meilleur contrôle.
- Tapote doucement le poinçon avec un marteau pour commencer à retirer la goupille. Évite la force excessive.
- Une fois que la goupille est desserrée, continue à taper légèrement jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.

3. Entretien après utilisation :

- Nettoie le poinçon après utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range le poinçon dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des dangers potentiels.

Instructions d'élimination

- Élimine tout poinçon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le poinçon dans les déchets généraux s'il est encore en état d'utilisation ; envisage de le donner à une bibliothèque d'outils locale ou à un atelier communautaire.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité, à l'utilisation ou à toute préoccupation concernant les ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16", consulte les points de contact ou le site officiel du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Merci de prêter attention à la sécurité et à l'utilisation appropriée des outils.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Introduzione

Grazie per aver scelto il ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Questo strumento è progettato per assistere nella rimozione sicura di perni roll o perni a molla senza danneggiare i perni o il punzone stesso. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dello strumento.
- Assicurati che il perno roll o a molla sia tenuto saldamente in posizione prima di tentare la rimozione.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso del punzone per prevenire danni o infortuni.
- Non utilizzare il punzone se è danneggiato o se il manico è allentato.
- Utilizza sempre il punzone della dimensione corretta per il specifico perno roll o a molla che stai rimuovendo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il ROLL PIN STARTER PUNCH e qualsiasi PPE richiesto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia organizzata e priva di pericoli.

2. Utilizzo del Punzone:

- Seleziona il punzone della dimensione appropriata dal kit. Il kit include le seguenti dimensioni: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16"), e #7 (7/32").
- Posiziona il punzone sopra il perno roll o a molla, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Afferra saldamente il manico zigrinato del punzone per un migliore controllo.
- Batti delicatamente il punzone con un martello per iniziare la rimozione del perno. Evita di applicare una forza eccessiva.
- Una volta che il perno è allentato, continua a battere leggermente fino a quando non è completamente rimosso.

3. Cura PostUso:

- Pulisci il punzone dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.

- Riponi il punzone in un luogo sicuro, lontano da bambini e potenziali pericoli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali punzoni danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il punzone nei rifiuti generali se è ancora in condizioni utilizzabili; considera di donarlo a una biblioteca di attrezzi locale o a un laboratorio comunitario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza, all'uso o a qualsiasi preoccupazione riguardante il ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16", ti invitiamo a consultare i punti di contatto ufficiali o il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e al corretto utilizzo degli attrezzi.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Introduksjon

Takk for at du valgte ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Dette verktøyet er designet for å hjelpe med sikker fjerning av rull eller fjærpinner uten å skade pinnene eller stansen. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå alle sikkerhetsinstruksjoner før du bruker produktet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for distraksjoner.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser verktøyet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Ikke bruk verktøyet til andre formål enn dets tiltenkte bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker verktøyet.
- Sørg for at rull eller fjærpinnen er sikkert holdt på plass før du prøver å fjerne den.
- Unngå å påføre overdrevent trykk når du bruker stansen for å forhindre skade eller personskader.
- Ikke bruk stansen hvis den er skadet eller hvis håndtaket er løst.
- Bruk alltid riktig størrelse på stansen for den spesifikke rull eller fjærpinnen som skal fjernes.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert ROLL PIN STARTER PUNCH og eventuelt nødvendig PPE.
- Sørg for at arbeidsområdet er organisert og fritt for farer.

2. Bruke stansen:

- Velg riktig størrelse på stansen fra settet. Sett inneholder størrelser: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16") og #7 (7/32").
- Plasser stansen over rull eller fjærpinnen, og sørg for at den er riktig justert.
- Grip det rillete håndtaket på stansen fast for bedre kontroll.
- Tap forsiktig på stansen med en hammer for å starte fjerningen av pinnen. Unngå overdrevent trykk.
- Når pinnen er løsnet, fortsett å tappe lett til den er helt fjernet.

3. Etter bruk:

- Rengjør stansen etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar stansen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og potensielle farer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte stanser i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast stansen i vanlig avfall hvis den fortsatt er i brukbar tilstand; vurder å donere den til et lokalt verktøykammer eller samfunnsverksted.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For henvendelser knyttet til sikkerhet, bruk eller eventuelle bekymringer om ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16", vennligst se produsentens offisielle kontaktpunkter eller nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og riktig verktøybruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". To narzędzie zostało zaprojektowane, aby wspierać bezpieczne usuwanie wsuwek lub sprężyn bez uszkodzania ich ani samego narzędzia. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie używaj narzędzia do żadnego celu innego niż jego zamierzony użytek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Upewnij się, że wsuwka lub sprężyna jest pewnie trzymana na miejscu przed próbą usunięcia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania wybijaka, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.
- Nie używaj wybijaka, jeśli jest uszkodzony lub jeśli uchwyt jest luźny.
- Zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru wybijaka do konkretnej wsuwki lub sprężyny, którą chcesz usunąć.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym ROLL PIN STARTER PUNCH oraz wszelkie wymagane PPE.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest uporządkowany i wolny od zagrożeń.

2. Używanie wybijaka:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wybijaka z zestawu. Zestaw zawiera rozmiary: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16") oraz #7 (7/32").
- Ustaw wybijak nad wsuwką lub sprężyną, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Mocno chwyć ryflowany uchwyt wybijaka dla lepszej kontroli.
- Delikatnie stuknij wybijak młotkiem, aby rozpocząć usuwanie wsuwki. Unikaj nadmiernej siły.
- Gdy wsuwka jest poluzowana, kontynuuj lekkie stukanie, aż zostanie całkowicie usunięta.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć wybijak po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wybijak w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wybijaki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wybijaka do ogólnych odpadów, jeśli jest nadal w użytecznym stanie; rozważ przekazanie go do lokalnej biblioteki narzędzi lub warsztatu społecznościowego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub jakichkolwiek obaw związanych z ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16", prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi punktami kontaktowymi lub stroną internetową producenta.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16".
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i prawidłowe korzystanie z narzędzi.

Turvaohjeet RULLAPINTAPUNNISTIMILLE

BROWNELLS #6 RULLAPINTAPUNNISTIN 3/16"

Johdanto

Kiitos, että valitsit RULLAPINTAPUNNISTIMET BROWNELLS #6 RULLAPINTAPUNNISTIN 3/16". Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan rullapintojen tai jousipintojen turallisessa poistamisessa vahingoittamatta pintoja tai puukkia. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriöistä.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, työkalua käyttäessäsi.
- Varmista, että rullapintaa tai jousipintaa pidetään tukevasti paikoillaan ennen poistamisyritystä.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä puukkia käytettäessä vaurioiden tai vammojen estämiseksi.
- Älä käytä puukkia, jos se on vaurioitunut tai jos kahva on löysä.
- Käytä aina oikean kokoista puukkia poistettavan rullapinnan tai jousipinnan mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien RULLAPINTAPUNNISTIN ja tarvittavat PPE:t.
- Varmista, että työskentelyalue on järjestetty ja vapaa vaaroista.

2. Pukin käyttäminen:

- Valitse sopivan kokoinen puukki sarjasta. Sarja sisältää koot: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16") ja #7 (7/32").
- Aseta puukki rullapinnan tai jousipinnan päälle varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Pidä puukin uurrettua kahvaa tiukasti hallinnan parantamiseksi.
- Napauta puukkia varovasti vasaralla aloittaaksesi pinnan poistamisen. Vältä liiallista voimaa.
- Kun pinta on löysä, jatka kevyttä naputtamista, kunnes se on kokonaan poistettu.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista puukki käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä puukki turallisessa paikassa, lasten ja mahdollisten vaarojen ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puukit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä puukkia yleiseen jätteeseen, jos se on edelleen käyttökelpoinen; harkitse sen lahjoittamista paikalliseen työkalukirjastoon tai yhteisötyöpajaan.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuteen, käyttöön tai muihin RULLAPINTAPUNNISTIMET BROWNELLS #6 RULLAPINTAPUNNISTIN 3/16" tuotteeseen liittyviin kysymyksiin liittyen, viittaa valmistajan virallisiin yhteystietoihin tai verkkosivustoon.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RULLAPINTAPUNNISTIMEN BROWNELLS #6 RULLAPINTAPUNNISTIN 3/16" kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja työkalujen asianmukaiseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Introduktion

Tack för att du valt ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Detta verktyg är utformat för att hjälpa till med säker borttagning av rull eller fjädrar utan att skada pinnarna eller stansen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå alla säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd inte verktyget för något annat ändamål än det avsedda.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Se till att rull eller fjädrarna är ordentligt hållna på plats innan du försöker ta bort dem.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder stansen för att förhindra skador eller olyckor.
- Använd inte stansen om den är skadad eller om handtaget är löst.
- Använd alltid rätt storlek på stansen för den specifika rull eller fjädrarna som ska tas bort.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive ROLL PIN STARTER PUNCH och eventuell nödvändig PPE.
- Se till att arbetsområdet är organiserat och fritt från faror.

2. Använda stansen:

- Välj rätt storlek på stansen från satsen. Satsen innehåller storlekar: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16") och #7 (7/32").
- Placera stansen över rull eller fjädrarna och se till att den är korrekt inriktad.
- Håll fast vid det räfflade handtaget på stansen för bättre kontroll.
- Slå försiktigt på stansen med en hammare för att påbörja borttagningen av pinnen. Undvik överdriven kraft.
- När pinnen har lossnat, fortsätt att slå lätt tills den är helt borttagen.

3. Efter användning:

- Rengör stansen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara stansen på en säker plats, borta från barn och potentiella faror.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna stansar i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte stansen i allmänt avfall om den fortfarande är i användbart skick; överväg att donera den till ett lokalt verktygsbibliotek eller en gemenskapsverkstad.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor relaterade till säkerhet, användning eller eventuella bekymmer angående ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16", vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktpunkter eller webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt verktygsanvändning.

Bezpečnostní pokyny pro ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal při bezpečném odstraňování rolovacích nebo pružinových kolíků, aniž by došlo k poškození kolíků nebo samotného nástroje. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte všechny bezpečnostní pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte nástroj k jinému účelu, než je zamýšlené použití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že rolovací nebo pružinový kolík je pevně držen na místě před pokusem o odstranění.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání kolíku, abyste předešli poškození nebo zranění.
- Nepoužívejte kolík, pokud je poškozený nebo pokud je rukojeť uvolněná.
- Vždy používejte správnou velikost kolíku pro konkrétní rolovací nebo pružinový kolík, který odstraňujete.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně ROLL PIN STARTER PUNCH a jakékoli potřebné PPE.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je uspořádaný a bez nebezpečí.

2. Použití kolíku:

- Vyberte vhodnou velikost kolíku z kitu. Sada obsahuje velikosti: #1 (1/16"), #2 (5/64"), #3 (3/32"), #4 (1/8"), #5 (5/32"), #6 (3/16") a #7 (7/32").
- Umístěte kolík nad rolovací nebo pružinový kolík a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Pevně uchopte zdrsněnou rukojeť kolíku pro lepší kontrolu.
- Jemně poklepejte na kolík kladivem, abyste začali s odstraňováním kolíku. Vyhněte se nadměrné síle.
- Jakmile je kolík uvolněn, pokračujte v lehkém poklepávání, dokud nebude zcela odstraněn.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte kolík, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte kolík na bezpečném místě, mimo dosah dětí a potenciálních nebezpečí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované kolíky v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte kolík do běžného odpadu, pokud je stále použitelný; zvažte darování místní knihovně nářadí nebo komunitnímu dílně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo jakýchkoli obav ohledně ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16" se prosím obraťte na oficiální kontaktní body nebo webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #6 ROLL PIN STARTER PUNCH 3/16". Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání nástrojů.