

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES - BROWNELLS PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH, #2, 5/64"

Hardened steel punches easily remove roll pins from firearms incorporating these pins. Balled tip helps locate the punch on the pin and protects pin end from damage during removal or installation. Available as a 7-punch set or sold individually, as listed below.



Attributes

- Name: BROWNELLS PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH, #2, 5/64"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001076
- Mfr. No.:
- Material: Steel
- Size: 5/64 in
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806007192

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOIJONS PREMIUM](#)
- [Italiano: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Bezpečnostní pokyny](#)

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES von BROWNELLS entschieden hast. Diese Stifte sind dafür konzipiert, Rollstifte sicher und effektiv aus Feuerwaffen zu entfernen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe diese Sicherheitsanleitung, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte die Stifte außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Stifte vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Verwende die Stifte nur für ihren vorgesehenen Zweck, nämlich um Rollstifte aus Feuerwaffen zu entfernen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch der Stifte.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du die Stifte verwendest.
- Arbeite in einem gut beleuchteten und organisierten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Stift fest und richte ihn korrekt am Rollstift aus, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Wende beim Gebrauch des Stifts keine übermäßige Kraft an, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Stift oder an der Feuerwaffe führen kann.
- Wenn der Stift den Rollstift nicht leicht entfernt, stoppe und bewerte die Situation. Zwingen ihn nicht.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen.

2. Auswahl des richtigen Stifts:

- Wähle den passenden Stift für den Rollstift, mit dem du arbeitest. Das Set enthält Stifte in verschiedenen Größen: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" und 7/32".

3. Positionierung des Stifts:

- Platziere die ballige Spitze des Stifts auf dem Ende des Rollstifts.
- Stelle sicher, dass der Stift senkrecht zur Oberfläche der Feuerwaffe steht, um eine genaue Ausrichtung zu gewährleisten.

4. Entfernen des Rollstifts:

- Klopfe vorsichtig mit einem Hammer auf den Stift, um die Entfernung des Rollstifts zu starten.
- Klopfe weiter, bis der Stift vollständig entfernt ist, und achte darauf, den Stift unter Kontrolle zu halten.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Stifte nach dem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Stifte an einem sicheren und trockenen Ort auf, vorzugsweise in der Originalverpackung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Stifte gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Stifte nicht im regulären Hausmüll, wenn sie noch verwendbar sind. Ziehe in Betracht, sie zu spenden oder über geeignete Kanäle zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES wende dich bitte an deinen lokalen EUbasierten Kontaktpunkt für Unterstützung.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft dir, eine sichere und effektive Erfahrung beim Einsatz der PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES by BROWNELLS. These punches are designed to safely and effectively remove roll pins from firearms. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand this safety instruction guide before using the product.
- Keep the punches out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the punches for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Use the punches only for their intended purpose, which is to remove roll pins from firearms.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when using the punches.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded and safe to work on before using the punches.
- Use the punches in a welllit and organized workspace to avoid accidents.
- Hold the punch firmly and align it correctly with the roll pin to prevent slipping.
- Do not apply excessive force when using the punch, as this may lead to injury or damage to the punch or the firearm.
- If the punch does not easily remove the roll pin, stop and assess the situation. Do not force it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Selecting the Right Punch:

- Choose the appropriate size punch for the roll pin you are working with. The set includes punches of various sizes: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", and 7/32".

3. Positioning the Punch:

- Place the ball tip of the punch on the end of the roll pin.
- Ensure the punch is perpendicular to the surface of the firearm for accurate alignment.

4. Removing the Roll Pin:

- Gently tap the punch with a hammer to start the removal of the roll pin.
- Continue tapping until the pin is fully removed, ensuring you maintain control of the punch.

5. PostUse Care:

- After use, clean the punches to remove any debris or residue.
- Store the punches in a safe and dry location, preferably in their original packaging.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn punches in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the punches in regular household waste if they are still usable. Consider donating them or recycling them through appropriate channels.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, please refer to your local EUbased contact point for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience while using the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Always prioritize safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Introducción

Gracias por elegir los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES de BROWNELLS. Estos punzones están diseñados para eliminar de forma segura y efectiva los pasadores de rodillo de las armas de fuego. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende esta guía de instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Mantén los punzones fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los punzones en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No los uses si están dañados.
- Utiliza los punzones únicamente para su propósito previsto, que es eliminar pasadores de rodillo de armas de fuego.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar los punzones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar antes de usar los punzones.
- Usa los punzones en un espacio de trabajo bien iluminado y organizado para evitar accidentes.
- Sostén el punzón firmemente y alinéalo correctamente con el pasador de rodillo para evitar que se resbale.
- No apliques fuerza excesiva al usar el punzón, ya que esto puede provocar lesiones o daños al punzón o al arma de fuego.
- Si el punzón no retira fácilmente el pasador de rodillo, detente y evalúa la situación. No fuerces el punzón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.

2. Selección del Punzón Adecuado:

- Elige el punzón de tamaño adecuado para el pasador de rodillo con el que estás trabajando. El set incluye punzones de varios tamaños: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" y 7/32".

3. Posicionamiento del Punzón:

- Coloca la punta del punzón sobre el extremo del pasador de rodillo.
- Asegúrate de que el punzón esté perpendicular a la superficie del arma de fuego para una alineación precisa.

4. Eliminación del Pasador de Rodillo:

- Golpea suavemente el punzón con un martillo para comenzar la extracción del pasador de rodillo.

- Continúa golpeando hasta que el pasador esté completamente retirado, asegurándote de mantener el control del punzón.

5. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, limpia los punzones para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda los punzones en un lugar seguro y seco, preferiblemente en su embalaje original.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier punzón dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los punzones en la basura doméstica regular si aún son utilizables. Considera donarlos o reciclarlos a través de canales apropiados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, consulta tu punto de contacto local en la UE para obtener asistencia.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva al usar los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE. Gracias por tu atención a estas pautas.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOUJONS PREMIUM

Introduction

Merci d'avoir choisi les POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOUJONS PREMIUM de BROWNELLS. Ces poinçons sont conçus pour retirer en toute sécurité et efficacement les goupilles de verrouillage des armes à feu. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Lis toujours et comprends ce guide d'instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Garde les poinçons hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les poinçons pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés.
- Utilise les poinçons uniquement pour leur but prévu, qui est de retirer les goupilles de verrouillage des armes à feu.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des poinçons.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant d'utiliser les poinçons.
- Utilise les poinçons dans un espace de travail bien éclairé et organisé pour éviter les accidents.
- Tiens fermement le poinçon et aligne-le correctement avec la goupille pour éviter qu'il ne glisse.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation du poinçon, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages au poinçon ou à l'arme à feu.
- Si le poinçon ne retire pas facilement la goupille, arrête-toi et évalue la situation. Ne force pas.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.

2. Sélection du Poinçon Approprié :

- Choisis le poinçon de taille appropriée pour la goupille sur laquelle tu travailles. Le set comprend des poinçons de différentes tailles : 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" et 7/32".

3. Positionnement du Poinçon :

- Place la pointe du poinçon sur l'extrémité de la goupille.
- Assure-toi que le poinçon est perpendiculaire à la surface de l'arme à feu pour un alignement précis.

4. Retrait de la Goupille :

- Tape doucement le poinçon avec un marteau pour commencer le retrait de la goupille.
- Continue à taper jusqu'à ce que la goupille soit complètement retirée, en veillant à garder le contrôle du poinçon.

5. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie les poinçons pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range les poinçons dans un endroit sûr et sec, de préférence dans leur emballage d'origine.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout poinçon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les poinçons dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont encore utilisables. Envisage de les donner ou de les recycler par des canaux appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOUJONS PREMIUM, consulte ton point de contact local basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité t'aidera à garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOUJONS PREMIUM. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE. Merci de prêter attention à ces directives.

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES di BROWNELLS. Questi punzoni sono progettati per rimuovere in modo sicuro ed efficace i perni a molla dalle armi da fuoco. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere i punzoni fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare i punzoni per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiati.
- Utilizzare i punzoni solo per il loro scopo previsto, ovvero rimuovere i perni a molla dalle armi da fuoco.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizzano i punzoni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da lavorare prima di utilizzare i punzoni.
- Utilizzare i punzoni in un'area di lavoro ben illuminata e organizzata per evitare incidenti.
- Tenere saldamente il punzone e allinearne correttamente con il perno a molla per evitare scivolamenti.
- Non applicare una forza eccessiva quando si utilizza il punzone, poiché ciò potrebbe portare a infortuni o danni al punzone o all'arma da fuoco.
- Se il punzone non rimuove facilmente il perno a molla, fermarsi e valutare la situazione. Non forzarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.

2. Selezione del Punzoni Giusto:

- Scegliere il punzone della dimensione appropriata per il perno a molla con cui si sta lavorando. Il set include punzoni di varie dimensioni: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" e 7/32".

3. Posizionamento del Punzoni:

- Posizionare la punta sferica del punzone sull'estremità del perno a molla.
- Assicurarsi che il punzone sia perpendicolare alla superficie dell'arma da fuoco per un'allineamento accurato.

4. Rimozione del Perno a Molla:

- Picchiare delicatamente il punzone con un martello per avviare la rimozione del perno a molla.
- Continuare a picchiare fino a quando il perno non è completamente rimosso, assicurandosi di mantenere il controllo del punzone.

5. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulire i punzoni per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare i punzoni in un luogo sicuro e asciutto, preferibilmente nella loro confezione originale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punzoni danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i punzoni nei rifiuti domestici regolari se sono ancora utilizzabili. Considerare di donarli o riciclarli attraverso canali appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza dei PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, si prega di fare riferimento al proprio punto di contatto locale in base all'UE per assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Dare sempre la priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES fra BROWNELLS. Disse punchene er designet for å fjerne rullestifter fra skytevåpen på en sikker og effektiv måte. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå denne sikkerhetsinstruksjonsguiden før du bruker produktet.
- Hold punchene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser punchene for eventuell skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis de er skadet.
- Bruk punchene kun til deres tiltenkte formål, som er å fjerne rullestifter fra skytevåpen.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som sikkerhetsbriller og hansker, når du bruker punchene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og trygt å arbeide med før du bruker punchene.
- Bruk punchene i et godt opplyst og organisert arbeidsområde for å unngå ulykker.
- Hold punchen fast og juster den korrekt med rullestiften for å forhindre glidning.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker punchen, da dette kan føre til skade eller ødeleggelse av punchen eller skytevåpenet.
- Hvis punchen ikke enkelt fjerner rullestiften, stopp og vurder situasjonen. Ikke tvang den.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt.
- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.

2. Valg av riktig punch:

- Velg den passende størrelsen på punchen for rullestiften du arbeider med. Sett inneholder puncher i forskjellige størrelser: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", og 7/32".

3. Posisjonering av punchen:

- Plasser balltippen på punchen på enden av rullestiften.
- Sørg for at punchen er vinkelrett på overflaten av skytevåpenet for nøyaktig justering.

4. Fjerning av rullestift:

- Tap forsiktig punchen med en hammer for å starte fjerningen av rullestiften.
- Fortsett å tappe til stiften er helt fjernet, og sørg for å opprettholde kontrollen over punchen.

5. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør punchene for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar punchene på et trygt og tørt sted, helst i originalemballasjen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte puncher i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast punchene i vanlig husholdningsavfall hvis de fortsatt er brukbare. Vurder å donere dem eller resirkulere dem gjennom passende kanaler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, vennligst referer til ditt lokale EUBaserte kontaktpunkt for assistanse.

Konklusjon

Å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av EU General Product Safety Regulation. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene.

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES od BROWNELLS. Te wbijaki są zaprojektowane tak, aby bezpiecznie i skutecznie usuwać rolki z broni. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i zgodności z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum tę instrukcję bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Trzymaj wbijaki z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź wbijaki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Używaj wbijaków wyłącznie do ich zamierzonego celu, którym jest usuwanie rolek z broni.
- Zawsze zakładaj odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas używania wbijaków.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy przed użyciem wbijaków.
- Używaj wbijaków w dobrze oświetlonym i uporządkowanym miejscu roboczym, aby uniknąć wypadków.
- Trzymaj wbijak pewnie i prawidłowo go ustaw w stosunku do rolki, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania wbijaka, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia wbijaka lub broni.
- Jeśli wbijak nie usuwa rolki łatwo, zatrzymaj się i oceń sytuację. Nie wymuszaj.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia oraz środki ochrony.

2. Wybór odpowiedniego wbijaka:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wbijaka do rolki, z którą pracujesz. Zestaw zawiera wbijaki w różnych rozmiarach: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" oraz 7/32".

3. Ustawienie wbijaka:

- Umieść kulistą końcówkę wbijaka na końcu rolki.
- Upewnij się, że wbijak jest ustawiony prostopadłe do powierzchni broni, aby zapewnić dokładne wyrównanie.

4. Usuwanie rolki:

- Delikatnie uderz wbijak młotkiem, aby rozpocząć usuwanie rolki.
- Kontynuuj uderzanie, aż rolka zostanie całkowicie usunięta, upewniając się, że masz kontrolę nad wbijakiem.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu oczyścić wbijaki z wszelkich zanieczyszczeń lub pozostałości.
- Przechowuj wbijaki w bezpiecznym i suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wbijaki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wbijaków do zwykłych odpadów domowych, jeśli są nadal użyteczne. Rozważ oddanie ich lub recykling przez odpowiednie kanały.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym.

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteet. Nämä puikot on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen rollpinnien poistamiseen aseista. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta käyttö olisi turvallista ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tämä turvallisuusohje ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä puikot lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puikot ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Käytä puikkoja vain niiden tarkoitukseen, joka on rollpinnien poistaminen aseista.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, puikkoja käyttäessäsi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi ennen puikkojen käyttöä.
- Käytä puikkoja hyvin valaistussa ja järjestetyssä työtilassa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä puikkoa tukevasti ja kohdistaa se oikein rollpinniin, jotta se ei liuku.
- Älä käytä liiallista voimaa puikkoa käyttäessäsi, sillä tämä voi johtaa vammoihin tai vaurioihin puikolle tai aseelle.
- Jos puikko ei helposti poista rollpinniä, lopeta ja arvioi tilanne. Älä pakota sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

2. Oikean puikon valinta:

- Valitse oikean kokoinen puikko käytettäväksi rollpinnin kanssa. Setti sisältää erilaisia kokoja: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" ja 7/32".

3. Puikon kohdistaminen:

- Aseta puikon pallopää rollpinnin päälle.
- Varmista, että puikko on kohtisuorassa asean pintaa vasten tarkan kohdistuksen varmistamiseksi.

4. Rollpinnin poistaminen:

- Iske puikkoa kevyesti vasaralla aloittaaksesi rollpinnin poistamisen.
- Jatka iskemistä, kunnes pinni on täysin poistettu, varmistaen, että pidät puikosta hallinnan.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista puikot poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä puikot turvallisessa ja kuivassa paikassa, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puikot paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puikkoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vielä käyttökelpoisia. Harkitse niiden lahjoittamista tai kierrättämistä asianmukaisilla kanavilla.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteista, ota yhteyttä paikalliseen EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteita käyttäessäsi. Aina priorisoi turvallisuus ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen noudattaminen. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES från BROWNELLS. Dessa stansar är utformade för att säkert och effektivt ta bort rullstift från skjutvapen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå denna säkerhetsinstruktionsguide innan du använder produkten.
- Håll stansarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera stansarna för eventuell skada eller slitage före varje användning. Använd inte om de är skadade.
- Använd stansarna endast för sitt avsedda syfte, vilket är att ta bort rullstift från skjutvapen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder stansarna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat och säkert att arbeta med innan du använder stansarna.
- Använd stansarna i en väl upplyst och organiserad arbetsmiljö för att undvika olyckor.
- Håll stansen stadigt och justera den korrekt med rullstiftet för att förhindra att den glider.
- Applicera inte överdriven kraft när du använder stansen, eftersom detta kan leda till skador eller skador på stansen eller skjutvapnet.
- Om stansen inte enkelt tar bort rullstiftet, sluta och bedöm situationen. Tvinga inte stansen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.

2. Välja rätt stans:

- Välj den lämpliga storleken på stansen för det rullstift du arbetar med. Setet innehåller stansar i olika storlekar: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" och 7/32".

3. Positionera stansen:

- Placera kulspetsen på stansen på änden av rullstiftet.
- Se till att stansen är vinkelrät mot ytan på skjutvapnet för korrekt justering.

4. Ta bort rullstiftet:

- Slå försiktigt på stansen med en hammare för att påbörja borttagningen av rullstiftet.
- Fortsätt slå tills stiftet är helt borttaget, och se till att du har kontroll över stansen.

5. Efter användning:

- Efter användning, rengör stansarna för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara stansarna på en säker och torr plats, helst i deras originalförpackning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna stansar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte stansarna i vanlig hushållsavfall om de fortfarande är användbara. Överväg att donera dem eller återvinna dem genom lämpliga kanaler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, vänligen hänvisa till din lokala EUbaserade kontaktpunkt för hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES od společnosti BROWNELLS. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby bezpečně a efektivně odstraňovaly roll piny z palných zbraní. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, aby byla zajištěna bezpečná užívání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte tento bezpečnostní průvodce před použitím produktu.
- Uchovávejte nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroje na jakékoli poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Používejte nástroje pouze k jejich určenému účelu, kterým je odstraňování roll pinů z palných zbraní.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání nástrojů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a bezpečná k práci před použitím nástrojů.
- Používejte nástroje v dobře osvětleném a organizovaném pracovním prostoru, abyste se vyhnuli nehodám.
- Držte nástroj pevně a správně jej zarovnejte s roll pinem, aby nedošlo k sklouznutí.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání nástroje, protože to může vést k úrazu nebo poškození nástroje nebo palné zbraně.
- Pokud se nástroj snadno neodstraňuje roll pin, zastavte a zhodnoťte situaci. Nepoužívejte sílu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.

2. Výběr správného nástroje:

- Vyberte vhodnou velikost nástroje pro roll pin, se kterým pracujete. Sada obsahuje nástroje různých velikostí: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" a 7/32".

3. Umístění nástroje:

- Umístěte kulovou špičku nástroje na konec roll pinu.
- Ujistěte se, že je nástroj kolmo na povrch palné zbraně pro přesné zarovnání.

4. Odstraňování roll pinu:

- Jemně poklepejte na nástroj kladivem, abyste zahájili odstranění roll pinu.
- Pokračujte v poklepu, dokud není pin zcela odstraněn, přičemž udržujte kontrolu nad nástrojem.

5. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte nástroje, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte nástroje na bezpečné a suché místo, nejlépe v jejich původním obalu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci nástrojů, pokud jsou stále použitelné. Zvažte jejich darování nebo recyklaci prostřednictvím vhodných kanálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES se prosím obraťte na místní kontaktní místo v EU pro asistenci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.