

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES - BROWNELLS PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH, #3, 3/32"

Hardened steel punches easily remove roll pins from firearms incorporating these pins. Balled tip helps locate the punch on the pin and protects pin end from damage during removal or installation. Available as a 7-punch set or sold individually, as listed below.



Attributes

- Name: BROWNELLS PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH, #3, 3/32"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001077
- Mfr. No.:
- Material: Steel
- Size: 3/32 in
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806007208

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)

Sicherheitsanleitung für PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Einführung

Danke, dass du dich für die PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES von BROWNELLS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Stempel verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Stempel immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte die Stempel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Stempel vor jedem Gebrauch. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung der Stempel.
- Bewahre die Stempel an einem sicheren Ort auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Stempel richtig mit dem Rollstift ausgerichtet ist, bevor du zuschlägst.
- Verwende einen Hammer, der zur Größe des Stempels passt, um Beschädigungen am Stempel oder am Werkstück zu vermeiden.
- Vermeide es, den Stempel zu fest zu schlagen, da dies dazu führen kann, dass er bricht oder verrutscht.
- Verwende die Stempel nicht für andere Zwecke als vorgesehen, wie z. B. zum Hebeln oder als Hebel.
- Wenn der Stempel stecken bleibt, zwinge ihn nicht heraus. Trage stattdessen ein Durchdringungsöl auf und lasse es einwirken, bevor du versuchst, ihn zu entfernen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Stempelsets, eines Hammers und der Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe oder das Bauteil sicher positioniert und stabil ist.

2. Verwendung des Stempels:

- Wähle die passende Stempelgröße für den Rollstift, mit dem du arbeitest.
- Positioniere den Stempel auf dem Rollstift und stelle sicher, dass er zentriert ist.
- Halte den Stempel fest an Ort und Stelle und schlage ihn sanft mit dem Hammer, um mit der Entfernung des Pins zu beginnen.
- Schlage weiter auf den Stempel, bis der Rollstift vollständig entfernt oder eingesetzt ist, je nach Bedarf.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige die Stempel nach der Verwendung, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe die Stempel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie aufbewahrst.

- Bewahre die Stempel in ihrer Originalverpackung oder einem speziellen Werkzeughalter auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Stempel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Stempel nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES kontaktiere bitte BROWNELLS direkt über die bereitgestellten Kundenservicekanäle.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Introduction

Thank you for choosing the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES from BROWNELLS. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the punches to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always use the punches in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep the punches out of reach of children and pets.
- Inspect the punches before each use. Do not use if damaged or worn.
- Wear appropriate personal protective equipment, including safety glasses and gloves, when using the punches.
- Store the punches in a safe place to prevent accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the punch is properly aligned with the roll pin before striking.
- Use a hammer suitable for the punch size to avoid damage to the punch or the workpiece.
- Avoid striking the punch too hard, which could cause it to break or slip.
- Do not use the punches for purposes other than intended, such as prying or as a lever.
- If the punch becomes stuck, do not force it out. Instead, apply a penetrating oil and allow it to sit before attempting removal.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the punch set, a hammer, and safety equipment.
- Ensure the firearm or component is securely positioned and stable.

2. Using the Punch:

- Select the appropriate punch size for the roll pin you are working with.
- Position the punch on the roll pin, ensuring it is centered.
- Hold the punch firmly in place and strike it gently with the hammer to start the pin removal.
- Continue to strike the punch until the roll pin is fully removed or inserted, as needed.

3. PostUse Care:

- Clean the punches after use to remove any debris or residue.
- Inspect the punches for any signs of wear or damage before storing.
- Store the punches in their original packaging or a designated tool holder to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn punches in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the punches in regular household waste. Check for recycling options or hazardous

waste disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, please contact BROWNELLS directly through the provided customer support channels.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience when using the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Introducción

Gracias por elegir los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES de BROWNELLS. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los punzones para evitar cualquier posible peligro.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los punzones de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén los punzones fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona los punzones antes de cada uso. No los uses si están dañados o desgastados.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar los punzones.
- Almacena los punzones en un lugar seguro para evitar lesiones accidentales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el punzón esté correctamente alineado con el pasador de rodillo antes de golpear.
- Usa un martillo adecuado para el tamaño del punzón para evitar daños al punzón o a la pieza de trabajo.
- Evita golpear el punzón demasiado fuerte, lo que podría hacer que se rompa o se deslice.
- No uses los punzones para propósitos distintos a los previstos, como palancas o para hacer palanca.
- Si el punzón se queda atascado, no lo fuerces a salir. En su lugar, aplica un aceite penetrante y deja que actúe antes de intentar retirarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el juego de punzones, un martillo y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que el arma de fuego o el componente esté posicionado y estable.

2. Usando el Punzón:

- Selecciona el tamaño de punzón adecuado para el pasador de rodillo con el que estás trabajando.
- Coloca el punzón sobre el pasador de rodillo, asegurándote de que esté centrado.
- Sujeta el punzón firmemente en su lugar y golpéalo suavemente con el martillo para iniciar la extracción del pasador.
- Continúa golpeando el punzón hasta que el pasador de rodillo esté completamente retirado o insertado, según sea necesario.

3. Cuidado Postuso:

- Limpia los punzones después de usarlos para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inspecciona los punzones en busca de signos de desgaste o daño antes de almacenarlos.
- Almacena los punzones en su embalaje original o en un soporte de herramientas designado para evitar daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier punzón dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los punzones en la basura doméstica normal. Verifica las opciones de reciclaje o las instalaciones de desecho de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, por favor contacta a BROWNELLS directamente a través de los canales de atención al cliente proporcionados.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar los PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Introduction

Merci d'avoir choisi les PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES de BROWNELLS. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les poinçons pour éviter tout danger potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours les poinçons conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Garde les poinçons hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte les poinçons avant chaque utilisation. Ne les utilise pas s'ils sont endommagés ou usés.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des poinçons.
- Range les poinçons dans un endroit sûr pour éviter toute blessure accidentelle.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le poinçon est correctement aligné avec la goupille avant de frapper.
- Utilise un marteau adapté à la taille du poinçon pour éviter d'endommager le poinçon ou la pièce à travailler.
- Évite de frapper le poinçon trop fort, ce qui pourrait le casser ou le faire glisser.
- Ne pas utiliser les poinçons à d'autres fins que celles prévues, comme pour lever ou comme levier.
- Si le poinçon se coince, ne le force pas à sortir. Applique plutôt une huile pénétrante et laisse agir avant d'essayer de le retirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le set de poinçons, un marteau et l'équipement de sécurité.
- Assure-toi que l'arme à feu ou le composant est positionné de manière sécurisée et stable.

2. Utilisation du Poinçon :

- Sélectionne la taille de poinçon appropriée pour la goupille avec laquelle tu travailles.
- Positionne le poinçon sur la goupille, en t'assurant qu'il est centré.
- Tiens le poinçon fermement en place et frappe doucement avec le marteau pour commencer le retrait de la goupille.
- Continue de frapper le poinçon jusqu'à ce que la goupille soit complètement retirée ou insérée, selon les besoins.

3. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie les poinçons après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Inspecte les poinçons pour tout signe d'usure ou de dommage avant de les ranger.
- Range les poinçons dans leur emballage d'origine ou un support à outils désigné pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout poinçon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les poinçons dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou les installations d'élimination des déchets dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, contacte directement BROWNELLS par les canaux de support client fournis.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Merci de ton attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Introduzione

Grazie per aver scelto i PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES di BROWNELLS. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i punzoni per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre i punzoni secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere i punzoni fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare i punzoni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiati o usurati.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei punzoni.
- Conservare i punzoni in un luogo sicuro per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che il punzone sia correttamente allineato con il roll pin prima di colpire.
- Utilizzare un martello adatto alla dimensione del punzone per evitare danni al punzone o al pezzo di lavoro.
- Evitare di colpire il punzone troppo forte, poiché potrebbe rompersi o scivolare.
- Non utilizzare i punzoni per scopi diversi da quelli previsti, come leva o leva.
- Se il punzone rimane incastrato, non forzarlo. Invece, applicare un olio penetrante e lasciarlo agire prima di tentare la rimozione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il set di punzoni, un martello e l'attrezzatura di sicurezza.
- Assicurarsi che l'arma o il componente sia posizionato in modo sicuro e stabile.

2. Utilizzo del Punzone:

- Selezionare la dimensione del punzone appropriata per il roll pin con cui si sta lavorando.
- Posizionare il punzone sul roll pin, assicurandosi che sia centrato.
- Tenere fermo il punzone e colpirlo delicatamente con il martello per iniziare la rimozione del pin.
- Continuare a colpire il punzone fino a quando il roll pin non è completamente rimosso o inserito, a seconda delle necessità.

3. Cura PostUso:

- Pulire i punzoni dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispezionare i punzoni per eventuali segni di usura o danni prima di riporli.
- Conservare i punzoni nella loro confezione originale o in un supporto per attrezzi designato per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punzoni danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i punzoni nei rifiuti domestici normali. Verificare le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento dei rifiuti pericolosi nella propria zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso dei PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, si prega di contattare direttamente BROWNELLS attraverso i canali di supporto clienti forniti.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'utilizzo dei PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Introduksjon

Takk for at du valgte PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES fra BROWNELLS. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker punchene for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid punchene i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for distraksjoner.
- Hold punchene utilgjengelige for barn og kjæledyr.
- Inspiser punchene før hver bruk. Ikke bruk hvis de er skadet eller slitt.
- Bruk passende personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du bruker punchene.
- Oppbevar punchene på et sikkert sted for å forhindre utilsiktet skade.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at punchen er riktig justert med rullestiften før du slår.
- Bruk en hammer som passer til punchstørrelsen for å unngå skade på punchen eller arbeidsstykket.
- Unngå å slå punchen for hardt, da dette kan føre til at den brekker eller glipper.
- Ikke bruk punchene til formål de ikke er ment for, som å pryte eller som en spak.
- Hvis punchen blir sittende fast, ikke tvang den ut. Påfør i stedet et penetrerende olje og la det stå en stund før du prøver å fjerne den.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert punchsettet, en hammer og verneutstyr.
- Sørg for at skytevåpenet eller komponenten er sikkert plassert og stabilt.

2. Bruke punchen:

- Velg riktig punchstørrelse for rullestiften du jobber med.
- Plasser punchen på rullestiften, og sørg for at den er sentrert.
- Hold punchen fast på plass og slå den forsiktig med hammeren for å starte fjerningen av stiften.
- Fortsett å slå punchen til rullestiften er helt fjernet eller satt inn, etter behov.

3. Etter bruk:

- Rengjør punchene etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Inspiser punchene for tegn på slitasje eller skade før lagring.
- Oppbevar punchene i sin originale emballasje eller en bestemt verktøykasse for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte puncher i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast punchene i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer eller anlegg for farlig avfall i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer vedrørende bruken av PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, vennligst kontakt BROWNELLS direkte gjennom de oppgitte kundestøttekanalene.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES od BROWNELLS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem wbijaków, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wbijaków zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Trzymaj wbijaki poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź wbijaki przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas używania wbijaków.
- Przechowuj wbijaki w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wbijak jest prawidłowo ustawiony względem rolki przed uderzeniem.
- Używaj młotka odpowiedniego do rozmiaru wbijaka, aby uniknąć uszkodzenia wbijaka lub elementu roboczego.
- Unikaj zbyt mocnego uderzania wbijaka, co może spowodować jego złamanie lub przesunięcie.
- Nie używaj wbijaków do celów innych niż zamierzony, takich jak podważanie lub jako dźwignię.
- Jeśli wbijak utknie, nie próbuj go na siłę wyciągać. Zamiast tego nałóż olej penetrujący i poczekaj przed próbą usunięcia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym zestaw wbijaków, młotek oraz sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że broń lub element jest stabilnie umieszczony.

2. Użycie Wbijaka:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wbijaka do rolki, z którą pracujesz.
- Ustaw wbijak na rolce, upewniając się, że jest wycentrowany.
- Trzymaj wbijak mocno w miejscu i delikatnie uderz go młotkiem, aby rozpocząć usuwanie rolki.
- Kontynuuj uderzanie wbijaka, aż rolka zostanie całkowicie usunięta lub włożona, w zależności od potrzeb.

3. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszć wbijaki po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Sprawdź wbijaki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed ich przechowaniem.
- Przechowuj wbijaki w oryginalnym opakowaniu lub w wyznaczonym uchwycie na narzędzia, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wbijaki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wbijaków do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, prosimy o kontakt z BROWNELLS bezpośrednio za pośrednictwem dostępnych kanałów wsparcia klienta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puikkojen käyttöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä puikkoja aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä puikot lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista puikot ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja käsineitä, puikkoja käyttäessäsi.
- Säilytä puikot turvallisessa paikassa vahinkojen välttämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että puikko on oikein kohdistettu rollpinnin kanssa ennen lyömistä.
- Käytä puikon koon mukaan sopivaa vasaraa, jotta puikko tai työpala ei vahingoitu.
- Vältä puikon lyömistä liian kovaa, mikä voi aiheuttaa sen murtumisen tai liukumisen.
- Älä käytä puikkoja muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on tarkoitettu, kuten nostamiseen tai vipuna.
- Jos puikko jää jumiin, älä pakota sitä irti. Käytä sen sijaan tunkeutuvaa öljyä ja anna sen vaikuttaa ennen irrottamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien puikkosetti, vasara ja suojavarusteet.
- Varmista, että ase tai komponentti on turvallisesti paikallaan ja vakaa.

2. Puikon käyttäminen:

- Valitse sopiva puikon koko työstettävälle rollpinnille.
- Aseta puikko rollpinnille varmistaen, että se on keskitetty.
- Pidä puikko tiukasti paikallaan ja lyö sitä kevyesti vasaralla pinnin poistamisen aloittamiseksi.
- Jatka puikon lyömistä, kunnes rollpinni on kokonaan poistettu tai asennettu tarpeen mukaan.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista puikot käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Tarkista puikot kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen säilyttämistä.
- Säilytä puikot alkuperäisessä pakkauksessaan tai määrättyssä työkalutelineessä vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puikot paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä puikkoja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävityslaitokset alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteen käytöstä, ota yhteyttä BROWNELLSiin suoraan tarjoamien asiakastukikanavien kautta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteita. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Introduktion

Tack för att du valt PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES från BROWNELLS. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Läs noggrant igenom denna guide innan du använder stansarna för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid stansarna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från distraktioner.
- Håll stansarna utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera stansarna innan varje användning. Använd inte om de är skadade eller slitna.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder stansarna.
- Förvara stansarna på en säker plats för att förhindra oavsiktlig skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att stansen är korrekt inriktad med rullstiftet innan du slår.
- Använd en hammare som är lämplig för stansens storlek för att undvika skador på stansen eller arbetsstycket.
- Undvik att slå för hårt på stansen, vilket kan orsaka att den går sönder eller glider.
- Använd inte stansarna för andra ändamål än avsett, såsom att bända eller som en hävstång.
- Om stansen fastnar, tvinga inte ut den. Applicera istället en penetrerande olja och låt den stå innan du försöker ta bort den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive stanssetet, en hammare och skyddsutrustning.
- Se till att skjutvapnet eller komponenten är säkert placerad och stabil.

2. Användning av stansen:

- Välj den lämpliga stansstorleken för rullstiftet du arbetar med.
- Placera stansen på rullstiftet, se till att den är centrerad.
- Håll stansen stadigt på plats och slå försiktigt med hammaren för att påbörja borttagning av stiftet.
- Fortsätt att slå på stansen tills rullstiftet är helt borttaget eller installerat, beroende på behov.

3. Efter användning:

- Rengör stansarna efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Inspektera stansarna för eventuella tecken på slitage eller skada innan de förvaras.
- Förvara stansarna i sin ursprungliga förpackning eller en avsedd verktygshållare för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skadade eller slitna stansar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte stansarna i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, vänligen kontakta BROWNELLS direkt genom de angivna kundsupportkanalerna.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES od společnosti BROWNELLS. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím těchto nástrojů si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroje v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez rušivých vlivů.
- Uchovávejte nástroje mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroje. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené nebo opotřebované.
- Při používání nástrojů noste vhodné osobní ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Skladujte nástroje na bezpečném místě, aby se předešlo náhodnému zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je nástroj správně zarovnaný s roll pinem před úderem.
- Používejte kladivo vhodné pro velikost nástroje, abyste se vyhnuli poškození nástroje nebo pracovního kusu.
- Vyvarujte se příliš silného úderu, což by mohlo způsobit zlomení nebo sklouznutí nástroje.
- Nepoužívejte nástroje k účelům, které nejsou zamýšleny, například jako páčidlo nebo páku.
- Pokud se nástroj zasekne, nepokoušejte se jej násilím vytáhnout. Místo toho aplikujte penetrační olej a nechte působit před pokusem o odstranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně sady nástrojů, kladiva a ochranného vybavení.
- Ujistěte se, že je zbraň nebo komponenta bezpečně umístěna a stabilní.

2. Použití nástroje:

- Vyberte vhodnou velikost nástroje pro roll pin, se kterým pracujete.
- Umístěte nástroj na roll pin, ujistěte se, že je vycentrován.
- Držte nástroj pevně na místě a jemně jej udeřte kladivem, aby se začalo odstraňování pinu.
- Pokračujte v úderech, dokud není roll pin zcela odstraněn nebo vložen, podle potřeby.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte nástroje, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Zkontrolujte nástroje na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před uložením.
- Skladujte nástroje v původním obalu nebo v určeném držáku nástrojů, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci nástrojů. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo zařízení

pro likvidaci nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, obraťte se přímo na společnost BROWNELLS prostřednictvím poskytnutých kanálů zákaznické podpory.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!