

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES - BROWNELLS PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH, #5, 5/32"

Hardened steel punches easily remove roll pins from firearms incorporating these pins. Balled tip helps locate the punch on the pin and protects pin end from damage during removal or installation. Available as a 7-punch set or sold individually, as listed below.



Attributes

- Name: BROWNELLS PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH, #5, 5/32"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001079
- Mfr. No.:
- Material: Steel
- Size: 5/32 in
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806007222

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PUNZONES DE INICIO DE PASADOR ROLLO PREMIUM](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOUJONS PREMIUM](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I PUNZONI DI PARTENZA PER PERNI ROLL PREMIUM](#)
- [Norsk: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WBIJAKÓW PREMIUM ROLL PIN STARTER](#)
- [Suomi: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES](#)

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES von BROWNELLS entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Stifte verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Stifte nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendet werden: Entfernen und Installieren von Rollstiften in Feuerwaffen.
- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Stifte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Stifte vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Lagere die Stifte an einem trockenen, sicheren Ort, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Stiften um. Vermeide übermäßige Kraft, da dies dazu führen kann, dass der Stift abrutscht oder bricht.
- **Installation:** Stelle sicher, dass der Stift richtig mit dem Rollstift ausgerichtet ist, bevor du ihn schlägst. Eine falsche Ausrichtung kann zu Schäden an der Feuerwaffe oder Verletzungen führen.
- **Schlagfläche:** Verwende einen geeigneten Hammer oder Vorschlaghammer, um den Stift zu schlagen. Vermeide harte Oberflächen, die den Stift beschädigen oder zum Zerschlagen bringen können.
- **Arbeitsbereich:** Halte deinen Arbeitsbereich sauber und organisiert, um das Risiko von Unfällen zu minimieren. Entferne unnötige Werkzeuge oder Materialien aus der Nähe.
- **Ablenkung:** Vermeide Ablenkungen während der Verwendung der Stifte. Konzentriere dich auf die Aufgabe, um Unfälle zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH und eines Hammers oder Vorschlaghammers.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.

2. Verwendung des Stifts:

- Wähle die passende Größe des Stifts für den Rollstift, mit dem du arbeitest (5/32" Stift für 5/32" Rollstifte).
- Positioniere den Stift auf dem Rollstift und stelle sicher, dass er zentriert ist.
- Klopfe vorsichtig mit dem Hammer oder Vorschlaghammer auf den Stift, um den Entfernenprozess zu starten.
- Schläge weiter auf den Stift, bis der Stift vollständig entfernt oder installiert ist, und achte dabei darauf, die Ausrichtung während des gesamten Vorgangs beizubehalten.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Stifte nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Stifte in ihrem vorgesehenen Etui oder Halter, um Beschädigungen zu vermeiden und die Organisation aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Stifte gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Stifte nicht mehr verwendbar sind, ziehe in Betracht, sie gegebenenfalls zu recyceln, basierend auf den lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES sieh bitte die Kontaktdaten des Herstellers an, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Bitte stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, um eine sichere Arbeitsumgebung und die effektive Nutzung der PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES zu fördern. Wenn du Fragen hast oder weitere Unterstützung benötigst, zögere nicht, die entsprechenden Unterstützungsstellen zu kontaktieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES by BROWNELLS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the punches.

General Safety Guidelines

- Ensure that the punches are used only for their intended purpose: removing and installing roll pins in firearms.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against potential injuries.
- Keep the punches out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the punches before each use for any signs of damage or wear. Do not use damaged tools.
- Store the punches in a dry, secure location to prevent rust and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the punches with care. Avoid using excessive force, which may cause the punch to slip or break.
- **Installation:** Ensure that the punch is properly aligned with the roll pin before striking it. Misalignment can lead to damage to the firearm or injury.
- **Striking Surface:** Use a suitable hammer or mallet to strike the punch. Avoid using hard surfaces that can damage the punch or cause it to shatter.
- **Work Area:** Maintain a clean and organized work area to minimize the risk of accidents. Remove any unnecessary tools or materials from the vicinity.
- **Distraction:** Avoid distractions while using the punches. Focus on the task at hand to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH and a hammer or mallet.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.

2. Using the Punch:

- Select the appropriate size punch for the roll pin you are working with (5/32" punch for 5/32" roll pins).
- Position the punch on the roll pin, ensuring it is centered.
- Gently tap the punch with the hammer or mallet to start the removal process.
- Continue to strike the punch until the pin is fully removed or installed, taking care to maintain alignment throughout.

3. PostUse Care:

- Clean the punches after use to remove any debris or residue.
- Store the punches in their designated case or holder to prevent damage and maintain organization.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn punches in accordance with local regulations. Do not dispose of them in regular household waste.
- If the punches are no longer usable, consider recycling them if possible, based on local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the official website.

Please ensure to follow all safety guidelines and instructions to promote a safe working environment and effective use of the PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. If you have any questions or require further assistance, do not hesitate to reach out to the appropriate support channels. Thank you for your attention to safety!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PUNZONES DE INICIO DE PASADOR ROLLO PREMIUM

Introducción

Gracias por elegir los PUNZONES DE INICIO DE PASADOR ROLLO PREMIUM de BROWNELLS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los punzones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los punzones se utilicen solo para su propósito previsto: quitar e instalar pasadores de rodillo en armas de fuego.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra posibles lesiones.
- Mantén los punzones fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los punzones antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No utilices herramientas dañadas.
- Almacena los punzones en un lugar seco y seguro para prevenir óxido y daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Siempre maneja los punzones con cuidado. Evita usar fuerza excesiva, ya que esto puede hacer que el punzón se deslice o se rompa.
- **Instalación:** Asegúrate de que el punzón esté correctamente alineado con el pasador de rodillo antes de golpearlo. La desalineación puede causar daños al arma de fuego o lesiones.
- **Superficie de Golpeo:** Usa un martillo o mazo adecuado para golpear el punzón. Evita usar superficies duras que puedan dañar el punzón o hacer que se rompa.
- **Área de Trabajo:** Mantén un área de trabajo limpia y organizada para minimizar el riesgo de accidentes. Retira herramientas o materiales innecesarios de la cercanía.
- **Distracciones:** Evita distracciones mientras usas los punzones. Concéntrate en la tarea para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el PUNZÓN DE INICIO DE PASADOR ROLLO PREMIUM y un martillo o mazo.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar.

2. Usando el Punzón:

- Selecciona el punzón del tamaño adecuado para el pasador de rodillo con el que estás trabajando (punzón de 5/32" para pasadores de 5/32").
- Coloca el punzón sobre el pasador de rodillo, asegurándote de que esté centrado.
- Golpea suavemente el punzón con el martillo o mazo para comenzar el proceso de extracción.
- Continúa golpeando el punzón hasta que el pasador esté completamente retirado o instalado, cuidando de mantener la alineación en todo momento.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia los punzones después de usarlos para eliminar cualquier residuo o suciedad.

- Almacena los punzones en su estuche o soporte designado para prevenir daños y mantener la organización.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier punzón dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales. No los deseches en la basura doméstica regular.
- Si los punzones ya no son utilizables, considera reciclarlos si es posible, basándote en las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes relacionadas con los PUNZONES DE INICIO DE PASADOR ROLLO PREMIUM, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Por favor, asegúrate de seguir todas las directrices de seguridad e instrucciones para promover un entorno de trabajo seguro y un uso efectivo de los PUNZONES DE INICIO DE PASADOR ROLLO PREMIUM. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en comunicarte con los canales de soporte adecuados. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOUJONS PREMIUM

Introduction

Merci d'avoir choisi les POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOUJONS PREMIUM de BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser les poinçons.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les poinçons sont utilisés uniquement pour leur but prévu : retirer et installer des goupilles dans les armes à feu.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger contre d'éventuelles blessures.
- Garde les poinçons hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte les poinçons avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser des outils endommagés.
- Range les poinçons dans un endroit sec et sécurisé pour éviter la rouille et les dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours les poinçons avec soin. Évite d'utiliser une force excessive, ce qui pourrait faire glisser ou casser le poinçon.
- **Installation** : Assuretoi que le poinçon est correctement aligné avec la goupille avant de frapper. Un mauvais alignement peut endommager l'arme à feu ou causer des blessures.
- **Surface de Frappe** : Utilise un marteau ou un maillet approprié pour frapper le poinçon. Évite d'utiliser des surfaces dures qui peuvent endommager le poinçon ou provoquer sa rupture.
- **Zone de Travail** : Maintiens une zone de travail propre et organisée pour minimiser le risque d'accidents. Retire tous les outils ou matériaux inutiles des environs.
- **Distraction** : Évite les distractions pendant l'utilisation des poinçons. Concentre-toi sur la tâche à accomplir pour prévenir les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le POINÇON DE DÉMARRAGE DE GOUJONS PREMIUM et un marteau ou un maillet.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.

2. Utilisation du Poinçon :

- Sélectionne la taille de poinçon appropriée pour la goupille avec laquelle tu travailles (poinçon de 5/32" pour des goupilles de 5/32").
- Positionne le poinçon sur la goupille, en veillant à ce qu'il soit centré.
- Tapote doucement le poinçon avec le marteau ou le maillet pour commencer le processus de retrait.
- Continue à frapper le poinçon jusqu'à ce que la goupille soit complètement retirée ou installée, en veillant à maintenir l'alignement tout au long.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie les poinçons après utilisation pour éliminer les débris ou résidus.
- Range les poinçons dans leur étui ou support désigné pour éviter les dommages et maintenir l'organisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout poinçon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales. Ne les jette pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si les poinçons ne sont plus utilisables, envisage de les recycler si possible, selon les directives de recyclage locales.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant les POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOIJONS PREMIUM, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou de visiter le site officiel.

Merci de suivre toutes les directives de sécurité et instructions pour promouvoir un environnement de travail sûr et une utilisation efficace des POINÇONS DE DÉMARRAGE DE GOIJONS PREMIUM. Si tu as des questions ou as besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésite pas à contacter les canaux de soutien appropriés. Merci de ton attention à la sécurité !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I PUNZONI DI PARTENZA PER PERNI ROLL PREMIUM

Introduzione

Grazie per aver scelto i PUNZONI DI PARTENZA PER PERNI ROLL PREMIUM di BROWNELLS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i punzoni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i punzoni siano utilizzati solo per il loro scopo previsto: rimuovere e installare i perni roll nelle armi da fuoco.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da potenziali infortuni.
- Tenere i punzoni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare i punzoni prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Conservare i punzoni in un luogo asciutto e sicuro per prevenire ruggine e danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggiamento:** Manipolare sempre i punzoni con cura. Evitare di usare forza eccessiva, che potrebbe far scivolare o rompere il punzone.
- **Installazione:** Assicurarsi che il punzone sia allineato correttamente con il perno roll prima di colpirlo. Un allineamento errato può causare danni all'arma da fuoco o infortuni.
- **Superficie di Colpo:** Utilizzare un martello o un mazzuolo appropriato per colpire il punzone. Evitare superfici dure che possono danneggiare il punzone o farlo frantumare.
- **Area di Lavoro:** Mantenere un'area di lavoro pulita e organizzata per ridurre il rischio di incidenti. Rimuovere strumenti o materiali non necessari dalla vicinanza.
- **Distrazione:** Evitare distrazioni durante l'uso dei punzoni. Concentrarsi sul compito in corso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi i PUNZONI DI PARTENZA PER PERNI ROLL PREMIUM e un martello o mazzuolo.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da lavorare.

2. Utilizzo del Punzone:

- Selezionare il punzone della dimensione appropriata per il perno roll con cui si sta lavorando (punzone da 5/32" per perni roll da 5/32").
- Posizionare il punzone sul perno roll, assicurandosi che sia centrato.
- Colpire delicatamente il punzone con il martello o mazzuolo per iniziare il processo di rimozione.
- Continuare a colpire il punzone fino a quando il perno non è completamente rimosso o installato, prestando attenzione a mantenere l'allineamento durante tutto il processo.

3. Cura PostUso:

- Pulire i punzoni dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.

- Conservare i punzoni nel loro apposito contenitore o supporto per prevenire danni e mantenere l'organizzazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punzoni danneggiati o usurati secondo le normative locali. Non smaltirli nel normale rifiuto domestico.
- Se i punzoni non sono più utilizzabili, considerare la possibilità di riciclarli se possibile, in base alle linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti i PUNZONI DI PARTENZA PER PERNI ROLL PREMIUM, fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il packaging del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Si prega di seguire tutte le linee guida e le istruzioni di sicurezza per promuovere un ambiente di lavoro sicuro e un uso efficace dei PUNZONI DI PARTENZA PER PERNI ROLL PREMIUM. Se si hanno domande o si richiede ulteriore assistenza, non esitare a contattare i canali di supporto appropriati. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES fra BROWNELLS. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker punchene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at punchene kun brukes til sitt tiltenkte formål: fjerning og installasjon av rullestifter i skytevåpen.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, for å beskytte deg mot potensielle skader.
- Hold punchene utilgjengelige for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser punchene før hver bruk for tegn på skade eller slitasje. Bruk ikke skadde verktøy.
- Oppbevar punchene på et tørt og sikkert sted for å forhindre rust og skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering:** Håndter alltid punchene med forsiktighet. Unngå å bruke overdreven kraft, da dette kan føre til at punchen glipper eller brekker.
- **Installasjon:** Sørg for at punchen er riktig justert med rullestiften før du slår den. Feiljustering kan føre til skade på skytevåpenet eller personskaade.
- **Slåflate:** Bruk en passende hammer eller mallet for å slå på punchen. Unngå å bruke harde overflater som kan skade punchen eller få den til å knuse.
- **Arbeidsområde:** Oppretthold et rent og organisert arbeidsområde for å minimere risikoen for ulykker. Fjern unødvendige verktøy eller materialer fra området.
- **Distraksjon:** Unngå distraksjoner mens du bruker punchene. Fokuser på oppgaven for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH og en hammer eller mallet.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og trygt å arbeide med.

2. Bruke punchen:

- Velg riktig størrelse på punchen for rullestiften du arbeider med (5/32" punch for 5/32" rullestifter).
- Plasser punchen på rullestiften, og sørg for at den er sentrert.
- Slå forsiktig på punchen med hammeren eller malleten for å starte fjerningen.
- Fortsett å slå på punchen til stiften er helt fjernet eller installert, og vær nøye med å opprettholde justeringen gjennom hele prosessen.

3. Etter bruk:

- Rengjør punchene etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar punchene i deres tiltenkte etui eller holder for å forhindre skade og opprettholde organisering.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte puncher i samsvar med lokale forskrifter. Kast dem ikke i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis punchene ikke lenger er brukbare, vurder å resirkulere dem hvis mulig, basert på lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden.

Vennligst sørg for å følge alle sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for å fremme et trygt arbeidsmiljø og effektiv bruk av PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere assistanse, ikke nøl med å kontakte de riktige støttemulighetene. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WBIJAKÓW PREMIUM ROLL PIN STARTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wbijaków PREMIUM ROLL PIN STARTER od BROWNELLS. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem wbijaków.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wbijaki są używane tylko do ich zamierzonego celu: usuwania i instalowania rolkowych pinów w broni.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed potencjalnymi obrażeniami.
- Trzymaj wbijaki z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź wbijaki przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Przechowuj wbijaki w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Obsługa:** Zawsze obsługuj wbijaki ostrożnie. Unikaj stosowania nadmiernej siły, co może spowodować poślizg lub złamanie wbijaka.
- **Instalacja:** Upewnij się, że wbijak jest prawidłowo wyrównany z rolkowym pinem przed uderzeniem. Nieprawidłowe wyrównanie może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.
- **Powierzchnia uderzeniowa:** Używaj odpowiedniego młotka lub łomika do uderzenia wbijaka. Unikaj twardych powierzchni, które mogą uszkodzić wbijak lub spowodować jego rozbicie.
- **Miejsce pracy:** Utrzymuj czyste i zorganizowane miejsce pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadków. Usuń wszelkie niepotrzebne narzędzia lub materiały z otoczenia.
- **Rozproszenie:** Unikaj rozproszeń podczas używania wbijaków. Skup się na zadaniu, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wbijak PREMIUM ROLL PIN STARTER oraz młotek lub łomik.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Używanie wbijaka:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wbijaka do rolkowego pina, z którym pracujesz (wbijak 5/32" do rolkowych pinów 5/32").
- Umieść wbijak na rolkowym pinie, upewniając się, że jest wyśrodkowany.
- Delikatnie stuknij wbijak młotkiem lub łomikiem, aby rozpocząć proces usuwania.
- Kontynuuj uderzanie wbijaka, aż pin zostanie całkowicie usunięty lub zainstalowany, dbając o utrzymanie wyrównania przez cały czas.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć wbijaki po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

- Przechowuj wbijaki w ich przeznaczonym etui lub uchwycie, aby zapobiec uszkodzeniom i utrzymać porządek.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wbijaki zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wbijaki nie nadają się już do użycia, rozważ ich recykling, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z wbijakami PREMIUM ROLL PIN STARTER, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Proszę upewnić się, że przestrzegasz wszystkich zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby promować bezpieczne środowisko pracy oraz skuteczne użytkowanie wbijaków PREMIUM ROLL PIN STARTER. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, nie wahaj się skontaktować z odpowiednimi kanałami wsparcia. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu!

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES työkalut BROWNELLSilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen työkalujen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puikkoja käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa: rollpinnien poistamiseen ja asentamiseen aseissa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi mahdollisilta vammoilta.
- Pidä puikot lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista puikot ennen jokaista käyttöä vahinkojen tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Säilytä puikot kuivassa ja turvallisessa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Käsittely:** Käsittele puikkoja aina varovasti. Vältä liiallista voimaa, joka voi aiheuttaa puikon liukumisen tai rikkoutumisen.
- **Asennus:** Varmista, että puikko on kunnolla linjassa rollpinnin kanssa ennen lyömistä. Väärä linjaus voi vahingoittaa asetta tai aiheuttaa vammoja.
- **Lyöntipinta:** Käytä sopivaa vasaraa tai nuijaa puikon lyömiseen. Vältä kovia pintoja, jotka voivat vaurioittaa puikkoa tai aiheuttaa sen rikkoutumisen.
- **Työalue:** Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuusriskin minimoimiseksi. Poista kaikki tarpeettomat työkalut tai materiaalit läheltä.
- **Häiriötekijät:** Vältä häiriötekijöitä puikkoja käyttäessäsi. Keskity tehtävään estääksesi onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH ja vasara tai nuija.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Puikon käyttäminen:

- Valitse oikean kokoinen puikko käytettävälle rollpinnille (5/32" puikko 5/32" rollpinneille).
- Aseta puikko rollpinnin päälle varmistaen, että se on keskitetty.
- Napauta puikkoa varovasti vasaralla tai nuijalla poiston aloittamiseksi.
- Jatka puikon lyömistä, kunnes pinni on täysin poistettu tai asennettu, huolehtien linjauksen säilyttämisestä koko prosessin ajan.

3. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista puikot käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset jäänteet tai roskat.
- Säilytä puikot niiden omassa kotelossa tai pidikkeessä vaurioiden estämiseksi ja järjestyksen ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puikot paikallisten sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos puikot eivät ole enää käytettävissä, harkitse niiden kierrättämistä, jos se on mahdollista paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES tuotteesta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja ohjeita turvallisen työympäristön ja PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES työkalujen tehokkaan käytön edistämiseksi. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisää apua, älä epäröi ottaa yhteyttä asianmukaisiin tukikanaviin. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES från BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder stansarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att stansarna endast används för sitt avsedda syfte: att ta bort och installera rullstift i skjutvapen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot potentiella skador.
- Håll stansarna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera stansarna före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte skadade verktyg.
- Förvara stansarna på en torr och säker plats för att förhindra rost och skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hantera:** Hantera alltid stansarna med omsorg. Undvik att använda överdriven kraft, vilket kan orsaka att stansen glider eller går sönder.
- **Installering:** Se till att stansen är korrekt inriktad med rullstiftet innan du slår på det. Felaktig inriktning kan leda till skador på skjutvapnet eller personskador.
- **Slåya:** Använd en lämplig hammare eller klubba för att slå på stansen. Undvik att använda hårda ytor som kan skada stansen eller orsaka att den går sönder.
- **Arbetsområde:** Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risken för olyckor. Ta bort onödiga verktyg eller material från närheten.
- **Distraction:** Undvik distractioner medan du använder stansarna. Fokusera på uppgiften för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH och en hammare eller klubba.
- Se till att skjutvapnet är avlastat och säkert att arbeta med.

2. Använda stansen:

- Välj rätt storlek på stansen för det rullstift du arbetar med (5/32" stans för 5/32" rullstift).
- Placera stansen på rullstiftet och se till att den är centrerad.
- Slå försiktigt på stansen med hammaren eller klubban för att påbörja borttagningen.
- Fortsätt att slå på stansen tills stiftet är helt borttaget eller installerat, och se till att upprätthålla inriktningen under hela processen.

3. Efter användning:

- Rengör stansarna efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara stansarna i deras avsedda fodral eller hållare för att förhindra skador och upprätthålla organisation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna stansar i enlighet med lokala regler. Kassera dem inte i vanlig hushållsavfall.
- Om stansarna inte längre är användbara, överväg att återvinna dem om möjligt, baserat på lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Vänligen se till att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att främja en säker arbetsmiljö och effektiv användning av PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta lämpliga supportkanaler. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES od společnosti BROWNELLS. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím nástrojů si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly nástroje používány pouze pro svůj zamýšlený účel: odstraňování a instalace roll pinů ve střelných zbraních.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Uchovávejte nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroje na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Ukládejte nástroje na suchém, bezpečném místě, aby se zabránilo rzi a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Manipulace:** Vždy manipulujte s nástroji opatrně. Vyhněte se nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit sklouznutí nebo zlomení nástroje.
- **Instalace:** Zajistěte, aby byl nástroj správně zarovnan s roll pinem před úderem. Nesprávné zarovnání může vést k poškození zbraně nebo zranění.
- **Úderová plocha:** Používejte vhodný kladivo nebo palici k úderu do nástroje. Vyhněte se používání tvrdých povrchů, které mohou poškodit nástroj nebo způsobit jeho rozbití.
- **Pracovní prostor:** Udržujte čistý a organizovaný pracovní prostor, abyste minimalizovali riziko nehod. Odstraňte jakékoli zbytečné nástroje nebo materiály z okolí.
- **Rozptýlení:** Vyhněte se rozptýlení při používání nástrojů. Soustředte se na úkol, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCH a kladiva nebo palice.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná pro práci.

2. Použití nástroje:

- Vyberte vhodnou velikost nástroje pro roll pin, se kterým pracujete (5/32" nástroj pro 5/32" roll piny).
- Umístěte nástroj na roll pin a ujistěte se, že je vycentrován.
- Jemně poklepejte na nástroj kladivem nebo palicí, abyste zahájili proces odstraňování.
- Pokračujte v úderech do nástroje, dokud není pin zcela odstraněn nebo nainstalován, přičemž dbejte na udržení zarovnání po celou dobu.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte nástroje, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.

- Uložte nástroje do jejich určeného pouzdra nebo držáku, abyste předešli poškození a udrželi organizaci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy. Nepoužívejte je k běžnému domácímu odpadu.
- Pokud nástroje již nejsou použitelné, zvažte jejich recyklaci, pokud je to možné, podle místních recyklačních pokynů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Prosím, ujistěte se, že dodržíte všechny bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste podpořili bezpečné pracovní prostředí a efektivní používání PREMIUM ROLL PIN STARTER PUNCHES. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, neváhejte se obrátit na příslušné podpůrné kanály. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!