

# **LCP® SLIDE STOP PIN REMOVAL TOOL - BROWNELLS LCP® SLIDE STOP PIN REMOVAL TOOL**

The Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool allows for quick and easy disassembly of Ruger® LCP® pistols. The tool fits perfectly beneath the pin recess, allowing for it to be extracted without any struggle. Tool is machined from 1018 steel, with a a black oxide finish.



## **Attributes**

- Name: BROWNELLS LCP® SLIDE STOP PIN REMOVAL TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001093
- Mfr. No.:
- Make: Ruger
- Model: LCP
- Delivery weight: 0.041kg
- UPC: 050806110779

## **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LCP® Slide Stop Pin Removal Tool Sicherheitshinweise](#)
- [English: LCP® Slide Stop Pin Removal Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción del Pasador de Bloqueo de Corredera LCP®](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'outil de retrait de broche de verrouillage de glissière LCP®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il LCP® Slide Stop Pin Removal Tool](#)
- [Norsk: LCP® Slide Stop Pin Removal Tool Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzia do usuwania pinów zatrzaskowych LCP®](#)
- [Suomi: LCP® Slide Stop Pin Removal Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: LCP® Slide Stop Pin Removal Tool Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nástroje pro odstranění čepu záchytného mechanismu LCP®](#)

# **LCP® Slide Stop Pin Removal Tool**

## **Sicherheitshinweise**

### **Einführung**

Danke, dass du dich für das Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde speziell für die schnelle und einfache Demontage von Ruger® LCP® Pistolen entwickelt. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Werkzeugs zu gewährleisten.

### **Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Stelle sicher, dass das Werkzeug ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Abnutzungs- oder Beschädigungsspuren vor der Verwendung.
- Wenn das Werkzeug beschädigt erscheint, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere einen Fachmann für Rat.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für die Ruger® LCP® Pistole, wenn du dieses Werkzeug verwendest.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, während du das Werkzeug benutzt, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

### **Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung**

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du das Werkzeug verwendest.
- Zwinge das Werkzeug nicht in die Vertiefung des Pins; es sollte bequem passen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Verwende das Werkzeug in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern und das Risiko von Unfällen zu reduzieren.
- Stelle sicher, dass die Ruger® LCP® Pistole vor dem Versuch der Demontage entladen ist.
- Gehe vorsichtig mit dem Werkzeug um, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Spitzen zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als die Entfernung des Slide Stop Pins.

### **Anweisungen zur Installation und Nutzung**

#### **1. Vorbereitung**

- Stelle sicher, dass die Ruger® LCP® Pistole vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien für die Demontage.

#### **2. Verwendung des Werkzeugs**

- Positioniere das LCP® Slide Stop Pin Removal Tool unter der Vertiefung des Slide Stop Pins.
- Hebe das Werkzeug sanft an, um den Pin zu erfassen.
- Übe gleichmäßigen, stetigen Druck aus, um den Slide Stop Pin zu entfernen, ohne ihn zu erzwingen.
- Sobald der Pin entfernt ist, lege ihn an einem sicheren Ort beiseite.

#### **3. Wiedermontage**

- Achte bei der Wiedermontage der Ruger® LCP® darauf, dass der Slide Stop Pin korrekt ausgerichtet ist, bevor du ihn wieder in die Vertiefung einsetzt.

- Verwende das LCP® Slide Stop Pin Removal Tool nach Bedarf, um bei der Wiedereinsetzung zu helfen.

#### **4. Nach der Benutzung**

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Werkzeug an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, kontaktiere ein örtliches Recyclingzentrum für geeignete Entsorgungsoptionen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundensupport direkt.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des LCP® Slide Stop Pin Removal Tool gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Wartung deiner Feuerwaffe priorisierst.

# LCP® Slide Stop Pin Removal Tool Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool. This tool is specifically designed for quick and easy disassembly of Ruger® LCP® pistols. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the tool.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the tool is used solely for its intended purpose.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for signs of wear or damage before use.
- If the tool appears damaged, discontinue use immediately and contact a professional for advice.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the Ruger® LCP® pistol when using this tool.
- Be aware of your surroundings while using the tool to avoid accidents.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the tool.
- Do not force the tool into the pin recess; it should fit comfortably without excessive pressure.
- Use the tool in a welllit area to enhance visibility and reduce the risk of accidents.
- Ensure the Ruger® LCP® pistol is unloaded before attempting any disassembly.
- Handle the tool with care to prevent injury from sharp edges or points.
- Do not use the tool for any purpose other than removing the slide stop pin.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure the Ruger® LCP® pistol is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and materials for disassembly.

### 2. Using the Tool

- Position the LCP® Slide Stop Pin Removal Tool beneath the slide stop pin recess.
- Gently lift the tool to engage the pin.
- Apply steady, even pressure to extract the slide stop pin without forcing it.
- Once the pin is removed, set it aside in a safe location.

### 3. Reassembly

- When reassembling the Ruger® LCP®, ensure the slide stop pin is properly aligned before inserting it back into the recess.
- Use the LCP® Slide Stop Pin Removal Tool as needed to assist with reinstallation.

### 4. PostUse Care

- Clean the tool after each use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a safe, dry place away from children and pets.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the tool in accordance with local regulations for metal products.
- If the tool is damaged beyond repair, contact a local recycling center for proper disposal options.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the use of the Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool, please refer to the manufacturer's website or contact customer support directly.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the LCP® Slide Stop Pin Removal Tool. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance.

# Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción del Pasador de Bloqueo de Corredera LCP®

## Introducción

Gracias por elegir la herramienta de extracción del pasador de bloqueo de corredera LCP® de Brownells. Esta herramienta está diseñada específicamente para un desensamble rápido y fácil de las pistolas Ruger® LCP®. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de la herramienta.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si la herramienta parece estar dañada, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional para obtener asesoramiento.
- Siempre sigue las pautas del fabricante para la pistola Ruger® LCP® al usar esta herramienta.
- Mantente consciente de tu entorno mientras usas la herramienta para evitar accidentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la herramienta.
- No fuerces la herramienta en el hueco del pasador; debe encajar cómodamente sin presión excesiva.
- Usa la herramienta en un área bien iluminada para mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de accidentes.
- Asegúrate de que la pistola Ruger® LCP® esté descargada antes de intentar cualquier desensamble.
- Maneja la herramienta con cuidado para evitar lesiones por bordes o puntas afiladas.
- No uses la herramienta para ningún propósito diferente a la extracción del pasador de bloqueo de corredera.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que la pistola Ruger® LCP® esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para el desensamble.

### 2. Uso de la Herramienta

- Posiciona la herramienta de extracción del pasador de bloqueo de corredera LCP® debajo del hueco del pasador de bloqueo.
- Levanta suavemente la herramienta para enganchar el pasador.
- Aplica presión constante y uniforme para extraer el pasador de bloqueo sin forzarlo.
- Una vez que el pasador esté retirado, colócalo en un lugar seguro.

### 3. Reensamblaje

- Al reensamblar la Ruger® LCP®, asegúrate de que el pasador de bloqueo esté alineado correctamente antes de volver a insertarlo en el hueco.

- Usa la herramienta de extracción del pasador de bloqueo de corredera LCP® según sea necesario para ayudar con la reinstalación.

#### **4. Cuidado Posterior al Uso**

- Limpia la herramienta después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro y seco, lejos de niños y mascotas.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, contacta a un centro de reciclaje local para opciones de eliminación adecuadas.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de la herramienta de extracción del pasador de bloqueo de corredera LCP® de Brownells, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente al servicio de atención al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar la herramienta de extracción del pasador de bloqueo de corredera LCP®. Gracias por priorizar la seguridad en el mantenimiento de tus armas de fuego.

# Instructions de sécurité pour l'outil de retrait de broche de verrouillage de glissière LCP®

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de retrait de broche de verrouillage de glissière LCP® de Brownells. Cet outil est spécifiquement conçu pour un démontage rapide et facile des pistolets Ruger® LCP®. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil.

## Directives de sécurité générales

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement l'outil pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Si l'outil semble endommagé, cesse immédiatement son utilisation et demande des conseils à un professionnel.
- Suis toujours les directives du fabricant pour le pistolet Ruger® LCP® lors de l'utilisation de cet outil.
- Sois conscient de ton environnement pendant l'utilisation de l'outil pour éviter les accidents.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne force pas l'outil dans le renforcement de la broche ; il doit s'adapter confortablement sans pression excessive.
- Utilise l'outil dans un endroit bien éclairé pour améliorer la visibilité et réduire le risque d'accidents.
- Assuretoi que le pistolet Ruger® LCP® est déchargé avant d'essayer de le démonter.
- Manipule l'outil avec soin pour éviter les blessures causées par des bords ou des points tranchants.
- N'utilise pas l'outil à d'autres fins que le retrait de la broche de verrouillage de glissière.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Assuretoi que le pistolet Ruger® LCP® est complètement déchargé.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour le démontage.

### 2. Utilisation de l'outil

- Positionne l'outil de retrait de broche de verrouillage de glissière LCP® sous le renforcement de la broche de verrouillage.
- Soulève doucement l'outil pour engager la broche.
- Applique une pression constante et uniforme pour extraire la broche de verrouillage sans forcer.
- Une fois la broche retirée, mets-la de côté dans un endroit sûr.

### 3. Réassemblage

- Lors du réassemblage du Ruger® LCP®, assuretoi que la broche de verrouillage de glissière est correctement alignée avant de la réinsérer dans le renforcement.
- Utilise l'outil de retrait de broche de verrouillage de glissière LCP® si nécessaire pour aider à la réinstallation.

#### **4. Entretien après utilisation**

- Nettoie l'outil après chaque utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Range l'outil dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

### **Instructions d'élimination**

- Élimine l'outil conformément aux réglementations locales pour les produits métalliques.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, contacte un centre de recyclage local pour des options d'élimination appropriées.

### **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'outil de retrait de broche de verrouillage de glissière LCP® de Brownells, consulte le site Web du fabricant ou contacte directement le service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'outil de retrait de broche de verrouillage de glissière LCP®. Merci de prioriser la sécurité dans l'entretien de ton arme à feu.

# Istruzioni di Sicurezza per il LCP® Slide Stop Pin Removal Tool

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool. Questo strumento è progettato specificamente per lo smontaggio rapido e facile delle pistole Ruger® LCP®. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace dello strumento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se lo strumento appare danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista per consigli.
- Seguire sempre le linee guida del produttore per la pistola Ruger® LCP® quando si utilizza questo strumento.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso dello strumento per evitare incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso dello strumento.
- Non forzare lo strumento nell'incavo del perno; deve adattarsi comodamente senza eccessiva pressione.
- Utilizzare lo strumento in un'area ben illuminata per migliorare la visibilità e ridurre il rischio di incidenti.
- Assicurarsi che la pistola Ruger® LCP® sia scarica prima di tentare qualsiasi smontaggio.
- Maneggiare lo strumento con cura per prevenire infortuni da bordi o punte affilate.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi dalla rimozione del perno di arresto della slitta.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurarsi che la pistola Ruger® LCP® sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari per lo smontaggio.

### 2. Utilizzo dello Strumento

- Posizionare il LCP® Slide Stop Pin Removal Tool sotto l'incavo del perno di arresto della slitta.
- Sollevare delicatamente lo strumento per ingaggiare il perno.
- Applicare una pressione costante e uniforme per estrarre il perno di arresto della slitta senza forzarlo.
- Una volta rimosso il perno, metterlo da parte in un luogo sicuro.

### 3. Riassemblaggio

- Durante il riassemblaggio della Ruger® LCP®, assicurarsi che il perno di arresto della slitta sia correttamente allineato prima di reinserirlo nell'incavo.
- Utilizzare il LCP® Slide Stop Pin Removal Tool secondo necessità per assistere con la reinstallazione.

#### **4. Cura PostUso**

- Pulire lo strumento dopo ogni uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare lo strumento in un luogo sicuro e asciutto lontano da bambini e animali domestici.

### **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali per i prodotti in metallo.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, contattare un centro di riciclaggio locale per opzioni di smaltimento corrette.

### **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il supporto clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del LCP® Slide Stop Pin Removal Tool. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nella manutenzione della vostra arma da fuoco.

# LCP® Slide Stop Pin Removal Tool

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool. Dette verktøyet er spesialdesignet for rask og enkel demontering av Ruger® LCP® pistoler. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av verktøyet.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser verktøyet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis verktøyet ser skadet ut, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt en profesjonell for råd.
- Følg alltid produsentens retningslinjer for Ruger® LCP® pistolen når du bruker dette verktøyet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker verktøyet for å unngå ulykker.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker verktøyet.
- Ikke tvang verktøyet inn i pinhullet; det skal passe komfortabelt uten overdreven trykk.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å forbedre synligheten og redusere risikoen for ulykker.
- Sørg for at Ruger® LCP® pistolen er avfyrt før du prøver å demontere den.
- Håndter verktøyet med forsiktighet for å unngå skader fra skarpe kanter eller spisser.
- Ikke bruk verktøyet til noe annet enn å fjerne slide stop pin.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Forberedelse

- Sørg for at Ruger® LCP® pistolen er helt avfyrt.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer for demontering.

#### 2. Bruk verktøyet

- Plasser LCP® Slide Stop Pin Removal Tool under slide stop pinhullet.
- Løft forsiktig verktøyet for å engasjere pinnen.
- Påfør jevnt, stabilt trykk for å trekke ut slide stop pin uten å tvinge det.
- Når pinnen er fjernet, sett den til side på et sikkert sted.

#### 3. Remontering

- Når du setter sammen Ruger® LCP®, sørg for at slide stop pin er riktig justert før du setter den tilbake i hullet.
- Bruk LCP® Slide Stop Pin Removal Tool etter behov for å hjelpe med reinstallasjon.

#### 4. Etter bruk

- Rengjør verktøyet etter hver bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar verktøyet på et sikkert, tørt sted borte fra barn og kjæledyr.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kasser verktøyet i samsvar med lokale forskrifter for metallprodukter.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, kontakt et lokalt resirkuleringssenter for riktige avfallsalternativer.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool, vennligst se produsentens nettside eller kontakt kundestøtte direkte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker LCP® Slide Stop Pin Removal Tool. Takk for at du prioriterer sikkerhet i vedlikeholdet av våpenet ditt.

# Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzia do usuwania pinów zatraskowych LCP®

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do usuwania pinów zatraskowych LCP® firmy Brownells. To narzędzie zostało specjalnie zaprojektowane do szybkiego i łatwego rozkładania pistoletów Ruger® LCP®. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie narzędzia.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli narzędzie wydaje się uszkodzone, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z profesjonalistą w celu uzyskania porady.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących pistoletu Ruger® LCP® podczas korzystania z tego narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z narzędzia, aby uniknąć wypadków.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak gogle ochronne i rękawice podczas korzystania z narzędzia.
- Nie zmuszaj narzędzia do wcięcia pinu; powinno pasować wygodnie bez nadmiernego nacisku.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność i zredukować ryzyko wypadków.
- Upewnij się, że pistolet Ruger® LCP® jest rozładowany przed przystąpieniem do demontażu.
- Obsługuj narzędzie ostrożnie, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym ostrymi krawędziami lub punktami.
- Nie używaj narzędzia do żadnych innych celów poza usuwaniem pinu zatraskowego.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Upewnij się, że pistolet Ruger® LCP® jest całkowicie rozładowany.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do demontażu.

### 2. Używanie narzędzia

- Umieść narzędzie do usuwania pinów zatraskowych LCP® pod wcięciem pinu zatraskowego.
- Delikatnie podnieś narzędzie, aby zaangażować pin.
- Aplikuj stały, równomierny nacisk, aby wydobyć pin zatraskowy bez wymuszania.
- Po usunięciu pinu, odłóż go w bezpieczne miejsce.

### 3. Ponowny montaż

- Podczas ponownego składania pistoletu Ruger® LCP®, upewnij się, że pin zatraskowy jest prawidłowo wyrównany przed włożeniem go z powrotem do wcięcia.
- Użyj narzędzia do usuwania pinów zatraskowych LCP® w razie potrzeby, aby pomóc w ponownym montażu.

#### **4. Pielęgnacja po użyciu**

- Oczyszczyć narzędzie po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać narzędzie w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

### **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu w celu uzyskania odpowiednich opcji utylizacji.

### **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania narzędzia do usuwania pinów zatrzaskowych LCP® firmy Brownells, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skontaktować się bezpośrednio z obsługą klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z narzędzia do usuwania pinów zatrzaskowych LCP®. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w konserwacji broni palnej.

# LCP® Slide Stop Pin Removal Tool

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin LCP® Slide Stop Pin Removal Tool työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti Ruger® LCP® pistoolien nopeaan ja vaivattomaan purkamiseen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi työkalun turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos työkalu näyttää olevan vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen saadaksesi neuvoja.
- Noudata aina valmistajan ohjeita Ruger® LCP® pistoolin käytössä tämän työkalun kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi työkalua käyttäessäsi onnettomuuksien välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, työkalua käyttäessäsi.
- Älä pakota työkalua pinnan syvennykseen; sen tulisi sopia mukavasti ilman liiallista painetta.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa paikassa näkyvyyden parantamiseksi ja onnettomuusriskin vähentämiseksi.
- Varmista, että Ruger® LCP® pistooli on tyhjennetty ennen purkamista.
- Käsittele työkalua varovasti, jotta vältät vahingoittumisen terävistä reunoista tai pointeista.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin slide stop pinin poistamiseen.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu

- Varmista, että Ruger® LCP® pistooli on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit purkamista varten.

#### 2. Työkalun käyttäminen

- Aseta LCP® Slide Stop Pin Removal Tool työkalu slide stop pinin syvennyksen alle.
- Nosta työkalua varovasti siten, että se tarttuu pinniin.
- Kohdista tasainen, jatkuva paine pinniin poistaaksesi sen ilman pakottamista.
- Kun pinni on poistettu, aseta se turvalliseen paikkaan.

#### 3. Kokoonpano

- Kun kokoonpanet Ruger® LCP® pistoolia, varmista, että slide stop pin on oikein kohdistettu ennen sen asettamista takaisin syvennykseen.
- Käytä tarvittaessa LCP® Slide Stop Pin Removal Tool työkalua asennuksen avustamiseen.

#### 4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista työkalu jokaisen käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä työkalu turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten metallituotteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeet oikeaan hävittämiseen.

## Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Brownellsin LCP® Slide Stop Pin Removal Tool työkalun käytöstä, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa suoraan yhteyttä asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen LCP® Slide Stop Pin Removal Tool työkalun käytössä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden aseesi huollossa.

# LCP® Slide Stop Pin Removal Tool

## Säkerhetsinstruktioner

### Introduktion

Tack för att du valt Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool. Detta verktyg är speciellt utformat för snabb och enkel demontering av Ruger® LCP® pistoler. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av verktyget.

### Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att verktyget endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador före användning.
- Om verktyget verkar skadat, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell för råd.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för Ruger® LCP® pistolen när du använder detta verktyg.
- Var medveten om din omgivning när du använder verktyget för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

### Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder verktyget.
- Tvinga aldrig verktyget in i pinhållet; det ska passa bekvämt utan överdrivet tryck.
- Använd verktyget i ett väl upplyst område för att öka synligheten och minska risken för olyckor.
- Se till att Ruger® LCP® pistolen är avlastad innan du försöker någon demontering.
- Hantera verktyget med försiktighet för att förhindra skador från vassa kanter eller spetsar.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än att ta bort slide stop pin.

### Instruktioner för Installation och Användning

#### 1. Förberedelse

- Se till att Ruger® LCP® pistolen är helt avlastad.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material för demontering.

#### 2. Använda Verktyget

- Placera LCP® Slide Stop Pin Removal Tool under pinhållet för slide stop.
- Lyft försiktigt verktyget för att engagera pinnen.
- Applicera jämnt och stabilt tryck för att extrahera slide stop pin utan att tvinga den.
- När pinnen är borttagen, ställ den åt sidan på en säker plats.

#### 3. Återmontering

- När du återmonterar Ruger® LCP®, se till att slide stop pin är korrekt inriktad innan du sätter tillbaka den i hålet.
- Använd LCP® Slide Stop Pin Removal Tool vid behov för att hjälpa till med återinstallation.

#### 4. Efter Användning

- Rengör verktyget efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktyget på en säker, torr plats bortom räckhåll för barn och husdjur.

## **Avfallsanvisningar**

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, kontakta ett lokalt återvinningscenter för korrekta avfallsalternativ.

## **Kontaktinformation för Ytterligare Stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Brownells LCP® Slide Stop Pin Removal Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder LCP® Slide Stop Pin Removal Tool. Tack för att du prioriterar säkerhet i din vapenunderhåll.

# Návod k bezpečnému používání nástroje pro odstranění čepu záchytného mechanismu LCP®

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj pro odstranění čepu záchytného mechanismu Brownells LCP®. Tento nástroj je speciálně navržen pro rychlé a snadné rozebrání pistolí Ruger® LCP®. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnému používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití nástroje.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl nástroj používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud se nástroj zdá být poškozen, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka pro radu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro pistole Ruger® LCP® při používání tohoto nástroje.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání nástroje, abyste se vyhnuli nehodám.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání nástroje.
- Nenuťte nástroj do prohlubně čepu; měl by se pohodlně vejít bez nadměrného tlaku.
- Používejte nástroj v dobře osvětlené oblasti, abyste zlepšili viditelnost a snížili riziko nehod.
- Ujistěte se, že je pistole Ruger® LCP® vybitá před pokusem o jakékoli rozebrání.
- Zacházejte s nástrojem opatrně, abyste předešli zranění od ostrých hran nebo bodů.
- Nepoužívejte nástroj k jiným účelům než k odstranění čepu záchytného mechanismu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava

- Ujistěte se, že je pistole Ruger® LCP® zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály pro rozebrání.

### 2. Použití nástroje

- Umístěte nástroj pro odstranění čepu záchytného mechanismu LCP® pod prohlubeň čepu.
- Jemně zvedněte nástroj, aby se zapojil do čepu.
- Aplikujte stabilní, rovnoměrný tlak k vytažení čepu bez jeho nátlaku.
- Jakmile je čep odstraněn, dejte ho stranou na bezpečné místo.

### 3. Znovu sestavení

- Při znovu sestavování pistole Ruger® LCP® se ujistěte, že je čep záchytného mechanismu správně zarovnaný před jeho vložením zpět do prohlubně.
- Použijte nástroj pro odstranění čepu záchytného mechanismu LCP® podle potřeby k usnadnění opětovného vložení.

### 4. Údržba po použití

- Po každém použití vyčistěte nástroj, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.

- Uložte nástroj na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Pokud je nástroj poškozen nad rámec opravy, kontaktujte místní recyklační centrum pro správné možnosti likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně používání nástroje pro odstranění čepu záchytného mechanismu Brownells LCP®, prosím, odkažte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu přímo.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání nástroje pro odstranění čepu záchytného mechanismu LCP®. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při údržbě vašich zbraní.