

HARD FIT CURL SCRAPERS - BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER

For That Final, "Like It Grew There" Fit

Made to remove the tiniest possible curl of wood to get that exact fit that separates "Pros" from "duds". Handles are placed at right angles to the cutting edge; you get complete control of the edge and almost no tendency to follow wood grain, gouge or dig in. Made of best quality tempered tool steel, with enough heft to eliminate any "flexing". Shaped for positive fingertip control of blade thru full stroke. Finger clearance under the handle for tight places. Available in 2 styles - 3 blade widths. Sizes small enough for trigger hole; big enough for barrel channel. Flat ones perfect for fitting floor plates, tangs, magazines. Not intended to rough out barrel channel, so don't bear down. Just draw toward you across work. Makes the most beautiful curls and dust; yet won't work-harden wood as do rasps, or leave grit to ruin tool edges as does sandpaper. Without a doubt, the best tool ever designed for the fine, controlled removal of the inletting black and that "whisker" of wood underneath!



Attributes

- Name: BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080076250
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806007871

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RACLOIR À BOIS HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS DROIT 1/4"](#)
- [Italiano: HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Bezpečnostní pokyny](#)

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anweisungen sorgfältig und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schaber nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum feinen, kontrollierten Entfernen von Holz.
- Überprüfe den Schaber vor der Verwendung auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn die Klinge beschädigt oder der Griff gebrochen ist.
- Halte den Schaber außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Schaber in einem gut beleuchteten Bereich, um Sicht und Kontrolle zu verbessern.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich einer Schutzbrille, um dich vor Holzspänen und abfällen zu schützen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand im unmittelbaren Bereich befindet, während du den Schaber verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Wende beim Benutzen des Schabers keinen übermäßigen Druck an; lasse das Werkzeug die Arbeit erledigen, um Verletzungen oder Schäden am Holz zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Schabers auf harten Materialien oder Oberflächen, für die er nicht ausgelegt ist.
- Halte den Griff jederzeit fest, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Schneide immer von deinem Körper weg und halte deine Hände von der Schneide fern.
- Wenn du während der Benutzung des Schabers Unbehagen oder Ermüdung verspürst, stoppe sofort und mache eine Pause.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

- Der Schaber ist gebrauchsfertig; es ist keine Montage erforderlich.
- Stelle sicher, dass der Griff sicher an der Klinge befestigt ist, bevor du ihn verwendest.

• Verwendung:

- Halte den Schaber mit einer Hand am Griff und führe ihn mit der anderen Hand.
- Positioniere die Klinge im gewünschten Winkel gegen die Holzoberfläche.
- Übe leichten Druck aus und ziehe den Schaber in einer gleichmäßigen Bewegung zu dir.
- Für beste Ergebnisse mache mehrere leichte Durchgänge, anstatt zu versuchen, zu viel Material auf einmal zu entfernen.
- Reinige den Schaber nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch, um Holzstaub und abfälle zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaber gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Schaber irreparabel beschädigt ist, wickle ihn in ein schützendes Material, um Verletzungen zu vermeiden, und entsorge ihn sicher.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER, bitte die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the scraper is used only for its intended purpose, which is the fine controlled removal of wood.
- Always inspect the scraper for damage before use. Do not use if the blade is chipped or the handle is broken.
- Keep the scraper out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the scraper in a welllit area to enhance visibility and control.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses, to protect against wood splinters and debris.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate area while using the scraper.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not apply excessive force when using the scraper; let the tool do the work to avoid injury or damage to the wood.
- Avoid using the scraper on hard materials or surfaces that it is not designed for.
- Maintain a firm grip on the handle at all times to prevent slipping.
- Always cut away from your body and keep your hands clear of the cutting edge.
- If you experience any discomfort or fatigue while using the scraper, stop immediately and take a break.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

- The scraper comes ready for use; no assembly is required.
- Ensure that the handle is securely attached to the blade before use.

• Usage:

- Hold the scraper with one hand on the handle and the other hand guiding it.
- Position the blade at the desired angle against the wood surface.
- Apply light pressure and draw the scraper toward you in a smooth motion.
- For best results, use multiple light passes rather than trying to remove too much material at once.
- After use, clean the scraper with a dry cloth to remove wood dust and debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the scraper in accordance with local regulations.
- If the scraper is damaged beyond repair, wrap it in a protective material to prevent injury and discard it in a safe manner.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER

Introducción

Gracias por elegir el HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el raspador se utilice solo para su propósito previsto, que es la eliminación controlada y fina de madera.
- Siempre inspecciona el raspador en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si la cuchilla está astillada o si el mango está roto.
- Mantén el raspador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el raspador en un área bien iluminada para mejorar la visibilidad y el control.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, para protegerte contra astillas de madera y escombros.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que nadie esté en el área inmediata mientras usas el raspador.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No apliques fuerza excesiva al usar el raspador; deja que la herramienta haga el trabajo para evitar lesiones o daños a la madera.
- Evita usar el raspador en materiales duros o superficies para las que no está diseñado.
- Mantén un agarre firme en el mango en todo momento para evitar que se deslice.
- Siempre corta alejándote de tu cuerpo y mantén tus manos alejadas del filo de corte.
- Si experimentas alguna incomodidad o fatiga mientras usas el raspador, detente inmediatamente y toma un descanso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

- El raspador viene listo para usar; no se requiere ensamblaje.
- Asegúrate de que el mango esté firmemente unido a la cuchilla antes de usarlo.

• Uso:

- Sostén el raspador con una mano en el mango y la otra mano guiándolo.
- Coloca la cuchilla en el ángulo deseado contra la superficie de la madera.
- Aplica una ligera presión y tira del raspador hacia ti en un movimiento suave.
- Para obtener los mejores resultados, haz múltiples pasadas ligeras en lugar de intentar quitar demasiado material a la vez.
- Después de usarlo, limpia el raspador con un paño seco para eliminar el polvo de madera y los escombros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el raspador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el raspador está dañado más allá de la reparación, envuélvelo en un material protector para evitar lesiones y deséchalo de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RACLOIR À BOIS HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS DROIT 1/4"

Introduction

Merci d'avoir choisi le RACLOIR À BOIS HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS DROIT 1/4". Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire et de suivre ces instructions attentivement.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le racloir est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est le retrait contrôlé et précis du bois.
- Inspecte toujours le racloir pour détecter d'éventuels dommages avant de l'utiliser. Ne l'utilise pas si la lame est ébréchée ou si le manche est cassé.
- Garde le racloir hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le racloir dans un endroit bien éclairé pour améliorer la visibilité et le contrôle.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité, pour te protéger contre les éclats de bois et les débris.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que personne ne se trouve à proximité immédiate pendant l'utilisation du racloir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas excessivement lors de l'utilisation du racloir ; laisse l'outil faire le travail pour éviter les blessures ou d'endommager le bois.
- Évite d'utiliser le racloir sur des matériaux ou des surfaces dures pour lesquelles il n'est pas conçu.
- Maintiens une prise ferme sur le manche à tout moment pour éviter de glisser.
- Coupe toujours loin de ton corps et garde tes mains éloignées du tranchant.
- Si tu ressens un inconfort ou de la fatigue pendant l'utilisation du racloir, arrêtoi immédiatement et fais une pause.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Le racloir est prêt à l'emploi ; aucun assemblage n'est requis.
- Assure-toi que le manche est solidement fixé à la lame avant utilisation.

• Utilisation :

- Tiens le racloir d'une main sur le manche et de l'autre main pour le guider.
- Positionne la lame à l'angle souhaité contre la surface du bois.
- Applique une légère pression et tire le racloir vers toi dans un mouvement fluide.
- Pour de meilleurs résultats, fais plusieurs passes légères plutôt que d'essayer d'enlever trop de matière d'un coup.
- Après utilisation, nettoie le racloir avec un chiffon sec pour enlever la poussière de bois et les débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du racloir conformément aux réglementations locales.
- Si le racloir est endommagé au-delà de toute réparation, enveloppez-le dans un matériau protecteur pour éviter les blessures et jetez-le de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du RACLOIR À BOIS HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS DROIT 1/4", merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du RACLOIR À BOIS HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS DROIT 1/4". Merci de prêter attention à la sécurité.

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il raschietto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero la rimozione fine e controllata del legno.
- Controllare sempre il raschietto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se la lama è scheggiata o se il manico è rotto.
- Tenere il raschietto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Utilizzare il raschietto in un'area ben illuminata per migliorare la visibilità e il controllo.
- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, per proteggersi da schegge di legno e detriti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno si trovi nell'area immediata durante l'uso del raschietto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del raschietto; lasciare che lo strumento faccia il lavoro per evitare infortuni o danni al legno.
- Evitare di utilizzare il raschietto su materiali duri o superfici per cui non è progettato.
- Mantenere una presa salda sul manico in ogni momento per prevenire scivolamenti.
- Tagliare sempre lontano dal proprio corpo e tenere le mani lontane dal bordo tagliente.
- Se si avverte disagio o affaticamento durante l'uso del raschietto, fermarsi immediatamente e fare una pausa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Il raschietto è pronto per l'uso; non è richiesta alcuna assemblaggio.
- Assicurarsi che il manico sia saldamente attaccato alla lama prima dell'uso.

• Uso:

- Tenere il raschietto con una mano sul manico e l'altra mano a guidarlo.
- Posizionare la lama all'angolo desiderato contro la superficie del legno.
- Applicare una leggera pressione e tirare il raschietto verso di sé con un movimento fluido.
- Per risultati migliori, utilizzare più passaggi leggeri piuttosto che cercare di rimuovere troppo materiale in una sola volta.
- Dopo l'uso, pulire il raschietto con un panno asciutto per rimuovere polvere di legno e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il raschietto in conformità con le normative locali.
- Se il raschietto è danneggiato oltre la riparazione, avvolgerlo in un materiale protettivo per prevenire infortuni e smaltirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti il HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Sikkerhetsinstruksjonsguide

Innledning

Takk for at du valgte HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og følg disse instruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at skraperen kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er fin kontrollert fjerning av tre.
- Inspiser alltid skraperen for skade før bruk. Ikke bruk den hvis bladet er fliset eller håndtaket er ødelagt.
- Hold skraperen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk skraperen i et godt opplyst område for å forbedre synlighet og kontroll.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller, for å beskytte mot trefliser og rusk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i umiddelbar nærhet mens du bruker skraperen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker skraperen; la verktøyet gjøre jobben for å unngå skade eller skade på treverket.
- Unngå å bruke skraperen på harde materialer eller overflater som den ikke er designet for.
- Oppretthold et fast grep om håndtaket til enhver tid for å forhindre at det glipper.
- Kutt alltid bort fra kroppen og hold hendene unna skjærekanten.
- Hvis du opplever ubehag eller tretthet mens du bruker skraperen, stopp umiddelbart og ta en pause.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

- Skraperen er klar til bruk; ingen montering er nødvendig.
- Sørg for at håndtaket er sikkert festet til bladet før bruk.

• Bruk:

- Hold skraperen med den ene hånden på håndtaket og den andre hånden som veileder den.
- Plasser bladet i ønsket vinkel mot treoverflaten.
- Påfør lett trykk og dra skraperen mot deg i en jevn bevegelse.
- For best resultat, bruk flere lette passeringer i stedet for å prøve å fjerne for mye materiale på en gang.
- Etter bruk, rengjør skraperen med en tørr klut for å fjerne trestøv og rusk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts skraperen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis skraperen er skadet utover reparasjon, pakk den inn i et beskyttende materiale for å hindre skade og kast den på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi instrukcjami i ich przestrzeganie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że skrobak jest używany tylko do zamierzonego celu, którym jest precyzyjne usuwanie drewna.
- Zawsze sprawdzaj skrobak pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli ostrze jest wyszczerbione lub uchwyt jest uszkodzony.
- Trzymaj skrobak z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj skrobaka w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność i kontrolę.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne, aby chronić się przed drzazgami i odpadami drewnianymi.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podczas używania skrobaka.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania skrobaka; pozwól narzędziu wykonać pracę, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia drewna.
- Unikaj używania skrobaka na twardych materiałach lub powierzchniach, do których nie jest przeznaczony.
- Utrzymuj mocny chwyt na uchwycie w każdym momencie, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Zawsze tnij w kierunku od swojego ciała i trzymaj ręce z dala od krawędzi tnącej.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort lub zmęczenie podczas używania skrobaka, natychmiast przestań i zrób przerwę.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

- Skrobak jest gotowy do użycia; nie wymaga montażu.
- Upewnij się, że uchwyt jest mocno przymocowany do ostrza przed użyciem.

• Użytkowanie:

- Trzymaj skrobak jedną ręką za uchwyt, a drugą ręką prowadź go.
- Ustaw ostrze pod pożądanym kątem w stosunku do powierzchni drewna.
- Naciśnij lekko i przeciągnij skrobak w swoją stronę w płynny sposób.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, wykonuj kilka lekkich przejść zamiast próbować usunąć zbyt dużo materiału naraz.
- Po użyciu oczyść skrobak suchą szmatką, aby usunąć pył i odpady drewniane.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj skrobak zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli skrobak jest uszkodzony beyond repair, owiń go w materiał ochronny, aby zapobiec kontuzjom i wyrzucić w bezpieczny sposób.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER työkalun. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaavin käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on puun hienovarainen ja hallittu poistaminen.
- Tarkista kaavin ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos terä on lohjennut tai kahva on rikki.
- Pidä kaavin lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä kaavinta hyvin valaistussa ympäristössä parantaaksesi näkyvyyttä ja hallintaa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja, suojautuaksesi puusilppuilta ja roskilta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi kaapimen käytön aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä liiallista voimaa kaapimen käytön aikana; anna työkalun tehdä työ välttääksesi vammoja tai vahinkoa puulle.
- Vältä kaapimen käyttöä kovilla materiaaleilla tai pinnoilla, joihin se ei ole suunniteltu.
- Pidä kahvasta tiukka ote koko ajan estääksesi liukastumisen.
- Leikkaa aina pois päin kehostasi ja pidä kädet terän leikkuureunan ulkopuolella.
- Jos tunnet epämukavuutta tai väsymystä kaapimen käytön aikana, lopeta heti ja pidä tauko.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

- Kaavin on valmis käyttöön; kokoonpanoa ei vaadita.
- Varmista, että kahva on tiukasti kiinnitetty terään ennen käyttöä.

• Käyttö:

- Pidä kaavinta yhdellä kädellä kahvasta ja toisella kädellä ohjaa sitä.
- Aseta terä haluttuun kulmaan puupinnan vasten.
- Kohdistaa kevyttä painetta ja vedä kaapinta kohti itseäsi sujuvalla liikkeellä.
- Parhaiden tulosten saavuttamiseksi käytä useita kevyitä vetoja sen sijaan, että yrittäisit poistaa liian paljon materiaalia kerralla.
- Käytön jälkeen puhdista kaavin kuivalla kankaalla puupölyn ja roskien poistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaavin paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kaavin on vaurioitunut korjaamattomaksi, kääri se suojamateriaaliin vammojen estämiseksi ja hävitä se turvallisesti.

Lisätietojen yhteystiedot

Kaikkiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin tai huoliin HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER tuotteen osalta, viittaa tuotteen mukana annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER työkalun kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skrapan endast används för sitt avsedda syfte, vilket är den fina, kontrollerade borttagningen av trä.
- Inspektera alltid skrapan för skador innan användning. Använd inte om bladet är krossat eller handtaget är trasigt.
- Håll skrapan utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd skrapan i ett väl upplyst område för att förbättra synlighet och kontroll.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, för att skydda mot träspån och skräp.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i det omedelbara området när du använder skrapan.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Applicera inte överdriven kraft när du använder skrapan; låt verktyget göra jobbet för att undvika skador eller skador på träet.
- Undvik att använda skrapan på hårda material eller ytor som den inte är avsedd för.
- Bibehåll ett fast grepp om handtaget hela tiden för att förhindra att det glider.
- Skär alltid bort från kroppen och håll händerna borta från skärkanten.
- Om du upplever obehag eller trötthet vid användning av skrapan, sluta omedelbart och ta en paus.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

- Skrapan kommer redo för användning; ingen montering krävs.
- Se till att handtaget är ordentligt fäst vid bladet innan användning.

• Användning:

- Håll skrapan med ena handen på handtaget och den andra handen som vägleder den.
- Placera bladet i önskad vinkel mot träytan.
- Applicera lätt tryck och dra skrapan mot dig i en jämn rörelse.
- För bästa resultat, använd flera lätta drag istället för att försöka ta bort för mycket material på en gång.
- Efter användning, rengör skrapan med en torr trasa för att ta bort träsoff och skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skrapan i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om skrapan är skadad bortom reparation, linda in den i ett skyddande material för att förhindra skador och kassera den på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl škrabák používán pouze pro svůj zamýšlený účel, což je jemné a kontrolované odstraňování dřeva.
- Vždy před použitím zkontrolujte škrabák na poškození. Nepoužívejte, pokud je čepel otřesena nebo pokud je rukojeť zlomená.
- Držte škrabák mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte škrabák v dobře osvětlené oblasti pro lepší viditelnost a kontrolu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), včetně ochranných brýlí, abyste se chránili před dřevními třískami a úlomky.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v bezprostřední blízkosti během používání škrabáku.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání škrabáku; nechte nástroj vykonat práci, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození dřeva.
- Vyhněte se používání škrabáku na tvrdých materiálech nebo površích, pro které není určen.
- Vždy udržujte pevný úchop na rukojeti, abyste zabránili sklouznutí.
- Vždy řezte od těla a držte ruce mimo řeznou hranu.
- Pokud během používání škrabáku pocítíte jakékoli nepohodlí nebo únavu, okamžitě přestaňte a udělejte si pauzu.

Pokyny pro instalaci a použití

• Instalace:

- Škrabák je připraven k použití; není vyžadována žádná montáž.
- Zajistěte, aby byla rukojeť pevně připevněna k čepeli před použitím.

• Použití:

- Držte škrabák jednou rukou za rukojeť a druhou rukou jej navádějte.
- Umístěte čepel do požadovaného úhlu vůči dřevěnému povrchu.
- Aplikujte mírný tlak a táhněte škrabák k sobě v hladkém pohybu.
- Pro nejlepší výsledky používejte více lehkých tahů, místo abyste se snažili odstranit příliš mnoho materiálu najednou.
- Po použití vyčistěte škrabák suchým hadříkem, abyste odstranili dřevní prach a úlomky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte škrabák v souladu s místními předpisy.
- Pokud je škrabák poškozen natolik, že není opravitelný, zabalte jej do ochranného materiálu, abyste předešli zranění, a bezpečně jej vyhodte.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.