

BOLT CATCH PIN PUNCH - BROWNELLS BRN AR-15/M16 BOLT CATCH PUNCH

Specially made, slab-sided punch clears left side of the magazine well allowing bolt catch pivot pin to be removed by driving it to the rear.



Attributes

- Name: BROWNELLS BRN AR-15/M16 BOLT CATCH PUNCH
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080216012
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806102163

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BOLT CATCH PIN PUNCH Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BOLT CATCH PIN PUNCH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOLT CATCH PIN PUNCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le POINÇON À GOUJON DE VERROU](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOLT CATCH PIN PUNCH](#)
- [Norsk: BOLT CATCH PIN PUNCH Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa BOLT CATCH PIN PUNCH](#)
- [Suomi: BOLT CATCH PIN PUNCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BOLT CATCH PIN PUNCH Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BOLT CATCH PIN PUNCH](#)

BOLT CATCH PIN PUNCH Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den BOLT CATCH PIN PUNCH von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, dir beim Zerlegen deines AR15-Gewehrs zu helfen, indem es sicher den Bolzenfang-Pivotstift entfernt. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den BOLT CATCH PIN PUNCH immer gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Stempel vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Trage Schutzbrillen, um deine Augen vor möglichen Ablagerungen während der Verwendung zu schützen.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
- Befolge die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Zerlegung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Stempel nur für den vorgesehenen Zweck: das Entfernen des Bolzenfang-Pivotstifts.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Treiben des Stempels, um Schäden an der Feuerwaffe oder dem Werkzeug zu verhindern.
- Sichere die Feuerwaffe in einer stabilen Position, um Bewegungen während der Zerlegung zu vermeiden.
- Wenn du dir über den Prozess unsicher bist oder dich unwohl fühlst, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher oder Fachmann.
- Verwende den Stempel nicht auf eine Weise, für die er nicht konzipiert wurde, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen ist und überprüfe, dass sich keine Munition in der Nähe befindet.
- Lege die Feuerwaffe auf eine stabile Arbeitsfläche.

2. Verwendung des BOLT CATCH PIN PUNCH:

- Identifiziere den Bolzenfang-Pivotstift auf der linken Seite des Magazinbereichs.
- Positioniere den flachen Stempel gegen den Pivotstift.
- Treibe den Stempel vorsichtig nach hinten, um den Pivotstift zu entfernen. Verwende bei Bedarf einen Hammer oder einen Gummihammer, wende jedoch kontrollierte Kraft an.
- Sobald der Pivotstift entfernt ist, lege ihn vorsichtig zur Seite, um ihn wieder einzubauen.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Stempel nach der Verwendung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Stempel an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den BOLT CATCH PIN PUNCH nicht im normalen Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des BOLT CATCH PIN PUNCH wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder direkt an den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des BOLT CATCH PIN PUNCH gewährleisten. Bleibe immer über Produktsicherheit informiert und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

BOLT CATCH PIN PUNCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOLT CATCH PIN PUNCH from BROWNELLS. This product is designed to assist in the disassembly of your AR15 firearm by safely removing the bolt catch pivot pin. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the BOLT CATCH PIN PUNCH in accordance with the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the punch for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Use safety goggles to protect your eyes from potential debris during use.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before attempting any disassembly.
- Follow local laws and regulations regarding firearm maintenance and disassembly.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the punch only for its intended purpose: removing the bolt catch pivot pin.
- Avoid using excessive force when driving the punch to prevent damage to the firearm or the tool.
- Always secure the firearm in a stable position to prevent movement during disassembly.
- If you are unsure about the process or feel uncomfortable, seek assistance from a qualified gunsmith or professional.
- Do not use the punch in a manner that it was not designed for, as this may lead to injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your AR15 is unloaded and verify that there is no ammunition in the vicinity.
- Place the firearm on a stable work surface.

2. Using the BOLT CATCH PIN PUNCH:

- Identify the bolt catch pivot pin on the left side of the magazine well.
- Position the slabsided punch against the pivot pin.
- Gently drive the punch to the rear to remove the pivot pin. Use a hammer or mallet if necessary, but apply controlled force.
- Once the pivot pin is removed, carefully set it aside for reinstallation.

3. PostUse:

- After use, clean the punch to remove any debris or residue.
- Store the punch in a safe location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn tools in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the BOLT CATCH PIN PUNCH in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the BOLT CATCH PIN PUNCH, please contact your local retailer or the manufacturer directly for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience while using the BOLT CATCH PIN PUNCH. Always stay informed about product safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOLT CATCH PIN PUNCH

Introducción

Gracias por elegir el BOLT CATCH PIN PUNCH de BROWNELLS. Este producto está diseñado para ayudar en el desensamblaje de tu arma AR15 al retirar de manera segura el pasador de pivote del bolt catch. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el BOLT CATCH PIN PUNCH de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el punzón en busca de signos de daño antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles escombros durante el uso.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en condiciones seguras antes de intentar cualquier desensamblaje.
- Cumple con las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y desensamblaje de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el punzón solo para su propósito previsto: retirar el pasador de pivote del bolt catch.
- Evita aplicar fuerza excesiva al golpear el punzón para prevenir daños al arma o a la herramienta.
- Siempre asegura el arma en una posición estable para evitar movimientos durante el desensamblaje.
- Si no estás seguro sobre el proceso o te sientes incómodo, busca la ayuda de un armero calificado o profesional.
- No uses el punzón de una manera para la que no fue diseñado, ya que esto puede llevar a lesiones o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu AR15 esté descargada y verifica que no haya munición en las cercanías.
- Coloca el arma sobre una superficie de trabajo estable.

2. Uso del BOLT CATCH PIN PUNCH:

- Identifica el pasador de pivote del bolt catch en el lado izquierdo del pozo del cargador.
- Posiciona el punzón de lado plano contra el pasador de pivote.
- Con cuidado, golpea el punzón hacia atrás para retirar el pasador de pivote. Usa un martillo o mazo si es necesario, pero aplica una fuerza controlada.
- Una vez que el pasador de pivote esté retirado, colócalo cuidadosamente a un lado para su reinstalación.

3. Postuso:

- Después de usar, limpia el punzón para eliminar cualquier escombros o residuo.
- Guarda el punzón en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el BOLT CATCH PIN PUNCH en la basura doméstica regular. En su lugar, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del BOLT CATCH PIN PUNCH, por favor, contacta a tu minorista local o al fabricante directamente para obtener asistencia.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras usas el BOLT CATCH PIN PUNCH. Mantente informado sobre la seguridad del producto y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades correspondientes. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le POINÇON À GOUJON DE VERROU

Introduction

Merci d'avoir choisi le POINÇON À GOUJON DE VERROU de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour t'aider à démonter ton arme AR15 en retirant en toute sécurité la goupille de pivot du verrou. Lis attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le POINÇON À GOUJON DE VERROU conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le poinçon pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris potentiels lors de l'utilisation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et en état sûr avant de tenter un démontage.
- Suis les lois et règlements locaux concernant l'entretien et le démontage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le poinçon uniquement pour son but prévu : retirer la goupille de pivot du verrou.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du poinçon pour prévenir les dommages à l'arme ou à l'outil.
- Assure-toi que l'arme est sécurisée dans une position stable pour éviter tout mouvement pendant le démontage.
- Si tu n'es pas sûr du processus ou te sens mal à l'aise, demande de l'aide à un armurier qualifié ou à un professionnel.
- Ne pas utiliser le poinçon d'une manière pour laquelle il n'a pas été conçu, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton AR15 est déchargé et vérifie qu'il n'y a pas de munitions à proximité.
- Place l'arme sur une surface de travail stable.

2. Utilisation du POINÇON À GOUJON DE VERROU :

- Identifie la goupille de pivot du verrou sur le côté gauche du puits du chargeur.
- Positionne le poinçon à côtés plats contre la goupille de pivot.
- Enfonce doucement le poinçon vers l'arrière pour retirer la goupille de pivot. Utilise un marteau ou un maillet si nécessaire, mais applique une force contrôlée.
- Une fois la goupille de pivot retirée, mets-la soigneusement de côté pour la réinstallation.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie le poinçon pour enlever tout débris ou résidu.
- Range le poinçon dans un endroit sûr, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Dépôt

- Dispose de tout outil endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le POINÇON À GOUJON DE VERROU dans les déchets ménagers ordinaires. Envisage plutôt des options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du POINÇON À GOUJON DE VERROU, contacte ton détaillant local ou le fabricant directement pour assistance.

Conclusion

Ta sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du POINÇON À GOUJON DE VERROU. Reste toujours informé sur la sécurité des produits et signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il BOLT CATCH PIN PUNCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOLT CATCH PIN PUNCH di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per assistere nella disassemblaggio del tuo fucile AR15 rimuovendo in modo sicuro il perno di pivot del fermo del carrello. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il BOLT CATCH PIN PUNCH in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il punzone per eventuali segni di danneggiamento prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti durante l'uso.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e in condizioni sicure prima di tentare qualsiasi disassemblaggio.
- Seguire le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e il disassemblaggio delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il punzone solo per il suo scopo previsto: rimuovere il perno di pivot del fermo del carrello.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'uso del punzone per prevenire danni al fucile o allo strumento.
- Assicurarsi sempre che il fucile sia posizionato in modo stabile per prevenire movimenti durante il disassemblaggio.
- Se non si è sicuri del processo o ci si sente a disagio, cercare assistenza da un armaiolo qualificato o da un professionista.
- Non utilizzare il punzone in un modo per cui non è stato progettato, poiché ciò potrebbe portare a lesioni o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il proprio AR15 sia scarico e verificare che non ci sia munizionamento nelle vicinanze.
- Posizionare l'arma su una superficie di lavoro stabile.

2. Utilizzo del BOLT CATCH PIN PUNCH:

- Identificare il perno di pivot del fermo del carrello sul lato sinistro del pozzetto del caricatore.
- Posizionare il punzone con lati piatti contro il perno di pivot.
- Spingere delicatamente il punzone verso il retro per rimuovere il perno di pivot. Utilizzare un martello o un mazzuolo se necessario, ma applicare una forza controllata.
- Una volta rimosso il perno di pivot, metterlo da parte con attenzione per la reinstallazione.

3. PostUso:

- Dopo l'uso, pulire il punzone per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il punzone in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali strumenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il BOLT CATCH PIN PUNCH nei rifiuti domestici normali. Invece, considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del BOLT CATCH PIN PUNCH, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o il produttore direttamente per assistenza.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace mentre utilizzi il BOLT CATCH PIN PUNCH. Rimani sempre informato sulla sicurezza del prodotto e segnala eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

BOLT CATCH PIN PUNCH

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte BOLT CATCH PIN PUNCH fra BROWNELLS. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med demontering av AR15våpenet ditt ved å fjerne bolt catch pivot pin på en sikker måte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid BOLT CATCH PIN PUNCH i samsvar med de angitte instruksjonene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser punchverktøyet for eventuelle tegn på skade før hver bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot potensielt rusk under bruk.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og i en sikker tilstand før du prøver å demontere noe.
- Følg lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og demontering av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk punchverktøyet kun til sitt tiltenkte formål: fjerning av bolt catch pivot pin.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du driver punchverktøyet for å unngå skade på våpenet eller verktøyet.
- Sørg alltid for at våpenet er sikret i en stabil posisjon for å forhindre bevegelse under demontering.
- Hvis du er usikker på prosessen eller føler deg ukomfortabel, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith eller profesjonell.
- Ikke bruk punchverktøyet på en måte det ikke er designet for, da dette kan føre til skade eller ødeleggelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at AR15en din er avfyrt og bekreft at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Plasser våpenet på en stabil arbeidsflate.

2. Bruk BOLT CATCH PIN PUNCH:

- Identifiser bolt catch pivot pin på venstre side av magasinbrønnen.
- Plasser det flate punchverktøyet mot pivot pin.
- Forsiktig drive punchverktøyet bakover for å fjerne pivot pin. Bruk en hammer eller mallet om nødvendig, men påfør kontrollert kraft.
- Når pivot pin er fjernet, sett den forsiktig til side for reinstallasjon.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør punchverktøyet for å fjerne eventuelt rusk eller rester.
- Oppbevar punchverktøyet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte verktøy i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast BOLT CATCH PIN PUNCH i vanlig husholdningsavfall. Vurder i stedet resirkuleringsalternativer.

tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller bruk av BOLT CATCH PIN PUNCH, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsenten direkte for assistanse.

Konklusjon

Din sikkerhet er vår prioritet. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker BOLT CATCH PIN PUNCH. Hold deg alltid informert om produktsikkerhet og rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa BOLT CATCH PIN PUNCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BOLT CATCH PIN PUNCH od BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany w celu pomocy przy demontażu broni AR15 poprzez bezpieczne usunięcie sworznia obrotowego zatrzasku zamka. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj BOLT CATCH PIN PUNCH zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie pod kątem oznak uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami podczas użycia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed przystąpieniem do demontażu.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i demontażu broni.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu: usuwania sworznia obrotowego zatrzasku zamka.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wbijania narzędzia, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub narzędzia.
- Zawsze zabezpiecz broń w stabilnej pozycji, aby zapobiec jej ruchowi podczas demontażu.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu lub czujesz się niekomfortowo, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego rusznikarza lub profesjonalisty.
- Nie używaj narzędzia w sposób, do którego nie zostało zaprojektowane, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje AR15 jest rozładowane i sprawdź, czy w pobliżu nie ma amunicji.
- Umieść broń na stabilnej powierzchni roboczej.

2. Użycie BOLT CATCH PIN PUNCH:

- Zidentyfikuj sworzeń obrotowy zatrzasku zamka po lewej stronie komory magazynka.
- Umieść płaski wkrętak przeciwko sworzniowi obrotowemu.
- Delikatnie wbijaj narzędzie do tyłu, aby usunąć sworzeń obrotowy. Użyj młotka lub młotka gumowego, jeśli to konieczne, ale stosuj kontrolowaną siłę.
- Po usunięciu sworznia obrotowego, ostrożnie odłóż go na bok do ponownej instalacji.

3. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść narzędzie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj BOLT CATCH PIN PUNCH do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ dostępne opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania BOLT CATCH PIN PUNCH, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z BOLT CATCH PIN PUNCH. Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie produktu i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

BOLT CATCH PIN PUNCH Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin BOLT CATCH PIN PUNCHin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan AR15aseesi purkamisessa poistamalla turvallisesti lukituspinnin pivotpinni. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina BOLT CATCH PIN PUNCHia annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista punch ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen purkamisyritystä.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden huollosta ja purkamisesta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä punchia vain sen tarkoitukseen: lukituspinnin pivotpinnin poistamiseen.
- Vältä liiallista voimaa punchin ajamisessa, jotta vältyt vahingoittamasta asetta tai työkalua.
- Varmista, että ase on turvallisesti kiinnitetty estääksesi liikkeen purkamisen aikana.
- Jos et ole varma prosessista tai tunnet olosi epämurheiksi, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta tai ammattilaiselta.
- Älä käytä punchia tavalla, johon se ei ole suunniteltu, sillä tämä voi johtaa loukkaantumisiin tai vahinkoihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että AR15si on tyhjennetty ja tarkista, ettei lähellä ole ammuksia.
- Aseta ase vakaalle työpinnalle.

2. BOLT CATCH PIN PUNCHin käyttäminen:

- Tunnista lukituspinnin pivotpinni magasiinikaivon vasemmalla puolella.
- Aseta litteä punch pivotpinnin päälle.
- Työnnä punch varovasti taaksepäin poistaaksesi pivotpinnin. Käytä tarvittaessa vasaraa tai nuijaa, mutta käytä hallittua voimaa.
- Kun pivotpinni on poistettu, aseta se varovasti syrjään uudelleen asennusta varten.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista punch käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä punch turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalut paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä BOLT CATCH PIN PUNCHia tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä BOLT CATCH PIN PUNCHin turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua.

Johtopäätös

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen BOLT CATCH PIN PUNCHin käytössä. Pysy aina tietoisena tuoteturvallisuudesta ja ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

BOLT CATCH PIN PUNCH

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BOLT CATCH PIN PUNCH från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att assistera vid demontering av din AR15vapen genom att säkert avlägsna bolt catch pivot pin. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid BOLT CATCH PIN PUNCH i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera stansen för eventuella tecken på skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd skyddsglasögon för att skydda dina ögon från potentiellt skräp under användning.
- Se till att vapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd innan du försöker någon demontering.
- Följ lokala lagar och regler angående vapenvård och demontering.

Specifika säkerhetsföreskrifter för användning

- Använd stansen endast för sitt avsedda syfte: att ta bort bolt catch pivot pin.
- Undvik att använda överdriven kraft när du driver stansen för att förhindra skador på vapnet eller verktyget.
- Säkra alltid vapnet i en stabil position för att förhindra rörelse under demontering.
- Om du är osäker på processen eller känner dig obekvämt, sök hjälp från en kvalificerad gunsmith eller professionell.
- Använd inte stansen på ett sätt som den inte är avsedd för, eftersom detta kan leda till skada eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15 är avlastad och verifiera att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Placera vapnet på en stabil arbetsyta.

2. Användning av BOLT CATCH PIN PUNCH:

- Identifiera bolt catch pivot pin på vänster sida av magasinbrunnen.
- Placera den platta stansen mot pivot pin.
- Försiktigt driva stansen bakåt för att ta bort pivot pin. Använd en hammare eller slägga om nödvändigt, men applicera kontrollerad kraft.
- När pivot pin är borttagen, sätt den försiktigt åt sidan för återinstallation.

3. Efter användning:

- Rengör stansen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara stansen på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte BOLT CATCH PIN PUNCH i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ som

finns i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av BOLT CATCH PIN PUNCH, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt för hjälp.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder BOLT CATCH PIN PUNCH. Håll dig alltid informerad om produktsäkerhet och rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de behöriga myndigheterna. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro BOLT CATCH PIN PUNCH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BOLT CATCH PIN PUNCH od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při demontáži vaší zbraně AR15 tím, že bezpečně odstraní kolík záchytu závěru. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte BOLT CATCH PIN PUNCH v souladu s poskytnutými pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Před každým použitím zkontrolujte kladivo na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Používejte ochranné brýle k ochraně očí před možným úlomky během použití.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před pokusem o jakoukoli demontáž.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se údržby a demontáže zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte kladivo pouze pro jeho zamýšlený účel: odstranění kolíku záchytu závěru.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při používání kladiva, abyste předešli poškození zbraně nebo nástroje.
- Vždy zajistěte zbraň v stabilní poloze, abyste zabránili pohybu během demontáže.
- Pokud si nejste jisti procesem nebo se cítíte nepohodlně, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře nebo odborníka.
- Nepoužívejte kladivo způsobem, pro který nebylo navrženo, protože to může vést k úrazu nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše AR15 je vybitá a ověřte, že v okolí není žádná munice.
- Umístěte zbraň na stabilní pracovní plochu.

2. Použití BOLT CATCH PIN PUNCH:

- Identifikujte kolík záchytu závěru na levé straně šachty zásobníku.
- Umístěte plochý klín proti kolíku.
- Jemně zatlačte klín dozadu, abyste odstranili kolík. Pokud je to nutné, použijte kladivo nebo paličku, ale aplikujte kontrolovanou sílu.
- Jakmile je kolík odstraněn, pečlivě ho odložte na místo pro opětovnou instalaci.

3. Po použití:

- Po použití vyčistěte kladivo, abyste odstranili jakékoli úlomky nebo zbytky.
- Uložte kladivo na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných nástrojů v souladu s místními předpisy.
- Nepožívejte BOLT CATCH PIN PUNCH do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití BOLT CATCH PIN PUNCH se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo přímo na výrobce pro pomoc.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání BOLT CATCH PIN PUNCH. Vždy buďte informováni o bezpečnosti produktu a hlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.