

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .575"-40 TAP

Make & Install Custom Compensators For Reduced Recoil And Better Control

Use die to thread custom and standard barrels to accept recoil compensators. Use plug tap to chase threads or tap your own custom compensators. Unthreaded comps should be drilled with 3-5/64" HSS drill then reamed to .551" before threading with either tap. Turn barrels to approximately .002" smaller than thread diameter. .575"-40 thread matches most commercial, tapered-sleeve or integral, cone-style comps. .581"-40 thread is same as used on Wilson, Brown and Storm Lake Machine barrels and bushing style comps. .685"-40 thread is used to fit compensators to threaded Bull and Hybrid barrels.



Attributes

- Name: BROWNELLS .575"-40 TAP
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080598575
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 050806018877

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO BROWNELLS .575"40](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO BROWNELLS .575"40](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA BROWNELLS .575"40](#)
- [Norsk: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Bezpečnostní pokyny](#)

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und stelle sicher, dass es nur von Personen verwendet wird, die über Kenntnisse im Umgang mit Feuerwaffen und Waffentechnik verfügen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Schwierigkeiten stößt, suche Hilfe bei einem qualifizierten Gunsmith.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Risiko von Verletzungen durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile.
 - Risiko von Schäden an der Feuerwaffe, wenn die Installation nicht korrekt durchgeführt wird.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation entladen ist.
 - Verwende die richtige Bohrgröße (35/64" HSSBohrer) und den Gewindeschneider (.575"40) gemäß den Produktanweisungen.
 - Drehe die Läufe auf ungefähr .002" kleiner als den Gewindedurchmesser, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
 - Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Modifikation von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich Bohrer, Gewindeschneider und geeignete PSA.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.

2. Bohrung:

- Verwende einen 35/64" HSSBohrer, um den ungewindelten Kompensator vorsichtig zu bohren.
- Achte darauf, dass der Bohrer stabil und senkrecht zur Oberfläche gehalten wird, um Genauigkeit zu gewährleisten.

3. Nachbearbeitung:

- Nach dem Bohren, bearbeite das Loch auf .551", um eine ordnungsgemäße Gewindeschneidung zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob im gebohrten Loch Schmutz oder Hindernisse vorhanden sind.

4. Gewindeschneiden:

- Verwende den .575"40 Gewindeschneider, um das Loch zu gewinden. Übe gleichmäßigen Druck aus und stelle sicher, dass der Gewindeschneider richtig ausgerichtet ist.
- Wenn du Gewinde nachschneidest oder maßgeschneiderte Kompensatoren herstellst, folge dem gleichen Verfahren mit der entsprechenden Gewindegröße.

5. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe die Gewinde, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei von Schmutz sind.
- Teste den Kompensator, um sicherzustellen, dass er sicher passt, ohne dass du ihn gewaltsam einsetzen musst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder unbrauchbar wird, entsorge es sicher, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundensupport.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP sicher verwenden. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze, wenn du Feuerwaffen modifizierst.

SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the product to avoid any hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, during installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals who are knowledgeable about firearms and gunsmithing.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any difficulties during installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Risk of injury from sharp edges or moving parts.
 - Risk of damage to the firearm if not installed correctly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use the correct drill size (35/64" HSS drill) and tap (.575"40) as specified in the product instructions.
 - Turn barrels to approximately .002" smaller than the thread diameter to ensure proper fit.
 - Follow all local laws and regulations regarding the modification of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a drill, tap, and appropriate PPE.
- Ensure a clean and welllit workspace to prevent accidents.

2. Drilling:

- Using a 35/64" HSS drill, carefully drill the unthreaded compensator.
- Ensure that the drill is held steady and perpendicular to the surface to maintain accuracy.

3. Reaming:

- After drilling, ream the hole to .551" to ensure proper threading.
- Check for any debris or obstructions in the drilled hole.

4. Tapping:

- Use the .575"40 tap to thread the hole. Apply consistent pressure and ensure that the tap is

aligned correctly.

- If you are chasing threads or tapping custom compensators, follow the same process with the appropriate tap size.

5. Final Checks:

- Inspect the threads to ensure they are clean and free of debris.
- Test fit the compensator to ensure it fits securely without forcing it.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product becomes damaged or unusable, dispose of it in a safe manner to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP, please refer to the manufacturer's website or contact customer support.

By following these guidelines and instructions, you can safely use the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Always prioritize safety and compliance with local laws when modifying firearms.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO BROWNELLS .575"40

Introducción

Gracias por elegir el Macho Compensador Semiauto Brownells .575"40. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto para evitar cualquier peligro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y asegúrate de que solo sea utilizado por personas que tengan conocimientos sobre armas de fuego y armería.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, busca asistencia de un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por bordes afilados o partes móviles.
- Riesgo de daño al arma de fuego si no se instala correctamente.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza el tamaño de broca correcto (broca HSS de 35/64") y el macho (.575"40) según lo especificado en las instrucciones del producto.
- Gira los cañones a aproximadamente .002" más pequeños que el diámetro de la rosca para asegurar un ajuste adecuado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a la modificación de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una broca, macho y el EPP adecuado.
- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.

2. Perforación:

- Utilizando una broca HSS de 35/64", perfora cuidadosamente el compensador sin roscar.
- Asegúrate de que la broca esté sostenida de manera estable y perpendicular a la superficie para mantener la precisión.

3. Reaming:

- Después de perforar, agranda el agujero a .551" para asegurar un roscado adecuado.
- Verifica si hay residuos u obstrucciones en el agujero perforado.

4. Rosca:

- Usa el macho .575"40 para roscar el agujero. Aplica presión constante y asegúrate de que el macho esté alineado correctamente.
- Si estás limpiando roscas o roscando compensadores personalizados, sigue el mismo proceso con el tamaño de macho adecuado.

5. Comprobaciones Finales:

- Inspecciona las roscas para asegurarte de que estén limpias y libres de residuos.
- Prueba el ajuste del compensador para asegurarte de que encaje de manera segura sin forzarlo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto se daña o se vuelve inutilizable, deséchalo de manera segura para prevenir cualquier peligro potencial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Macho Compensador Semiauto Brownells .575"40, consulta el sitio web del fabricante o contacta al servicio de atención al cliente.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes usar el Macho Compensador Semiauto Brownells .575"40 de manera segura. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al modificar armas de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO BROWNELLS .575"40

Introduction

Merci d'avoir choisi le TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO BROWNELLS .575"40. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit pour éviter tout danger.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation et de l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et assuretoi qu'il est utilisé uniquement par des personnes ayant des connaissances sur les armes à feu et l'armurerie.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu rencontres des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, demande de l'aide à un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Risque de blessure dû aux bords tranchants ou aux pièces mobiles.
- Risque de dommage à l'arme à feu si elle n'est pas installée correctement.

• Éviter les Risques :

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilise la bonne taille de foret (foret HSS de 35/64") et le taraud (.575"40) comme spécifié dans les instructions du produit.
- Réduis les canons à environ .002" de moins que le diamètre du filetage pour garantir un bon ajustement.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la modification des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un foret, un taraud et des EPI appropriés.
- Assuretoi d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.

2. Perçage :

- En utilisant un foret HSS de 35/64", perce soigneusement le compensateur non fileté.
- Assuretoi que le foret est maintenu stable et perpendiculaire à la surface pour maintenir la précision.

3. Alésage :

- Après le perçage, alèse le trou à .551" pour garantir un filetage correct.
- Vérifie qu'il n'y a pas de débris ou d'obstructions dans le trou percé.

4. Taraudage :

- Utilise le taraud .575"40 pour fileter le trou. Applique une pression constante et assure-toi que le taraud est correctement aligné.
- Si tu chasses des filets ou taraudes des compensateurs personnalisés, suis le même processus avec la taille de taraud appropriée.

5. Vérifications Finales :

- Inspecte les filets pour t'assurer qu'ils sont propres et exempts de débris.
- Teste l'ajustement du compensateur pour t'assurer qu'il s'adapte correctement sans forcer.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit devient endommagé ou inutilisable, élimine-le de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO BROWNELLS .575"40, consulte le site Web du fabricant ou contacte le service client.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux utiliser en toute sécurité le TAP DE COMPENSATEUR DE PISTOLE SEMIAUTO BROWNELLS .575"40. Privilégie toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de la modification des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA BROWNELLS .575"40

Introduzione

Grazie per aver scelto il MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA BROWNELLS .575"40. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per evitare qualsiasi rischio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e assicurati che venga utilizzato solo da persone esperte in armi da fuoco e armamento.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione o l'uso, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Rischi Potenziali:

- Rischio di infortuni da bordi affilati o parti in movimento.
- Rischio di danneggiare l'arma da fuoco se non installata correttamente.

• Evitare i Rischi:

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Usa la giusta dimensione del trapano (trapano HSS da 35/64") e il maschio (.575"40) come specificato nelle istruzioni del prodotto.
- Ruota le canne a circa .002" più piccole del diametro della filettatura per garantire una corretta adattabilità.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti la modifica delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un trapano, un maschio e l'equipaggiamento di protezione personale appropriato.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato per prevenire incidenti.

2. Foratura:

- Utilizzando un trapano HSS da 35/64", pratica con attenzione il foro nel compensatore non filettato.
- Assicurati che il trapano sia mantenuto stabile e perpendicolare alla superficie per mantenere l'accuratezza.

3. Alesatura:

- Dopo la foratura, alesare il foro a .551" per garantire una corretta filettatura.
- Controlla la presenza di eventuali detriti o ostruzioni nel foro forato.

4. Filettatura:

- Usa il maschio .575"40 per filettare il foro. Applica una pressione costante e assicurati che il maschio sia allineato correttamente.
- Se stai inseguendo le filettature o filettando compensatori personalizzati, segui lo stesso processo con la dimensione del maschio appropriata.

5. Controlli Finali:

- Ispeziona le filettature per assicurarti che siano pulite e prive di detriti.
- Prova ad adattare il compensatore per assicurarti che si adatti in modo sicuro senza forzarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto diventa danneggiato o inutilizzabile, smaltiscilo in modo sicuro per prevenire eventuali rischi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA BROWNELLS .575"40, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il supporto clienti.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi utilizzare in sicurezza il MASCHIO PER COMPENSATORE PISTOLA SEMIAUTOMATICA BROWNELLS .575"40. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali quando modifichi le armi da fuoco.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker produktet for å unngå eventuelle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, under installasjon og bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sørg for at det kun brukes av personer med kunnskap om skytevåpen og gunsmithing.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du opplever vanskeligheter under installasjon eller bruk, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Potensielle farer:

- Risiko for skade fra skarpe kanter eller bevegelige deler.
- Risiko for skade på skytevåpenet hvis det ikke installeres riktig.

• Unngåelse av farer:

- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet før du begynner installasjonen.
- Bruk riktig borstørrelse (35/64" HSSbor) og tap (.575"40) som spesifisert i produktinstruksjonene.
- Snu løpene til omtrent .002" mindre enn gjengediameteren for å sikre riktig passform.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjon av skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert drill, tap og passende PPE.
- Sørg for et rent og godt opplyst arbeidsområde for å forhindre ulykker.

2. Boring:

- Bruk et 35/64" HSSbor, og bor forsiktig i den ikkegjengede kompensatoren.
- Sørg for at boret holdes stødig og vinkelrett mot overflaten for å opprettholde nøyaktighet.

3. Reaming:

- Etter boring, ream hullet til .551" for å sikre riktig gjenging.
- Sjekk for eventuelle rusk eller hindringer i det boret hullet.

4. Tapping:

- Bruk .575"40 tap for å gjenge hullet. Påfør jevnt trykk og sørg for at tapen er korrekt justert.
- Hvis du forfølger gjenger eller tapper tilpassede kompensatorer, følg samme prosess med riktig tapsstørrelse.

5. Avsluttende sjekker:

- Inspiser gjengene for å sikre at de er rene og fri for rusk.
- Testpass kompensatoren for å sikre at den passer sikkert uten å tvinge den.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet blir skadet eller ubrukelig, kast det på en sikker måte for å forhindre potensielle farer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt kundestøtte.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du trygt bruke SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover når du modifiserer skytevåpen.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem produktu, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji i użytkowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i upewnij się, że jest używany tylko przez osoby znające się na broni palnej i rzemiośle związanym z bronią.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczegółowe Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

• Potencjalne Zagrożenia:

- Ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami lub ruchomymi częściami.
- Ryzyko uszkodzenia broni palnej, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowana.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Użyj odpowiedniego rozmiaru wiertła (35/64" HSS) i gwintownika (.575"40) zgodnie z instrukcją produktu.
- Obróbka lufy powinna być wykonana na około .002" mniejsze niż średnica gwintu, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wiertarkę, gwintownik oraz odpowiednie PPE.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.

2. Wiercenie:

- Używając wiertła 35/64" HSS, ostrożnie nawiertuj niegwintowany kompensator.
- Upewnij się, że wiertło jest trzymane stabilnie i prostopadle do powierzchni, aby zachować dokładność.

3. Rozwiercanie:

- Po wierceniu, rozwić otwór do .551", aby zapewnić prawidłowe gwintowanie.
- Sprawdź, czy w otworze nie ma zanieczyszczeń ani przeszkód.

4. Gwintowanie:

- Użyj gwintownika .575"40 do gwintowania otworu. Stosuj równomierny nacisk i upewnij się, że gwintownik jest prawidłowo ustawiony.
- Jeśli przetwarzasz gwinty lub gwintujesz niestandardowe kompensatory, postępuj zgodnie z tym samym procesem, używając odpowiedniego rozmiaru gwintownika.

5. Ostatnie Kontrole:

- Sprawdź gwinty, aby upewnić się, że są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź dopasowanie kompensatora, aby upewnić się, że pasuje pewnie, bez wymuszania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub stanie się nieużyteczny, pozbądź się go w bezpieczny sposób, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz bezpiecznie korzystać z SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo oraz zgodność z lokalnymi przepisami podczas modyfikacji broni palnej.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, asennuksen ja käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa ja varmista, että sitä käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat aseet ja asehuollon.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksessa tai käytössä, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Terävien reunojen tai liikkuvien osien aiheuttama vammautumisen riski.
- Aseen vaurioitumisen riski, jos asennus ei onnistu oikein.

• Vaarojen välttäminen:

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä oikeaa porakokoa (35/64" HSSporakone) ja tappia (.575"40) tuotteen ohjeiden mukaisesti.
- Käännä piippuja noin .002" pienemmiksi kuin kierteiden halkaisija varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien pora, tappia ja asianmukaiset PPE:t.
- Varmista puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila onnettomuuksien estämiseksi.

2. Poraus:

- Käytä 35/64" HSSporaa ja poraa varovasti kierteettömästä kompensoijasta.
- Varmista, että pora on pidetty vakaana ja kohtisuorassa pintaa vastaan tarkkuuden säilyttämiseksi.

3. Reikien laajentaminen:

- Porauksen jälkeen laajenna reikää .551" varmistaaksesi oikean kierteityksen.
- Tarkista, ettei poratussa reiässä ole roskia tai esteitä.

4. Kierteitys:

- Käytä .575"40 tappia kierteittämään reikä. Käytä tasaista painetta ja varmista, että tappia on kohdistettu oikein.
- Jos seuraat kierteitä tai kierteitä mukautettuja kompensoijia, noudata samaa prosessia oikealla tappikoolla.

5. Viimeiset tarkastukset:

- Tarkista kierteet varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja vapaata roskista.
- Testaa kompensoijaa varmistaaksesi, että se istuu tukevasti ilman pakottamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote vaurioituu tai siitä tulee käyttökelvoton, hävitä se turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita liittyen SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP tuotteeseen, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota yhteyttä asiakastukeen.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit käyttää SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP tuotetta turvallisesti. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen aseiden muokkaamisessa.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att undvika eventuella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, under installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och säkerställ att den endast används av personer som har kunskap om skjutvapen och vapenteknik.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Risk för skador från vassa kanter eller rörliga delar.
- Risk för skador på skjutvapnet om det inte installeras korrekt.

• Undvika faror:

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation påbörjas.
- Använd rätt borrarstorlek (35/64" HSSborr) och gänga (.575"40) enligt produktens instruktioner.
- Vrid piporna till cirka .002" mindre än gängdiameteren för att säkerställa rätt passform.
- Följ alla lokala lagar och regler angående modifiering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive borr, gänga och lämplig PPE.
- Se till att arbetsytan är ren och väl upplyst för att förhindra olyckor.

2. Borrning:

- Använd en 35/64" HSSborr för att noggrant borra i den ogängade kompensatorn.
- Se till att borren hålls stadigt och vinkelrätt mot ytan för att upprätthålla noggrannhet.

3. Reaming:

- Efter borrning, reama hålet till .551" för att säkerställa korrekt gängning.
- Kontrollera att det inte finns några skräp eller hinder i det borrarade hålet.

4. Gängning:

- Använd .575"40gängen för att gänga hålet. Tillämpa jämn tryck och se till att gängan är korrekt inriktad.
- Om du jagar gängor eller gängar egna anpassade kompensatorer, följ samma process med rätt gängstorlek.

5. Slutkontroller:

- Inspektera gängorna för att säkerställa att de är rena och fria från skräp.
- Testa passformen av kompensatorn för att säkerställa att den sitter säkert utan att tvingas på plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten blir skadad eller oanvändbar, kassera den på ett säkert sätt för att förhindra potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du använda SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP på ett säkert sätt. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar vid modifiering av skjutvapen.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál, abyste se vyhnuli jakýmkoli rizikům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, během instalace a používání.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zajistěte, aby byl používán pouze osobami, které mají znalosti o střelných zbraních a zbrojářství.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže během instalace nebo používání, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální rizika:

- Riziko zranění od ostrých hran nebo pohyblivých částí.
- Riziko poškození střelné zbraně, pokud není instalováno správně.

• Vyhýbání se rizikům:

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před začátkem instalace.
- Použijte správnou velikost vrtáku (vrták HSS o průměru 35/64") a závitovou tyč (.575"40) podle pokynů k produktu.
- Otáčejte hlavně na přibližně .002" menší než průměr závitu, aby se zajistilo správné uchycení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně vrtačky, závitové tyče a vhodných OOP.
- Zajistěte si čisté a dobře osvětlené pracovní místo, aby se předešlo nehodám.

2. Vrtání:

- Pomocí vrtáku HSS o průměru 35/64" opatrně vyvrtejte nezávitový kompenzátor.
- Zajistěte, aby byla vrtačka držena stabilně a kolmo k povrchu pro udržení přesnosti.

3. Vytváření závitu:

- Po vrtání vyhlubte otvor na .551", aby se zajistilo správné závitování.
- Zkontrolujte, zda v vyvrtaném otvoru nejsou žádné zbytky nebo překážky.

4. Závitování:

- Použijte závitovou tyč .575"40 k vytvoření závitu v otvoru. Aplikujte stálý tlak a ujistěte se, že je závitová tyč správně zarovnána.
- Pokud provádíte úpravy závitů nebo závitujete vlastní kompenzátory, dodržujte stejný postup s odpovídající velikostí závitové tyče.

5. Konečné kontroly:

- Zkontrolujte závity, abyste se ujistili, že jsou čisté a bez zbytků.
- Otestujte uchycení kompenzátoru, abyste zajistili, že se bezpečně vejde bez nutnosti vynaložit sílu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obaly podle místních předpisů.
- Pokud se produkt poškodí nebo stane nefunkčním, likvidujte ho bezpečným způsobem, abyste předešli jakýmkoli potenciálním rizikům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete bezpečně používat SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .575"40 TAP. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů při úpravách střelných zbraní.