

REVOLVER RANGE RODS - BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40

Tells Instantly If Barrel & Cylinder Are In Perfect Alignment-Match & Service Grade Available

Lets you know instantly if a revolver barrel and cylinder are in perfect alignment and if cylinder crane or yoke has been sprung, thus throwing axis of each out of line with axis of barrel bore . . . for timing - "accuracy jobs" . . . locating cause of lead splatter . . . professional service inspections. An excellent tool to use when demonstrating to a customer "why"! The handle with knurled grip end is threaded to take any of the interchangeable heads, with sizes carefully selected to indicate very small misalignments. The .38 caliber heads are available in two diameters, one for Match guns that must be dead on for best performance and one for Service guns which aren't always thoroughly clean and don't have to meet quite as fine an accuracy standard. And, there's a special head for the S&W K-22 which has a slightly undersized bore.



Attributes

- Name: BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080618003
- Mfr. No.:
- Caliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Make: Universal Handguns
- Model: -
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806019485

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FÜR .44/40 Sicherheitshinweise](#)
- [English: REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA TÊTE DE RANGEMENT DE REVOLVER BROWNELLS POUR .44/40](#)
- [Italiano: REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Bezpečnostní pokyny](#)

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FÜR .44/40 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FÜR .44/40 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass der Lauf und der Zylinder deines Revolvers perfekt ausgerichtet sind. Die ordnungsgemäße Verwendung dieses Werkzeugs kann helfen, Probleme wie Bleispritzer und Timinggenauigkeit zu identifizieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage Schutzbrille, wenn du die Range Rod verwendest, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Revolver vor der Verwendung der Range Rod entladen ist.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Revolver während der Verwendung der Range Rod in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeide die Verwendung der Range Rod bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Gehe vorsichtig mit dem Produkt um; lasse es nicht fallen und schlage es nicht gegen harte Oberflächen.
- Achte beim Wechseln der Köpfe darauf, dass sie sicher aufgeschraubt sind, um ein versehentliches Abfallen während der Benutzung zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an den Köpfen und dem Griff, um Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den richtigen Kopf für das Kaliber deines Revolvers, um genaue Messungen sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Revolver vollständig entladen ist.
- Wähle den geeigneten Kopf für das Kaliber deines Revolvers aus.

2. Anbringen des Kopfes

- Nimm den Kopf und richte ihn mit dem gewindeten Ende des Griffs aus.
- Schraube den Kopf sicher auf den Griff, bis er fest sitzt.

3. Verwendung der Range Rod

- Führe die Range Rod in den Lauf des Revolvers ein.
- Drücke die Range Rod sanft, bis sie den Zylinder berührt.
- Beobachte die Ausrichtung und überprüfe anhand der durch die Range Rod angezeigten Werte auf mögliche Fehlstellungen.

4. Wechseln der Köpfe

- Um Köpfe zu wechseln, schraube den aktuellen Kopf vom Griff ab.
- Wähle einen neuen Kopf aus und befestige ihn gemäß den vorherigen Anweisungen.
- Stelle sicher, dass der neue Kopf vor der Verwendung sicher befestigt ist.

5. Nach der Benutzung

- Reinige nach der Verwendung die Köpfe und den Griff, um Schmutz oder Bleirückstände zu entfernen.
- Bewahre die Range Rod und die Köpfe an einem sicheren, trockenen Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, es dort zu recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Müll, wenn es Metallkomponenten enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung zur Verwendung des REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FÜR .44/40, wende dich bitte an die KundenserviceRessourcen des Herstellers oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FÜR .44/40 gewährleisten. Stelle immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit allen Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen an erste Stelle.

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. This product is designed to ensure that your revolver's barrel and cylinder are in perfect alignment. Proper use of this tool can help identify issues such as lead splatter and timing accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use protective eyewear when using the range rod to prevent eye injuries.
- Ensure that the revolver is unloaded before using the range rod.
- Do not attempt to modify the product in any way.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the revolver is pointed in a safe direction while using the range rod.
- Avoid using the range rod in wet or damp conditions to prevent slipping.
- Handle the product with care; do not drop or strike it against hard surfaces.
- When changing heads, ensure that they are securely threaded to prevent accidental detachment during use.
- Be cautious of any sharp edges on the heads and handle to prevent cuts or injuries.
- Use the correct size head for your specific revolver caliber to ensure accurate readings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the revolver is completely unloaded.
- Select the appropriate head for your revolver caliber.

2. Attaching the Head

- Take the head and align it with the threaded end of the handle.
- Screw the head onto the handle securely until it is tight.

3. Using the Range Rod

- Insert the range rod into the revolver's barrel.
- Gently push the range rod until it makes contact with the cylinder.
- Observe the alignment and check for any misalignment based on the readings indicated by the range rod.

4. Interchanging Heads

- To change heads, unscrew the current head from the handle.
- Select a new head and attach it following the previous instructions.
- Make sure the new head is securely fastened before use.

5. PostUse Care

- After use, clean the heads and handle to remove any debris or lead residue.
- Store the range rod and heads in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts in accordance with local regulations.
- If the product is no longer needed, consider recycling it where facilities exist.
- Do not dispose of the product in general waste if it contains metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the use of the REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40, please refer to the manufacturer's customer service resources or visit the official website for additional information.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Always prioritize safety and responsible handling of all firearms and related tools.

Guía de Instrucciones de Seguridad para REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40

Introducción

Gracias por elegir el REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Este producto está diseñado para asegurar que el cañón y el cilindro de tu revólver estén en perfecta alineación. El uso adecuado de esta herramienta puede ayudar a identificar problemas como la salpicadura de plomo y la precisión del tiempo. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa gafas protectoras al usar la range rod para prevenir lesiones oculares.
- Asegúrate de que el revólver esté descargado antes de usar la range rod.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el revólver esté apuntando en una dirección segura mientras usas la range rod.
- Evita usar la range rod en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones.
- Maneja el producto con cuidado; no lo dejes caer ni lo golpees contra superficies duras.
- Al cambiar las cabezas, asegúrate de que estén roscadas de forma segura para prevenir desprendimientos accidentales durante el uso.
- Ten cuidado con cualquier borde afilado en las cabezas y el mango para prevenir cortes o lesiones.
- Usa la cabeza del tamaño correcto para el calibre específico de tu revólver para asegurar lecturas precisas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el revólver esté completamente descargado.
- Selecciona la cabeza apropiada para el calibre de tu revólver.

2. Colocación de la Cabeza

- Toma la cabeza y alinéala con el extremo roscado del mango.
- Atornilla la cabeza en el mango de forma segura hasta que esté ajustada.

3. Uso de la Range Rod

- Inserta la range rod en el cañón del revólver.
- Empuja suavemente la range rod hasta que haga contacto con el cilindro.
- Observa la alineación y verifica cualquier desalineación según las lecturas indicadas por la range rod.

4. Intercambio de Cabezas

- Para cambiar las cabezas, desenrosca la cabeza actual del mango.
- Selecciona una nueva cabeza y colócala siguiendo las instrucciones anteriores.
- Asegúrate de que la nueva cabeza esté firmemente sujeta antes de usar.

5. Cuidado Postuso

- Después de usar, limpia las cabezas y el mango para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena la range rod y las cabezas en un lugar seguro y seco para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es necesario, considera reciclarlo donde existan instalaciones.
- No deseches el producto en la basura general si contiene componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el uso del REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40, consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante o visita el sitio web oficial para obtener información adicional.

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de todas las armas de fuego y herramientas relacionadas.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA TÊTE DE RANGEMENT DE REVOLVER BROWNELLS POUR .44/40

Introduction

Merci d'avoir choisi la TÊTE DE RANGEMENT DE REVOLVER BROWNELLS POUR .44/40. Ce produit est conçu pour garantir que le canon et le barillet de ton revolver sont parfaitement alignés. Une utilisation correcte de cet outil peut t'aider à identifier des problèmes tels que les éclaboussures de plomb et la précision du timing. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte le produit pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises la tige de rangement pour éviter les blessures aux yeux.
- Assure-toi que le revolver est déchargé avant d'utiliser la tige de rangement.
- Ne tente pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le revolver est dirigé dans une direction sûre pendant l'utilisation de la tige de rangement.
- Évite d'utiliser la tige de rangement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Manipule le produit avec soin ; ne le fais pas tomber ou ne le frappe pas contre des surfaces dures.
- Lors du changement de têtes, assure-toi qu'elles sont bien vissées pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- Sois prudent avec les bords tranchants sur les têtes et la poignée pour éviter les coupures ou blessures.
- Utilise la tête de la bonne taille pour le calibre spécifique de ton revolver afin d'assurer des lectures précises.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que le revolver est complètement déchargé.
- Sélectionne la tête appropriée pour le calibre de ton revolver.

2. Fixation de la tête

- Prends la tête et aligne-la avec l'extrémité filetée de la poignée.
- Visse la tête sur la poignée de manière sécurisée jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

3. Utilisation de la tige de rangement

- Insère la tige de rangement dans le canon du revolver.
- Pousse doucement la tige de rangement jusqu'à ce qu'elle touche le barillet.
- Observe l'alignement et vérifie tout désalignement basé sur les lectures indiquées par la tige de rangement.

4. Interchangement des têtes

- Pour changer de tête, dévisse la tête actuelle de la poignée.
- Sélectionne une nouvelle tête et fixela en suivant les instructions précédentes.
- Assuretoi que la nouvelle tête est bien fixée avant utilisation.

5. Entretien après utilisation

- Après utilisation, nettoie les têtes et la poignée pour enlever tout débris ou résidu de plomb.
- Range la tige de rangement et les têtes dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Jette toute pièce endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus nécessaire, envisage de le recycler là où des installations existent.
- Ne jette pas le produit dans les déchets généraux s'il contient des composants métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute demande ou assistance concernant l'utilisation de la TÊTE DE RANGEMENT DE REVOLVER BROWNELLS POUR .44/40, consulte les ressources du service client du fabricant ou visite le site Web officiel pour des informations supplémentaires.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec la TÊTE DE RANGEMENT DE REVOLVER BROWNELLS POUR .44/40. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable de toutes les armes à feu et outils connexes.

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Questo prodotto è progettato per garantire che la canna e il cilindro del tuo revolver siano perfettamente allineati. L'uso corretto di questo strumento può aiutare a identificare problemi come la dispersione del piombo e l'accuratezza del timing. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza occhiali protettivi quando usi il range rod per prevenire infortuni agli occhi.
- Assicurati che il revolver sia scarico prima di utilizzare il range rod.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il revolver sia puntato in una direzione sicura mentre utilizzi il range rod.
- Evita di usare il range rod in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti.
- Maneggia il prodotto con cura; non farlo cadere o colpirlo contro superfici dure.
- Quando cambi le teste, assicurati che siano avvitate saldamente per prevenire distacchi accidentali durante l'uso.
- Fai attenzione a eventuali bordi affilati sulle teste e sull'impugnatura per prevenire tagli o infortuni.
- Utilizza la testa della dimensione corretta per il calibro specifico del tuo revolver per garantire letture accurate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il revolver sia completamente scarico.
- Seleziona la testa appropriata per il calibro del tuo revolver.

2. Attacco della Testa

- Prendi la testa e allineala con l'estremità filettata dell'impugnatura.
- Avvita la testa sull'impugnatura in modo sicuro fino a quando non è stretta.

3. Utilizzo del Range Rod

- Inserisci il range rod nella canna del revolver.
- Spingi delicatamente il range rod fino a farlo entrare in contatto con il cilindro.
- Osserva l'allineamento e controlla eventuali disallineamenti in base alle letture indicate dal range rod.

4. Intercambio delle Teste

- Per cambiare le teste, svita la testa attuale dall'impugnatura.
- Seleziona una nuova testa e attaccala seguendo le istruzioni precedenti.
- Assicurati che la nuova testa sia saldamente fissata prima dell'uso.

5. Cura PostUso

- Dopo l'uso, pulisci le teste e l'impugnatura per rimuovere eventuali detriti o residui di piombo.
- Conserva il range rod e le teste in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più necessario, considera di riciclarlo dove esistono strutture per il riciclaggio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali se contiene componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta o supporto riguardante l'uso del REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore o di visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile di tutte le armi da fuoco e degli strumenti correlati.

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Dette produktet er designet for å sikre at revolverens løp og sylinder er i perfekt justering. Riktig bruk av dette verktøyet kan hjelpe med å identifisere problemer som blysprut og timingnøyaktighet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser produktet for eventuell skade før hver bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Bruk vernebriller når du bruker range rod for å forhindre øyeskader.
- Sørg for at revolveren er avfyrt før du bruker range rod.
- Ikke forsøk å modifisere produktet på noen måte.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at revolveren peker i en trygg retning mens du bruker range rod.
- Unngå å bruke range rod i våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning.
- Håndter produktet med forsiktighet; ikke slipp det eller slå det mot harde overflater.
- Når du bytter hoder, sørg for at de er sikkert skrudd på for å forhindre utilsiktet avtakelse under bruk.
- Vær forsiktig med eventuelle skarpe kanter på hodene og håndtaket for å unngå kutt eller skader.
- Bruk riktig størrelse hode for din spesifikke revolverkaliber for å sikre nøyaktige målinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at revolveren er helt avfyrt.
- Velg det passende hodet for din revolverkaliber.

2. Feste hodet

- Ta hodet og juster det med den gjengede enden av håndtaket.
- Skru hodet på håndtaket sikkert til det er stramt.

3. Bruke range rod

- Sett range rod inn i revolverens løp.
- Skyv forsiktig range rod til det kommer i kontakt med sylindren.
- Observer justeringen og sjekk for eventuell feiljustering basert på målingene indikert av range rod.

4. Bytte hoder

- For å bytte hoder, skru av det nåværende hodet fra håndtaket.
- Velg et nytt hode og fest det i henhold til de tidligere instruksjonene.

- Sørg for at det nye hodet er sikkert festet før bruk.

5. Etter bruk omsorg

- Etter bruk, rengjør hodene og håndtaket for å fjerne eventuelle rusk eller blyrester.
- Oppbevar range rod og hoder på et trygt, tørt sted for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bort eventuelle skadde eller ubrukelige deler i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er nødvendig, vurder å resirkulere det der fasiliteter finnes.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall hvis det inneholder metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående bruken av REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40, vennligst referer til produsentens kundeserviceresurser eller besøk den offisielle nettsiden for ytterligere informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av alle skytevåpen og relaterte verktøy.

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia idealnego wyrównania lufy i bębna rewolweru. Prawidłowe użycie tego narzędzia może pomóc w identyfikacji problemów, takich jak rozprysk ołowiu i dokładność synchronizacji. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj okularów ochronnych podczas korzystania z rury pomiarowej, aby zapobiec urazom oczu.
- Upewnij się, że rewolwer jest rozładowany przed użyciem rury pomiarowej.
- Nie próbuj modyfikować produktu w żaden sposób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że rewolwer jest skierowany w bezpiecznym kierunku podczas używania rury pomiarowej.
- Unikaj używania rury pomiarowej w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Ostrożnie obsługuj produkt; nie upuszczaj go ani nie uderzaj o twarde powierzchnie.
- Podczas zmiany głowic upewnij się, że są one mocno przykręcone, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu podczas użycia.
- Bądź ostrożny wobec ostrych krawędzi na głowicach i uchwycie, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.
- Użyj odpowiedniego rozmiaru głowicy dla swojego kalibru rewolweru, aby zapewnić dokładne pomiary.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że rewolwer jest całkowicie rozładowany.
- Wybierz odpowiednią głowicę dla kalibru swojego rewolweru.

2. Mocowanie głowicy

- Weź głowicę i dopasuj ją do gwintowanego końca uchwytu.
- Przykręć głowicę do uchwytu, aż będzie mocno dokręcona.

3. Używanie rury pomiarowej

- Włóż rurę pomiarową do lufy rewolweru.
- Delikatnie wciśnij rurę pomiarową, aż dotknie bębna.
- Obserwuj wyrównanie i sprawdź, czy nie ma żadnych niedopasowań na podstawie wskazań rury pomiarowej.

4. Wymiana głowic

- Aby zmienić głowice, odkręć aktualną głowicę z uchwytu.
- Wybierz nową głowicę i zamocuj ją zgodnie z poprzednimi instrukcjami.
- Upewnij się, że nowa głowica jest mocno przymocowana przed użyciem.

5. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu oczyść głowice i uchwyt, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki ołowiu.
- Przechowuj rurę pomiarową i głowice w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny, rozważ jego recykling tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera metalowe komponenty.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego użycia REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40, prosimy o skorzystanie z zasobów obsługi klienta producenta lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się ze wszystkimi broniąmi palnymi i związanymi z nimi narzędziami.

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan, että revolverisi piippu ja sylinteri ovat täydellisessä linjassa. Oikea käyttö tämän työkalun avulla voi auttaa tunnistamaan ongelmia, kuten lyijysateen ja ajoitusongelmien tarkkuuden. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä suojalaseja, kun käytät rangetyökalua, estääksesi silmävammoja.
- Varmista, että revolveri on tyhjennetty ennen rangetyökalun käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että revolveri on osoitettu turvalliseen suuntaan käytön aikana.
- Vältä rangetyökalun käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.
- Käsittele tuotetta varovasti; älä pudota tai iske sitä koville pinnoille.
- Vaihtaessasi päitä varmista, että ne on kiinnitetty tiukasti, jotta ne eivät irtoa vahingossa käytön aikana.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa päissä ja kahvassa, jotta vältät viilto tai vammautumisriskit.
- Käytä oikean kokoista päätä oman revolverisi kaliiperille varmistaaksesi tarkat mittaukset.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että revolveri on täysin tyhjennetty.
- Valitse sopiva pää revolverisi kaliiperille.

2. Pään kiinnittäminen

- Ota pää ja kohdistaa se kahvan kierrettyyn päähän.
- Kierrä pää tiukasti kahvaan, kunnes se on tiukasti kiinni.

3. Rangetyökalun käyttö

- Aseta rangetyökalu revolverin piippuun.
- Työnnä rangetyökalua varovasti, kunnes se koskettaa sylinteriä.
- Tarkkaile linjausta ja tarkista mahdolliset väärät linjaukset rangetyökalun antamien lukemien perusteella.

4. Päiden vaihtaminen

- Vaihtaaksesi päitä, irrota nykyinen pää kahvasta.
- Valitse uusi pää ja kiinnitä se edellisten ohjeiden mukaan.

- Varmista, että uusi pää on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

5. Käytön jälkeinen huolto

- Käytön jälkeen puhdista päät ja kahva poistamalla mahdolliset roskat tai lyijyjäämät.
- Säilytä rangetyökalu ja päät turvallisessa, kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää tarvita, harkitse sen kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteeseen, jos se sisältää metallikomponentteja.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien kysymysten tai tuen osalta REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 käyttöön, viittaa valmistajan asiakaspalvelu resursseihin tai käy virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen käsittely kaikissa aseissa ja niihin liittyvissä työkaluissa.

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Denna produkt är utformad för att säkerställa att din revolvers pipan och cylinder är i perfekt linje. Korrekt användning av detta verktyg kan hjälpa till att identifiera problem som blystänk och timingnoggrannhet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten för eventuell skada före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd skyddsglasögon när du använder range rod för att förhindra ögonskador.
- Se till att revolvern är oladdad innan du använder range rod.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att revolvern är riktad i en säker riktning när du använder range rod.
- Undvik att använda range rod i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra att den glider.
- Hantera produkten med omsorg; släpp inte eller slå den mot hårda ytor.
- När du byter huvuden, se till att de är säkert gängade för att förhindra oavsiktlig bortkoppling under användning.
- Var försiktig med eventuella vassa kanter på huvuden och handtag för att förhindra skärskador eller olyckor.
- Använd rätt storlek på huvudet för din specifika revolverkaliber för att säkerställa noggranna avläsningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att revolvern är helt oladdad.
- Välj det lämpliga huvudet för din revolverkaliber.

2. Fästa huvudet

- Ta huvudet och justera det med den gängade änden av handtaget.
- Skruva fast huvudet på handtaget ordentligt tills det är tight.

3. Använda range rod

- Sätt in range rod i revolverns pipan.
- Tryck försiktigt range rod tills den kommer i kontakt med cylindern.
- Observera linjen och kontrollera eventuell feljustering baserat på de avläsningar som anges av range rod.

4. Byta huvuden

- För att byta huvuden, skruva loss det aktuella huvudet från handtaget.
- Välj ett nytt huvud och fäst det enligt tidigare instruktioner.
- Se till att det nya huvudet är ordentligt fastsatt före användning.

5. Efter användning

- Rengör huvuden och handtag efter användning för att ta bort skräp eller blyrester.
- Förvara range rod och huvuden på en säker, torr plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre behövs, överväg att återvinna den där det finns anläggningar.
- Kassera inte produkten i allmänna avfall om den innehåller metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående användningen av REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40, vänligen hänvisa till tillverkarens kundserviceressurser eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare information.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av alla skjutvapen och relaterade verktyg.

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil dokonalé zarovnání hlavně a válce vašeho revolveru. Správné použití tohoto nástroje může pomoci identifikovat problémy, jako je rozptyl olova a přesnost časování. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tyče používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění očí.
- Před použitím tyče se ujistěte, že je revolver vybitý.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravovat.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je revolver namířen bezpečným směrem během používání tyče.
- Vyhněte se používání tyče za vlhkých nebo mokrých podmínek, abyste předešli sklouznutí.
- S produktem zacházejte opatrně; neklesejte ho ani neuhodněte o tvrdé povrchy.
- Při výměně hlav se ujistěte, že jsou pevně zašroubovány, aby se předešlo náhodnému odpojení během používání.
- Budte opatrní na jakékoli ostré hrany na hlavách a rukojeti, abyste předešli řezným zraněním.
- Použijte správnou velikost hlavy pro váš konkrétní kalibr revolveru, abyste zajistili přesné měření.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je revolver zcela vybit.
- Vyberte vhodnou hlavu pro kalibr vašeho revolveru.

2. Připojení hlavy

- Vezměte hlavu a zarovnejte ji s závitovým koncem rukojeti.
- Pevně zašroubujte hlavu na rukojeť, dokud nebude těsná.

3. Použití tyče

- Vložte tyč do hlavně revolveru.
- Jemně zatlačte tyč, dokud se nedotkne válce.
- Sledujte zarovnání a zkontrolujte jakékoli nesoulady na základě indikovaných měření tyče.

4. Výměna hlav

- Chcete-li změnit hlavy, odšroubujte aktuální hlavu z rukojeti.

- Vyberte novou hlavu a připevněte ji podle předchozích pokynů.
- Ujistěte se, že je nová hlava bezpečně upevněna před použitím.

5. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte hlavy a rukojeť, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky olova.
- Uložte tyč a hlavy na bezpečné, suché místo, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné části v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není potřeba, zvažte jeho recyklaci, kde to je možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se použití REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky pro další informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se všemi zbraněmi a souvisejícími nástroji.