

S&W REBOUND SLIDE SPRING TOOL - BROWNELLS REBOUND SLIDE SPRING TOOL FOR S&W

Correctly, Easily Compresses Spring

S&W REBOUND SLIDE SPRING TOOL Specially bent and slotted tool is really about the only way to get past the frame pin to grab and compress the rebound slide spring while removing or installing the rebound slide. Fits all J, K, L, N and X frames. Will not scratch that valuable frame, pinch or bind. NOTE: This tool may not work with the Smith and Wesson Bodyguard series of revolvers SPECS: 6" (15.2cm) long 1.015" (25.8cm) diameter.



Attributes

- Name: BROWNELLS REBOUND SLIDE SPRING TOOL FOR S&W
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080666000
- Mfr. No.:
- Make: Smith & Wesson
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.054kg
- UPC: 050806001923

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: S&W Rebound Slide Spring Tool Sicherheitsanleitung](#)
- [English: S&W Rebound Slide Spring Tool Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Resorte de Deslizamiento Rebound S&W](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento S&W Rebound Slide Spring](#)
- [Norsk: S&W Rebound Slide Spring Tool Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia S&W Rebound Slide Spring Tool](#)
- [Suomi: S&W Rebound Slide Spring Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: S&W Rebound Slide Spring Tool Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: S&W Návod k bezpečnému používání nástroje pro pružinu rebound slide](#)

S&W Rebound Slide Spring Tool

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das S&W Rebound Slide Spring Tool von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der sicheren Entfernung und Installation der Rückprallfeder für Smith & Wesson Handfeuerwaffen zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Vermeide es, deine Finger in den Bereich zu bringen, wo das Werkzeug verwendet wird, um Quetschungen oder Verletzungen zu verhindern.
- Setze das Werkzeug nicht mit Gewalt ein, wenn es nicht passt oder nicht reibungslos funktioniert; dies kann das Werkzeug oder die Feuerwaffe beschädigen.
- Verwende das Werkzeug nur an kompatiblen Smith & Wesson Rahmenmodellen (J, K, L, N und XRahmen).
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Sicherheit von Feuerwaffen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des S&W Rebound Slide Spring Tools.

2. Benutzung des Werkzeugs:

- Führe das speziell gebogene und geschlitzte Ende des Werkzeugs vorsichtig hinter den Rahmenstift ein.
- Greife vorsichtig die Rückprallfeder und komprimiere sie.
- Halte die Feder, während du die Rückprallfeder nach Bedarf entfernst oder installierst.
- Achte darauf, dass das Werkzeug nicht am Rahmen kratzt, klemmt oder bindet während des Prozesses.

3. Nach der Benutzung:

- Entferne das Werkzeug nach Abschluss deiner Arbeit vorsichtig und bewahre es an einem sicheren Ort auf.

- Reinige das Werkzeug bei Bedarf, um seinen Zustand zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an deine lokalen Unterstützungsstellen oder direkt an den Hersteller. Stelle immer sicher, dass du dich auf offizielle Quellen beziehst, um die genauesten und aktuellsten Informationen zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des S&W Rebound Slide Spring Tools gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Wartungsarbeiten an Feuerwaffen priorisierst.

S&W Rebound Slide Spring Tool Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S&W Rebound Slide Spring Tool by Brownells. This tool is designed to assist in the safe removal and installation of the rebound slide spring for Smith & Wesson handguns. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep the tool out of reach of children and pets.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses to protect your eyes.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the tool, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Avoid placing your fingers near the area where the tool will be used to prevent pinching or injury.
- Do not force the tool if it does not fit or operate smoothly; this may cause damage to the tool or the firearm.
- Use only on compatible Smith & Wesson frame models (J, K, L, N, and X frames).
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and materials, including the S&W Rebound Slide Spring Tool.

2. Using the Tool:

- Carefully insert the specially bent and slotted end of the tool past the frame pin.
- Gently grab and compress the rebound slide spring.
- While holding the spring, proceed to remove or install the rebound slide as needed.
- Ensure that the tool does not scratch, pinch, or bind against the frame during the process.

3. PostUse:

- After completing your work, carefully remove the tool and store it in a safe place.
- Clean the tool if necessary to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly and in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product usage, please reach out to your local support channels or the manufacturer directly. Always ensure that you are referring to official sources for the most accurate and up-to-date information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the S&W Rebound Slide Spring Tool. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Resorte de Deslizamiento Rebound S&W

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Resorte de Deslizamiento Rebound S&W de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudar en la extracción y la instalación seguras del resorte de deslizamiento rebound para pistolas Smith & Wesson. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad para proteger tus ojos.
- No utilices la herramienta para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar la herramienta, asegúrate de que la pistola esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Evita colocar tus dedos cerca del área donde se utilizará la herramienta para prevenir pellizcos o lesiones.
- No fuerces la herramienta si no encaja o no opera suavemente; esto puede causar daños a la herramienta o a la pistola.
- Utiliza solo en modelos de marco Smith & Wesson compatibles (marcos J, K, L, N y X).
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y la seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluida la Herramienta de Resorte de Deslizamiento Rebound S&W.

2. Uso de la Herramienta:

- Inserta cuidadosamente el extremo especialmente doblado y ranurado de la herramienta más allá del pasador del marco.
- Agarra y comprime suavemente el resorte de deslizamiento rebound.
- Mientras sostienes el resorte, procede a retirar o instalar el deslizamiento rebound según sea necesario.
- Asegúrate de que la herramienta no raye, pinche o se atasque contra el marco durante el proceso.

3. Postuso:

- Después de completar tu trabajo, retira cuidadosamente la herramienta y guárdala en un lugar seguro.
- Limpia la herramienta si es necesario para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor, comunícate con tus canales de soporte locales o directamente con el fabricante. Siempre asegúrate de referirte a fuentes oficiales para obtener la información más precisa y actualizada.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al utilizar la Herramienta de Resorte de Deslizamiento Rebound S&W. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de mantenimiento de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W de Brownells. Cet outil est conçu pour t'aider à retirer et à installer en toute sécurité le ressort de glissière de rebond pour les pistolets Smith & Wesson. Lis attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Avant d'utiliser l'outil, assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Évite de placer tes doigts près de la zone où l'outil sera utilisé pour prévenir les pincements ou les blessures.
- Ne force pas l'outil s'il ne s'adapte pas ou ne fonctionne pas correctement ; cela pourrait endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Utilise uniquement sur des modèles de cadre Smith & Wesson compatibles (J, K, L, N et X).
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et la sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W.

2. Utilisation de l'Outil :

- Insère soigneusement l'extrémité spécialement courbée et fendue de l'outil au-delà du goupillon du cadre.
- Prends délicatement et comprime le ressort de glissière de rebond.
- Tout en maintenant le ressort, procède à retirer ou à installer la glissière de rebond selon les besoins.
- Assure-toi que l'outil ne raye, ne pince ou ne bloque pas contre le cadre pendant le processus.

3. Après Utilisation :

- Après avoir terminé ton travail, retire soigneusement l'outil et range-le dans un endroit sûr.
- Nettoie l'outil si nécessaire pour maintenir son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'outil de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du produit, n'hésite pas à te rapprocher de tes canaux de soutien locaux ou du fabricant directement. Assure-toi toujours de te référer à des sources officielles pour les informations les plus précises et à jour.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W. Merci de privilégier la sécurité dans tes activités d'entretien d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento S&W Rebound Slide Spring

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento S&W Rebound Slide Spring di Brownells. Questo strumento è progettato per assistere nella rimozione e installazione sicura della molla di ricaduta per le pistole Smith & Wesson. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre lo strumento in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare lo strumento prima di ogni uso per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Prima di utilizzare lo strumento, assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Evitare di posizionare le dita vicino all'area in cui verrà utilizzato lo strumento per prevenire schiacciamenti o infortuni.
- Non forzare lo strumento se non si adatta o non funziona senza intoppi; ciò potrebbe danneggiare lo strumento o l'arma.
- Utilizzare solo su modelli di telai Smith & Wesson compatibili (telai J, K, L, N e X).
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la sicurezza delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso lo Strumento S&W Rebound Slide Spring.

2. Utilizzo dello Strumento:

- Inserire con attenzione l'estremità appositamente curvata e fessurata dello strumento oltre il perno del telaio.
- Afferrare e comprimere delicatamente la molla di ricaduta.
- Mentre si tiene la molla, procedere a rimuovere o installare il carrello di ricaduta secondo necessità.
- Assicurarsi che lo strumento non graffi, pizzichi o si incastri contro il telaio durante il processo.

3. PostUso:

- Dopo aver completato il lavoro, rimuovere con attenzione lo strumento e riporlo in un luogo sicuro.
- Pulire lo strumento se necessario per mantenere le sue condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, considerare il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, si prega di contattare i canali di supporto locali o il produttore direttamente. Assicurarsi sempre di fare riferimento a fonti ufficiali per le informazioni più accurate e aggiornate.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dello Strumento S&W Rebound Slide Spring. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre attività di manutenzione delle armi da fuoco.

S&W Rebound Slide Spring Tool

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte S&W Rebound Slide Spring Tool fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med sikker fjerning og installasjon av rebound slidefjæren for Smith & Wessonhåndvåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for distraksjoner.
- Hold verktøyet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, for å beskytte øynene dine.
- Bruk ikke verktøyet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du bruker verktøyet, sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en sikker retning.
- Unngå å plassere fingrene i nærheten av området der verktøyet skal brukes for å forhindre klem eller skade.
- Ikke tving verktøyet hvis det ikke passer eller fungerer jevnt; dette kan forårsake skade på verktøyet eller våpenet.
- Bruk kun på compatible Smith & Wesson rammemodeller (J, K, L, N og X rammer).
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og sikkerhet av skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert S&W Rebound Slide Spring Tool.

2. Bruke verktøyet:

- Sett forsiktig den spesialbøyde og spaltede enden av verktøyet forbi rammepinnen.
- Grip og komprimer rebound slidefjæren forsiktig.
- Mens du holder fjæren, fortsett å fjerne eller installere rebound slide etter behov.
- Sørg for at verktøyet ikke riper, klemmer eller binder seg mot rammen under prosessen.

3. Etter bruk:

- Etter å ha fullført arbeidet, fjern forsiktig verktøyet og oppbevar det på et trygt sted.
- Rengjør verktøyet om nødvendig for å opprettholde tilstanden.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste verktøyet ansvarlig og i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel relatert til sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt dine lokale støttemuligheter eller produsenten direkte. Sørg alltid for at du refererer til offisielle kilder for den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker S&W Rebound Slide Spring Tool. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine aktiviteter med vedlikehold av skytevåpen.

Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia S&W Rebound Slide Spring Tool

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia S&W Rebound Slide Spring Tool od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w bezpiecznym demontażu i montażu sprężyny powrotnej dla pistoletów Smith & Wesson. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, aby chronić oczy.
- Nie używaj narzędzia do żadnych celów innych niż zamierzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specjalne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem narzędzia upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu obszaru, w którym będzie używane narzędzie, aby zapobiec przycięciu lub urazowi.
- Nie wymuszaj użycia narzędzia, jeśli nie pasuje lub nie działa płynnie; może to spowodować uszkodzenie narzędzia lub broni.
- Używaj tylko na zgodnych modelach ram Smith & Wesson (ramy J, K, L, N i X).
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji broni i bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym narzędzie S&W Rebound Slide Spring Tool.

2. Używanie narzędzia:

- Ostrożnie wprowadź specjalnie wygięty i nacięty koniec narzędzia za pin ramy.
- Delikatnie chwyć i skompresuj sprężynę powrotną.
- Trzymając sprężynę, przystąp do demontażu lub montażu sprężyny powrotnej w razie potrzeby.
- Upewnij się, że narzędzie nie zarysowuje, nie przyciska ani nie blokuje ramy podczas procesu.

3. Po użyciu:

- Po zakończeniu pracy ostrożnie usuń narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- W razie potrzeby oczyść narzędzie, aby utrzymać jego stan.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad naprawę, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi kanałami wsparcia lub bezpośrednio z producentem. Zawsze upewnij się, że korzystasz z oficjalnych źródeł, aby uzyskać najbardziej dokładne i aktualne informacje.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas korzystania z narzędzia S&W Rebound Slide Spring Tool. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z konserwacją broni.

S&W Rebound Slide Spring Tool

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit S&W Rebound Slide Spring Toolin Brownellsilta. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan rebound slide jousen turvallisessa poistamisessa ja asentamisessa Smith & Wesson käsityökaluissa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriöistä.
- Pidä työkalu lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, silmiesi suojaamiseksi.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin sen suunniteltuun käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista ennen työkalun käyttöä, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Vältä sormiesi asettamista työkalun käyttöalueen lähelle puristumisen tai vammojen estämiseksi.
- Älä pakota työkalua, jos se ei sovi tai toimi sujuvasti; tämä voi vahingoittaa työkalua tai asetta.
- Käytä vain yhteensopivia Smith & Wesson kehysmalleja (J, K, L, N ja X kehykset).
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja turvallisuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien S&W Rebound Slide Spring Tool.

2. Työkalun käyttäminen:

- Työnnä varovasti työkalun erityisesti taivutettu ja uritettu pää kehyspultin ohi.
- Tarttu ja purista rebound slide jousi varovasti.
- Pidä jousi kiinni ja poista tai asenna rebound slide tarpeen mukaan.
- Varmista, että työkalu ei naarmuta, purista tai estä kehystä prosessin aikana.

3. Käytön jälkeen:

- Kun olet saanut työn päätökseen, poista työkalu varovasti ja säilytä se turvallisessa paikassa.
- Puhdista työkalu tarvittaessa sen kunnossapidon ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen tai tuotteen käyttöön, ota yhteyttä paikallisiin tukikanaviin tai valmistajaan suoraan. Varmista aina, että viittaat virallisiin lähteisiin saadaksesi tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen S&W Rebound Slide Spring Toolin käytössä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden asean huoltotoimissasi.

S&W Rebound Slide Spring Tool

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde S&W Rebound Slide Spring Tool från Brownells. Detta verktyg är designat för att hjälpa till med säker borttagning och installation av återfallsfjädern för Smith & Wessonhandkanoner. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från distraktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera verktyget före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon för att skydda ögonen.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder verktyget, se till att vapnet är avladdat och pekar i en säker riktning.
- Undvik att placera fingrarna nära området där verktyget kommer att användas för att förhindra klämning eller skada.
- Tvinga inte verktyget om det inte passar eller fungerar smidigt; detta kan orsaka skada på verktyget eller vapnet.
- Använd endast på kompatibla Smith & Wesson ramtyper (J, K, L, N och X ramtyper).
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapens underhåll och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt avladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive S&W Rebound Slide Spring Tool.

2. Användning av verktyget:

- Sätt försiktigt in den specialdesignade böjda och spårade änden av verktyget förbi ramstiftet.
- Greppa och komprimera försiktigt återfallsfjädern.
- Medan du håller fjädern, fortsätt att ta bort eller installera återfallsröret som behövs.
- Se till att verktyget inte repor, klämmer eller binder mot ramen under processen.

3. Efter användning:

- Efter att du har avslutat ditt arbete, ta försiktigt bort verktyget och förvara det på en säker plats.
- Rengör verktyget om det behövs för att upprätthålla dess skick.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget ansvarsfullt och i enlighet med lokala förordningar.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktanvändning, vänligen kontakta dina lokala supportkanaler eller tillverkaren direkt. Se alltid till att du hänvisar till officiella källor för den mest exakta och aktuella informationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder S&W Rebound Slide Spring Tool. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapens underhållsaktiviteter.

S&W Návod k bezpečnému používání nástroje pro pružinu rebound slide

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj S&W Rebound Slide Spring Tool od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal při bezpečném odstranění a instalaci pružiny rebound slide pro pistole Smith & Wesson. Před použitím tohoto nástroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez rušivých vlivů.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, aby chránily vaše oči.
- Nepoužívejte nástroj k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Vyhněte se umisťování prstů blízko oblasti, kde bude nástroj používán, aby se předešlo pnutí nebo zranění.
- Nepoužívejte nástroj, pokud se nehodí nebo nefunguje hladce; to může způsobit poškození nástroje nebo zbraně.
- Používejte pouze na kompatibilních modelech ráků Smith & Wesson (J, K, L, N a X).
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a bezpečnosti zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně nástroje S&W Rebound Slide Spring Tool.

2. Použití nástroje:

- Opatrně vložte speciálně ohnutý a drážkovaný konec nástroje za kolík rámu.
- Jemně uchopte a stlačte pružinu rebound slide.
- Při držení pružiny pokračujte v odstranění nebo instalaci rebound slide podle potřeby.
- Ujistěte se, že nástroj nepoškrábe, nezchmatne ani nezamkne rám během procesu.

3. Po použití:

- Po dokončení práce opatrně odstraňte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.
- Pokud je to nutné, vyčistěte nástroj, abyste udrželi jeho stav.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se nástroje zodpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je nástroj poškozený a neopravitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se obraťte na své místní podpůrné kanály nebo přímo na výrobce. Vždy se ujistěte, že se odvoláváte na oficiální zdroje pro nejpřesnější a nejaktuálnější informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání nástroje S&W Rebound Slide Spring Tool. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při údržbě vaší zbraně.