

1911 SLIDE PUSHER ONLY - BROWNELLS 1911 SLIDE PUSHER ONLY

The Brownells 1911 Slide Pusher helps to hold the slide forward to put a consistent pressure on the barrel while cutting. The slide pusher locks into the 1911 frame with the use of a 1911 thumb safety.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 SLIDE PUSHER ONLY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080746001
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 050806104341

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Slide Pusher 1911 de Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pousseur de Glissière Brownells 1911](#)
- [Italiano: Guida di Istruzione alla Sicurezza per il Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pushera Suwaka Brownells 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Brownells 1911 Slide Pushersille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Brownells 1911 Slide Pusher](#)

Sicherheitsanleitung für den Brownells 1911 Slide Pusher

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Brownells 1911 Slide Pusher entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Schlitten während des Schneidens nach vorne zu halten und gleichmäßigen Druck auf den Lauf auszuüben. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Slide Pushers entladen ist.
- Verwende den Slide Pusher nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Slide Pusher außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Slide Pusher regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, stelle die Verwendung ein und kontaktiere den Kundensupport.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die 1911 Daumensicherung ordnungsgemäß aktiviert ist, wenn du den Slide Pusher im Rahmen einrastest.
- Übe keinen übermäßigen Druck beim Einsatz des Slide Pushers aus, da dies die Feuerwaffe oder das Werkzeug beschädigen kann.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Vermeide Ablenkungen, während du den Slide Pusher verwendest, um die Konzentration auf die Aufgabe zu behalten.
- Richte die Feuerwaffe niemals auf dich selbst oder andere während des Vorgangs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen.

2. Installation:

- Lokalisieren die 1911 Daumensicherung an deiner Feuerwaffe.
- Richte den Slide Pusher mit dem Rahmen der 1911 aus.
- Aktiviere die Daumensicherung, um den Slide Pusher sicher zu arretieren.

3. Nutzung:

- Wende mit dem eingerasteten Slide Pusher gleichmäßigen Druck auf den Lauf an, wie benötigt.
- Überwache den angewendeten Druck, um Überanstrengung zu vermeiden, die zu Schäden führen kann.
- Nachdem die Aufgabe abgeschlossen ist, löse den Slide Pusher vorsichtig vom Rahmen.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne den Slide Pusher und lagere ihn an einem sicheren Ort.
- Führe eine Sicherheitsüberprüfung an der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass sie sich in einem sicheren Zustand befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Pusher verantwortungsbewusst, wenn er das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Werkzeugen und Zubehörteilen.
- Entsorge den Slide Pusher nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Sicherheitsanfragen bezüglich des Brownells 1911 Slide Pushers kontaktiere bitte das EUBasierte SupportTeam. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Brownells 1911 Slide Pusher gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Brownells 1911 Slide Pusher

Introduction

Thank you for choosing the Brownells 1911 Slide Pusher. This product is designed to assist in holding the slide forward while applying consistent pressure on the barrel during cutting. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the slide pusher.
- Use the slide pusher only for its intended purpose.
- Keep the slide pusher out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the slide pusher for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and contact customer support.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and related accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the 1911 thumb safety is properly engaged when locking the slide pusher into the frame.
- Do not apply excessive force when using the slide pusher, as this may cause damage to the firearm or the tool.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when working with firearms.
- Avoid distractions while using the slide pusher to maintain focus on the task at hand.
- Never point the firearm at yourself or others during the process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Installation:

- Locate the 1911 thumb safety on your firearm.
- Align the slide pusher with the frame of the 1911.
- Engage the thumb safety to lock the slide pusher into place securely.

3. Usage:

- With the slide pusher engaged, apply consistent pressure on the barrel as needed.
- Monitor the pressure applied to avoid overexertion which can lead to damage.
- Once the task is complete, carefully disengage the slide pusher from the frame.

4. PostUsage:

- Remove the slide pusher and store it in a safe place.
- Perform a safety check on the firearm to ensure it is in a safe condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide pusher responsibly when it reaches the end of its useful life.
- Check local regulations for proper disposal methods for tools and accessories.
- Do not dispose of the slide pusher in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the Brownells 1911 Slide Pusher, please contact the EUbased support team. Ensure you have the product details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Brownells 1911 Slide Pusher.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Slide Pusher 1911 de Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Slide Pusher 1911 de Brownells. Este producto está diseñado para ayudar a mantener la corredera hacia adelante mientras se aplica una presión constante en el cañón durante el corte. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el slide pusher.
- Usa el slide pusher solo para su propósito previsto.
- Mantén el slide pusher fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el slide pusher en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, deja de usarlo y contacta al soporte al cliente.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y accesorios relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la seguridad de pulgar del 1911 esté correctamente activada al bloquear el slide pusher en el marco.
- No apliques fuerza excesiva al usar el slide pusher, ya que esto puede causar daños al arma de fuego o a la herramienta.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al trabajar con armas de fuego.
- Evita distracciones mientras usas el slide pusher para mantener el enfoque en la tarea.
- Nunca apuntes el arma de fuego hacia ti mismo o hacia otros durante el proceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura de manejar.
- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.

2. Instalación:

- Localiza la seguridad de pulgar del 1911 en tu arma de fuego.
- Alinea el slide pusher con el marco del 1911.
- Activa la seguridad de pulgar para bloquear el slide pusher en su lugar de manera segura.

3. Uso:

- Con el slide pusher bloqueado, aplica presión constante en el cañón según sea necesario.
- Monitorea la presión aplicada para evitar la sobreexertación, lo que puede llevar a daños.
- Una vez que la tarea esté completa, retira cuidadosamente el slide pusher del marco.

4. Postuso:

- Retira el slide pusher y guárdalo en un lugar seguro.
- Realiza una verificación de seguridad en el arma de fuego para asegurarte de que esté en condiciones seguras.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el slide pusher de manera responsable cuando alcance el final de su vida útil.
- Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de eliminación adecuados para herramientas y accesorios.
- No deseches el slide pusher en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad relacionada con el Slide Pusher 1911 de Brownells, por favor contacta al equipo de soporte con sede en la UE. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Slide Pusher 1911 de Brownells.

Guide de Sécurité pour le Pousseur de Glissière Brownells 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le pousseur de glissière Brownells 1911. Ce produit est conçu pour aider à maintenir la glissière en avant tout en appliquant une pression constante sur le canon lors de la découpe. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le pousseur de glissière.
- Utilise le pousseur de glissière uniquement pour son usage prévu.
- Garde le pousseur de glissière hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le pousseur de glissière pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support client.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la sécurité de pouce 1911 est correctement engagée lors du verrouillage du pousseur de glissière dans le cadre.
- Ne force pas excessivement lors de l'utilisation du pousseur de glissière, car cela pourrait endommager l'arme ou l'outil.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque tu travailles avec des armes à feu.
- Évite les distractions pendant l'utilisation du pousseur de glissière pour maintenir ta concentration sur la tâche.
- Ne pointe jamais l'arme à feu vers toi-même ou vers d'autres personnes pendant le processus.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemble tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.

2. Installation :

- Localise la sécurité de pouce 1911 sur ton arme à feu.
- Aligne le pousseur de glissière avec le cadre du 1911.
- Engage la sécurité de pouce pour verrouiller le pousseur de glissière en place de manière sécurisée.

3. Utilisation :

- Avec le pousseur de glissière engagé, applique une pression constante sur le canon selon les besoins.
- Surveille la pression appliquée pour éviter une surexertion qui pourrait causer des dommages.
- Une fois la tâche terminée, dégage soigneusement le pousseur de glissière du cadre.

4. Après Utilisation :

- Retire le pousseur de glissière et rangele dans un endroit sûr.
- Effectue une vérification de sécurité sur l'arme à feu pour t'assurer qu'elle est en état sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du pousseur de glissière de manière responsable lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie utile.
- Vérifie les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les outils et accessoires.
- Ne jette pas le pousseur de glissière dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant le pousseur de glissière Brownells 1911, n'hésite pas à contacter l'équipe de support basée dans l'UE. Assure-toi d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

En suivant ces directives, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec ton pousseur de glissière Brownells 1911.

Guida di Istruzione alla Sicurezza per il Brownells 1911 Slide Pusher

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells 1911 Slide Pusher. Questo prodotto è progettato per aiutare a mantenere il carrello in avanti mentre si applica una pressione costante sul barilotto durante il taglio. Si prega di leggere attentamente questa guida di istruzioni sulla sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di utilizzare il slide pusher.
- Utilizzare il slide pusher solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il slide pusher fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il slide pusher per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se si notano difetti o problemi, interrompere l'uso e contattare il supporto clienti.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la sicura del pollice del 1911 sia correttamente attivata quando si blocca il slide pusher nel telaio.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del slide pusher, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'arma o lo strumento.
- Indossare sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, come protezioni per gli occhi, quando si lavora con le armi da fuoco.
- Evitare distrazioni mentre si utilizza il slide pusher per mantenere la concentrazione sul compito da svolgere.
- Non puntare mai l'arma verso se stessi o verso altri durante il processo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura di sicurezza necessari.

2. Installazione:

- Localizzare la sicura del pollice sul proprio 1911.
- Allineare il slide pusher con il telaio del 1911.
- Attivare la sicura del pollice per bloccare il slide pusher in posizione in modo sicuro.

3. Uso:

- Con il slide pusher attivato, applicare una pressione costante sul barilotto secondo necessità.
- Monitorare la pressione applicata per evitare un'eccessiva sollecitazione che potrebbe portare a danni.
- Una volta completato il compito, disattivare con cautela il slide pusher dal telaio.

4. PostUso:

- Rimuovere il slide pusher e riporlo in un luogo sicuro.

- Eseguire un controllo di sicurezza sull'arma per garantire che sia in condizioni sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il slide pusher in modo responsabile quando raggiunge la fine della sua vita utile.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per strumenti e accessori.
- Non smaltire il slide pusher nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o richiesta di sicurezza riguardante il Brownells 1911 Slide Pusher, si prega di contattare il team di supporto con sede nell'UE. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, si può garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio Brownells 1911 Slide Pusher.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Brownells 1911 Slide Pusher

Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells 1911 Slide Pusher. Dette produktet er designet for å hjelpe til med å holde sluttstykket fremover mens du påfører jevnt trykk på løpet under kutting. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er avsikret før du bruker slide pusheren.
- Bruk slide pusheren kun til sitt tiltenkte formål.
- Hold slide pusheren utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig slide pusheren for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du oppdager defekter eller problemer, avbryt bruken og kontakt kundestøtte.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og relaterte tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at 1911 tommel sikkerheten er riktig engasjert når du låser slide pusheren i rammen.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker slide pusheren, da dette kan skade våpenet eller verktøyet.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som øyevern, når du arbeider med skytevåpen.
- Unngå distraksjoner mens du bruker slide pusheren for å opprettholde fokus på oppgaven.
- Pek aldri våpenet mot deg selv eller andre under prosessen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avsikret og trygt å håndtere.
- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.

2. Installasjon:

- Finn 1911 tommel sikkerheten på ditt våpen.
- Juster slide pusheren med rammen på 1911.
- Engasjer tommel sikkerheten for å låse slide pusheren på plass sikkert.

3. Bruk:

- Med slide pusheren engasjert, påfør jevnt trykk på løpet etter behov.
- Overvåk trykket som påføres for å unngå overbelastning som kan føre til skade.
- Når oppgaven er fullført, fjern forsiktig slide pusheren fra rammen.

4. Etter bruk:

- Fjern slide pusheren og oppbevar den på et sikkert sted.
- Utfør en sikkerhetskontroll på våpenet for å sikre at det er i en trygg tilstand.

Avfallsinstruksjoner

- Kast slide pusheren ansvarlig når den når slutten av sin nyttige levetid.

- Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder for verktøy og tilbehør.
- Kast ikke slide pusheren i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål, bekymringer eller sikkerhetshenvendelser angående Brownells 1911 Slide Pusher, vennligst kontakt det EUBaserte støtteteamet. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Brownells 1911 Slide Pusher.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pushera Suwaka Brownells 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pushera Suwaka Brownells 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu pomocy w utrzymaniu suwaka w pozycji przedniej, aby wywierać stały nacisk na lufę podczas cięcia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem pushera suwaka.
- Używaj pushera suwaka tylko do jego zamierzonego celu.
- Trzymaj pusher suwaka z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pusher suwaka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bezpiecznik kciuka 1911 jest prawidłowo zablokowany podczas zamocowywania pushera suwaka w ramie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania pushera suwaka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie broni lub narzędzia.
- Zawsze zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią palną.
- Unikaj rozproszeń podczas używania pushera suwaka, aby zachować skupienie na zadaniu.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę siebie lub innych osób podczas tego procesu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj bezpiecznik kciuka 1911 na swojej broni.
- Wyrównaj pusher suwaka z ramą 1911.
- Zablokuj bezpiecznik kciuka, aby zabezpieczyć pusher suwaka na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po zablokowaniu pushera suwaka, wywieraj stały nacisk na lufę w razie potrzeby.
- Monitoruj wywierany nacisk, aby uniknąć nadmiernego wysiłku, co może prowadzić do uszkodzeń.
- Po zakończeniu zadania ostrożnie rozblokuj pusher suwaka z ramy.

4. Po Użyciu:

- Usuń pusher suwaka i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Wykonaj kontrolę bezpieczeństwa broni, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj pusher suwaka odpowiedzialnie, gdy osiągnie koniec swojego okresu użytkowania.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji narzędzi i akcesoriów.
- Nie wyrzucaj pushera suwaka do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z Pusherem Suwaka Brownells 1911, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia z siedzibą w UE. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Pusherem Suwaka Brownells 1911.

Turvaohjeet Brownells 1911 Slide Pushersille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells 1911 Slide Pusherin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan liu'uttamaan liukua eteenpäin samalla kun kohdistetaan tasainen paine tynnyriin leikkaamisen aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen slide pusherin käyttöä.
- Käytä slide pusheria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä slide pusher lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti slide pusherin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä asiakastukeen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että 1911sormiturvavipu on oikein kytketty, kun lukitset slide pusherin runkoon.
- Älä käytä liiallista voimaa slide pusheria käytettäessä, sillä tämä voi vahingoittaa asetta tai työkalua.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten silmäsuojia, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Vältä häiriötekijöitä slide pusheria käytettäessä, jotta voit keskittyä tehtävään.
- Älä koskaan osoita asetta itseesi tai muihin prosessin aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet.

2. Asennus:

- Etsi 1911sormiturvavipu aseestasi.
- Kohdista slide pusher 1911:n runkoon.
- Kytke sormiturvavipu päälle lukitaksesi slide pusherin turvallisesti paikalleen.

3. Käyttö:

- Kun slide pusher on kytketty, kohdistaa tasainen paine tynnyriin tarpeen mukaan.
- Seuraa käytettävää painetta välttääksesi liiallista voimaa, joka voi aiheuttaa vahinkoa.
- Kun tehtävä on valmis, irrota slide pusher varovasti rungosta.

4. Käytön jälkeen:

- Poista slide pusher ja säilytä se turvallisessa paikassa.
- Suorita turvallisuustarkistus aseelle varmistaaksesi, että se on turvallisessa kunnossa.

Hävitysohjeet

- Hävitä slide pusher vastuullisesti, kun se saavuttaa käyttöikänsä loppumisen.
- Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävitysmenettelmistä työkaluja ja tarvikkeita varten.
- Älä hävitä slide pusheria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai turvallisuuskysymyksiä liittyen Brownells 1911 Slide Pusheriin, ota yhteyttä EUpohjaiseen tukitiimiin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownells 1911 Slide Pushersin kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells 1911 Slide Pusher

Introduktion

Tack för att du valde Brownells 1911 Slide Pusher. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att hålla slutstycket framåt medan du applicerar ett konsekvent tryck på pipan under skärning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du använder slide pusher.
- Använd endast slide pusher för sitt avsedda syfte.
- Håll slide pusher utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet slide pusher för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller problem, sluta använda den och kontakta kundsupport.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapen och relaterade tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att 1911tums säkerheten är korrekt aktiverad när du låser slide pusher i ramen.
- Tillämpa inte överdrivet tryck när du använder slide pusher, eftersom detta kan orsaka skador på vapnet eller verktyget.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du arbetar med vapen.
- Undvik distraktioner medan du använder slide pusher för att behålla fokus på uppgiften.
- Pek aldrig vapnet mot dig själv eller andra under processen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Installation:

- Lokalisera 1911tums säkerheten på ditt vapen.
- Justera slide pusher med ramen på 1911.
- Aktivera säkerheten för att låsa slide pusher på plats på ett säkert sätt.

3. Användning:

- Med slide pusher aktiverad, applicera konsekvent tryck på pipan efter behov.
- Övervaka det applicerade trycket för att undvika överansträngning som kan leda till skador.
- När uppgiften är klar, ta försiktigt bort slide pusher från ramen.

4. Efter användning:

- Ta bort slide pusher och förvara den på en säker plats.
- Utför en säkerhetskontroll på vapnet för att säkerställa att det är i ett säkert tillstånd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slide pusher på ett ansvarsfullt sätt när den når slutet av sin användbara livslängd.
- Kontrollera lokala regler för korrekta avfallsmetoder för verktyg och tillbehör.
- Kassera inte slide pusher i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor, bekymmer eller säkerhetsfrågor angående Brownells 1911 Slide Pusher, vänligen kontakta det EUbaserade supportteamet. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Brownells 1911 Slide Pusher.

Bezpečnostní pokyny pro Brownells 1911 Slide Pusher

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells 1911 Slide Pusher. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal udržovat závěr vpředu a vyvíjet konzistentní tlak na hlaveň během řezání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před použitím slide pusheru.
- Používejte slide pusher pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Držte slide pusher mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte slide pusher na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, přestaňte ho používat a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a souvisejících příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je thumb safety na 1911 správně zapnutá při zamykání slide pusheru do rámu.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání slide pusheru, protože to může způsobit poškození zbraně nebo nástroje.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při práci se zbraněmi.
- Vyhněte se rozptýlení při používání slide pusheru, abyste si udrželi zaměření na daný úkol.
- Nikdy neotáčejte zbraň na sebe nebo na ostatní během procesu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.

2. Instalace:

- Najděte thumb safety na vaší zbraně 1911.
- Zarovnejte slide pusher s rámem 1911.
- Zapněte thumb safety, abyste bezpečně uzamkli slide pusher na místě.

3. Použití:

- S aktivovaným slide pusherem vyvíjejte konzistentní tlak na hlaveň podle potřeby.
- Sledujte tlak, který vyvíjíte, abyste se vyhnuli nadměrnému namáhání, které může vést k poškození.
- Jakmile je úkol dokončen, opatrně uvolněte slide pusher z rámu.

4. Po použití:

- Odstraňte slide pusher a uložte ho na bezpečné místo.
- Provedte bezpečnostní kontrolu zbraně, abyste zajistili, že je v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se slide pusheru odpovědně, když dosáhne konce své užitečné životnosti.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace nástrojů a příslušenství.
- Nevyhazujte slide pusher do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo bezpečnostní dotazy týkající se Brownells 1911 Slide Pusher kontaktujte tým podpory se sídlem v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici detaily produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším Brownells 1911 Slide Pusher.