

1911 DISCONNECT SCRAPER - BROWNELLS 1911 DISCONNECT SCRAPER

Deepens Disconnecter Notch For Smoother Trigger "Feel"

Super-hard, steel scraper lets you deepen the disconnecter notch to keep the disconnecter from bumping the slide. The right way to end the problem.
NEVER shorten the disconnecter.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 DISCONNECT SCRAPER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080746002
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Model: Commander,Government,Officers
- Delivery weight: 0.059kg
- UPC: 050806104334

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Disconnect Scraper](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Disconnect Scraper](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rascador de Desconector 1911](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le grattoir de déconnecteur 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Raschietto del Disconnettore 1911](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Disconnect Scraper](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Skrobaka Rozłącznika 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Disconnect Scraperille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Disconnect Scraper](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Disconnect Scraper](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Disconnect Scraper

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Disconnect Scraper von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, die Aussparung für den Disconnecter in deiner Feuerwaffe zu vertiefen, um die Funktionalität zu verbessern, ohne die Sicherheit zu gefährden. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende immer Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit dem Scraper.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und frei von Munition ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Verwende den Scraper nur für seinen vorgesehenen Zweck – das Vertiefen der DisconnecterAussparung.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Beschädigungen am Werkzeug oder an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende den Scraper nicht an anderen Feuerwaffen als den angegebenen (Government, Commander und OfficersModelle).
- Wenn du dir über die Verwendung des Werkzeugs unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.

2. Verwendung des Scrapers

- Überprüfe, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Identifiziere die DisconnecterAussparung an deiner Feuerwaffe.
- Positioniere den Scraper vorsichtig in der Aussparung und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Schabe vorsichtig den Bereich, wobei du leichten Druck ausübst, um die Aussparung nach Bedarf zu vertiefen.
- Überprüfe häufig deinen Fortschritt, um ein Überarbeiten zu vermeiden.

3. Pflege nach der Benutzung

- Reinige den Scraper nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Scraper an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Scraper verantwortungsbewusst, wenn er über den Gebrauch hinaus beschädigt ist.
- Beachte die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallwerkzeugen.
- Wenn der Scraper noch funktionsfähig, aber nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, ihn an einen örtlichen Schützenverein oder eine Ausbildungseinrichtung zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 Disconnect Scrapers wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen Händler für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du das Produkt gemäß den bereitgestellten Richtlinien verwendest.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer haben für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for the 1911 Disconnect Scraper

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Disconnect Scraper by Brownells. This tool is designed to help you deepen the disconnecter notch in your firearm, allowing for improved functionality without compromising safety. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use protective gear, such as safety glasses and gloves, when handling the scraper.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool for damage before each use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded and free of ammunition before beginning any work.
- Use the scraper only for its intended purpose—deepening the disconnecter notch.
- Avoid applying excessive force when using the scraper to prevent damage to the tool or the firearm.
- Do not use the scraper on any firearm other than those specified (Government, Commander, Officers models).
- If you are unsure about the use of the tool, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have a clean and welllit workspace.
- Gather necessary tools and safety equipment.

2. Using the Scraper

- Verify that the firearm is unloaded.
- Identify the disconnecter notch on your firearm.
- Carefully position the scraper in the notch, ensuring it is aligned correctly.
- Gently scrape the area, applying light pressure to deepen the notch as needed.
- Frequently check your progress to avoid overscraping.

3. PostUse Care

- Clean the scraper after use to remove any debris or residue.
- Store the scraper in a safe, dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the scraper responsibly if it becomes damaged beyond use.
- Follow local regulations for the disposal of metal tools.
- If the scraper is still functional but no longer needed, consider donating it to a local gun club or training facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the 1911 Disconnect Scraper, please reach out to the manufacturer or your local distributor for assistance. Always ensure that you are using the product according to the guidelines provided.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rascador de Desconector 1911

Introducción

Gracias por elegir el Rascador de Desconector 1911 de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a profundizar la muesca del desconector en tu arma de fuego, mejorando su funcionalidad sin comprometer la seguridad. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección, como gafas de seguridad y guantes, al manejar el rascador.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones de armas de fuego.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y libre de municiones antes de comenzar cualquier trabajo.
- Usa el rascador solo para su propósito previsto: profundizar la muesca del desconector.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el rascador para prevenir daños a la herramienta o al arma de fuego.
- No uses el rascador en ninguna arma de fuego que no sea las especificadas (modelos Government, Commander, Officers).
- Si no estás seguro sobre el uso de la herramienta, consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.
- Reúne las herramientas necesarias y el equipo de seguridad.

2. Uso del Rascador

- Verifica que el arma de fuego esté descargada.
- Identifica la muesca del desconector en tu arma de fuego.
- Coloca cuidadosamente el rascador en la muesca, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Raspa suavemente el área, aplicando una presión ligera para profundizar la muesca según sea necesario.
- Revisa frecuentemente tu progreso para evitar raspar en exceso.

3. Cuidado Después del Uso

- Limpia el rascador después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el rascador en un lugar seguro y seco, alejado de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el rascador de manera responsable si se daña más allá de su uso.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas de metal.
- Si el rascador aún es funcional pero ya no lo necesitas, considera donarlo a un club de tiro local o a una instalación de entrenamiento.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud respecto al Rascador de Desconector 1911, contacta al fabricante o a tu distribuidor local para obtener asistencia. Asegúrate siempre de usar el producto de acuerdo a las pautas proporcionadas.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour le grattoir de déconnecteur 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le grattoir de déconnecteur 1911 de Brownells. Cet outil est conçu pour t'aider à approfondir l'encoche du déconnecteur de ton arme à feu, permettant ainsi d'améliorer son fonctionnement sans compromettre la sécurité. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Toujours utiliser un équipement de protection, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation du grattoir.
- Garder l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecter l'outil pour détecter des dommages avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Respecter toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- S'assurer que l'arme à feu est déchargée et exempte de munitions avant de commencer tout travail.
- Utiliser le grattoir uniquement à son but prévu : approfondir l'encoche du déconnecteur.
- Éviter d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du grattoir pour prévenir les dommages à l'outil ou à l'arme.
- Ne pas utiliser le grattoir sur une arme à feu autre que celles spécifiées (modèles Government, Commander, Officers).
- Si tu as des doutes sur l'utilisation de l'outil, consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- S'assurer d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.
- Rassembler les outils et l'équipement de sécurité nécessaires.

2. Utilisation du grattoir

- Vérifier que l'arme à feu est déchargée.
- Identifier l'encoche du déconnecteur sur ton arme à feu.
- Positionner soigneusement le grattoir dans l'encoche, en s'assurant qu'il est bien aligné.
- Gratter doucement la zone, en appliquant une légère pression pour approfondir l'encoche si nécessaire.
- Vérifier fréquemment tes progrès pour éviter de trop gratter.

3. Entretien après utilisation

- Nettoyer le grattoir après utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Ranger le grattoir dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de disposition

- Se débarrasser du grattoir de manière responsable s'il devient endommagé au-delà de l'utilisation.
- Suivre les réglementations locales pour l'élimination des outils en métal.
- Si le grattoir est encore fonctionnel mais n'est plus nécessaire, envisager de le donner à un club de tir local ou à une installation de formation.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le grattoir de déconnecteur 1911, n'hésite pas à contacter le fabricant ou ton distributeur local pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'utiliser le produit conformément aux directives fournies.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des autres sont notre priorité absolue.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Raschietto del Disconnettore 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Raschietto del Disconnettore 1911 di Brownells. Questo strumento è progettato per aiutarti ad approfondire l'incavo del disconnettore nella tua arma, migliorando così la funzionalità senza compromettere la sicurezza. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre dispositivi di protezione, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi il raschietto.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona lo strumento per danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Utilizza il raschietto solo per il suo scopo previsto: approfondire l'incavo del disconnettore.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso del raschietto per prevenire danni allo strumento o all'arma da fuoco.
- Non utilizzare il raschietto su alcuna arma da fuoco diversa da quelle specificate (modelli Government, Commander, Officers).
- Se non sei sicuro dell'uso dello strumento, consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.
- Raccogli gli strumenti e l'attrezzatura di sicurezza necessari.

2. Utilizzo del Raschietto

- Verifica che l'arma da fuoco sia scarica.
- Identifica l'incavo del disconnettore sulla tua arma da fuoco.
- Posiziona con attenzione il raschietto nell'incavo, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Raschia delicatamente l'area, applicando una leggera pressione per approfondire l'incavo secondo necessità.
- Controlla frequentemente i tuoi progressi per evitare di raschiare eccessivamente.

3. Cura PostUso

- Pulisci il raschietto dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il raschietto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il raschietto in modo responsabile se diventa danneggiato oltre l'uso.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in metallo.
- Se il raschietto è ancora funzionante ma non più necessario, considera di donarlo a un club di tiro locale o a una struttura di addestramento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Raschietto del Disconnettore 1911, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale per assistenza. Assicurati sempre di utilizzare il prodotto secondo le linee guida fornite.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Disconnect Scraper

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Disconnect Scraper fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å forsterke disconnectorsporet i ditt skytevåpen, noe som gir bedre funksjonalitet uten å gå på bekostning av sikkerheten. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verneutstyr, som vernebriller og hansker, når du håndterer skraperen.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser verktøyet for skader før hver bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner av skytevåpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avlastet og fritt for ammunisjon før du begynner med noe arbeid.
- Bruk skraperen kun til sitt tiltenkte formål—å forsterke disconnectorsporet.
- Unngå å påføre overdreven kraft når du bruker skraperen for å forhindre skade på verktøyet eller skytevåpenet.
- Ikke bruk skraperen på noe skytevåpen annet enn de spesifiserte (Government, Commander, Officers modeller).
- Hvis du er usikker på bruken av verktøyet, rådspør en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har et rent og godt opplyst arbeidsområde.
- Samle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.

2. Bruke skraperen

- Bekreft at skytevåpenet er avlastet.
- Identifiser disconnectorsporet på ditt skytevåpen.
- Plasser skraperen forsiktig i sporet, og sørg for at den er riktig justert.
- Skrap forsiktig området, og påfør lett trykk for å forsterke sporet etter behov.
- Sjekk jevnlig fremdriften din for å unngå overflødig skraping.

3. Etter bruk

- Rengjør skraperen etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar skraperen på et trygt, tørt sted borte fra barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste skraperen ansvarlig hvis den blir skadet utover bruk.
- Følg lokale forskrifter for avhending av metallverktøy.
- Hvis skraperen fortsatt er funksjonell, men ikke lenger nødvendig, vurder å donere den til en lokal

skyteklubb eller treningsfasilitet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående 1911 Disconnect Scraper, vennligst kontakt produsenten eller din lokale distributør for assistanse. Sørg alltid for at du bruker produktet i henhold til retningslinjene som er gitt.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og andres sikkerhet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Skrobaka Rozłącznika 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Skrobaka Rozłącznika 1911 od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w pogłębieniu wycięcia w rozłączniku w Twojej broni, co pozwala na poprawienie funkcjonalności bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj sprzętu ochronnego, takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi skrobaka.
- Przechowuj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i wolna od amunicji przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Używaj skrobaka tylko do jego zamierzonego celu pogłębienia wycięcia w rozłączniku.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania skrobaka, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia lub broni.
- Nie używaj skrobaka na żadnej broni innej niż wskazane (modele Government, Commander, Officers).
- Jeśli nie jesteś pewien, jak używać narzędzia, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy.
- Zgromadź niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Używanie Skrobaka

- Zweryfikuj, że broń jest rozładowana.
- Zidentyfikuj wycięcie rozłącznika w swojej broni.
- Ostrożnie umieść skrobak w wycięciu, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiony.
- Delikatnie skrob powierzchnię, stosując lekką presję, aby pogłębić wycięcie w razie potrzeby.
- Często sprawdzaj postęp, aby uniknąć nadmiernego skrobania.

3. Pielęgnacja po Użyciu

- Oczyszczyć skrobak po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj skrobak w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj skrobak odpowiedzialnie, jeśli stanie się uszkodzony poza użytecznością.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi metalowych.
- Jeśli skrobak jest nadal funkcjonalny, ale nie jest już potrzebny, rozważ przekazanie go lokalnemu klubowi strzeleckiemu lub ośrodkowi szkoleniowemu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Skrobaka Rozłącznika 1911, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z podanymi wytycznymi.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych są dla nas priorytetem.

Turvaohjeet 1911 Disconnect Scraperille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Disconnect Scraperin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua syventämään irrotinurkkauksen, mikä parantaa toimivuutta vaarantamatta turvallisuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, raaputtimen käsittelyssä.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole ammuksia ennen työn aloittamista.
- Käytä raaputinta vain sen tarkoitukseen—irrotinurkkauksen syventämiseen.
- Vältä liiallisen voiman käyttämistä raaputtimen käytössä estääksesi vahinkoa työkalulle tai aseelle.
- Älä käytä raaputinta muissa aseissa kuin niissä, jotka on määriteltä (Government, Commander, Officers mallit).
- Jos olet epävarma työkalun käytöstä, kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työtila.
- Kerää tarvittavat työkalut ja suojarusteet.

2. Raaputtimen Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Tunnista irrotinurkkauksen aseessasi.
- Aseta raaputin varovasti urkkaukseen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Raaputa aluetta kevyesti, käyttäen kevyttä painetta urkkauksen syventämiseksi tarpeen mukaan.
- Tarkista edistymisesi säännöllisesti välttääksesi liiallista raaputtamista.

3. Käytön Jälkeinen Huolto

- Puhdista raaputin käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä raaputin turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä raaputin vastuullisesti, jos se on vaurioitunut käyttökelvottomaksi.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallityökalujen hävittämiseen.
- Jos raaputin on edelleen toimiva mutta ei enää tarpeellinen, harkitse sen lahjoittamista paikalliselle ampumaradalle tai koulutuslaitokselle.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Disconnect Scraperiin, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua. Varmista aina, että käytät tuotetta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Disconnect Scraper

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Disconnect Scraper från Brownells. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att fördjupa urtaget för avtryckarens disconnect, vilket möjliggör förbättrad funktionalitet utan att kompromissa med säkerheten. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar skrapan.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget för skador före varje användning. Använd det inte om det är skadat.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat och fritt från ammunition innan du påbörjar något arbete.
- Använd skrapan endast för sitt avsedda syfte—att fördjupa urtaget för avtryckarens disconnect.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder skrapan för att förhindra skador på verktyget eller skjutvapnet.
- Använd inte skrapan på något annat skjutvapen än de angivna (Government, Commander, Officers modeller).
- Om du är osäker på hur verktyget ska användas, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har en ren och välbelyst arbetsyta.
- Samla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.

2. Använda skrapan

- Verifiera att skjutvapnet är oladdat.
- Identifiera urtaget för avtryckarens disconnect på ditt skjutvapen.
- Placera försiktigt skrapan i urtaget, och se till att den är korrekt inriktad.
- Skrapa försiktigt området, och applicera lätt tryck för att fördjupa urtaget vid behov.
- Kontrollera regelbundet ditt framsteg för att undvika överdriven skrapning.

3. Efter användning

- Rengör skrapan efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara skrapan på en säker, torr plats borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skrapan på ett ansvarsfullt sätt om den blir skadad bortom användning.
- Följ lokala förordningar för avfallshantering av metallverktyg.
- Om skrapan fortfarande är funktionell men inte längre behövs, överväg att donera den till en lokal

skytteklubb eller utbildningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Disconnect Scraper, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp. Se alltid till att du använder produkten enligt de riktlinjer som anges.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Disconnect Scraper

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Disconnect Scraper od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl prohloubit drážku pro disconnector ve vaší zbraní, což umožňuje zlepšení funkčnosti bez ohrožení bezpečnosti. Před použitím tohoto nástroje si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci se škrabákem.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bez munice před zahájením jakékoli práce.
- Používejte škrabák pouze k zamýšlenému účelu – prohlubování drážky pro disconnector.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání škrabáku, abyste předešli poškození nástroje nebo zbraně.
- Nepoužívejte škrabák na žádnou zbraň jinou než ty, které jsou specifikovány (modely Government, Commander, Officers).
- Pokud si nejste jisti použitím nástroje, konzultujte to s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte čisté a dobře osvětlené pracovní místo.
- Shromážděte potřebné nástroje a ochranné vybavení.

2. Použití škrabáku

- Ověřte, že je zbraň vybitá.
- Identifikujte drážku pro disconnector na vaší zbraní.
- Opatrně umístěte škrabák do drážky, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Jemně škrábejte oblast, přičemž aplikujte mírný tlak na prohloubení drážky podle potřeby.
- Pravidelně kontrolujte svůj pokrok, abyste se vyhnuli nadměrnému škrábání.

3. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte škrabák, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte škrabák na bezpečné, suché místo mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte škrabák zodpovědně, pokud se stane nefunkčním.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových nástrojů.
- Pokud je škrabák stále funkční, ale již není potřeba, zvažte jeho darování místnímu střeleckému klubu.

nebo tréninkovému zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Disconnect Scraper se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora pro pomoc. Vždy se ujistěte, že používáte produkt podle poskytnutých pokynů.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou našimi nejvyššími prioritami.