

REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH - BROWNELLS

MOSSBERG 500 FOREND WRENCH 20 GAUGE

Piloted To Prevent Stock Or Nut Damage

Wrench adapted from Remington factory design, with pilot that keeps “teeth” square to the forend nut, virtually eliminating damage to wrench, forend or forend nut. But, if one of the wrench teeth should ever break, turn the “sleeve” around, there’s another set. Models for Rem. 870 or Mossberg 500.



Attributes

- Name: BROWNELLS MOSSBERG 500 FOREND WRENCH 20 GAUGE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080777008
- Mfr. No.:
- Gauge: 20 Gauge
- Make: Mossberg
- Model: 500
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 050806002531

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA LLAVE DE FORND REMINGTON/MOSSBERG](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA CLÉ DE FORND REMINGTON/MOSSBERG](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DELLA CHIAVE PER FORND REMINGTON/MOSSBERG](#)
- [Norsk: REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA KLUCZA DO CZÓŁENEK REMINGTON/MOSSBERG](#)
- [Suomi: REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH SÄKERHETSDIREKTIV](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO KLÍČ NA PŘEDPAŽBÍ REMINGTON/MOSSBERG](#)

REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du den REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den ForendWrench verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der ForendWrench nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Entfernen und Installieren von Forendmuttern an Mossberg 500 und Remington 870 Schrotflinten.
- Überprüfe den ForendWrench vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den ForendWrench außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen. Dieses Werkzeug ist kein Spielzeug und sollte nur von verantwortungsbewussten Erwachsenen verwendet werden.
- Achte beim Gebrauch des ForendWrench auf deine Umgebung, um Verletzungen für dich oder andere zu vermeiden.
- Wenn du dir unsicher bist, wie du den ForendWrench verwenden sollst oder Fragen zu seiner Bedienung hast, suche Hilfe bei einer sachkundigen Person.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den ForendWrench nur an den angegebenen Modellen: Mossberg 500 und Remington 870.
- Stelle sicher, dass die Zähne des Wrench richtig mit der Forendmutter ausgerichtet sind, bevor du Kraft anwendest.
- Übe gleichmäßigen und kontrollierten Druck aus, wenn du den Wrench verwendest. Vermeide übermäßige Kraft, da dies das Werkzeug oder die Feuerwaffe beschädigen könnte.
- Wenn ein Zahn des Wrench bricht, stelle die Benutzung des Werkzeugs sofort ein und drehe die Hülse um, um auf das Ersatzset von Zähnen zuzugreifen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. eine Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Ablagerungen beim Gebrauch des Wrench zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit dem Installations oder Entfernungsprozess beginnst.

2. Verwendung des ForendWrench:

- Positioniere den ForendWrench über der Forendmutter und stelle sicher, dass die Zähne richtig eingreifen.
- Drehe den Wrench in die entsprechende Richtung, um die Forendmutter zu lösen oder anzuziehen.
- Wenn du auf Widerstand stößt, überprüfe die Ausrichtung des Wrench und stelle sicher, dass er sicher mit der Mutter verbunden ist.
- Entferne den Wrench vorsichtig von der Schrotflinte, sobald die Forendmutter entfernt oder angezogen ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den ForendWrench nach jeder Benutzung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den ForendWrench an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Beschädigungen oder Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der ForendWrench das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge ihn verantwortungsbewusst.
- Entsorge den ForendWrench nicht im regulären Hausmüll. Befolge stattdessen die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallwerkzeugen.
- Ziehe in Betracht, die Metallkomponenten des ForendWrench zu recyceln, falls dies anwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Bitte beziehe dich immer auf die Produktdokumentation und die Sicherheitsrichtlinien für bewährte Verfahren.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the forend wrench.

General Safety Guidelines

- Ensure that the forend wrench is used only for its intended purpose, which is to assist in the removal and installation of forend nuts on Mossberg 500 and Remington 870 shotguns.
- Always inspect the forend wrench before each use for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the forend wrench out of reach of children and vulnerable individuals. This tool is not a toy and should be used only by responsible adults.
- Be aware of your surroundings when using the forend wrench to avoid injuries to yourself or others.
- If you are unsure about using the forend wrench or have any questions regarding its operation, seek assistance from a knowledgeable individual.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the forend wrench only on the specified models: Mossberg 500 and Remington 870.
- Ensure that the wrench teeth are properly aligned with the forend nut before applying force.
- Apply steady and controlled pressure when using the wrench. Avoid using excessive force, as this may cause damage to the tool or the firearm.
- If a tooth of the wrench breaks, immediately stop using the tool and turn the sleeve around to access the spare set of teeth.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, to protect your eyes from potential debris when using the wrench.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and materials before beginning the installation or removal process.

2. Using the Forend Wrench:

- Position the forend wrench over the forend nut, ensuring that the teeth are engaged properly.
- Turn the wrench in the appropriate direction to loosen or tighten the forend nut.
- If resistance is encountered, check the alignment of the wrench and ensure that it is securely engaged with the nut.
- Once the forend nut is removed or tightened, carefully remove the wrench from the shotgun.

3. PostUse Care:

- Clean the forend wrench after each use to remove any debris or residue.
- Store the forend wrench in a dry, safe place to prevent damage or corrosion.

Disposal Instructions

- When the forend wrench reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Do not dispose of the forend wrench in regular household waste. Instead, follow local regulations for the disposal of metal tools.
- Consider recycling the metal components of the forend wrench if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH, please contact the manufacturer or an authorized dealer for assistance. Always refer to the product documentation and safety guidelines for best practices.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA LLAVE DE FORND REMINGTON/MOSSBERG

Introducción

Gracias por elegir la LLAVE DE FORND REMINGTON/MOSSBERG. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar la llave de fornd.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la llave de fornd se utilice únicamente para su propósito previsto, que es ayudar en la remoción e instalación de tuercas de fornd en escopetas Mossberg 500 y Remington 870.
- Inspecciona siempre la llave de fornd antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Mantén la llave de fornd fuera del alcance de niños y personas vulnerables. Esta herramienta no es un juguete y debe ser utilizada solo por adultos responsables.
- Ten cuidado con tu entorno al usar la llave de fornd para evitar lesiones a ti mismo o a otros.
- Si no estás seguro sobre cómo usar la llave de fornd o tienes alguna pregunta sobre su operación, busca la ayuda de una persona conocedora.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la llave de fornd solo en los modelos especificados: Mossberg 500 y Remington 870.
- Asegúrate de que los dientes de la llave estén alineados correctamente con la tuerca de fornd antes de aplicar fuerza.
- Aplica presión constante y controlada al usar la llave. Evita usar fuerza excesiva, ya que esto puede causar daños a la herramienta o al arma de fuego.
- Si un diente de la llave se rompe, detén inmediatamente el uso de la herramienta y gira la manga para acceder al juego de dientes de repuesto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de posibles escombros al usar la llave.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar el proceso de instalación o remoción.

2. Usando la Llave de Fornd:

- Coloca la llave de fornd sobre la tuerca de fornd, asegurándote de que los dientes estén correctamente enganchados.
- Gira la llave en la dirección adecuada para aflojar o apretar la tuerca de fornd.
- Si encuentras resistencia, verifica la alineación de la llave y asegúrate de que esté bien enganchada con la tuerca.
- Una vez que la tuerca de fornd esté removida o apretada, retira cuidadosamente la llave de la escopeta.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la llave de fornd después de cada uso para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena la llave de fornd en un lugar seco y seguro para prevenir daños o corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la llave de fornd llegue al final de su vida útil o ya no sea utilizable, deséchala de manera responsable.
- No deseches la llave de fornd en la basura doméstica regular. En su lugar, sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas metálicas.
- Considera reciclar los componentes metálicos de la llave de fornd si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la LLAVE DE FORND REMINGTON/MOSSBERG, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado para obtener asistencia. Siempre consulta la documentación del producto y las pautas de seguridad para las mejores prácticas.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA CLÉ DE FORND REMINGTON/MOSSBERG

Introduction

Merci d'avoir choisi la CLÉ DE FORND REMINGTON/MOSSBERG. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la clé de fornd.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que la clé de fornd est utilisée uniquement à son but prévu, qui est d'aider à retirer et installer les écrous de fornd sur les fusils Mossberg 500 et Remington 870.
- Inspecte toujours la clé de fornd avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la clé de fornd hors de portée des enfants et des personnes vulnérables. Cet outil n'est pas un jouet et doit être utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises la clé de fornd pour éviter les blessures à toi-même ou aux autres.
- Si tu n'es pas sûr de la façon d'utiliser la clé de fornd ou si tu as des questions concernant son fonctionnement, demande de l'aide à une personne compétente.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise la clé de fornd uniquement sur les modèles spécifiés : Mossberg 500 et Remington 870.
- Assure-toi que les dents de la clé sont correctement alignées avec l'écrou de fornd avant d'appliquer une force.
- Applique une pression constante et contrôlée lors de l'utilisation de la clé. Évite d'utiliser une force excessive, car cela pourrait endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Si une dent de la clé se casse, arrête immédiatement d'utiliser l'outil et retourne le manchon pour accéder à l'ensemble de dents de rechange.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, pour protéger tes yeux des débris potentiels lors de l'utilisation de la clé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer le processus d'installation ou de retrait.

2. Utilisation de la clé de fornd :

- Positionne la clé de fornd sur l'écrou de fornd, en t'assurant que les dents sont correctement engagées.
- Tourne la clé dans la direction appropriée pour desserrer ou serrer l'écrou de fornd.
- Si tu rencontres une résistance, vérifie l'alignement de la clé et assure-toi qu'elle est bien engagée avec l'écrou.
- Une fois que l'écrou de fornd est retiré ou serré, retire soigneusement la clé du fusil.

3. Entretien après utilisation :

- Nettoie la clé de fornd après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range la clé de fornd dans un endroit sec et sûr pour éviter les dommages ou la corrosion.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque la clé de fornd atteint la fin de sa vie ou n'est plus utilisable, éliminela de manière responsable.
- Ne jette pas la clé de fornd dans les déchets ménagers ordinaires. Suis plutôt les réglementations locales pour l'élimination des outils en métal.
- Envisage de recycler les composants métalliques de la clé de fornd si cela est applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la CLÉ DE FORND REMINGTON/MOSSBERG, contacte le fabricant ou un revendeur autorisé pour obtenir de l'aide. Réfère-toi toujours à la documentation du produit et aux directives de sécurité pour les meilleures pratiques.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

GUIDA ALL'USO SICURO DELLA CHIAVE PER FORND REMINGTON/MOSSBERG

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave per Fornd REMINGTON/MOSSBERG. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la chiave per fornd.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la chiave per fornd venga utilizzata solo per il suo scopo previsto, ovvero per assistere nella rimozione e installazione dei dadi del fornd su fucili Mossberg 500 e Remington 870.
- Controlla sempre la chiave per fornd prima di ogni uso per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni la chiave per fornd fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili. Questo strumento non è un giocattolo e deve essere utilizzato solo da adulti responsabili.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi la chiave per fornd per evitare infortuni a te stesso o ad altri.
- Se non sei sicuro di come utilizzare la chiave per fornd o hai domande riguardo al suo funzionamento, chiedi assistenza a una persona esperta.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la chiave per fornd solo sui modelli specificati: Mossberg 500 e Remington 870.
- Assicurati che i denti della chiave siano correttamente allineati con il dado del fornd prima di applicare forza.
- Applica pressione costante e controllata quando utilizzi la chiave. Evita di usare forza eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strumento o l'arma.
- Se un dente della chiave si rompe, interrompi immediatamente l'uso dello strumento e gira il manicotto per accedere al set di denti di ricambio.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale appropriati (DPI), come occhiali di sicurezza, per proteggere gli occhi da eventuali detriti durante l'uso della chiave.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare il processo di installazione o rimozione.

2. Utilizzo della Chiave per Fornd:

- Posiziona la chiave per fornd sopra il dado del fornd, assicurandoti che i denti siano correttamente ingaggiati.
- Ruota la chiave nella direzione appropriata per allentare o stringere il dado del fornd.
- Se incontri resistenza, controlla l'allineamento della chiave e assicurati che sia saldamente ingaggiata con il dado.
- Una volta rimosso o stretto il dado del fornd, rimuovi con cautela la chiave dal fucile.

3. Cura PostUso:

- Pulisci la chiave per fornd dopo ogni uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva la chiave per fornd in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni o corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la chiave per fornd giunge alla fine della sua vita utile o non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Non smaltire la chiave per fornd nei rifiuti domestici normali. Segui invece le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in metallo.
- Considera la possibilità di riciclare i componenti metallici della chiave per fornd, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Chiave per Fornd REMINGTON/MOSSBERG, contatta il produttore o un rivenditore autorizzato per assistenza. Consulta sempre la documentazione del prodotto e le linee guida di sicurezza per le migliori pratiche.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker forendnøkkelen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at forendnøkkelen kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å bistå i fjerning og installasjon av forendenøtter på Mossberg 500 og Remington 870 hagler.
- Inspiser alltid forendnøkkelen før hver bruk for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold forendnøkkelen utilgjengelig for barn og sårbare individer. Dette verktøyet er ikke et leketøy og skal kun brukes av ansvarlige voksne.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker forendnøkkelen for å unngå skader på deg selv eller andre.
- Hvis du er usikker på bruken av forendnøkkelen eller har spørsmål om dens drift, søk hjelp fra en kunnskapsrik person.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk forendnøkkelen kun på de spesifiserte modellene: Mossberg 500 og Remington 870.
- Sørg for at nøkkelenes tenner er riktig justert med forendenøtten før du påfører kraft.
- Påfør jevn og kontrollert trykk når du bruker nøkkelen. Unngå å bruke overdreven kraft, da dette kan forårsake skade på verktøyet eller våpenet.
- Hvis en tann på nøkkelen bryter, stopp umiddelbart bruken av verktøyet og snu "sleeven" rundt for å få tilgang til det ekstra settet med tenner.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, for å beskytte øynene mot potensielle partikler når du bruker nøkkelen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at haglen er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner installasjons eller fjerningsprosessen.

2. Bruke forendnøkkelen:

- Plasser forendnøkkelen over forendenøtten, og sørg for at tennene er riktig engasjert.
- Drei nøkkelen i riktig retning for å løsne eller stramme forendenøtten.
- Hvis du møter motstand, sjekk justeringen av nøkkelen og sørg for at den er sikkert engasjert med nøtten.
- Når forendenøtten er fjernet eller strammet, fjern forsiktig nøkkelen fra haglen.

3. Etter bruk:

- Rengjør forendnøkkelen etter hver bruk for å fjerne eventuelle partikler eller rester.
- Oppbevar forendnøkkelen på et tørt, sikkert sted for å forhindre skade eller korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når forendnøkkelen når slutten av sin levetid eller ikke lenger er brukbar, disponer den ansvarlig.
- Ikke kast forendnøkkelen i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale forskrifter for avhending av metallverktøy.
- Vurder å resirkulere metallkomponentene av forendnøkkelen hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler for hjelp. Vennligst referer alltid til produktdokumentasjonen og sikkerhetsretningslinjene for beste praksis.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er vår høyeste prioritet.

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA KLUCZA DO CZÓŁENEK REMINGTON/MOSSBERG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza do czółenek REMINGTON/MOSSBERG. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem klucza do czółenek.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że klucz do czółenek jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu, którym jest pomoc w demontażu i montażu nakrętek forend na strzelbach Mossberg 500 i Remington 870.
- Zawsze sprawdzaj klucz do czółenek przed każdym użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj klucz do czółenek z dala od dzieci i osób wrażliwych. To narzędzie nie jest zabawką i powinno być używane wyłącznie przez odpowiedzialnych dorosłych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania klucza do czółenek, aby uniknąć obrażeń dla siebie lub innych.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak używać klucza do czółenek lub masz jakiegokolwiek pytania dotyczące jego obsługi, skonsultuj się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj klucza do czółenek tylko na określonych modelach: Mossberg 500 i Remington 870.
- Upewnij się, że zęby klucza są prawidłowo ustawione względem nakrętki forend przed zastosowaniem siły.
- Stosuj stały i kontrolowany nacisk podczas używania klucza. Unikaj używania nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie narzędzia lub broni.
- Jeśli ząb klucza złamie się, natychmiast przestań używać narzędzia i obróć osłonę, aby uzyskać dostęp do zapasowego zestawu zębów.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami podczas używania klucza.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem procesu instalacji lub demontażu.

2. Używanie klucza do czółenek:

- Umieść klucz do czółenek nad nakrętką forend, upewniając się, że zęby są prawidłowo zaangażowane.
- Obróć klucz w odpowiednim kierunku, aby luzować lub dokręcać nakrętkę forend.
- Jeśli napotkasz opór, sprawdź ustawienie klucza i upewnij się, że jest on pewnie zaangażowany w nakrętkę.
- Po usunięciu lub dokręceniu nakrętki forend, ostrożnie usuń klucz ze strzelby.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć klucz do czółenek po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać klucz do czółenek w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu lub korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Kiedy klucz do czółenek osiągnie koniec swojego życia lub nie jest już użyteczny, pozbądź się go odpowiedzialnie.
- Nie wyrzucaj klucza do czółenek w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji narzędzi metalowych.
- Rozważ recykling metalowych komponentów klucza do czółenek, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących klucza do czółenek REMINGTON/MOSSBERG, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy. Zawsze odwołuj się do dokumentacji produktu i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby stosować najlepsze praktyki.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH työkalun. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen forendvääntimen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että forendväännin käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on avustaa forendpulttien poistamisessa ja asentamisessa Mossberg 500 ja Remington 870 haulikoissa.
- Tarkista aina forendväännin ennen jokaista käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä forendväännin lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa. Tämä työkalu ei ole lelu, ja sitä tulisi käyttää vain vastuullisten aikuisten toimesta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi forendvääntimen käytön aikana, jotta voit välttää vammoja itsellesi tai muille.
- Jos et ole varma forendvääntimen käytöstä tai sinulla on kysymyksiä sen toiminnasta, pyydä apua asiantuntevalta henkilöltä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä forendväännintä vain määritellyissä malleissa: Mossberg 500 ja Remington 870.
- Varmista, että väännin hampaiden on oikein kohdistettu forendpulttiin ennen voiman käyttämistä.
- Käytä tasaista ja hallittua painetta väännin käyttäessäsi. Vältä liiallista voimaa, sillä se voi vahingoittaa työkalua tai ampumaasetta.
- Jos väänninhampaista jokin murtuu, lopeta työkalun käyttö välittömästi ja käännä "sleeve" ympäri päästäksesi varahammaskokoon.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta väännintä käyttäessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikko on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennus tai poistoprosessin aloittamista.

2. Forendvääntimen käyttäminen:

- Aseta forendväännin forendpultin päälle varmistaen, että hampaat ovat kunnolla kiinni.
- Käännä väännintä oikeaan suuntaan löysätäksesi tai tiukentaaksesi forendpulttia.
- Jos kohtaat vastustusta, tarkista väännön kohdistus ja varmista, että se on turvallisesti kiinni pultissa.
- Kun forendpultti on poistettu tai tiukennettu, poista väännin varovasti haulikosta.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista forendväännin jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä forendväännin kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden tai korroosion estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Kun forendväännin saavuttaa käyttöikänsä loppupisteen tai ei ole enää käytettävissä, hävitä se vastuullisesti.
- Älä hävitä forendväännintä tavallisessa kotitalousjätteessä. Seuraa sen sijaan paikallisia sääntöjä metallityökalujen hävittämiseksi.
- Harkitse forendväännimen metallikomponenttien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH työkalusta, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua. Viittaa aina tuotteen asiakirjoihin ja turvallisuusohjeisiin parhaiden käytäntöjen noudattamiseksi.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH

SÄKERHETSDIREKTIV

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder skruvnyckeln.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skruvnyckeln används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att hjälpa till med borttagning och installation av förendmuttrar på Mossberg 500 och Remington 870 hagelgevär.
- Inspektera alltid skruvnyckeln före varje användning för eventuella tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Håll skruvnyckeln utom räckhåll för barn och sårbara individer. Detta verktyg är inte en leksak och ska endast användas av ansvariga vuxna.
- Var medveten om din omgivning när du använder skruvnyckeln för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Om du är osäker på hur du använder skruvnyckeln eller har några frågor angående dess funktion, sök hjälp från en kunnig person.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skruvnyckeln endast på de angivna modellerna: Mossberg 500 och Remington 870.
- Se till att skruvnyckelns tänder är korrekt justerade med förendmuttern innan du applicerar kraft.
- Applicera jämn och kontrollerad tryck när du använder skruvnyckeln. Undvik att använda överdriven kraft, eftersom detta kan orsaka skada på verktyget eller vapnet.
- Om en tand på skruvnyckeln går sönder, sluta omedelbart att använda verktyget och vänd "sleeven" runt för att få tillgång till det reservuppsättning av tänder.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, för att skydda dina ögon från potentiellt skräp när du använder skruvnyckeln.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att hagelgeväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installations eller borttagningsprocessen.

2. Använda skruvnyckeln:

- Placera skruvnyckeln över förendmuttern, se till att tänderna är korrekt engagerade.
- Vrid skruvnyckeln i rätt riktning för att lossa eller dra åt förendmuttern.
- Om motstånd upplevs, kontrollera justeringen av skruvnyckeln och se till att den är säkert engagerad med muttern.
- När förendmuttern har tagits bort eller dragits åt, ta försiktigt bort skruvnyckeln från hagelgeväret.

3. Efter användning:

- Rengör skruvnyckeln efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara skruvnyckeln på en torr och säker plats för att förhindra skador eller korrosion.

Avfallsinstruktioner

- När skruvnyckeln når slutet av sin livslängd eller inte längre är användbar, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kassera inte skruvnyckeln i vanligt hushållsavfall. Följ istället lokala föreskrifter för avfallshantering av metallverktyg.
- Överväg att återvinna de metallkomponenter av skruvnyckeln om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående REMINGTON/MOSSBERG FOREND WRENCH, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Hänvisa alltid till produktens dokumentation och säkerhetsriktlinjer för bästa praxis.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO KLÍČ NA PŘEDPAŽBÍ REMINGTON/MOSSBERG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KLÍČ NA PŘEDPAŽBÍ REMINGTON/MOSSBERG. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím klíče si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl klíč na předpažbí používán pouze k jeho určenému účelu, kterým je pomoc při odstraňování a instalaci matic forendu na brokovnicích Mossberg 500 a Remington 870.
- Před každým použitím klíče zkontrolujte, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Udržujte klíč na předpažbí mimo dosah dětí a zranitelných osob. Tento nástroj není hračka a měl by být používán pouze odpovědnými dospělými.
- Budte si vědomi svého okolí při používání klíče, abyste se vyhnuli zranění sobě nebo ostatním.
- Pokud si nejste jisti použitím klíče nebo máte jakékoli dotazy ohledně jeho obsluhy, vyhledejte pomoc od znalé osoby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte klíč na předpažbí pouze na uvedených modelech: Mossberg 500 a Remington 870.
- Ujistěte se, že jsou zuby klíče správně zarovnané s maticí forendu před aplikací síly.
- Aplikujte stálý a kontrolovaný tlak při používání klíče. Vyhněte se nadměrnému použití síly, protože to může způsobit poškození nástroje nebo střelné zbraně.
- Pokud některý ze zubů klíče praskne, okamžitě přestaňte klíč používat a otočte rukáv kolem, abyste získali přístup k náhradní sadě zubů.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, abyste ochránili své oči před potenciálními úlomky při používání klíče.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením procesu instalace nebo odstraňování.

2. Použití klíče na předpažbí:

- Umístěte klíč na předpažbí na matici forendu, ujistěte se, že zuby jsou správně zapojeny.
- Otočte klíčem ve správném směru, abyste uvolnili nebo utáhli matici forendu.
- Pokud narazíte na odpor, zkontrolujte zarovnání klíče a ujistěte se, že je bezpečně zapojen s maticí.
- Jakmile je matice forendu odstraněna nebo utažena, opatrně vyjměte klíč z brokovnice.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte klíč na předpažbí, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte klíč na předpažbí na suchém a bezpečném místě, aby nedošlo k poškození nebo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Když klíč na předpažbí dosáhne konce své životnosti nebo není již použitelný, zlikvidujte ho zodpovědně.
- Nevyhazujte klíč na předpažbí do běžného domácího odpadu. Místo toho se řiďte místními předpisy pro likvidaci kovových nástrojů.
- Zvažte recyklaci kovových komponentů klíče, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se KLÍČE NA PŘEDPAŽBÍ REMINGTON/MOSSBERG se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce pro pomoc. Vždy se odkazujte na dokumentaci produktu a bezpečnostní pokyny pro nejlepší praxi.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou.