

SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER - BROWNELLS SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, .410 BORE, 3/8" HEX

Smooth Cutting Reamers Improve Pattern Density

Lengthening the forcing cone area decreases pellet deformation and felt recoil for a dramatic improvement in pattern density, shooting comfort and overall shotgun performance. Custom-made reamers with five, spiral flutes increase the cutting surface area for a smooth, chatter-free cut on all types of barrel steel. Do not use on chrome lined bores. Hex-drive shank allows the use of a standard square drive socket and T-handle.



Attributes

- Name: BROWNELLS SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, .410 BORE, 3/8" HEX
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080961410
- Mfr. No.:
- Cartridge: .410 Bore
- Style: Long Forcing Cone
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 736681504154

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el REAMER DE CONO FORZANTE LARGO CON FLUJO EN ESPIRAL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le REAMER À CÔNE DE FORÇAGE LONG À FLÛTE SPIRALE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER](#)

Sicherheitsanleitung für SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER

Einführung

Vielen Dank, dass du den SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER von BROWNELLS gekauft hast. Dieses Werkzeug ist darauf ausgelegt, die Leistung deiner Schrotflinte zu verbessern, indem der Bereich des forcing cone verlängert wird, wodurch die Deformation der Pellets und das empfundene Rückstoßgefühl verringert werden. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Reamer gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du auf Probleme stößt oder Bedenken bezüglich des Produkts hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Reamer nicht an verchromten Läufen, da dies das Werkzeug und die Feuerwaffe beschädigen kann.
- Trage stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Reamers.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Benutze den Reamer nur mit einer kompatiblen hexdrive Steckdose und einem TGriff, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Schneidebereich fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, während du das Werkzeug benutzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Vergewissere dich, dass die Waffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, der hexdrive Steckdose und des TGriffs.

2. Installation:

- Setze den hexdrive Schaft des Reamers in die hexdrive Steckdose ein.
- Sichere die Steckdose im TGriff für bessere Kontrolle während der Nutzung.

3. Nutzung:

- Positioniere den Reamer im Bereich des forcing cone des Laufs.

- Übe gleichmäßigen Druck aus, während du den TGriff im Uhrzeigersinn drehst.
- Vermeide übermäßigen Druck, da dies zu Schäden am Werkzeug oder an der Feuerwaffe führen kann.
- Überprüfe regelmäßig auf Ablagerungen und reinige den Reamer nach Bedarf, um die Schneideffizienz aufrechtzuerhalten.

4. Abschluss:

- Sobald die gewünschte Tiefe erreicht ist, entferne den Reamer vorsichtig aus dem Lauf.
- Reinige den Reamer und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Reamer gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine örtliche Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an die entsprechenden örtlichen Behörden oder die Sicherheitsplattform der EU für Updates und weitere Unterstützung.

Diese Anleitung soll dir helfen, den SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER sicher und effektiv zu nutzen. Durch das Befolgen dieser Anweisungen kannst du eine sicherere Arbeitsumgebung gewährleisten und die Leistung deiner Schrotflinte verbessern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER

Introduction

Thank you for purchasing the SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER from BROWNELLS. This tool is designed to improve shotgun performance by lengthening the forcing cone area, thereby reducing pellet deformation and felt recoil. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Ensure that the reamer is used in accordance with local laws and regulations.
- Store the tool in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you encounter any issues or have concerns about the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the reamer on chrome lined bores, as this may cause damage to the tool and the firearm.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the reamer.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any work.
- Use the reamer only with a compatible hexdrive socket and Thandle to avoid accidents.
- Keep hands and other body parts clear of the cutting area during operation to prevent injury.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while using the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Verify that the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools, including the SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, hexdrive socket, and Thandle.

2. Installation:

- Insert the hexdrive shank of the reamer into the hexdrive socket.
- Secure the socket in the Thandle for better control during use.

3. Usage:

- Position the reamer at the forcing cone area of the barrel.
- Apply steady and even pressure while turning the Thandle clockwise.
- Avoid applying excessive force, which may result in tool or firearm damage.
- Periodically check for debris and clean the reamer as necessary to maintain cutting efficiency.

4. Completion:

- Once the desired depth is achieved, carefully remove the reamer from the barrel.
- Clean the reamer and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the reamer in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- If the tool is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries about the SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER or to report unsafe products, please refer to the appropriate local authorities or the EU's Safety Gate platform for updates and further assistance.

This guide is designed to help you use the SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER safely and effectively. By following these instructions, you can ensure a safer working environment and enhance your shotgun performance. Thank you for your attention to these safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el REAMER DE CONO FORZANTE LARGO CON FLUJO EN ESPIRAL

Introducción

Gracias por adquirir el REAMER DE CONO FORZANTE LARGO CON FLUJO EN ESPIRAL de BROWNELLS. Esta herramienta está diseñada para mejorar el rendimiento de la escopeta al alargar el cono forzante, reduciendo así la deformación de los perdigones y el retroceso sentido. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para su uso.
- Asegúrate de que el reamer se utilice de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si encuentras algún problema o tienes preocupaciones sobre el producto, interrumpe su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el reamer en cañones con revestimiento de cromo, ya que esto puede dañar la herramienta y la arma de fuego.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar el reamer.
- Asegúrate de que la arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de comenzar cualquier trabajo.
- Utiliza el reamer solo con un enchufe hexagonal compatible y un mango en T para evitar accidentes.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte durante la operación para prevenir lesiones.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras usas la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Verifica que la arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el REAMER DE CONO FORZANTE LARGO CON FLUJO EN ESPIRAL, el enchufe hexagonal y el mango en T.

2. Instalación:

- Inserta el vástago hexagonal del reamer en el enchufe hexagonal.
- Asegura el enchufe en el mango en T para tener un mejor control durante el uso.

3. Uso:

- Coloca el reamer en el área del cono forzante del cañón.
- Aplica presión constante y uniforme mientras giras el mango en T en sentido horario.
- Evita aplicar fuerza excesiva, ya que esto puede resultar en daños a la herramienta o a la arma de fuego.

- Revisa periódicamente si hay residuos y limpia el reamer según sea necesario para mantener la eficiencia de corte.

4. Finalización:

- Una vez que se haya alcanzado la profundidad deseada, retira cuidadosamente el reamer del cañón.
- Limpia el reamer y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el reamer de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el REAMER DE CONO FORZANTE LARGO CON FLUJO EN ESPIRAL o para informar sobre productos inseguros, consulta con las autoridades locales correspondientes o la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones y asistencia adicional.

Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el REAMER DE CONO FORZANTE LARGO CON FLUJO EN ESPIRAL de manera segura y efectiva. Siguiendo estas instrucciones, puedes garantizar un entorno de trabajo más seguro y mejorar el rendimiento de tu escopeta. Gracias por tu atención a estas medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le REAMER À CÔNE DE FORÇAGE LONG À FLÛTE SPIRALE

Introduction

Merci d'avoir acheté le REAMER À CÔNE DE FORÇAGE LONG À FLÛTE SPIRALE de BROWNELLS. Cet outil est conçu pour améliorer les performances des fusils de chasse en allongeant la zone du cône de forçage, réduisant ainsi la déformation des plombs et le recul ressenti. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation.
- Assuretoi que le reamer est utilisé conformément aux lois et règlements locaux.
- Range l'outil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes ou as des préoccupations concernant le produit, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le reamer sur des canons chromés, car cela pourrait endommager l'outil et l'arme à feu.
- Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du reamer.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée avant de commencer tout travail.
- Utilise le reamer uniquement avec une douille hexagonale compatible et une poignée en T pour éviter les accidents.
- Garde tes mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'opération pour prévenir les blessures.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi qu'aucune personne n'est à proximité pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme à feu est déchargée et sûre à travailler.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le REAMER À CÔNE DE FORÇAGE LONG À FLÛTE SPIRALE, la douille hexagonale et la poignée en T.

2. Installation :

- Insère la tige hexagonale du reamer dans la douille hexagonale.
- Fixe la douille dans la poignée en T pour un meilleur contrôle pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Positionne le reamer à l'endroit du cône de forçage du canon.
- Applique une pression constante et uniforme tout en tournant la poignée en T dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Évite d'appliquer une force excessive, ce qui pourrait endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Vérifie périodiquement la présence de débris et nettoie le reamer si nécessaire pour maintenir

l'efficacité de coupe.

4. Achèvement :

- Une fois la profondeur souhaitée atteinte, retire soigneusement le reamer du canon.
- Nettoie le reamer et rangele dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du reamer conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, contacte ton installation locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le REAMER À CÔNE DE FORÇAGE LONG À FLÛTE SPIRALE ou pour signaler des produits dangereux, veuillez vous référer aux autorités locales appropriées ou à la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour et une assistance supplémentaire.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le REAMER À CÔNE DE FORÇAGE LONG À FLÛTE SPIRALE de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, tu peux garantir un environnement de travail plus sûr et améliorer les performances de ton fusil de chasse. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER

Introduzione

Grazie per aver acquistato il SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER di BROWNELLS. Questo strumento è progettato per migliorare le prestazioni del fucile a pompa allungando l'area del forcing cone, riducendo così la deformazione dei pallini e il rinculo percepito. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Assicurarsi che il reamer venga utilizzato in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conservare lo strumento in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si riscontrano problemi o si hanno preoccupazioni riguardo al prodotto, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il reamer su canne rivestite in cromo, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strumento e l'arma.
- Indossare sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del reamer.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Utilizzare il reamer solo con un socket a drive esagonale compatibile e una maniglia a T per evitare incidenti.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia nelle vicinanze durante l'uso dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che l'arma sia scarica e sicura da lavorare.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, incluso il SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, il socket a drive esagonale e la maniglia a T.

2. Installazione:

- Inserire il gambo esagonale del reamer nel socket a drive esagonale.
- Fissare il socket nella maniglia a T per un migliore controllo durante l'uso.

3. Uso:

- Posizionare il reamer nell'area del forcing cone della canna.
- Applicare una pressione costante ed uniforme mentre si ruota la maniglia a T in senso orario.
- Evitare di applicare una forza eccessiva, poiché potrebbe causare danni allo strumento o all'arma.
- Controllare periodicamente la presenza di detriti e pulire il reamer secondo necessità per mantenere l'efficienza di taglio.

4. Completamento:

- Una volta raggiunta la profondità desiderata, rimuovere con cautela il reamer dalla canna.
- Pulire il reamer e conservarlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il reamer in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, contattare l'ufficio locale di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER o per segnalare prodotti non sicuri, si prega di consultare le autorità locali competenti o la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti e ulteriori assistenza.

Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER in modo sicuro ed efficace. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un ambiente di lavoro più sicuro e migliorare le prestazioni del tuo fucile. Grazie per la tua attenzione a queste misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER

Introduksjon

Takk for at du kjøpte SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER fra BROWNELLS. Dette verktøyet er designet for å forbedre hagleytelsen ved å forlenge forcing coneområdet, noe som reduserer deformasjon av kuler og følt rekyl. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.
- Sørg for at reameren brukes i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar verktøyet på et trygt sted, utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig verktøyet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du opplever problemer eller har bekymringer om produktet, slutt å bruke det umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk reameren på krombelagte løp, da dette kan skade verktøyet og våpenet.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker reameren.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og pek i en sikker retning før du begynner arbeidet.
- Bruk reameren kun med en kompatibel hexdrive socket og Thåndtak for å unngå ulykker.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna kutteområdet under drift for å unngå skader.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten mens du bruker verktøyet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Verifiser at våpenet er avfyringsklart og trygt å jobbe med.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, hexdrive socket og Thåndtak.

2. Installasjon:

- Sett hexdrive skaftet på reameren inn i hexdrive socket.
- Fest socketen i Thåndtaket for bedre kontroll under bruk.

3. Bruk:

- Plasser reameren ved forcing coneområdet på løpet.
- Påfør jevn og stabilt trykk mens du dreier Thåndtaket med klokken.
- Unngå å påføre overdreven kraft, da dette kan føre til skade på verktøyet eller våpenet.
- Sjekk jevnlig for rusk og rengjør reameren etter behov for å opprettholde kutteeffektiviteten.

4. Fullføring:

- Når ønsket dybde er oppnådd, fjern reameren forsiktig fra løpet.
- Rengjør reameren og oppbevar den på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste reameren i samsvar med lokale forskrifter om metallavfall.
- Ikke kast verktøyet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for riktige avhendingsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER eller for å rapportere usikre produkter, vennligst henvis til de aktuelle lokale myndighetene eller EU's Safety Gateplattform for oppdateringer og videre assistanse.

Denne guiden er utformet for å hjelpe deg med å bruke SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER på en sikker og effektiv måte. Ved å følge disse instruksjonene kan du sikre et tryggere arbeidsmiljø og forbedre hagleytelsen din. Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wiertła SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER od firmy BROWNELLS. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu poprawy wydajności strzelby poprzez wydłużenie obszaru stożka wylotowego, co zmniejsza deformację śrutu i odczuwalny odrzut. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania.
- Upewnij się, że wiertło jest używane zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących produktu, natychmiast zaprzestań użytkowania i poszukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj wiertła na lufach pokrytych chromem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie narzędzia i broni.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas używania wiertła.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.
- Używaj wiertła tylko z kompatybilnym gniazdem sześciokątnym i uchwytem T, aby uniknąć wypadków.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy, aby zapobiec obrażeniom.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas używania narzędzia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zweryfikuj, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wiertło SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, gniazdo sześciokątne i uchwyt T.

2. Instalacja:

- Włóż trzpień sześciokątny wiertła do gniazda sześciokątnego.
- Zabezpiecz gniazdo w uchwycie T dla lepszej kontroli podczas używania.

3. Użytkowanie:

- Umieść wiertło w obszarze stożka wylotowego lufy.
- Stosuj stały i równomierny nacisk podczas obracania uchwyty T zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, co może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub broni.
- Okresowo sprawdzaj na obecność zanieczyszczeń i czyść wiertło w razie potrzeby, aby utrzymać efektywność cięcia.

4. Zakończenie:

- Po osiągnięciu pożądanej głębokości ostrożnie wyjmij wiertło z lufy.
- Wytrzymaj wiertło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wiertło zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia w zwykłych odpadach domowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad możliwość naprawy, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących wiertła SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi lokalnymi władzami lub platformą Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji i dalszej pomocy.

Ta instrukcja została zaprojektowana, aby pomóc w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu wiertła SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze środowisko pracy oraz poprawić wydajność swojej strzelby. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että ostit SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER työkalun BROWNELLSilta. Tämä työkalu on suunniteltu parantamaan haulikon suorituskykyä pidentämällä pakottavan kartion aluetta, mikä vähentää haulien muodonmuutosta ja tuntuu takaisinlyönniltä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
- Varmista, että reamereita käytetään paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on huolia tuotteen suhteen, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- Älä käytä reameria kromipinnoitetuissa kammioissa, sillä tämä voi vahingoittaa työkalua ja asetta.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi reameria.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen työn aloittamista.
- Käytä reameria vain yhteensopivan kuusikulmaisen pistorasian ja Tkahvan kanssa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana leikkausalueelta käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi työkalua käyttäessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, kuusikulmainen pistorasia ja Tkahva.

2. Asennus:

- Työnnä reamerin kuusikulmainen varsi kuusikulmaiseen pistorasiaan.
- Kiinnitä pistorasia Tkahvaan paremman hallinnan saavuttamiseksi käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta reamer pakottavan kartion alueelle piipussa.
- Kohdista tasainen ja vakaa paine kääntäessäsi Tkahvaa myötäpäivään.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä, mikä voi johtaa työkalun tai aseiden vaurioitumiseen.
- Tarkista säännöllisesti roskat ja puhdista reamer tarpeen mukaan leikkuutehon ylläpitämiseksi.

4. Valmistuminen:

- Kun haluttu syvyys on saavutettu, poista reamer varovasti piipusta.
- Puhdista reamer ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävitsohjeet

- Hävitä reamer paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER tuotteesta tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä asianomaisiin paikallisiin viranomaisiin tai EU:n Safety Gate alustaan päivityksiä ja lisäapua varten.

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisemman työskentelyympäristön ja parantaa haulikkosi suorituskykyä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusmenettelyihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER

Introduktion

Tack för att du har köpt SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER från BROWNELLS. Detta verktyg är utformat för att förbättra hagelgevärsprestanda genom att förlänga forcing coneområdet, vilket minskar pelletdeformation och kännbar rekyl. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning.
- Se till att reamern används i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du stöter på några problem eller har frågor om produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte reamern på krombelagda borrh, eftersom detta kan orsaka skador på verktyget och vapnet.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder reamern.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du påbörjar något arbete.
- Använd reamern endast med en kompatibel hexdrivsocket och Thandtag för att undvika olyckor.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet under drift för att förhindra skador.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten medan du använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Verifiera att vapnet är oladdat och säkert att arbeta med.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, hexdrivsocket och Thandtag.

2. Installation:

- Sätt in hexdrivskafet på reamern i hexdrivsocketen.
- Säkra socketen i Thandtaget för bättre kontroll under användning.

3. Användning:

- Placera reamern vid forcing coneområdet på pipan.
- Applicera jämn och stadig tryck medan du vrider Thandtaget medurs.
- Undvik att applicera överdrivet tryck, vilket kan resultera i skador på verktyget eller vapnet.
- Kontrollera periodiskt för skräp och rengör reamern vid behov för att upprätthålla skärprestanda.

4. Avslutning:

- När önskat djup har uppnåtts, ta försiktigt bort reamern från pipan.
- Rengör reamern och förvara den på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- Kassera reamern i enlighet med lokala förordningar angående metallavfall.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor om SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen hänvisa till lämpliga lokala myndigheter eller EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar och ytterligare hjälp.

Denna guide är utformad för att hjälpa dig att använda SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER på ett säkert och effektivt sätt. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säkrare arbetsmiljö och förbättra din hagelgevärsprestanda. Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER od společnosti BROWNELLS. Tento nástroj je navržen tak, aby zlepšil výkon brokovnice prodloužením oblasti forcing cone, čímž se snižuje deformace broků a zpětný ráz. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Zajistěte, aby byl reamer používán v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ukládejte nástroj na bezpečné místo, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte obavy ohledně produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte reamer na chromované hlavně, protože to může způsobit poškození nástroje a zbraně.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání reameru.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem před zahájením jakékoli práce.
- Používejte reamer pouze s kompatibilní čtvercovou zásuvkou a Trukojetí, abyste se vyhnuli nehodám.
- Držte ruce a další části těla mimo řeznou oblast během provozu, abyste předešli zranění.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby se nikdo nenacházel v blízkosti při používání nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ověřte, že je zbraň vybitá a bezpečná pro práci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER, čtvercové zásuvky a Trukojeti.

2. Instalace:

- Vložte hexdrive šachtu reameru do čtvercové zásuvky.
- Zajistěte zásuvku v Trukojeti pro lepší kontrolu během používání.

3. Použití:

- Umístěte reamer do oblasti forcing cone hlavně.
- Aplikujte stabilní a rovnoměrný tlak při otáčení Trukojeti ve směru hodinových ručiček.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku, který by mohl vést k poškození nástroje nebo zbraně.
- Pravidelně kontrolujte na nečistoty a podle potřeby čistěte reamer, aby se udržela řezná účinnost.

4. Dokončení:

- Jakmile dosáhnete požadované hloubky, opatrně vyjměte reamer z hlavně.
- Vyčistěte reamer a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte reamer v souladu s místními předpisy o kovovém odpadu.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci nástroje.
- Pokud je nástroj poškozen nad rámec opravy, kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER nebo pro hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na příslušné místní úřady nebo platformu Safety Gate EU pro aktualizace a další pomoc.

Tento průvodce je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat SPIRAL FLUTE LONG FORCING CONE REAMER. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnější pracovní prostředí a zvýšit výkon vaší brokovnice. Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním opatřením.