

V3 RAIL ADAPTER - MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER

This adapter will allow the MagnetoSpeed V3 to be used on most pistols and short barreled rifles that have a Picatinny style rail. This currently only works with the V3 model MagnetoSpeed



Attributes

- Name: MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: 100017387
- Mfr. No.: MS_RA
- Style: Chronograph Accessory
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 855036004030

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: V3 RAIL ADAPTER MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del V3 RAIL ADAPTER MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER](#)
- [Svenska: V3 RAIL ADAPTER MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER Säkerhetsanvisningar](#)

V3 RAIL ADAPTER MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the V3 Rail Adapter for your MagneSpeed V3. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing the MagneSpeed V3 to be used on most pistols and shortbarreled rifles equipped with a Picatinny style rail. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the adapter before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the V3 Rail Adapter is securely attached to the rail before use.
- Do not exceed the weight limit of the adapter as specified by the manufacturer.
- Avoid using the product in wet or extreme weather conditions that could affect its performance.
- Do not modify or alter the adapter in any way, as this could compromise safety.
- Always follow proper firearm safety protocols when using the MagneSpeed V3 with the adapter.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Check Compatibility:** Ensure that your firearm has a Picatinny style rail and is compatible with the MagneSpeed V3.
2. **Secure Attachment:**
 - Align the V3 Rail Adapter with the rail on your firearm.
 - Slide the adapter onto the rail until it is firmly in place.
 - Tighten any screws or fasteners as necessary to ensure a secure fit.

Usage

1. **Power On:** Turn on the MagneSpeed V3 according to its user manual.
2. **Calibration:** Follow the calibration instructions provided with the MagneSpeed V3 to ensure accurate readings.
3. **Safety Checks:** Before firing, conduct a safety check of your firearm and the adapter to ensure everything is functioning correctly.
4. **Data Collection:** Use the MagneSpeed V3 to collect data as per its operational guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the V3 Rail Adapter in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the V3 Rail Adapter, please refer to the manufacturer's official website or customer support channels. Always ensure that you are using the most up-to-date information and guidelines provided by the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the V3 Rail Adapter and MagnetoSpeed V3!

Instrucciones de Seguridad del V3 RAIL ADAPTER MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER

Introducción

Gracias por elegir el V3 Rail Adapter para tu MagneSpeed V3. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitir que el MagneSpeed V3 se utilice en la mayoría de las pistolas y rifles de cañón corto equipados con un riel estilo Picatinny. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el V3 Rail Adapter esté firmemente fijado al riel antes de usarlo.
- No excedas el límite de peso del adaptador según lo especificado por el fabricante.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas húmedas o extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques ni alteres el adaptador de ninguna manera, ya que esto podría comprometer la seguridad.
- Siempre sigue los protocolos de seguridad adecuados para armas de fuego al usar el MagneSpeed V3 con el adaptador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que tu arma de fuego tenga un riel estilo Picatinny y sea compatible con el MagneSpeed V3.
2. **Fijación Segura:**
 - Alinea el V3 Rail Adapter con el riel de tu arma de fuego.
 - Desliza el adaptador sobre el riel hasta que esté firmemente en su lugar.
 - Aprieta los tornillos o sujetadores según sea necesario para asegurar un ajuste seguro.

Uso

1. **Encender:** Enciende el MagneSpeed V3 de acuerdo con su manual de usuario.
2. **Calibración:** Sigue las instrucciones de calibración proporcionadas con el MagneSpeed V3 para asegurar lecturas precisas.
3. **Verificaciones de Seguridad:** Antes de disparar, realiza una verificación de seguridad de tu arma de fuego y del adaptador para asegurarte de que todo funcione correctamente.
4. **Recolección de Datos:** Utiliza el MagneSpeed V3 para recopilar datos según sus pautas operativas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el V3 Rail Adapter de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el V3 Rail Adapter, consulta el sitio web oficial del fabricante o los canales de soporte al cliente. Asegúrate siempre de estar utilizando la información y las pautas más actualizadas proporcionadas por el fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el V3 Rail Adapter y el MagnetoSpeed V3!

V3 RAIL ADAPTER MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt V3 Rail Adapter för din MagneSpeed V3. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra användning av MagneSpeed V3 på de flesta pistoler och korta gevär utrustade med en Picatinnytyp av skena. Vänligen läs denna säkerhetsanvisningsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Inspektera adaptern före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att V3 Rail Adapter är säkert fäst på skenan före användning.
- Överskrid inte viktgränsen för adaptern som specificeras av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i blöta eller extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Modifiera eller ändra inte adaptern på något sätt, eftersom detta kan kompromettera säkerheten.
- Följ alltid korrekta vapensäkerhetsprotokoll när du använder MagneSpeed V3 med adaptern.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Kontrollera Kompatibilitet:** Se till att ditt skjutvapen har en Picatinnytyp av skena och är kompatibelt med MagneSpeed V3.
2. **Säker Fästning:**
 - Justera V3 Rail Adapter med skenan på ditt skjutvapen.
 - Skjut adaptern på skenan tills den sitter fast.
 - Dra åt eventuella skruvar eller fästen som behövs för att säkerställa en säker passform.

Användning

1. **Sätt På:** Slå på MagneSpeed V3 enligt dess användarmanual.
2. **Kalibrering:** Följ kalibreringsanvisningarna som medföljer MagneSpeed V3 för att säkerställa korrekta avläsningar.
3. **Säkerhetskontroller:** Innan du avfyrar, genomför en säkerhetskontroll av ditt skjutvapen och adaptern för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
4. **Datainsamling:** Använd MagneSpeed V3 för att samla in data enligt dess driftsanvisningar.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera V3 Rail Adapter i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående V3 Rail Adapter, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundsupportkanaler. Se alltid till att du använder den mest aktuella informationen och riktlinjerna som tillhandahålls av tillverkaren.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsanvisningar. Njut av din skytteupplevelse med V3 Rail Adapter och MagnetoSpeed V3!