

REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS - MAGPUL HUNTER 700 STOCK W/X2 MAGS & BOTTOM METAL FOR REM 700 SA FDE

The ultimate set to spice up your Remington 700! Being paired together is the Magpul Remington Hunter 700 stock, the Magpul Remington Hunter 700 magazine well, and two 10-round Magpul Remington 700 PMAG 7.62 AC AICS short action magazines! Available in Black, Flat Dark Earth, Gray or OD Green stock options. Made from reinforced polymer and a machine finished, anodized A380 cast aluminum bedding block, the Magpul Remington 700 Hunter Stock offers users a fully adjustable length of pull, comb height, and enhanced ergonomics. Compatible with all Remington 700 Short Actions, this stock requires no bedding and is a true "drop-in" solution for the end user. This stock is also M-LOK compatible to accept a broad range of accessories. Also available separately is the Bolt Action Magazine Well, which allows the rifle to be used with detachable box magazines without the need for custom inletting. The Magpul Bolt Action Magazine Well is a drop-in solution for our Remington 700 Hunter Stock for those that are wishing to add detachable box magazine capabilities to their rifle. By simply removing your OEM bottom metal and the insert on the Hunter 700 Stock, users can add this reinforced polymer trigger guard and magazine well to their rifle without the need for custom inletting from gunsmiths. Designed to work with AICS pattern, short action magazines. This kit also includes the Magpul PMAG 5 AC. The PMAG 10 7.62 AC is a reliable and durable polymer magazine compatible with AICS-spec bottom metal and short action cartridges built on a 0.470" case head. With double the capacity of our standard 5-rounder, the PMAG 10 7.62 AC is ideal for competition or combat use. Built using M3 technology, this magazine is advanced in both material and manufacturing processes, and we've given it more features to make it one of the most advanced, reliable bolt action magazines on the market.



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER 700 STOCK W/X2 MAGS & BOTTOM METAL FOR REM 700 SA FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100019965
- Mfr. No.:
- Action Type: Short
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Remington
- Material: Polymer
- Model: 700
- Style: Drop-In,Adjustable
- Delivery weight: 2.167kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweismitteilung für REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK MIT BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse REMINGTON 700 HUNTER S/A avec Métal Inférieur et 2 Chargeurs 7.62](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK MED BUNNMETALL & 2 7.62 MAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 700 HUNTER S/A TUKKI ALARAUDALLA JA KAHDELLA 10 PATRUUNAN LIPPAALLA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 HUNTER S/A PAŽBU S SPODNÍM KOVEM A 2 7.62 MAGS](#)

Sicherheitshinweismitteilung für REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK MIT BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS

Einleitung

Danke, dass du dich für den REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock mit Bottom Metal und Magpul 7.62 Mags entschieden hast. Diese Sicherheitshinweismitteilung soll dir helfen, dieses Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe und ihre Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Halte deine Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Lagere deine Feuerwaffe und ihre Komponenten sicher, um unbefugten Zugriff, insbesondere durch Kinder, zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Stock und die Magazine auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und den Sicherheitsmerkmalen deiner Feuerwaffe vertraut bist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Magazin richtig im Stock eingesetzt ist, bevor du versuchst zu schießen.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebene MagazinKapazität.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Magazine, da diese zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwende nur kompatible Munition, die für deine Feuerwaffe und Magazine angegeben ist.
- Versuche nicht, den Stock oder die Magazine in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation des Stocks

1. **OEMBodenmetall entfernen:** Trenne vorsichtig das originale Bodenmetall von deiner Remington 700.
2. **Hunter 700 Stock einsetzen:** Richte den Hunter 700 Stock mit dem System deiner Waffe aus und schiebe ihn an seinen Platz.
3. **Stock sichern:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den Stock mit dem bereitgestellten Zubehör zu sichern.
4. **Magazinboden anbringen:** Wenn du den Bolt Action Magazinboden verwendest, richte ihn mit dem Stock aus und sichere ihn gemäß den Anweisungen.

Nutzung der Magazine

- Lade die PMAG 7.62 AC Magazine mit der geeigneten Munition.
- Setze das Magazin in den Magazinboden ein, bis es einrastet.
- Um das Magazin zu entfernen, drücke den Entriegelungsknopf und ziehe das Magazin vorsichtig heraus.

Anpassung des Stocks

- Stelle die Länge des Abzugs und die Höhe der Backe nach deinen Wünschen für optimalen Komfort und Kontrolle ein.
- Stelle sicher, dass alle Anpassungen vor der Verwendung sicher verriegelt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Stock, die Magazine und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme für Polymer und Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des REMINGTON 700 HUNTER S/A Stocks und seiner Komponenten besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Durch die Einhaltung dieser Richtlinien trägst du dazu bei, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung des REMINGTON 700 HUNTER S/A Stocks mit Bottom Metal und 2 7.62 Mags zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock with Bottom Metal and Magpul 7.62 Mags. This safety instruction guide is designed to help you use this product safely and effectively. Please read all instructions carefully before use to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and its components securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect your stock and magazines for signs of wear or damage before each use.
- Ensure that you are familiar with your firearm's operation and safety features.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is properly seated in the stock before attempting to fire.
- Do not exceed the magazine capacity as specified by the manufacturer.
- Avoid using damaged or worn magazines, as they may lead to malfunctions.
- Use only compatible ammunition as specified for your firearm and magazines.
- Do not attempt to modify or alter the stock or magazines in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation of the Stock

1. **Remove the OEM Bottom Metal:** Carefully detach the original bottom metal from your Remington 700.
2. **Insert the Hunter 700 Stock:** Align the Hunter 700 stock with the action of your rifle and slide it into place.
3. **Secure the Stock:** Follow the manufacturer's instructions to secure the stock using the provided hardware.
4. **Attach the Magazine Well:** If using the Bolt Action Magazine Well, align it with the stock and secure it as per the instructions.

Using the Magazines

- Load the PMAG 7.62 AC magazines with the appropriate ammunition.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- To remove the magazine, press the release button and pull the magazine out gently.

Adjusting the Stock

- Adjust the length of pull and comb height to suit your preference for optimal comfort and control.
- Ensure all adjustments are securely locked before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock, magazines, and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for local recycling programs for polymer and metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock and its components, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

By adhering to these guidelines, you will help ensure your safety and the safety of others while using the REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock with Bottom Metal and 2 7.62 Mags. Always prioritize safety and responsible firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS

Introducción

Gracias por elegir la culata REMINGTON 700 HUNTER S/A con metal inferior y cargadores Magpul 7.62. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar este producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo para asegurar una experiencia segura y agradable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego y sus componentes como si estuvieran cargados.
- Mantén tu arma de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena tu arma de fuego y sus componentes de forma segura para prevenir el acceso no autorizado, especialmente por parte de niños.
- Inspecciona regularmente tu culata y cargadores en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento y las características de seguridad de tu arma de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a la propiedad y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado en la culata antes de intentar disparar.
- No excedas la capacidad del cargador según lo especificado por el fabricante.
- Evita usar cargadores dañados o desgastados, ya que pueden provocar fallos.
- Usa solo munición compatible según lo especificado para tu arma de fuego y cargadores.
- No intentes modificar o alterar la culata o los cargadores de ninguna manera.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al usar tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación de la Culata

1. **Retira el Metal Inferior OEM:** Desconecta cuidadosamente el metal inferior original de tu Remington 700.
2. **Inserta la Culata Hunter 700:** Alinea la culata Hunter 700 con la acción de tu rifle y deslízala en su lugar.
3. **Asegura la Culata:** Sigue las instrucciones del fabricante para asegurar la culata usando el hardware proporcionado.
4. **Adjunta el Pozo del Cargador:** Si usas el Pozo del Cargador de Acción de Cerrojo, alinéalo con la culata y asegúralo según las instrucciones.

Uso de los Cargadores

- Carga los cargadores PMAG 7.62 AC con la munición adecuada.
- Inserta el cargador en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación y saca el cargador suavemente.

Ajustando la Culata

- Ajusta la longitud de tiro y la altura de la comb para que se adapten a tu preferencia para una comodidad y control óptimos.
- Asegúrate de que todos los ajustes estén bloqueados de forma segura antes de usar.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la culata, los cargadores y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No los elimines en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales para componentes de polímero y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte respecto a la culata REMINGTON 700 HUNTER S/A y sus componentes, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Al seguir estas directrices, ayudarás a garantizar tu seguridad y la de otros mientras usas la culata REMINGTON 700 HUNTER S/A con metal inferior y 2 cargadores de 7.62. Siempre prioriza la seguridad y las prácticas responsables con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Crosse REMINGTON 700 HUNTER S/A avec Métal Inférieur et 2 Chargeurs 7.62

Introduction

Merci d'avoir choisi la Crosse REMINGTON 700 HUNTER S/A avec Métal Inférieur et Chargeurs Magpul 7.62. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation pour garantir une expérience sûre et agréable.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu et ses composants comme s'ils étaient chargés.
- Garde ton arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range ton arme et ses composants en toute sécurité pour éviter tout accès non autorisé, en particulier par des enfants.
- Inspecte régulièrement ta crosse et tes chargeurs pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement et les caractéristiques de sécurité de ton arme à feu.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le chargeur est correctement en place dans la crosse avant d'essayer de tirer.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur spécifiée par le fabricant.
- Évite d'utiliser des chargeurs endommagés ou usés, car cela peut entraîner des pannes.
- Utilise uniquement des munitions compatibles spécifiées pour ton arme à feu et tes chargeurs.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer la crosse ou les chargeurs de quelque manière que ce soit.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lorsque tu utilises ton arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Crosse

1. **Retire le Métal Inférieur OEM** : Détache soigneusement le métal inférieur d'origine de ta Remington 700.
2. **Insère la Crosse Hunter 700** : Aligne la crosse Hunter 700 avec l'action de ton fusil et glisse-la en place.
3. **Fixe la Crosse** : Suis les instructions du fabricant pour fixer la crosse à l'aide du matériel fourni.
4. **Attache le Puits de Chargeur** : Si tu utilises le Puits de Chargeur à Action, aligne-le avec la crosse et fixe-le conformément aux instructions.

Utilisation des Chargeurs

- Charge les chargeurs PMAG 7.62 AC avec les munitions appropriées.
- Insère le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération et tire doucement le chargeur.

Ajustement de la Crosse

- Ajuste la longueur de tir et la hauteur de la crosse selon ta préférence pour un confort et un contrôle optimaux.
- Assure-toi que tous les ajustements sont correctement verrouillés avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine la crosse, les chargeurs et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne les jette pas avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux pour les composants en polymère et en métal.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant la Crosse REMINGTON 700 HUNTER S/A et ses composants, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local.

En respectant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Crosse REMINGTON 700 HUNTER S/A avec Métal Inférieur et 2 Chargeurs 7.62. Privilégie toujours la sécurité et les pratiques responsables en matière d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock con Bottom Metal e Magpul 7.62 Mags. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco e i suoi componenti come se fossero carichi.
- Tieni sempre la tua arma da fuoco puntata in una direzione sicura.
- Conserva la tua arma da fuoco e i suoi componenti in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, specialmente da parte di bambini.
- Ispeziona regolarmente il tuo calcio e i caricatori per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Assicurati di conoscere il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza della tua arma da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nel calcio prima di tentare di sparare.
- Non superare la capacità del caricatore come specificato dal produttore.
- Evita di utilizzare caricatori danneggiati o usurati, poiché potrebbero causare malfunzionamenti.
- Usa solo munizioni compatibili come specificato per la tua arma da fuoco e i caricatori.
- Non tentare di modificare o alterare il calcio o i caricatori in alcun modo.
- Indossa sempre adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Calcio

1. **Rimuovere il Bottom Metal OEM:** Stacca con attenzione il bottom metal originale dalla tua Remington 700.
2. **Inserire il Calcio Hunter 700:** Allinea il calcio Hunter 700 con l'azione del tuo fucile e fallo scivolare in posizione.
3. **Fissare il Calcio:** Segui le istruzioni del produttore per fissare il calcio utilizzando l'hardware fornito.
4. **Attaccare il Magazzino:** Se utilizzi il Bolt Action Magazine Well, allinealo con il calcio e fissalo secondo le istruzioni.

Utilizzo dei Caricatori

- Carica i caricatori PMAG 7.62 AC con le munizioni appropriate.
- Inserisci il caricatore nel magazzino fino a quando non scatta in posizione.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio e tira delicatamente il caricatore verso l'esterno.

Regolazione del Calcio

- Regola la lunghezza di trazione e l'altezza del comb in base alle tue preferenze per un comfort e un controllo ottimali.
- Assicurati che tutte le regolazioni siano bloccate in modo sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio, i caricatori e qualsiasi componente associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali per i componenti in polimero e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock e i suoi componenti, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore locale.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri mentre utilizzi il REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock con Bottom Metal e 2 7.62 Mags. Dai sempre priorità alla sicurezza e alle pratiche responsabili relative alle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK MED BUNNMETALL & 2 7.62 MAGS

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock med bunnmetall og Magpul 7.62 Mags. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å hjelpe deg med å bruke dette produktet på en trygg og effektiv måte. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt våpen og dets komponenter som om de er ladd.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning.
- Oppbevar våpenet og dets komponenter sikkert for å forhindre uautorisert tilgang, spesielt av barn.
- Inspiser jevnlig stokken og magasinene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Sørg for at du er kjent med våpenets drift og sikkerhetsfunksjoner.
- Følg alle lokale lover og regler angående eierskap og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at magasinet er riktig plassert i stokken før du prøver å avfyre.
- Ikke overskrid magasinets kapasitet som spesifisert av produsenten.
- Unngå å bruke skadde eller slitte magasiner, da de kan føre til feilfunksjoner.
- Bruk kun kompatibel ammunisjon som spesifisert for ditt våpen og magasiner.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre stokken eller magasinene på noen måte.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker våpenet ditt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon av stokken

1. **Fjern OEM bunnmetall:** Fjern forsiktig den originale bunnmetallen fra din Remington 700.
2. **Sett inn Hunter 700 stokken:** Juster Hunter 700 stokken med aksjonen på riflen din og skyv den på plass.
3. **Sikre stokken:** Følg produsentens instruksjoner for å sikre stokken ved hjelp av det medfølgende utstyret.
4. **Fest magasinbrønnen:** Hvis du bruker Bolt Action Magazine Well, juster den med stokken og fest den i henhold til instruksjonene.

Bruke magasinene

- Last PMAG 7.62 AC magasinene med passende ammunisjon.
- Sett inn magasinet i magasinbrønnen til det klikker på plass.
- For å fjerne magasinet, trykk på utløserknappen og trekk magasinet forsiktig ut.

Justering av stokken

- Juster lengden på trekk og kolbekam høyde for å passe din preferanse for optimal komfort og kontroll.
- Sørg for at alle justeringer er sikkert låst før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser stokken, magasinene og eventuelle tilknyttede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer for polymer og metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller støtte angående REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock og dens komponenter, vennligst se produsentens nettside eller kontakt din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene vil du bidra til å sikre din egen sikkerhet og andres sikkerhet når du bruker REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock med bunnmetall og 2 7.62 Mags. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig våpenpraksis.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby REMINGTON 700 HUNTER S/A z dolnym metalem i magazynkami Magpul 7.62. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została zaprojektowana, aby pomóc Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń i jej komponenty tak, jakby były załadowane.
- Utrzymuj swoją broń skierowaną w bezpiecznym kierunku w każdym momencie.
- Przechowuj swoją broń i jej komponenty w sposób zabezpieczony, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zwłaszcza przez dzieci.
- Regularnie sprawdzaj swoją kolbę i magazynki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że znasz działanie i cechy bezpieczeństwa swojej broni.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo osadzony w kolbie przed próbą strzału.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka określonej przez producenta.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych magazynków, ponieważ mogą one prowadzić do awarii.
- Używaj tylko kompatybilnej amunicji, jak określono dla Twojej broni palnej i magazynków.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać kolby lub magazynków w jakikolwiek sposób.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas używania swojej broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja kolby

1. **Zdejmij OEM Bottom Metal:** Ostrożnie odczep oryginalny dolny metal od Remington 700.
2. **Włóż kolbę Hunter 700:** Wyreguluj kolbę Hunter 700 z mechanizmem Twojej broni i wsuwaj ją na miejsce.
3. **Zabezpiecz kolbę:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zabezpieczyć kolbę przy użyciu dostarczonego osprzętu.
4. **Przymocuj komorę magazynka:** Jeśli używasz komory magazynka do akcji śrubowej, wyreguluj ją z kolbą i zabezpiecz zgodnie z instrukcjami.

Używanie magazynków

- Załaduj magazynki PMAG 7.62 AC odpowiednią amunicją.
- Włóż magazynek do komory magazynka, aż kliknie na miejscu.
- Aby usunąć magazynek, naciśnij przycisk zwolnienia i delikatnie wyciągnij magazynek.

Regulacja kolby

- Wyreguluj długość chwytu i wysokość poduszki, aby dopasować je do swoich preferencji dla optymalnego

komfortu i kontroli.

- Upewnij się, że wszystkie regulacje są pewnie zablokowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę, magazynki i wszelkie związane z nimi komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe dla komponentów polimerowych i metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań lub wsparcia dotyczącego kolby REMINGTON 700 HUNTER S/A i jej komponentów, skonsultuj się z witryną producenta lub skontaktuj się z lokalnym dealerem.

Przestrzegając tych wytycznych, pomożesz zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z kolby REMINGTON 700 HUNTER S/A z dolnym metalem i 2 magazynkami 7.62. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne praktyki związane z bronią palną.

Turvaohjeet REMINGTON 700 HUNTER S/A TUKKI ALARAUDALLA JA KAHDELLA 10 PATRUUNAN LIPPAALLA

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 HUNTER S/A tukin alarautalla ja kahdella 10 patruunan lippaalla. Tämä turvaohjeopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtele aina asetta ja sen osia ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä asetta osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä asetta ja sen osia turvallisesti estäksesi luvattoman pääsyn, erityisesti lasten.
- Tarkista säännöllisesti tukki ja lippaat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että tunnet asesi toiminnan ja turvallisuusominaisuudet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että lipas on kunnolla paikallaan tukissa ennen kuin yrität ampu.
- Älä ylitä valmistajan määrittelemää lipaskapasiteettia.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden lippaiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Käytä vain yhteensopivaa ammusta, joka on määritelty aseellesi ja lippaillesi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tukki tai lippaita millään tavalla.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseita käyttäessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Tukin Asennus

1. **Poista OEM Alarauta:** Irrota varovasti alkuperäinen alarauta Remington 700:sta.
2. **Asenna Hunter 700 Tukki:** Kohdista Hunter 700 tukki aseeseen toimintaan ja liu'uta se paikalleen.
3. **Varmista Tukki:** Noudata valmistajan ohjeita tukin kiinnittämiseksi mukana tulevilla osilla.
4. **Liitä Lipaslaatikko:** Jos käytät Bolt Action lipaslaatikkoa, kohdistaa se tukin kanssa ja varmista se ohjeiden mukaan.

Lippaiden Käyttö

- Lataa PMAG 7.62 AC lippaat sopivalla ammuksella.
- Työnnä lipas lipaslaatikkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Poistaaksesi lippaan, paina vapautuspainiketta ja vedä lipas varovasti pois.

Tukin Säättäminen

- Sääda vetopitus ja tukin korkeutta mieltymystesi mukaan optimaalista mukavuutta ja hallintaa varten.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat turvallisesti lukittuna ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tukki, lippaat ja kaikki niihin liittyvät osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat polymeerien ja

metallikomponenttien osalta.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea REMINGTON 700 HUNTER S/A tukin ja sen osien osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi REMINGTON 700 HUNTER S/A tukki alarautaa ja kahta 10 patruunan lippasta. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuulliset asekäytännöt.

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 HUNTER S/A STOCK W/BOTTOM METAL & 2 7.62 MAGS

Introduktion

Tack för att du valde REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock med Bottom Metal och Magpul 7.62 Mags. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs igenom alla instruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen och dess komponenter som om de är laddade.
- Håll alltid ditt vapen riktat i en säker riktning.
- Förvara ditt vapen och dess komponenter på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst, särskilt av barn.
- Inspektera regelbundet din kolv och magasin för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Se till att du är bekant med ditt vapens funktion och säkerhetsfunktioner.
- Följ alla lokala lagar och förordningar rörande vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är korrekt placerat i kolven innan du försöker avfira.
- Överskrid inte magasinets kapacitet som anges av tillverkaren.
- Undvik att använda skadade eller slitna magasin, eftersom de kan leda till funktionsfel.
- Använd endast kompatibel ammunition som specificeras för ditt vapen och magasin.
- Försök inte att modifiera eller ändra kolven eller magasinerna på något sätt.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation av kolven

1. **Ta bort OEM Bottom Metal:** Ta försiktigt bort den ursprungliga bottenmetallen från din Remington 700.
2. **Sätt in Hunter 700 Stock:** Justera Hunter 700kolven med åtgärden på ditt gevär och skjut den på plats.
3. **Säkra kolven:** Följ tillverkarens instruktioner för att säkra kolven med den medföljande hårdvaran.
4. **Montera magasinbrunnen:** Om du använder Bolt Action Magazine Well, justera den med kolven och säkra den enligt instruktionerna.

Användning av magasinerna

- Ladda PMAG 7.62 ACmagasinen med lämplig ammunition.
- Sätt in magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.
- För att ta bort magasinet, tryck på utlösningsskappen och dra försiktigt ut magasinet.

Justering av kolven

- Justera längden på avtryckaren och kindhöjden för att passa din preferens för optimal komfort och kontroll.
- Se till att alla justeringar är ordentligt låsta innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta kolven, magasinen och eventuella tillhörande komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram för polymer och metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock och dess komponenter, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du till att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet vid användning av REMINGTON 700 HUNTER S/A Stock med Bottom Metal och 2 7.62 Mags. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfulla vapenpraktiker.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 HUNTER S/A PAŽBU S SPODNÍM KOVEM A 2 7.62 MAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REMINGTON 700 HUNTER S/A pažbu se spodním kovem a zásobníky Magpul 7.62. Tento průvodce bezpečnostními pokyny je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat tento produkt. Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní a jejími komponenty, jako by byly nabitě.
- Držte svou zbraň neustále namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte svou zbraň a její komponenty bezpečně, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, zejména dětem.
- Pravidelně kontrolujte svou pažbu a zásobníky na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi vaší zbraně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zásobník správně usazen v pažbě před pokusem o výstřel.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku, jak je specifikováno výrobcem.
- Vyhnete se používání poškozených nebo opotřebovaných zásobníků, protože mohou vést k poruchám.
- Používejte pouze kompatibilní munici, jak je specifikováno pro vaši zbraň a zásobníky.
- Nepokoušejte se upravovat nebo měnit pažbu nebo zásobníky jakýmkoli způsobem.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při používání vaší zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace pažby

1. **Odstraňte OEM spodní kov:** Opřete se o originální spodní kov vaší Remington 700.
2. **Vložte pažbu Hunter 700:** Zarovnejte pažbu Hunter 700 s akcí vaší pušky a zasuněte ji na místo.
3. **Zajistěte pažbu:** Postupujte podle pokynů výrobce, abyste zajistili pažbu pomocí dodaného hardwaru.
4. **Připojte zásobníkovou šachtu:** Pokud používáte zásobníkovou šachtu pro opakovače, zarovnejte ji s pažbou a zajistěte ji podle pokynů.

Používání zásobníků

- Naplňte zásobníky PMAG 7.62 AC vhodnou municí.
- Vložte zásobník do zásobníkové šachty, dokud nezaklapne na místo.
- Chcete-li zásobník vyjmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění a jemně vytáhněte zásobník ven.

Nastavení pažby

- Nastavte délku tahu a výšku lícnice podle svých preferencí pro optimální pohodlí a ovládání.
- Ujistěte se, že jsou všechna nastavení bezpečně zajištěna před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu, zásobníky a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy pro polymerové a kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se REMINGTON 700 HUNTER S/A pažby a jejích komponentů se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce.

Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání REMINGTON 700 HUNTER S/A pažby se spodním kovem a 2 7.62 Mags. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné praktiky používání zbraní.