

# WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS - KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FOLDING STOCK BLACK

## State-of-the-Art Stock Technology

The KRG Whiskey-3 Chassis (W3C) is one of the premier chassis available for your bolt action precision rifle. The W3C combines precise aluminum bedding with tool-less adjustments, durability, and excellent ergonomics. Right out of the box it allows the use of AICS style magazines (not included) in your rifle without any special bottom metal. Numerous types of accessories can be added to the many attachment points, including handstops, sling mounts, rails, bipods, monopods, and more. KRG's modular grip panels allow the shooter to tailor the fit of the stock to his/her hand which, combined with the other adjustments, yield a stock set up exactly as it needs to be for that particular shooter. The latest Generation (6) features a new length-of-pull locking mechanism that is a bit more streamlined than previous generations and allows for faster adjustments. The Tikka inlet accepts T3, T3x, and CTR versions (basically all short action caliber T3 variants). Tikka rifles accept AICS pattern mags with the exception of the Magpul AICS polymer mags.



## Attributes

- Name: KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FOLDING STOCK BLACK
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033803
- Mfr. No.: W3G-T3S-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Tikka
- Model: CTR,T3,T3x
- Style: Chassis
- Weight: 4.1 lbs
- Delivery weight: 2.268kg

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le châssis WHISKEY 3 TIKKA T3X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FOLDING STOCK BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání šasi KRG Whiskey3 Tikka T3X](#)

# Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS von KINETIC RESEARCH GROUP. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und angenehme SchießErfahrung zu bieten. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Chassis und der verwendeten Komponenten.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur AICSMagazine, die für Ihr TikkaGewehr geeignet sind, und beachten Sie, dass Magpul AICS PolymerMagazine nicht akzeptiert werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungen und Zubehörteile korrekt montiert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Gewaltanwendung beim Anpassen oder Montieren des Chassis.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Ohrenschutz.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Gehäuse von Ihrem TikkaGewehr, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie das WHISKEY 3 Chassis auf die Action Ihres Gewehrs und stellen Sie sicher, dass es korrekt sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

### 2. Anpassung des Schaftes:

- Nutzen Sie die werkzeuglosen Anpassungsfunktionen, um den Schaft an Ihre Handgröße anzupassen.
- Testen Sie die Passform, bevor Sie mit dem Schießen beginnen, um sicherzustellen, dass Sie eine bequeme und sichere Haltung haben.

### 3. Verwendung von Zubehör:

- Fügen Sie Zubehörteile wie Handstopps, SlingBefestigungen und Schienen hinzu, indem Sie die vorgesehenen Befestigungspunkte verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Zubehör sicher befestigt ist.

#### **4. Sicherheit während des Schießens:**

- Halten Sie immer die Sicherheitsvorkehrungen ein, die für den Umgang mit Feuerwaffen gelten.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um Sie herum sicher ist, bevor Sie schießen.

### **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden.

### **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von KINETIC RESEARCH GROUP.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen und sich über die aktuellen Sicherheitsstandards informieren.

# Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS

## Introduction

Thank you for choosing the KRG Whiskey3 Chassis (W3C) for your Tikka T3, T3x, or CTR precision rifle. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure the safe operation and maintenance of your chassis. Please read this guide carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you understand all safety instructions before using the chassis.
- Always handle your rifle and chassis as if they are loaded.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always use AICS style magazines that are compatible with the Tikka rifle. Do not use incompatible magazines.
- Ensure that the chassis is properly installed before use. Follow the installation instructions carefully.
- Avoid placing excessive weight on the chassis during use, as this may cause damage or instability.
- Do not modify the chassis or its components in any way that could compromise safety.
- Be cautious when making adjustments to the lengthofpull locking mechanism to avoid pinching fingers.
- Always check the rifle's action type and ensure compatibility with the chassis before installation.
- Use handstops and sling mounts as intended to maintain stability during use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Remove the existing stock from your Tikka rifle.
- Align the Tikka action with the chassis inlet.
- Secure the action using the appropriate screws provided with your chassis.
- Attach any additional components, such as the folding stock, according to the manufacturer's instructions.

### 2. Adjustments:

- To adjust the length of pull, locate the locking mechanism and follow the manufacturer's instructions for adjustments.
- Test the adjustments to ensure a comfortable fit for your hand.

### 3. Usage:

- Ensure that the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Practice safe shooting techniques and always be aware of your surroundings when using the rifle.
- Regularly check all attachment points for tightness and security during use.

### 4. Maintenance:

- Clean the chassis regularly to remove dirt and debris.
- Inspect for any loose screws or components and tighten as necessary.
- Store the chassis in a dry place to prevent corrosion.

## **Disposal Instructions**

- When disposing of the chassis, follow local regulations regarding the disposal of metal and plastic materials.
- Do not incinerate the chassis or its components, as they may release harmful substances.
- Consider recycling the chassis if possible, or contact a local waste management facility for guidance.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the KRG Whiskey3 Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for assistance. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and recommendations from the manufacturer.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safer experience while using your KRG Whiskey3 Chassis. Thank you for your attention to safety and enjoy your shooting experience!

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el chasis KRG Whiskey3 Tikka T3X. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional y una ergonomía mejorada. Sin embargo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones específicas para su instalación y manejo.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar el chasis de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **Inspección Regular:** Revisa el chasis y sus componentes regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- **Manejo de Cargadores:** Usa solo cargadores compatibles y verifica que estén en buen estado antes de su uso.
- **Almacenamiento Seguro:** Mantén el chasis y los accesorios fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza accesorios recomendados por el fabricante para evitar comprometer la seguridad y el rendimiento.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento y seguridad.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Ajustes de Ergonomía:** Asegúrate de realizar los ajustes necesarios en el chasis para adaptarlo a tu cuerpo antes de usarlo.
- **Posición de Disparo:** Adopta una posición de disparo segura y estable.
- **Control de Reacción:** Mantén el control del rifle en todo momento para prevenir accidentes.
- **Seguridad en el Campo de Tiro:** Sigue siempre las reglas de seguridad en el campo de tiro y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- **Uso Responsable:** Usa el rifle de manera responsable y solo en situaciones apropiadas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el rifle en el chasis siguiendo las instrucciones del fabricante, asegurándote de que todos los componentes encajen correctamente.
- Ajusta el chasis según tus preferencias personales utilizando los mecanismos de ajuste sin herramientas.

### 2. Uso del Chasis:

- Familiarízate con los puntos de sujeción y los accesorios que puedes añadir al chasis.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente instalado antes de disparar.
- Realiza ajustes en la longitud de tiro y la ergonomía según lo necesites para un mejor manejo.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco para evitar la acumulación de suciedad.
- Inspecciona los componentes móviles y asegúrate de que funcionen correctamente.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando decidas deshacerte del chasis, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- **Reciclaje:** Considera reciclar los componentes de aluminio y plástico cuando sea posible.
- **Consulta Local:** Si no estás seguro sobre cómo eliminar el producto, consulta con las autoridades locales sobre las mejores prácticas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas adicionales sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta con el punto de contacto local de la UE. Asegúrate de revisar la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros y retiros.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de aquellos que te rodean. Disfruta de tu experiencia con el chasis KRG Whiskey3 Tikka T3X de manera segura y responsable.

# Guide de sécurité pour le châssis WHISKEY 3 TIKKA T3X

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis KRG Whiskey3 (W3C) pour ta carabine de précision Tikka T3, T3x ou CTR. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices d'utilisation pour garantir un fonctionnement et un entretien sûrs de ton châssis. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

## Lignes directrices de sécurité générales

- Assure-toi de comprendre toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le châssis.
- Manipule toujours ta carabine et le châssis comme s'ils étaient chargés.
- Garde le châssis et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours des chargeurs de style AICS compatibles avec la carabine Tikka. Ne pas utiliser de chargeurs incompatibles.
- Assure-toi que le châssis est correctement installé avant utilisation. Suis attentivement les instructions d'installation.
- Évite de placer un poids excessif sur le châssis pendant l'utilisation, car cela peut causer des dommages ou une instabilité.
- Ne modifie pas le châssis ou ses composants de manière à compromettre la sécurité.
- Fais attention lorsque tu ajustes le mécanisme de verrouillage de la longueur de tir pour éviter de te pincer les doigts.
- Vérifie toujours le type d'action de la carabine et assure-toi de sa compatibilité avec le châssis avant l'installation.
- Utilise les arrêts de main et les points d'attache pour sangles comme prévu pour maintenir la stabilité pendant l'utilisation.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation :

- Retire la crosse existante de ta carabine Tikka.
- Aligne l'action Tikka avec l'inlet du châssis.
- Fixe l'action à l'aide des vis appropriées fournies avec ton châssis.
- Attache tous les composants supplémentaires, comme la crosse pliante, selon les instructions du fabricant.

### 2. Ajustements :

- Pour ajuster la longueur de tir, localise le mécanisme de verrouillage et suis les instructions du fabricant pour les ajustements.
- Teste les ajustements pour assurer un ajustement confortable pour ta main.

### 3. Utilisation :

- Assure-toi que la carabine est déchargée avant de fixer ou de détacher le châssis.
- Pratique des techniques de tir sûres et sois toujours conscient de ton environnement lorsque tu utilises la carabine.
- Vérifie régulièrement tous les points de fixation pour leur solidité et leur sécurité pendant l'utilisation.

#### **4. Entretien :**

- Nettoie régulièrement le châssis pour enlever la saleté et les débris.
- Inspecte les vis ou composants desserrés et resserre-les si nécessaire.
- Range le châssis dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.

## **Instructions de mise au rebut**

- Lorsque tu te débarrasses du châssis, suis les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux métalliques et plastiques.
- Ne pas incinérer le châssis ou ses composants, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Envisage de recycler le châssis si possible, ou contacte une installation de gestion des déchets locale pour des conseils.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le châssis KRG Whiskey3, merci de consulter le site web du fabricant ou de contacter ton revendeur pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours de suivre les dernières directives de sécurité et recommandations du fabricant.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, tu peux garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation de ton châssis KRG Whiskey3. Merci de prêter attention à la sécurité et profite de ton expérience de tir !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio KRG Whiskey3 (W3C) per il tuo fucile a otturatore di precisione Tikka T3, T3x o CTR. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso per garantire un'operazione e una manutenzione sicure del tuo telaio. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di comprendere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il telaio.
- Maneggia sempre il tuo fucile e il telaio come se fossero carichi.
- Tieni il telaio e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami di prodotti e sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre caricatori in stile AICS compatibili con il fucile Tikka. Non utilizzare caricatori incompatibili.
- Assicurati che il telaio sia installato correttamente prima dell'uso. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- Evita di posizionare un peso eccessivo sul telaio durante l'uso, poiché ciò potrebbe causare danni o instabilità.
- Non modificare il telaio o i suoi componenti in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Fai attenzione quando effettui regolazioni al meccanismo di bloccaggio della lunghezza di corsa per evitare di pizzicare le dita.
- Controlla sempre il tipo di azione del fucile e assicurati della compatibilità con il telaio prima dell'installazione.
- Utilizza i fermamanico e i supporti per cinghie come previsto per mantenere la stabilità durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Tikka.
- Allinea l'azione Tikka con l'alloggiamento del telaio.
- Fissa l'azione utilizzando le viti appropriate fornite con il tuo telaio.
- Attacca eventuali componenti aggiuntivi, come il calcio pieghevole, secondo le istruzioni del produttore.

### 2. Regolazioni:

- Per regolare la lunghezza di corsa, individua il meccanismo di bloccaggio e segui le istruzioni del produttore per le regolazioni.
- Testa le regolazioni per assicurarti che ci sia un adattamento confortevole per la tua mano.

### 3. Uso:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di attaccare o staccare il telaio.

- Pratica tecniche di tiro sicure e sii sempre consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi il fucile.
- Controlla regolarmente tutti i punti di attacco per verificarne la tenuta e la sicurezza durante l'uso.

#### **4. Manutenzione:**

- Pulisci regolarmente il telaio per rimuovere sporco e detriti.
- Ispeziona eventuali viti o componenti allentati e stringi se necessario.
- Conserva il telaio in un luogo asciutto per prevenire la corrosione.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando smaltisci il telaio, segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Non incenerire il telaio o i suoi componenti, poiché potrebbero rilasciare sostanze nocive.
- Considera il riciclo del telaio se possibile, o contatta un impianto di gestione dei rifiuti locale per ricevere indicazioni.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il telaio KRG Whiskey3, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore per assistenza. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e raccomandazioni di sicurezza del produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del tuo telaio KRG Whiskey3. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS

## Introduksjon

Takk for at du valgte KRG Whiskey3 Chassis (W3C) for din Tikka T3, T3x eller CTR presisjonsrifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg drift og vedlikehold av chassiset. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du forstår alle sikkerhetsinstruksjoner før du bruker chassiset.
- Behandle alltid riflen og chassiset som om de er ladd.
- Hold chassiset og alle tilbehør utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig chassiset for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall og sikkerhetsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid AICSstil magasiner som er kompatible med Tikkariflen. Ikke bruk inkompatible magasiner.
- Sørg for at chassiset er riktig installert før bruk. Følg installasjonsinstruksjonene nøye.
- Unngå å plassere overdreven vekt på chassiset under bruk, da dette kan forårsake skade eller ustabilitet.
- Ikke modifier chassiset eller dets komponenter på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Vær forsiktig når du gjør justeringer på låsemekanismen for lengde på avtrekk for å unngå å klemme fingrene.
- Sjekk alltid riflens aksjonstype og sørg for kompatibilitet med chassiset før installasjon.
- Bruk håndstopper og slyngefester som tiltenkt for å opprettholde stabilitet under bruk.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installasjon:

- Fjern den eksisterende stokken fra Tikkariflen.
- Juster Tikkaaksjonen med chassiset.
- Fest aksjonen med de riktige skruene som følger med chassiset.
- Fest eventuelle ekstra komponenter, som den sammenleggbare stokken, i henhold til produsentens instruksjoner.

### 2. Justeringsprosedyrer:

- For å justere lengden på avtrekk, finn låsemekanismen og følg produsentens instruksjoner for justeringer.
- Test justeringene for å sikre en komfortabel passform for hånden din.

### 3. Bruk:

- Sørg for at riflen er uladd før du fester eller fjerner chassiset.
- Praktiser sikre skytingsteknikker og vær alltid oppmerksom på omgivelsene når du bruker riflen.
- Sjekk jevnlig alle festepunkter for stramhet og sikkerhet under bruk.

### 4. Vedlikehold:

- Rengjør chassiset regelmessig for å fjerne smuss og rusk.
- Inspiser for løse skruer eller komponenter og stram etter behov.
- Oppbevar chassiset på et tørt sted for å forhindre korrosjon.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Når du kaster bort chassiset, følg lokale forskrifter angående avfallshåndtering av metall og plastmaterialer.
- Ikke brenn chassiset eller dets komponenter, da de kan frigjøre skadelige stoffer.
- Vurder å resirkulere chassiset hvis mulig, eller kontakt et lokalt avfallshåndteringsselskap for veiledning.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående KRG Whiskey3 Chassis, vennligst se produsentens nettside eller kontakt din forhandler for assistanse. Sørg alltid for at du følger de nyeste sikkerhetsretningslinjene og anbefalingene fra produsenten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en tryggere opplevelse mens du bruker KRG Whiskey3 Chassis. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet, og nyt din skyteopplevelse!

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Chassis KRG Whiskey3 (W3C). Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelectwie i zapewnia doskonałą ergonomię oraz regulacje. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on przeznaczony do Twojej broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed strzelaniem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zawsze używaj odpowiednich magazynków AICS, zgodnych z Twoim modelem broni.
- Zwróć szczególną uwagę na mechanizm blokady długości chwytu, aby uniknąć niezamierzonych regulacji.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
2. **Montaż:**
  - Zdejmij oryginalną osadę z broni.
  - Zamocuj Chassis KRG Whiskey3 na broni, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone.
  - Sprawdź, czy mechanizm blokady długości chwytu działa prawidłowo.
3. **Dodawanie Akcesoriów:**
  - Przymocuj akcesoria do punktów mocowania zgodnie z instrukcjami producenta.

### Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Używaj broni w odpowiednich warunkach, unikając skrajnych temperatur i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelectwa.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem informacyjnym w Twoim kraju.

## **Zgłaszanie Problemów**

- Zgłaszaj niebezpieczne produkty i wypadki do odpowiednich organów.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z Chassis KRG Whiskey3.

# WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FOLDING STOCK BLACK Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että ymmärrät sen toiminnan.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos jokin osa puuttuu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta.
- Varmista, että tuotteen säätömekanismit toimivat oikein ennen ampumista.
- Pidä aina huolta siitä, että ase on turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä alusta tarkkuuskivääriisi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tiukasti kiinni ja että tuote on tukevasti paikallaan.

### 2. Käyttö:

- Sääda alumiinipediä työkaluttomasti omaan käteesi sopivaksi.
- Tarkista, että patruunakenkä on oikein asennettu ja että se on yhteensopiva kivääriin kanssa.
- Suorita kaikki säädöt huolellisesti varmistaaksesi, että tukki on mukautettu tarpeidesi mukaan.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä kierrätys tai hävittämispalveluja.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

## **Loppusanat**

Kiitos, että valitsit WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS tuotteen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla.

# Säkerhetsinstruktioner för WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS

## Introduktion

Tack för att du har valt KRG Whiskey3 Chassis (W3C) för din Tikka T3, T3x eller CTR. Denna produkt är designad för att ge högsta möjliga prestanda och ergonomi. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för din produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AICSstil magasin som är kompatibla med din Tikkabössa.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt gjorda innan du använder produkten.
- Se till att kolven är anpassad efter din handstorlek för optimal kontroll.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort det gamla chassit från din Tikkabössa.
- Följ installationsanvisningarna i produktmanualen noggrant.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

### 2. Justering av kolven:

- Använd de verktygsfria justeringarna för att anpassa kolvens längd och grepp.
- Testa passformen genom att hålla vapnet i skjutposition och justera vid behov.

### 3. Montering av tillbehör:

- Använd de angivna fästpunkterna för att montera handstopp, remfästen, rälsar, bipoder, monopoder och andra tillbehör.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan du använder produkten.

### 4. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera och smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.

## Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av din KRG Whiskey3 Chassis, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av din KRG Whiskey3 Chassis.

# Návod k bezpečnému používání šasi KRG Whiskey3 Tikka T3X

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šasi KRG Whiskey3 (W3C) pro vaši pušku Tikka T3X. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny instrukce a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Produkt používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte šasi mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda není šasi poškozené nebo opotřebované, a v takovém případě jej nepoužívejte.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti produktu, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte příslušné orgány.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou a šasi vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Při instalaci a úpravách šasi používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby puška byla vždy v bezpečném stavu (např. s prázdným zásobníkem) během instalace šasi.
- Při používání příslušenství (např. bipodů, opěr pro ruku) se ujistěte, že jsou správně upevněny a bezpečné.
- Pokud se cítíte nejistě ohledně instalace nebo použití, vyhledejte odbornou pomoc.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a čistém povrchu.

### 2. Instalace šasi:

- Odstraňte pušku z obalu a zkontrolujte, zda je prázdná.
- Následujte pokyny výrobce pro montáž šasi na pušku Tikka T3X.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

### 3. Použití šasi:

- Po instalaci si vyzkoušejte ergonomii a přizpůsobte si úchop podle potřeby.
- Při střelbě se ujistěte, že je puška stabilní a že máte pevný úchop.

### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šasi a příslušenství na známky opotřebení.
- Čistěte šasi podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Šasi a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je šasi poškozené nebo nebezpečné, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připravené všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání šasi KRG Whiskey3 Tikka T3X je klíčové pro ochranu vás a ostatních.