

ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER - FAXON

FIREARMS ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER 12.5" MEDIUM BBL BLK

ARAK-21® Features Components of the ARAK-21® Upper Receiver: The ARAK-21® is a gas piston actuated, complete upper receiver assembly designed to seamlessly interface with the standard AR-15 platform. The total extent of the interface is simply the take down pin, and the pivot pin. The new ARAK-21® upper receiver offers you all its features with no change to your current lower receiver and can be installed in less than one minute with no tools. Your ARAK-21® upper receiver will be shipped to you with one "Barrel Assembly Unit" (BAU), or two, depending on which package you purchase. The BAU is comprised of the barrel, gas block, muzzle brake, gas piston, gas adjuster, and barrel trunnion. The only removable part of this assembly is the gas adjuster knob. The gas adjuster knob has 4 settings. Three of the settings allow different gas flows for optimum operation, and one setting blocks the gas flow for a single shot operation. The upper receiver includes the charging block, standard charging handle, lower forearm with screws, three aluminum full length picatinny rails, three insulating shims, bolt carrier assembly, lower recoil lug with spring guide rod, and dual recoil spring system. Along with your new ARAK-21® upper receiver you will receive your owners manual, and two Allen wrenches that will fit the screws that attach the lower forearm, and the front picatinny rails. Due to the unique and innovative features of the ARAK-21® upper receiver, there are very few parts that are interchangeable with a standard AR-15. The firing pin, extractor spring, and ejector spring are the only parts that are standard and interchangeable with an AR-15 upper receiver. Other features include: The upper receiver is fully machined from an aircraft grade 6061-T6 aluminum billet in a one piece design that incorporates a full length picatinny rail (Mil-STD-1913) on the top and three additional rails on the muzzle end of the receiver, making it a full M4 style quad rail upper. The top picatinny rail is laser engraved for optic placement. There are also half-length picatinny rails available. Long stroke variable setting gas piston system. There are three options for gas flow, and one for no gas flow. This allows for single shot operation. There is also a clean out port for the gas block between the gas cylinder, and the barrel. Charging handle is ambidextrous, non-reciprocating, foldable, spring returned and is easily relocated from left to right side without tools by the operator. Model "39" Eight (8) lug bolt design with involute profile for both right and left hand versions. The extractor is positioned at 3 o'clock. This allows for a left hand version to use the same bolt by simply removing the cam pin and rotating 180 degrees and reinstalling the cam pin. Self-contained firing pin retention system enclosed in a rectangular bolt carrier that no longer requires a cotter pin. Bolted in hardened steel rail system for the bolt carrier to ride on. This allows a metal on metal wear surface for better wear characteristics and a much smoother operation. The ARAK-21® system allows for a folding stock to be added, as our recoil system does not extend beyond the upper receiver to fully operate. This eliminates the noise and feel of the buffer tube cycling back and forth. ARAK-21 - 7.62x39 Upper Receiver Includes: ARAK-21 Upper - Black Ambidextrous Ejection 16" 7.62x39 Medium Barrel MuzzLok 3 Port Muzzle Brake Shipping Box Manual BAU Removal Tools



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPR RECEIVR 12.5" MEDIUM BBL BLK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108198
- Mfr. No.: URSSB762P
- Cartridge: 7.62 x 39 mm
- Color: Black
- Finish: Anodized
- Length: 12.5"
- Make: AR-15
- Style: Complete
- Delivery weight: 3.656kg
- UPC: 816341025615

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.e

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [English: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR ARAK21 7.62X39MM](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA DELL'ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [Norsk: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER TURVALLISUUSOHJE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [Český: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER BEZPEČNOSTNÍ POKYNY](#)

Sicherheitshinweise für den ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie beim Umgang mit dem ARAK21 stets Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um Sie herum sicher ist und keine anderen Personen gefährdet sind, während Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt ordnungsgemäß montiert und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen, um das Risiko von Fehlfunktionen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie über alle notwendigen Werkzeuge und Teile verfügen, um die Installation abzuschließen.
2. **Entfernen des alten Oberteils:** Entfernen Sie den AbbauPin und den PivotPin, um das alte Oberteil zu entfernen.
3. **Montage des ARAK21 Oberteils:**
 - Setzen Sie das neue ARAK21 Oberteil auf den unteren Empfänger.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.
 - Setzen Sie den AbbauPin und den PivotPin wieder ein, um das Oberteil zu sichern.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob das Oberteil fest sitzt und keine Spielräume hat.

Nutzung

- **Laden:** Stellen Sie sicher, dass der Ladeblock richtig funktioniert, bevor Sie Munition laden.
- **Schießen:** Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen und die Sicherheitsvorkehrungen befolgen.
- **Wartung:** Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Verwenden Sie den Reinigungsanschluss für den Gasblock, um Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Munition und gefährlichen Materialien sicher entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Ihrem ARAK21 Oberteil, einschließlich Sicherheitsanfragen und Rückrufinformationen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Nutzung und Handhabung von Feuerwaffen zu informieren.

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver from Faxon Firearms. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your new upper receiver. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and storage of the ARAK21 upper receiver at all times.
- Always treat the upper receiver as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Keep the upper receiver out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible lower receivers with the ARAK21 upper receiver to prevent malfunctions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when operating the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when using the firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, inspect the upper receiver for any visible damage or defects.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the upper receiver.
- Do not modify the upper receiver or its components, as this may lead to unsafe operation.
- Always check the gas adjuster knob settings before use to ensure proper gas flow.
- Avoid using ammunition that is not specifically recommended for the ARAK21 upper receiver.
- If you experience any malfunctions, stop using the firearm immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the ARAK21 Upper Receiver:

- Ensure the lower receiver is unloaded and clear of any ammunition.
- Align the take down pin and pivot pin of the ARAK21 upper receiver with the corresponding holes on the lower receiver.
- Press the take down pin and pivot pin into place until secure.
- Verify that the upper receiver is securely attached to the lower receiver.

2. Charging the Firearm:

- Pull the charging handle to the rear until it locks in place.
- Release the charging handle to chamber a round.
- Ensure the safety is engaged until you are ready to fire.

3. Adjusting the Gas Flow:

- Locate the gas adjuster knob on the upper receiver.
- Turn the knob to select the desired gas flow setting (refer to the user manual for specific settings).
- Ensure the gas adjuster knob is securely in place before use.

4. Firing the Firearm:

- Aim the firearm in a safe direction and disengage the safety.

- Squeeze the trigger gently to fire the firearm.
- Follow all safety protocols while firing and handling the firearm.

5. PostUse Care:

- After use, clean the upper receiver and inspect it for any signs of wear or damage.
- Store the upper receiver in a secure location away from unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn parts of the ARAK21 upper receiver in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the upper receiver in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods for firearms and firearm components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding your ARAK21 upper receiver, please refer to the product's manual or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver. Thank you for your attention to safety.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR ARAK21 7.62X39MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le récepteur supérieur ARAK21 7.62x39MM de Faxon Firearms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton nouveau récepteur supérieur. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de manipuler et de ranger le récepteur supérieur ARAK21 en toute sécurité à tout moment.
- Traite toujours le récepteur supérieur comme s'il était chargé, même lorsque tu penses qu'il ne l'est pas.
- Garde le récepteur supérieur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise uniquement des récepteurs inférieurs compatibles avec le récepteur supérieur ARAK21 pour éviter les dysfonctionnements.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lorsque tu utilises l'arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lorsque tu utilises l'arme à feu.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, inspecte le récepteur supérieur pour tout dommage ou défaut visible.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le récepteur supérieur.
- Ne modifie pas le récepteur supérieur ou ses composants, car cela pourrait entraîner un fonctionnement dangereux.
- Vérifie toujours les réglages du bouton de réglage de gaz avant utilisation pour assurer un bon flux de gaz.
- Évite d'utiliser des munitions qui ne sont pas spécifiquement recommandées pour le récepteur supérieur ARAK21.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, arrête immédiatement d'utiliser l'arme à feu et demande de l'aide professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Récepteur Supérieur ARAK21 :

- Assure-toi que le récepteur inférieur est déchargé et exempt de munitions.
- Aligne le goupille de démontage et la goupille de pivot du récepteur supérieur ARAK21 avec les trous correspondants sur le récepteur inférieur.
- Enfonce la goupille de démontage et la goupille de pivot en place jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées.
- Vérifie que le récepteur supérieur est solidement fixé au récepteur inférieur.

2. Chargement de l'Arme à Feu :

- Tire la poignée de chargement vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
- Relâche la poignée de chargement pour chamberer une cartouche.
- Assure-toi que la sécurité est activée jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

3. Réglage du Flux de Gaz :

- Localise le bouton de réglage de gaz sur le récepteur supérieur.
- Tourne le bouton pour sélectionner le réglage de flux de gaz souhaité (consulte le manuel d'utilisation pour les réglages spécifiques).
- Assure-toi que le bouton de réglage de gaz est bien en place avant utilisation.

4. Tir de l'Arme à Feu :

- Vise l'arme à feu dans une direction sûre et désengage la sécurité.
- Presse doucement la détente pour tirer l'arme à feu.
- Suis tous les protocoles de sécurité lors du tir et de la manipulation de l'arme à feu.

5. Entretien PostUtilisation :

- Après utilisation, nettoie le récepteur supérieur et inspecte-le pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range le récepteur supérieur dans un endroit sécurisé, loin des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toutes les pièces endommagées ou usées du récepteur supérieur ARAK21 conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le récepteur supérieur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des armes à feu et de leurs composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant ton récepteur supérieur ARAK21, consulte le manuel du produit ou visite le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton récepteur supérieur ARAK21 7.62x39MM. Merci de prêter attention à la sécurité.

GUIDA ALLA SICUREZZA DELL'ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver di Faxon Firearms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo nuovo upper receiver. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di gestire e conservare l'ARAK21 upper receiver in modo sicuro in ogni momento.
- Tratta sempre l'upper receiver come se fosse carico, anche quando credi che non lo sia.
- Tieni l'upper receiver fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza solo lower receivers compatibili con l'ARAK21 upper receiver per prevenire malfunzionamenti.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando operi l'arma.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando utilizzi l'arma.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, ispeziona l'upper receiver per eventuali danni o difetti visibili.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare l'upper receiver.
- Non modificare l'upper receiver o i suoi componenti, poiché ciò potrebbe portare a un funzionamento non sicuro.
- Controlla sempre le impostazioni della manopola del regolatore di gas prima dell'uso per garantire un flusso di gas corretto.
- Evita di utilizzare munizioni che non sono specificamente raccomandate per l'ARAK21 upper receiver.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso dell'arma e cerca assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'ARAK21 Upper Receiver:

- Assicurati che il lower receiver sia scarico e privo di munizioni.
- Allinea il perno di smontaggio e il perno di pivot dell'ARAK21 upper receiver con i fori corrispondenti sul lower receiver.
- Premi il perno di smontaggio e il perno di pivot in posizione fino a quando non sono sicuri.
- Verifica che l'upper receiver sia saldamente attaccato al lower receiver.

2. Caricamento dell'Arma:

- Tira indietro la maniglia di carica fino a quando non si blocca in posizione.
- Rilascia la maniglia di carica per camerare un colpo.
- Assicurati che la sicura sia inserita fino a quando non sei pronto a sparare.

3. Regolazione del Flusso di Gas:

- Individua la manopola del regolatore di gas sull'upper receiver.
- Ruota la manopola per selezionare l'impostazione del flusso di gas desiderata (fare riferimento al

manuale dell'utente per impostazioni specifiche).

- Assicurati che la manopola del regolatore di gas sia saldamente in posizione prima dell'uso.

4. Sparare l'Arma:

- Punta l'arma in una direzione sicura e disinserisci la sicura.
- Premi delicatamente il grilletto per sparare l'arma.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza durante lo sparo e la manipolazione dell'arma.

5. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci l'upper receiver e ispezionalo per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva l'upper receiver in un luogo sicuro lontano da utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate dell'ARAK21 upper receiver in conformità con le normative locali.
- Non smaltire l'upper receiver nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per armi da fuoco e componenti di armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il tuo ARAK21 upper receiver, ti preghiamo di fare riferimento al manuale del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver fra Faxon Firearms. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av din nye øvre mottaker. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg håndtering og lagring av ARAK21 øvre mottaker til enhver tid.
- Behandle alltid øvre mottaker som om den er ladd, selv når du tror den ikke er det.
- Hold øvre mottaker utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk kun compatible nedre mottakere med ARAK21 øvre mottaker for å forhindre feilfunksjoner.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du betjener våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker våpenet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpeneierskap og bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Før installasjon, inspiser den øvre mottakeren for synlig skade eller defekter.
- Sørg for at våpenet er uladd før du fester eller løsner den øvre mottakeren.
- Ikke modifier den øvre mottakeren eller dens komponenter, da dette kan føre til usikker drift.
- Sjekk alltid innstillingene på gassjusteringsknappen før bruk for å sikre riktig gassflyt.
- Unngå å bruke ammunisjon som ikke er spesifikt anbefalt for ARAK21 øvre mottaker.
- Hvis du opplever noen feil, stopp umiddelbart bruken av våpenet og søk profesjonell hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av ARAK21 Øvre Mottaker:

- Sørg for at den nedre mottakeren er uladd og klar for bruk.
- Juster nedtakspinnen og pivotpinnen på ARAK21 øvre mottaker med de tilsvarende hullene på den nedre mottakeren.
- Trykk nedtakspinnen og pivotpinnen på plass til de er sikre.
- Bekreft at den øvre mottakeren er sikkert festet til den nedre mottakeren.

2. Lading av Våpenet:

- Dra ladingshåndtaket bakover til det låser på plass.
- Slipp ladingshåndtaket for å kamre en patron.
- Sørg for at sikkerheten er aktivert til du er klar til å avfyre.

3. Justerer Gassflyten:

- Finn gassjusteringsknappen på den øvre mottakeren.
- Vri knappen for å velge ønsket gassflytinnstilling (se brukermanualen for spesifikke innstillinger).
- Sørg for at gassjusteringsknappen er sikkert på plass før bruk.

4. Avfyre Våpenet:

- Sikt våpenet i en trygg retning og deaktiver sikkerheten.

- Klem avtrekkeren forsiktig for å avfyre våpenet.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer mens du avfyrrer og håndterer våpenet.

5. Etter Bruk:

- Etter bruk, rengjør den øvre mottakeren og inspiser den for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar den øvre mottakeren på et sikkert sted, utilgjengelig for uautoriserte brukere.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte deler av ARAK21 øvre mottaker i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast den øvre mottakeren i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmåter for våpen og våpenkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller støtte angående din ARAK21 øvre mottaker, vennligst referer til produktets manual eller besøk produsentens nettsted for ytterligere ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver od Faxon Firearms. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowego zespołu górnej części. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i przechowywanie górnej części ARAK21 w każdej chwili.
- Zawsze traktuj górną część jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Przechowuj górną część z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych dolnych części z górną częścią ARAK21, aby zapobiec awariom.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed instalacją sprawdź górną część pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub demontażem górnej części.
- Nie modyfikuj górnej części ani jej komponentów, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznego działania.
- Zawsze sprawdzaj ustawienia pokręć regulatora gazu przed użyciem, aby zapewnić prawidłowy przepływ gazu.
- Unikaj używania amunicji, która nie jest specjalnie zalecana dla górnej części ARAK21.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii, natychmiast przestań używać broni i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja górnej części ARAK21:

- Upewnij się, że dolna część jest rozładowana i wolna od amunicji.
- Wyrównaj pin demontażowy i pin obrotowy górnej części ARAK21 z odpowiadającymi otworami w dolnej części.
- Naciśnij pin demontażowy i pin obrotowy na miejsce, aż będą pewnie osadzone.
- Zweryfikuj, że górna część jest pewnie przymocowana do dolnej części.

2. Ładowanie broni:

- Pociągnij uchwyt ładowania do tyłu, aż zablokuje się na miejscu.
- Zwolnij uchwyt ładowania, aby załadować naboje.
- Upewnij się, że zabezpieczenie jest włączone, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.

3. Regulacja przepływu gazu:

- Zlokalizuj pokrętło regulatora gazu na górnej części.
- Obróć pokrętło, aby wybrać żądane ustawienie przepływu gazu (zapoznaj się z instrukcją obsługi w celu uzyskania szczegółowych ustawień).
- Upewnij się, że pokrętło regulatora gazu jest pewnie osadzone przed użyciem.

4. Strzelanie z broni:

- Celuj w bezpiecznym kierunku i wyłącz zabezpieczenie.
- Delikatnie naciśnij spust, aby oddać strzał.
- Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa podczas strzelania i obsługi broni.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu wyczyść górną część i sprawdź ją pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj górną część w bezpiecznym miejscu, z dala od osób nieuprawnionych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części górnej części ARAK21 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj górnej części do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji broni palnej i jej komponentów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego górnej części ARAK21, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

TURVALLISUUSOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiverin Faxon Firearmsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotta voit käyttää uutta ylätukkiyhdistelmääsi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että ARAK21 ylätukkiyhdistelmän käsittely ja säilytys tapahtuvat turvallisesti koko ajan.
- Kohtele ylätukkiyhdistelmää aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskotkin, että se ei ole.
- Pidä ylätukkiyhdistelmä lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain ARAK21 ylätukkiyhdistelmän kanssa yhteensopivia alarunkoja estääksesi toimintahäiriöt.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, kun käytät asetta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa paikassa aseita käyttäessäsi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käyttöä Varten

- Ennen asennusta tarkista ylätukkiyhdistelmä näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen ylätukkiyhdistelmän liittämistä tai irrottamista.
- Älä muokkaa ylätukkiyhdistelmää tai sen komponentteja, sillä tämä voi johtaa vaaralliseen toimintaan.
- Tarkista kaasusäätimen nuppiasetukset ennen käyttöä varmistaaksesi oikean kaasun virtauksen.
- Vältä käyttämästä ammuksia, joita ei ole erityisesti suositeltu ARAK21 ylätukkiyhdistelmälle.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta aseiden käyttö välittömästi ja hae ammattilaisen apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. ARAK21 ylätukkiyhdistelmän asennus:

- Varmista, että alarunko on tyhjennetty ja siinä ei ole ammuksia.
- Kohdista ARAK21 ylätukkiyhdistelmän irrotuspinni ja kääntöpinne alarungon vastaaviin reikiin.
- Paina irrotuspinni ja kääntöpinne paikalleen, kunnes ne ovat tukevasti kiinni.
- Varmista, että ylätukkiyhdistelmä on tiukasti kiinnitetty alarunkoon.

2. Aseen lataaminen:

- Vedä latauskahvasta taaksepäin, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Vapauta latauskahva ladataksesi patruunan.
- Varmista, että turvallisuus on päällä, kunnes olet valmis ampumaan.

3. Kaasun virtauksen säätäminen:

- Etsi kaasusäätimen nuppi ylätukkiyhdistelmästä.
- Kierrä nuppia valitaksesi halutun kaasun virtauksen asetuksen (katso käyttöoppaasta tarkat asetukset).
- Varmista, että kaasusäätimen nuppi on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

4. Aseen ampuminen:

- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja kytke turvallisuus pois päältä.

- Purista liipaisinta varovasti ampumisen aloittamiseksi.
- Noudata kaikkia turvallisuusprotokollia ampuessasi ja käsitellessäsi asetta.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista ylätukkiyhdistelmä ja tarkista se kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä ylätukkiyhdistelmä turvallisessa paikassa, jonne valtuuttamattomat käyttäjät eivät pääse.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat ARAK21 ylätukkiyhdistelmästä paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ylätukkiyhdistelmää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita aseiden ja asekomponenttien asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea ARAK21 ylätukkiyhdistelmän suhteen, viittaa tuotteen käyttöoppaaseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiverin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

Introduktion

Tack för att du valde ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER från Faxon Firearms. Denna produkt är utformad för att ge hög prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Skador kan leda till olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när produkten används.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast rekommenderade ammunitionstyper för att undvika skador.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är av.
- Lär dig hur du korrekt laddar och avfyrar produkten innan du använder den.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö, såsom en godkänd skjutbana.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att området är rent och fritt från skräp.
2. **Montering av övre mottagare:**
 - Ta bort den befintliga övre mottagaren från din AR15 nedre mottagare.
 - Placera ARAK21 övre mottagare på den nedre mottagaren.
 - Se till att nedtagningstappen och pivotstappen är korrekt inpassade.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa den övre mottagaren.
3. **Installera Barrel Assembly Unit (BAU):**
 - Följ instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen för korrekt installation av BAU.
 - Kontrollera att gasjusterarknappen är korrekt inställd för önskat gasflöde.

Användning

- Lär dig funktionerna hos gasjusteraren och ställ in den enligt dina behov.
- Använd laddhandtaget för att ladda vapnet. Det är ambidextrous och kan enkelt flyttas.
- För att avfyra, följ standardprocedurer för säker hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra eventuella förpackningar och oanvända delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av vapen och tillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vänligen notera: Denna produkt är avsedd för användning av personer över 18 år. Användning av produkten av personer under 18 år rekommenderas inte.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER. Tack för att du prioriterar säkerhet!

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver od společnosti Faxon Firearms. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho nového horního přijímače. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a skladování horního přijímače ARAK21 za všech okolností.
- Vždy zacházejte s horním přijímačem, jako by byl nabitý, i když si myslíte, že není.
- Udržujte horní přijímač mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze kompatibilní dolní přijímače s horním přijímačem ARAK21, abyste předešli poruchám.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při obsluze palné zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání palné zbraně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání palných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací zkontrolujte horní přijímač na viditelné poškození nebo vady.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před připojením nebo odpojením horního přijímače.
- Neměňte horní přijímač ani jeho komponenty, protože to může vést k nebezpečnému provozu.
- Vždy zkontrolujte nastavení knoflíku regulátoru plynu před použitím, abyste zajistili správný průtok plynu.
- Vyhněte se používání munice, která není konkrétně doporučena pro horní přijímač ARAK21.
- Pokud dojde k jakýmkoli poruchám, okamžitě přestaňte používat palnou zbraň a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace horního přijímače ARAK21:

- Ujistěte se, že je dolní přijímač vybitý a bez jakéhokoli střeliva.
- Zarovnejte čep pro rozebrání a čep pro otočení horního přijímače ARAK21 s odpovídajícími otvory na dolním přijímači.
- Stlačte čep pro rozebrání a čep pro otočení na místo, dokud nebude bezpečně zajištěn.
- Ověřte, že je horní přijímač bezpečně připojen k dolnímu přijímači.

2. Nabíjení palné zbraně:

- Potáhněte nabíjecí rukojeť dozadu, dokud se nezamkne na místě.
- Uvolněte nabíjecí rukojeť, aby se vložila nábojnice.
- Ujistěte se, že je pojistka zapnuta, dokud nejste připraveni střílet.

3. Nastavení průtoku plynu:

- Najděte knoflík regulátoru plynu na horním přijímači.
- Otočte knoflíkem, abyste vybrali požadované nastavení průtoku plynu (odkazujte na uživatelskou příručku pro specifická nastavení).
- Ujistěte se, že je knoflík regulátoru plynu bezpečně na místě před použitím.

4. Střelba z palné zbraně:

- Mířte palnou zbraň bezpečným směrem a vypněte pojistku.
- Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly při střelbě a manipulaci s palnou zbraní.

5. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte horní přijímač a zkontrolujte ho na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte horní přijímač na bezpečném místě mimo dosah neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované části horního přijímače ARAK21 v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte horní přijímač do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace palných zbraní a jejich komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se vašeho horního přijímače ARAK21 se prosím odkažte na uživatelskou příručku produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.