

RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: KICK-EEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440302108
- Mfr. No.: 302-8-M-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Medium
- Style: Standard
- Thickness: 15/16"
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 730412000113

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, SCHWARZ](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 15/16" TOUT USAGE, NOIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, CZARNA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)

Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, SCHWARZ

Einleitung

Vielen Dank, dass du das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD erworben hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Pad verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Rückstoßpad sicher verwendest, indem du die folgenden Richtlinien befolgst:
 - Überprüfe das Pad vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
 - Verwende das Pad nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
 - Halte das Pad von Wärmequellen fern, um Verformungen zu vermeiden.
 - Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Sicherheit von Feuerwaffen.
- Verbesserte Rückrufe:
 - Halte dich über mögliche ProduktRückrufe auf dem Laufenden, indem du die relevanten Sicherheitsplattformen überprüfst.
- OnlineShopping:
 - Stelle beim Kauf im Internet sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsvorschriften einhält.
- Besondere Verbraucherfokussierung:
 - Extra Vorsicht ist geboten, wenn das Pad von Kindern oder unerfahrenen Schützen verwendet wird.
- Schnelle Warnungen:
 - Achte auf das Safety GateSystem für Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Um potenzielle Gefahren zu vermeiden, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Überschreite nicht die empfohlene Nutzung für hochkalibrige Feuerwaffen.
 - Stelle sicher, dass das Pad sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du es verwendest.
 - Vermeide die Nutzung des Pads, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
 - Modifiziere oder verändere das Rückstoßpad in keiner Weise.
 - Reinige das Pad nur mit einem feuchten Tuch; verwende keine aggressiven Chemikalien.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte für eine ordnungsgemäße Installation und Nutzung:

1. Installation:

- Entferne das vorhandene Rückstoßpad von deiner Feuerwaffe.

- Richte das KICKEEZ Pad mit dem Schaft der Feuerwaffe aus.
- Befestige das Pad sicher mit den mitgelieferten Schrauben, sodass es fest und stabil ist.
- Überprüfe, ob das Pad richtig ausgerichtet ist und keine Funktionen der Feuerwaffe behindert.

2. Nutzung:

- Positioniere die Feuerwaffe gegen deine Schulter und achte auf eine bequeme Passform.
- Halte beim Schießen einen festen Griff an der Feuerwaffe.
- Überprüfe nach dem Schießen das Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn es Zeit ist, das KICKEEZ Pad zu entsorgen:
 - Befolge die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Polymermaterialien.
 - Verbrenne das Pad nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
 - Wenn möglich, recycle das Pad gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder weiteren Informationen zum Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung des RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduction

Thank you for purchasing the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the pad.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the recoil pad by following these guidelines:
 - Always inspect the pad for any signs of wear or damage before each use.
 - Use the pad only for its intended purpose as described in this guide.
 - Keep the pad away from heat sources to prevent deformation.
 - Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and safety.
- Enhanced Recalls:
 - Stay informed about any product recalls by checking the relevant safety platforms.
- Online Shopping:
 - When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations.
- Special Consumer Focus:
 - Extra caution is advised when using the pad with children or inexperienced shooters.
- Rapid Alerts:
 - Be aware of the Safety Gate system for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- To avoid potential hazards, please observe the following precautions:
 - Do not exceed the recommended usage for highcaliber firearms.
 - Ensure the pad is securely attached to the firearm before use.
 - Avoid using the pad if it shows any signs of damage or wear.
 - Do not modify or alter the recoil pad in any way.
 - Clean the pad with a damp cloth only; do not use harsh chemicals.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage:

1. Installation:

- Remove any existing recoil pad from your firearm.
- Align the KICKEEZ pad with the stock of the firearm.
- Securely attach the pad using the provided screws, ensuring it is tight and stable.

- Check that the pad is properly aligned and does not obstruct any firearm functions.

2. Usage:

- Position the firearm against your shoulder, ensuring a comfortable fit.
- When shooting, maintain a firm grip on the firearm.
- After shooting, check the pad for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- When it is time to dispose of the KICKEEZ pad:
 - Follow local regulations for the disposal of polymer materials.
 - Do not incinerate the pad as it may release harmful substances.
 - If possible, recycle the pad according to local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or additional information regarding the product, please reach out to the manufacturer or the retailer where the product was purchased. Ensure you have the product details ready for reference.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introducción

Gracias por adquirir el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el pad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el pad de retroceso de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre inspecciona el pad en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
 - Usa el pad solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.
 - Mantén el pad alejado de fuentes de calor para evitar deformaciones.
 - Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y seguridad de armas de fuego.
- **Recalls Mejorados:**
 - Mantente informado sobre cualquier recall de productos consultando las plataformas de seguridad relevantes.
- **Compras en Línea:**
 - Al comprar en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las regulaciones de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:**
 - Se recomienda tener precaución adicional al usar el pad con niños o tiradores inexpertos.
- **Alertas Rápidas:**
 - Mantente al tanto del sistema Safety Gate para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Para evitar peligros potenciales, observa las siguientes precauciones:
 - No excedas el uso recomendado para armas de fuego de alto calibre.
 - Asegúrate de que el pad esté firmemente sujeto al arma antes de usarlo.
 - Evita usar el pad si presenta signos de daño o desgaste.
 - No modifiques ni alteres el pad de retroceso de ninguna manera.
 - Limpia el pad solo con un paño húmedo; no uses productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para una instalación y uso adecuados:

1. Instalación:

- Retira cualquier pad de retroceso existente de tu arma de fuego.
- Alinea el pad KICKEEZ con la culata del arma.
- Sujeta firmemente el pad usando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté apretado y estable.
- Verifica que el pad esté correctamente alineado y no obstruya ninguna función del arma.

2. Uso:

- Posiciona el arma contra tu hombro, asegurando un ajuste cómodo.
- Al disparar, mantén un agarre firme en el arma.
- Después de disparar, revisa el pad en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando sea el momento de desechar el pad KICKEEZ:
 - Sigue las regulaciones locales para la eliminación de materiales de polímero.
 - No incineres el pad, ya que puede liberar sustancias nocivas.
 - Si es posible, recicla el pad de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, comunícate con el fabricante o el minorista donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 15/16" TOUT USAGE, NOIR

Introduction

Merci d'avoir acheté le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 15/16" TOUT USAGE. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le coussinet.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi d'utiliser le coussinet de recoil en suivant ces directives :
 - Inspecte toujours le coussinet pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
 - Utilise le coussinet uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
 - Garde le coussinet éloigné des sources de chaleur pour éviter toute déformation.
 - Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.
- Rappels améliorés :
 - Reste informé des rappels de produits en vérifiant les plateformes de sécurité pertinentes.
- Achats en ligne :
 - Lorsque tu achètes en ligne, assuretoi que le vendeur respecte les réglementations de sécurité.
- Focus spécial sur le consommateur :
 - Une prudence supplémentaire est conseillée lors de l'utilisation du coussinet avec des enfants ou des tireurs inexpérimentés.
- Alertes rapides :
 - Sois conscient du système Safety Gate pour les mises à jour sur les produits non sécurisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pour éviter les dangers potentiels, observe les précautions suivantes :
 - Ne dépasse pas l'utilisation recommandée pour les armes à feu de gros calibre.
 - Assuretoi que le coussinet est solidement fixé à l'arme avant utilisation.
 - Évite d'utiliser le coussinet s'il montre des signes de dommage ou d'usure.
 - Ne modifie ni n'altère le coussinet de recoil de quelque manière que ce soit.
 - Nettoie le coussinet avec un chiffon humide uniquement ; n'utilise pas de produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suis ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées :

1. Installation :

- Retire tout coussinet de recul existant de ton arme à feu.
- Aligne le coussinet KICKEEZ avec la crosse de l'arme.
- Fixe solidement le coussinet à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré et stable.
- Vérifie que le coussinet est correctement aligné et ne bloque aucune fonction de l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Positionne l'arme contre ton épaule, en veillant à un ajustement confortable.
- Lorsque tu tires, maintiens une prise ferme sur l'arme.
- Après le tir, vérifie le coussinet pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le moment est venu de te débarrasser du coussinet KICKEEZ :
 - Suis les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en polymère.
 - Ne pas incinérer le coussinet car cela pourrait libérer des substances nocives.
 - Si possible, recycle le coussinet selon les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant le produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le détaillant où le produit a été acheté. Assure-toi d'avoir les détails du produit prêts pour référence.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 15/16" TOUT USAGE. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il pad.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il pad per il rinculo seguendo queste linee guida:
 - Controlla sempre il pad per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
 - Utilizza il pad solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
 - Tieni il pad lontano da fonti di calore per prevenire deformazioni.
 - Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.
- Richiami Potenziati:
 - Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando le piattaforme di sicurezza pertinenti.
- Acquisti Online:
 - Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza.
- Focus Speciale sui Consumatori:
 - Si consiglia di prestare particolare attenzione quando si utilizza il pad con bambini o tiratori inesperti.
- Avvisi Rapidi:
 - Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Per evitare potenziali pericoli, si prega di osservare le seguenti precauzioni:
 - Non superare l'uso raccomandato per armi da fuoco di grosso calibro.
 - Assicurati che il pad sia fissato saldamente all'arma prima dell'uso.
 - Evita di utilizzare il pad se mostra segni di danni o usura.
 - Non modificare o alterare il pad per il rinculo in alcun modo.
 - Pulisci il pad solo con un panno umido; non utilizzare sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto:

1. Installazione:

- Rimuovi eventuali pad per il rinculo esistenti dalla tua arma.
- Allinea il pad KICKEEZ con il calcio dell'arma.
- Fissa saldamente il pad utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia stretto e stabile.
- Controlla che il pad sia correttamente allineato e non ostacoli alcuna funzione dell'arma.

2. Uso:

- Posiziona l'arma contro la spalla, assicurandoti che ci sia una vestibilità comoda.
- Quando tiri, mantieni una presa salda sull'arma.
- Dopo aver sparato, controlla il pad per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando sarà il momento di smaltire il pad KICKEEZ:
 - Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali polimerici.
 - Non incenerire il pad poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
 - Se possibile, ricicla il pad secondo le linee guida di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti il prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduksjon

Takk for at du kjøpte RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker puten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av rekylputen ved å følge disse retningslinjene:
 - Inspiser alltid puten for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
 - Bruk puten kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
 - Hold puten unna varmekilder for å unngå deformasjon.
 - Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og sikkerhet ved skyting.
- Forbedrede tilbakekallinger:
 - Hold deg informert om eventuelle produkt tilbakekallinger ved å sjekke relevante sikkerhetsplattformer.
- Nettkjøp:
 - Når du kjøper på nettet, sørg for at selgeren overholder sikkerhetsforskrifter.
- Spesiell forbrukerfokus:
 - Ekstra forsiktighet anbefales når puten brukes av barn eller uerfarne skyttere.
- Rask varsling:
 - Vær oppmerksom på Safety Gatesystemet for oppdateringer om usikre produkter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- For å unngå potensielle farer, vennligst observer følgende tiltak:
 - Ikke overskrid anbefalt bruk for høykaliber skytevåpen.
 - Sørg for at puten er sikkert festet til skytevåpenet før bruk.
 - Unngå å bruke puten hvis den viser tegn på skade eller slitasje.
 - Ikke modifier eller endre rekylputen på noen måte.
 - Rengjør puten med en fuktig klut; ikke bruk sterke kjemikalier.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Følg disse trinnene for riktig installasjon og bruk:

1. Installasjon:

- Fjern eventuelle eksisterende rekylputer fra skytevåpenet.
- Juster KICKEEZ puten med stokken på skytevåpenet.
- Fest puten sikkert med de medfølgende skruene, og sørg for at den er stram og stabil.
- Sjekk at puten er riktig justert og ikke hindrer noen funksjoner ved skytevåpenet.

2. Bruk:

- Plasser skytevåpenet mot skulderen, og sørg for en komfortabel passform.
- Når du skyter, oppretthold et fast grep om skytevåpenet.
- Etter skyting, sjekk puten for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Når det er tid for å kaste KICKEEZ puten:
 - Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av polymermaterialer.
 - Ikke incinerer puten da det kan frigjøre skadelige stoffer.
 - Hvis mulig, resirkuler puten i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere informasjon angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktdetaljene klare for referanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, CZARNA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem podkładki.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z podkładki, stosując się do poniższych wytycznych:
 - Zawsze sprawdzaj podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
 - Używaj podkładki tylko zgodnie z jej zamierzonym przeznaczeniem, jak opisano w tej instrukcji.
 - Trzymaj podkładkę z dala od źródeł ciepła, aby zapobiec deformacji.
 - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej oraz bezpieczeństwa.
- Wzmocnione Wycofania:
 - Bądź na bieżąco z informacjami o wszelkich wycofaniach produktów, sprawdzając odpowiednie platformy bezpieczeństwa.
- Zakupy Online:
 - Podczas zakupów online upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
- Specjalna Ochrona Konsumentów:
 - Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu podkładki przez dzieci lub niedoświadczonych strzelców.
- Szybkie Powiadomienia:
 - Bądź świadomy systemu Safety Gate, który dostarcza aktualizacje na temat niebezpiecznych produktów.

Szczególne Środki Ostrożności

- Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, przestrzegaj poniższych środków ostrożności:
 - Nie przekraczaj zalecanego użytkowania dla broni o dużym kalibrze.
 - Upewnij się, że podkładka jest pewnie przymocowana do broni przed użyciem.
 - Unikaj używania podkładki, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
 - Nie modyfikuj ani nie zmieniaj podkładki w żaden sposób.
 - Czyść podkładkę tylko wilgotną szmatką; nie używaj silnych chemikaliów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać podkładki:

1. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące podkładki odrzutu z broni.
- Wyrównaj podkładkę KICKEEZ z kolbą broni.
- Stabilnie przymocuj podkładkę za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że jest mocno i stabilnie zamocowana.
- Sprawdź, czy podkładka jest prawidłowo wyrównana i nie blokuje żadnych funkcji broni.

2. Użytkowanie:

- Umieść broń na ramieniu, upewniając się, że jest wygodnie dopasowana.
- Podczas strzelania utrzymuj mocny chwyt na broni.
- Po strzelaniu sprawdź podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy nadejdzie czas na pozbycie się podkładki KICKEEZ:
 - Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów polimerowych.
 - Nie spalaj podkładki, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
 - Jeśli to możliwe, przekaz podkładkę do recyklingu zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z PODKŁADKI RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Johdanto

Kiitos, että ostit RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PADin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen padin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö seuraamalla näitä ohjeita:
 - Tarkista aina padin kunto ennen jokaista käyttöä, ja varmista, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
 - Käytä padi vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
 - Pidä pad kaukana lämmönlähteistä, jotta vältät muodonmuutokset.
 - Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä ja turvallisuutta.
- Tehostetut muistutukset:
 - Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla asiaankuuluvat turvallisuuspalvelut.
- Verkkokauppa:
 - Kun ostat verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusmääräyksiä.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys:
 - Ole erityisen varovainen käyttäessäsi padi lapsille tai kokemattomille ampujille.
- Nopeat hälytykset:
 - Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä mahdollisia vaaroja noudattamalla seuraavia varotoimia:
 - Älä ylitä suositeltua käyttöä suurikaliiperisten ampumaaseiden kanssa.
 - Varmista, että pad on tukevasti kiinnitetty ampumaaseeseen ennen käyttöä.
 - Älä käytä padi, jos siinä on merkkejä vaurioista tai kulumisesta.
 - Älä muokkaa tai muuta recoil padia millään tavalla.
 - Puhdista pad vain kostealla liinalla; vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Noudata näitä vaiheita oikean asennuksen ja käytön varmistamiseksi:

1. Asennus:

- Poista kaikki olemassa olevat recoil padit ampumaaseestasi.

- Kohdista KICKEEZ pad ampumaaseen tukkiin.
- Kiinnitä pad tukevasti mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että se on tiukka ja vakaa.
- Tarkista, että pad on oikein kohdistettu eikä estä ampumaaseen toimintoja.

2. Käyttö:

- Aseta ampumaase olkapäätäsi vasten varmistaen mukavan istuvuuden.
- Ampumisen aikana pidä tiivis ote ampumaaseesta.
- Ampumisen jälkeen tarkista padin kunto mahdollisten kulumien tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Kun on aika hävittää KICKEEZ pad:
 - Noudata paikallisia määräyksiä polymeerimateriaalien hävittämisestä.
 - Älä polta padia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
 - Jos mahdollista, kierrätä pad paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja tuki

- Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai lisätietoja tuotteen osalta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Varmista, että sinulla on valmiina tuotteen tiedot viittauksia varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PADin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduktion

Tack för att du har köpt RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder kudden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda rekylkudden på ett säkert sätt genom att följa dessa riktlinjer:
 - Inspektera alltid kudden för tecken på slitage eller skador före varje användning.
 - Använd kudden endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
 - Håll kudden borta från värmekällor för att förhindra deformation.
 - Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och säkerhet kring skjutvapen.
- Förbättrade återkallelser:
 - Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera relevanta säkerhetsplattformar.
- Online shopping:
 - När du handlar online, se till att säljaren följer säkerhetsregler.
- Särskild konsumentfokus:
 - Extra försiktighet rekommenderas när kudden används av barn eller oerfarna skyttar.
- Snabba varningar:
 - Var medveten om Safety Gatesystemet för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att undvika potentiella faror, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Överskrid inte den rekommenderade användningen för högkalibriga skjutvapen.
 - Se till att kudden är ordentligt fäst vid skjutvapnet före användning.
 - Undvik att använda kudden om den visar några tecken på skada eller slitage.
 - Modifiera eller ändra inte rekylkudden på något sätt.
 - Rengör kudden med en fuktig trasa; använd inte hårda kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning:

Installation:

1. Ta bort eventuell befintlig rekylkudde från ditt skjutvapen.
2. Justera KICKEEZ kudden med kolven på skjutvapnet.

3. Säkert fäst kudden med de medföljande skruvarna, se till att den är tight och stabil.
4. Kontrollera att kudden är korrekt justerad och inte blockerar några funktioner på skjutvapnet.

Användning:

1. Placera skjutvapnet mot din axel, se till att det sitter bekvämt.
2. När du skjuter, håll ett fast grepp om skjutvapnet.
3. Efter skjutningen, kontrollera kudden för tecken på slitage eller skada.

Avfallsinstruktioner

- När det är dags att göra sig av med KICKEEZ kudden:
 - Följ lokala föreskrifter för bortskaffande av polymermaterial.
 - Incinera inte kudden, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
 - Om möjligt, återvinn kudden enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím podložky si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání podložky dodržováním následujících pokynů:
 - Vždy před každým použitím zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
 - Používejte podložku pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
 - Držte podložku daleko od zdrojů tepla, aby se zabránilo deformaci.
 - Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a bezpečnosti střelných zbraní.
- Vylepšené zpětné volání:
 - Sledujte informace o případných zpětných voláních výrobků kontrolováním příslušných bezpečnostních platforem.
- Nákup online:
 - Při nákupu online se ujistěte, že prodejce splňuje bezpečnostní předpisy.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele:
 - Při používání podložky s dětmi nebo nezkušenými střelci je doporučena zvýšená opatrnost.
- Rychlé upozornění:
 - Bud'te si vědomi systému Safety Gate pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Aby se předešlo potenciálním nebezpečím, dodržujte následující opatření:
 - Nepřekračujte doporučené použití pro vysokokalibrové střelné zbraně.
 - Ujistěte se, že je podložka bezpečně připevněna k zbraní před použitím.
 - Vyhnete se používání podložky, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
 - Neměňte ani neupravujte podložku žádným způsobem.
 - Čistěte podložku pouze vlhkým hadříkem; nepoužívejte agresivní chemikálie.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte tyto kroky pro správnou instalaci a používání:

1. Instalace:

- Odstraňte jakoukoli stávající podložku z vaší zbraně.
- Zarovnejte KICKEEZ podložku se zásobníkem zbraně.

- Podložku bezpečně připevněte pomocí přiložených šroubů, ujistěte se, že je pevná a stabilní.
- Zkontrolujte, že je podložka správně zarovnána a nebrání žádným funkcím zbraně.

2. Použití:

- Umístěte zbraň proti svému rameni a ujistěte se, že je pohodlně usazena.
- Při střelbě udržujte pevný úchop na zbrani.
- Po střelbě zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Když nastane čas na likvidaci KICKEEZ podložky:
 - Dodržujte místní předpisy pro likvidaci polymerních materiálů.
 - Nepalujte podložku, protože může uvolňovat škodlivé látky.
 - Pokud je to možné, recyklujte podložku podle místních recyklačních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další informace ohledně produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" ALL PURPOSE PAD. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.