

RIFLE CHEEK-EEZ - KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/4" THICK BLACK

Softens Felt Recoil Prevents Cheek Bruising

Peel and stick to any cheekpiece and put an end to feeling beat up and sore the day after shooting. Genuine, Sorbothane®, recoil absorbing rubber is pre-cut with an adhesive back to fit quickly on hard-kicking shotguns or rifles. Three thicknesses allow fast comb height adjustments.



Attributes

- Name: KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/4" THICK BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440703140
- Mfr. No.: 703-140
- Color: Black
- Finish: Black
- Make: Universal Rifles
- Material: Rubber
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 730412000564

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK](#)
- [Norsk: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CHEEKKEEZ POSKIPAKAT KICKEEZ 1/4" THICK BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Komfort bietet und den Rückstoß verringert. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, wenn du die Wangenauflage anbringst oder anpasst.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und für die empfohlenen Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du während der Benutzung des Produkts Unbehagen verspürst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Oberfläche der Wangenauflage sauber und trocken ist, bevor du das Produkt anbringst, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen anzubringen, da dies die Klebeeigenschaften beeinträchtigen kann.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Verschlechterung zeigt oder wenn der Kleber seine Wirksamkeit verloren hat.
- Sei dir der Rückstoßmerkmale deiner Feuerwaffe bewusst und passe das Produkt entsprechend an, um Unbehagen zu minimieren.
- Wenn du das Produkt bei Kindern oder unerfahrenen Benutzern verwendest, stelle sicher, dass immer eine erwachsene Aufsicht vorhanden ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Reinige den Bereich der Wangenauflage gründlich mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel, um Öle, Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lass den Bereich vollständig trocknen.

2. Anwendung:

- Ziehe die Rückseite der Klebeseite des CheekEez ab.
- Richte das CheekEez an der gewünschten Position auf der Wangenauflage aus.
- Drücke mindestens 30 Sekunden lang fest, um eine starke Verbindung zu gewährleisten.

3. Anpassung:

- Das CheekEez ist in mehreren Dicken (1/16", 1/8", 3/16" und 1/4") erhältlich. Wähle die geeignete Dicke für die gewünschte Höhe der Wangenauflage.
- Falls nötig, schneide die Ränder für eine individuelle Passform mit einer Schere.

4. Benutzung:

- Überprüfe nach der Installation die Stabilität des CheekEez, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Stelle sicher, dass es deine Sicht nicht behindert oder die Funktion der Feuerwaffe beeinträchtigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Feuer, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr benötigt wird, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sichereres und angenehmeres Schießerlebnis gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 1/4" THICK BLACK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ. This product is designed to enhance your shooting experience by providing comfort and reducing recoil impact. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded when applying or adjusting the cheekpiece.
- Use the product only as intended and for the recommended firearms.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any discomfort while using the product, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the surface of the cheekpiece is clean and dry before application to ensure proper adhesion.
- Avoid applying the product in extreme weather conditions, as this may affect the adhesive properties.
- Do not use the product if it shows signs of deterioration or if the adhesive has lost its effectiveness.
- Be aware of the recoil characteristics of your firearm and adjust the product accordingly to minimize discomfort.
- If using with children or inexperienced users, ensure adult supervision at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the cheekpiece area thoroughly with a nonabrasive cleaner to remove any oils, dirt, or residue.
- Allow the area to dry completely.

2. Application:

- Peel the backing off the adhesive side of the CheekEez.
- Align the CheekEez with the desired position on the cheekpiece.
- Press firmly for at least 30 seconds to ensure a strong bond.

3. Adjustment:

- The CheekEez comes in multiple thicknesses (1/16", 1/8", 3/16", and 1/4"). Choose the appropriate thickness for your desired comb height.
- If necessary, trim the edges for a custom fit using scissors.

4. Usage:

- Once installed, check the stability of the CheekEez before using the firearm.
- Ensure that it does not obstruct your view or interfere with the operation of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the product in fire, as it may release harmful fumes.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable shooting experience. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al proporcionar comodidad y reducir el impacto del retroceso. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada al aplicar o ajustar la pieza de la mejilla.
- Utiliza el producto solo como se indica y para las armas de fuego recomendadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si experimentas alguna incomodidad mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la superficie de la pieza de la mejilla esté limpia y seca antes de la aplicación para garantizar una correcta adhesión.
- Evita aplicar el producto en condiciones climáticas extremas, ya que esto puede afectar las propiedades adhesivas.
- No utilices el producto si muestra signos de deterioro o si el adhesivo ha perdido su efectividad.
- Ten en cuenta las características del retroceso de tu arma de fuego y ajusta el producto en consecuencia para minimizar la incomodidad.
- Si lo usas con niños o usuarios inexpertos, asegúrate de que haya supervisión adulta en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Limpia el área de la pieza de la mejilla a fondo con un limpiador no abrasivo para eliminar aceites, suciedad o residuos.
- Deja que el área se seque completamente.

2. Aplicación:

- Despega el respaldo del lado adhesivo del CheekEez.
- Alinea el CheekEez con la posición deseada en la pieza de la mejilla.
- Presiona firmemente durante al menos 30 segundos para asegurar una fuerte unión.

3. Ajuste:

- El CheekEez viene en múltiples grosores (1/16", 1/8", 3/16" y 1/4"). Elige el grosor adecuado para la altura de la pieza de la mejilla que desees.
- Si es necesario, recorta los bordes para un ajuste personalizado utilizando tijeras.

4. Uso:

- Una vez instalado, verifica la estabilidad del CheekEez antes de usar el arma de fuego.
- Asegúrate de que no obstruya tu vista ni interfiera con la operación del arma de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en fuego, ya que puede liberar vapores nocivos.
- Si el producto está dañado o ya no lo necesitas, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, por favor, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de disparo más segura y placentera. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de sécurité pour le RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant du confort et en réduisant l'impact du recul. Pour garantir ta sécurité et celle des autres, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée lorsque tu appliques ou ajustes le appuijoue.
- Utilise le produit uniquement comme prévu et pour les armes à feu recommandées.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu ressens un inconfort pendant l'utilisation du produit, arrête immédiatement et consulte un professionnel.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Assure-toi que la surface de l'appuijoue est propre et sèche avant l'application pour garantir une bonne adhésion.
- Évite d'appliquer le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, car cela peut affecter les propriétés adhésives.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de détérioration ou si l'adhésif a perdu son efficacité.
- Sois conscient des caractéristiques de recul de ton arme à feu et ajuste le produit en conséquence pour minimiser l'inconfort.
- Si tu utilises le produit avec des enfants ou des utilisateurs inexpérimentés, assure une supervision adulte en tout temps.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Nettoie soigneusement la zone de l'appuijoue avec un nettoyant non abrasif pour enlever toute huile, saleté ou résidu.
- Laisse la zone sécher complètement.

2. Application :

- Détache le support du côté adhésif du CheekEez.
- Aligne le CheekEez avec la position souhaitée sur l'appuijoue.
- Presse fermement pendant au moins 30 secondes pour assurer un bon lien.

3. Ajustement :

- Le CheekEez est disponible en plusieurs épaisseurs (1/16", 1/8", 3/16" et 1/4"). Choisis l'épaisseur appropriée pour la hauteur de ton appuijoue souhaitée.
- Si nécessaire, coupe les bords pour un ajustement personnalisé à l'aide de ciseaux.

4. Utilisation :

- Une fois installé, vérifie la stabilité du CheekEez avant d'utiliser l'arme à feu.

- Assure-toi qu'il n'entrave pas ta vue ou n'interfère pas avec le fonctionnement de l'arme à feu.

Instructions d'élimination

- Dispose du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit au feu, car cela peut libérer des fumées nocives.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, envisage des options de recyclage où cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, consulte le site Web du fabricant ou les ressources du service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de tir plus sûre et plus agréable. Merci de prêter attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ 1/4" THICK BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo comfort e riducendo l'impatto del rinculo. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica quando applichi o regoli il poggia guancia.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e per le armi raccomandate.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se provi disagio durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che la superficie del poggia guancia sia pulita e asciutta prima dell'applicazione per garantire una corretta adesione.
- Evita di applicare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, poiché ciò potrebbe influenzare le proprietà adesive.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento o se l'adesivo ha perso la sua efficacia.
- Sii consapevole delle caratteristiche di rinculo della tua arma e regola il prodotto di conseguenza per minimizzare il disagio.
- Se utilizzato con bambini o utenti inesperti, assicurati di avere sempre la supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci accuratamente l'area del poggia guancia con un detergente non abrasivo per rimuovere oli, sporco o residui.
- Lascia asciugare completamente l'area.

2. Applicazione:

- Rimuovi il retro adesivo dal lato adesivo del CheekEez.
- Allinea il CheekEez con la posizione desiderata sul poggia guancia.
- Premi fermamente per almeno 30 secondi per garantire un legame forte.

3. Regolazione:

- Il CheekEez è disponibile in più spessori (1/16", 1/8", 3/16" e 1/4"). Scegli lo spessore appropriato per l'altezza del comb desiderata.
- Se necessario, ritaglia i bordi per una vestibilità personalizzata utilizzando delle forbici.

4. Uso:

- Una volta installato, controlla la stabilità del CheekEez prima di utilizzare l'arma.
- Assicurati che non ostacoli la tua visione o interferisca con il funzionamento dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nel fuoco, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Se il prodotto è danneggiato o non più necessario, considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro più sicura e piacevole. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 1/4" THICK BLACK Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi komfort og redusere rekylpåvirkning. For å sikre din sikkerhet og sikkerheten til andre, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er avfyrt når du påfører eller justerer kinnstykket.
- Bruk produktet kun som tiltenkt og for de anbefalte våpnene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du opplever ubehag ved bruk av produktet, stopp umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at overflaten på kinnstykket er ren og tørr før påføring for å sikre riktig vedheft.
- Unngå å påføre produktet under ekstreme værforhold, da dette kan påvirke limets egenskaper.
- Ikke bruk produktet hvis det viser tegn til forringelse eller hvis limet har mistet sin effektivitet.
- Vær oppmerksom på rekylkarakteristikkene til ditt våpen og juster produktet deretter for å minimere ubehag.
- Hvis produktet brukes av barn eller uerfarne brukere, sørg for tilsyn av en voksen til enhver tid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør området på kinnstykket grundig med et ikkeabrasivt rengjøringsmiddel for å fjerne oljer, smuss eller rester.
- La området tørke helt.

2. Påføring:

- Trekk av beskyttelsesfilmen fra den klebrige siden av CheekEez.
- Juster CheekEez til ønsket posisjon på kinnstykket.
- Trykk fast i minst 30 sekunder for å sikre en sterk binding.

3. Justerings:

- CheekEez kommer i flere tykkelser (1/16", 1/8", 3/16" og 1/4"). Velg den passende tykkelsen for ønsket kinnhøyde.
- Trim kantene om nødvendig for en tilpasset passform med saks.

4. Bruk:

- Når installert, sjekk stabiliteten til CheekEez før du bruker våpenet.
- Sørg for at det ikke hindrer synet ditt eller forstyrrer driften av våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet ansvarlig i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i ild, da det kan avgi skadelige damper.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger trengs, vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeserviceressurser for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en tryggere og mer fornøyeelig skyteopplevelse. Takk for din oppmerksomhet på sikkerhet.

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 1/4" THICK BLACK Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie podczas strzelania, zapewniając komfort i redukując odczucie odrzutu. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana podczas zakupu lub regulacji poduszki policzkowej.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i do zalecanych rodzajów broni.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort podczas korzystania z produktu, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że powierzchnia poduszki policzkowej jest czysta i sucha przed aplikacją, aby zapewnić odpowiednie przyleganie.
- Unikaj aplikacji produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, ponieważ może to wpłynąć na właściwości klejące.
- Nie używaj produktu, jeśli wykazuje oznaki pogorszenia stanu lub jeśli klej stracił swoją skuteczność.
- Bądź świadomy charakterystyki odrzutu swojej broni i dostosuj produkt odpowiednio, aby zminimalizować dyskomfort.
- Jeśli korzystasz z produktu z dziećmi lub osobami bez doświadczenia, zapewnij nadzór dorosłych w każdym przypadku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Dokładnie oczyść obszar poduszki policzkowej za pomocą środka czyszczącego, który nie rysuje, aby usunąć wszelkie oleje, brud lub resztki.
- Pozwól, aby obszar całkowicie wyschnął.

2. Aplikacja:

- Zdejmij folię ochronną z klejącej strony CheekEez.
- Wyrównaj CheekEez z pożądaną pozycją na poduszce policzkowej.
- Naciśnij mocno przez co najmniej 30 sekund, aby zapewnić mocne połączenie.

3. Regulacja:

- CheekEez występuje w kilku grubościach (1/16", 1/8", 3/16" i 1/4"). Wybierz odpowiednią grubość dla pożądanego poziomu komfortu.
- W razie potrzeby przytnij krawędzie dla indywidualnego dopasowania za pomocą nożyczek.

4. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprawdź stabilność CheekEez przed użyciem broni.
- Upewnij się, że nie zasłania widoku ani nie zakłóca działania broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to uwolnić szkodliwe opary.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub już niepotrzebny, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RIFLE CHEEKKEEZ KICKEEZ CHEEKKEEZ, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta na stronie internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej przyjemne doświadczenie podczas strzelania. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

CHEEKEEZ POSKIPAKAT KICKEEZ 1/4" THICK BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CHEEKEEZ POSKIPAKAT KICKEEZ 1/4" THICK BLACK. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla mukavuutta ja vähentämällä rekyylin vaikutusta. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty, kun asennat tai säädät poskipakkaa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen ja suositeltavissa aseissa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos tunnet epämukavuutta tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että poskipakan pinta on puhdas ja kuiva ennen asennusta, jotta liima tarttuu kunnolla.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa liiman toimivuuteen.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on kulumisen merkkejä tai liima on menettänyt tehokkuutensa.
- Ole tietoinen aseesi rekyylin ominaisuuksista ja säädä tuotetta vastaavasti epämukavuuden minimoimiseksi.
- Jos käytät tuotetta lasten tai kokemattomien käyttäjien kanssa, varmista, että aikuisen valvonta on aina paikalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista poskipakan alue perusteellisesti eihankauspuhdistusaineella öljyjen, lian tai jäämien poistamiseksi.
- Anna alueen kuivua täysin.

2. Asennus:

- Irrota liiman takapuolen suojakalvo.
- Kohdista CHEEKEEZ haluttuun paikkaan poskipakassa.
- Paina voimakkaasti vähintään 30 sekuntia varmistaaksesi vahva kiinnitys.

3. Säätö:

- CHEEKEEZ:ssä on useita paksuuksia (1/16", 1/8", 3/16" ja 1/4"). Valitse sopiva paksuus halutun poskipakan korkeuden mukaan.
- Tarvittaessa voit leikata reunoja mukautetun istuvuuden saavuttamiseksi saksilla.

4. Käyttö:

- Kun tuote on asennettu, tarkista CHEEKEEZ:n vakaus ennen aseiden käyttöä.
- Varmista, että se ei estä näkyvyyttäsi tai häiritse aseiden toimintaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tuleen, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CHEEKEEZ POSKIPAKAT KICKEEZ 1/4" THICK BLACK tuotteen suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja nautinnollisemman ampumiskokemuksen. Kiitos, että otat turvallisuuden huomioon.

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 1/4" THICK BLACK Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge komfort och minska rekylens påverkan. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat när du applicerar eller justerar kindstödet.
- Använd produkten endast som avsett och för de rekommenderade vapnen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever obehag vid användning av produkten, avbryt omedelbart användningen och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ytan på kindstödet är ren och torr innan applicering för att säkerställa god vidhäftning.
- Undvik att applicera produkten i extrema väderförhållanden, eftersom detta kan påverka de självhäftande egenskaperna.
- Använd inte produkten om den visar tecken på nedbrytning eller om det självhäftande har förlorat sin effektivitet.
- Var medveten om rekylkaraktäristika hos ditt vapen och justera produkten därefter för att minimera obehag.
- Om produkten används av barn eller oerfarna användare, se till att en vuxen övervakar hela tiden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör området för kindstödet noggrant med en ickeslitande rengöringsmedel för att ta bort oljor, smuts eller rester.
- Låt området torka helt.

2. Applicering:

- Ta bort skyddsfolien från den självhäftande sidan av CheekEez.
- Justera CheekEez till önskad position på kindstödet.
- Tryck fast ordentligt i minst 30 sekunder för att säkerställa en stark bindning.

3. Justering:

- CheekEez finns i flera tjocklekar (1/16", 1/8", 3/16" och 1/4"). Välj den lämpliga tjockleken för din önskade höjd på kindstödet.
- Om nödvändigt, trimma kanterna för en anpassad passform med en sax.

4. Användning:

- När den är installerad, kontrollera stabiliteten hos CheekEez innan du använder vapnet.
- Se till att det inte blockerar din sikt eller stör vapnets funktion.

Avfallsinstruktioner

- Avfall produkten på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala regler.
- Kasta inte produkten i eld, eftersom det kan frigöra skadliga ångor.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ 1/4" THICK BLACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše střelecké zážitky tím, že poskytuje komfort a snižuje dopad zpětného rázu. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, když aplikujete nebo upravujete lícnici.
- Používejte produkt pouze podle určení a pro doporučené zbraně.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud při používání produktu pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte produkt používat a poraďte se s odborníkem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že povrch lícnice je čistý a suchý před aplikací, aby se zajistila správná přilnavost.
- Vyhnete se aplikaci produktu za extrémních povětrnostních podmínek, protože to může ovlivnit adhezivní vlastnosti.
- Nepoužívejte produkt, pokud vykazuje známky zhoršení nebo pokud ztratil účinnost lepidla.
- Budte si vědomi charakteristik zpětného rázu vaší zbraně a podle toho upravte produkt, aby se minimalizovalo nepohodlí.
- Pokud používáte produkt s dětmi nebo nezkušenými uživateli, zajistěte trvalý dohled dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Důkladně vyčistěte oblast lícnice neabrazivním čističem, abyste odstranili jakékoli oleje, špínu nebo zbytky.
- Nechte oblast zcela oschnout.

2. Aplikace:

- Odstraňte ochrannou vrstvu z lepicí strany CheekEez.
- Zarovnejte CheekEez s požadovanou pozicí na lícnici.
- Silně stiskněte po dobu alespoň 30 sekund, aby se zajistilo silné spojení.

3. Úprava:

- CheekEez je k dispozici v několika tloušťkách (1/16", 1/8", 3/16" a 1/4"). Vyberte vhodnou tloušťku pro požadovanou výšku lícnice.
- Pokud je to nutné, ořízněte okraje pro vlastní fit pomocí nůžek.

4. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte stabilitu CheekEez před použitím zbraně.
- Ujistěte se, že nebrání vašemu výhledu ani neovlivňuje provoz zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se produktu odpovědně podle místních předpisů.
- Nevyhazujte produkt do ohně, protože může uvolnit škodlivé výpary.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není potřeba, zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RIFLE CHEEKEEZ KICKEEZ CHEEKEEZ, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu pro asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější a příjemnější střelecký zážitek. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.