

AK-74 30RD MAGAZINE 5.45X39 - PRO MAG AK-74 MAGAZINE 5.45X39 30RD POLYMER BLACK

High-Capacity, Rugged Construction, Lightweight

Lightweight, reinforced polymer magazine with self-lubricating polymer follower provides reliable, consistent feeding in your AK-74 pattern 5.45 x 39mm rifle. Waffle-pattern ridges on sides make mag easy to grasp during quick mag changes. Removable polymer base plate allows full disassembly and cleaning.



Attributes

- Name: PRO MAG AK-74 MAGAZINE 5.45X39 30RD POLYMER BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000048
- Mfr. No.: AK-A6
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 5.45 x 39 mm
- Finish: Black
- Make: AK-74
- Material: Polymer
- Model: AK-74
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 708279007316

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK74 30RD MAGAZIN Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AK74 30RD MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur AK74 30RD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AK74 30RD](#)
- [Norsk: AK74 30RD MAGAZINE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka AK74 30RD](#)
- [Suomi: AK74 30RD MAGAZINE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AK74 30RD MAGAZINE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AK74 30RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny](#)

AK74 30RD MAGAZIN Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das AK74 30RD MAGAZIN 5.45X39 von PRO MAG entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll dir wichtige Informationen zur sicheren und effektiven Nutzung deines Magazins bieten. Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Magazin verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines AK74 Mustergewehrs vertraut bist, bevor du dieses Magazin verwendest.
- Handle das Magazin immer so, als wäre es geladen, auch wenn es das nicht ist.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Lagerung von Feuerwaffen und Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Lade Munition immer in einer sicheren Umgebung, fern von Menschen und Haustieren.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende nur 5.45 x 39 mm Munition mit diesem Magazin.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen.
- Wechsle die Magazine schnell und effizient, um die Kontrolle über die Feuerwaffe zu behalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Schmutz ist.
- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Drücke jede Patrone nach unten und hinten, bis sie einrastet.

2. Einsetzen des Magazins:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Greife das Magazin fest und richte es mit dem Magazinfach deiner Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest hinein, bis du ein Klicken hörst.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke die Magazinfreigabetaste an deiner Feuerwaffe.
- Ziehe das Magazin mit festem Griff aus dem Magazinfach heraus.

4. Reinigung und Wartung:

- Entferne die Polymerbodenplatte zur Demontage.

- Reinige das Innere des Magazins mit einem weichen Tuch.
- Überprüfe die Stahlfeder auf Funktionalität.
- Setze das Magazin nach der Reinigung wieder zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, ziehe in Betracht, ein lokales Recyclingzentrum zu kontaktieren, das Polymermaterialien akzeptiert.
- Entsorge das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des AK74 30RD MAGAZINS konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum haben oberste Priorität. Priorisiere immer den verantwortungsvollen Umgang und die Lagerung deiner Feuerwaffe und deines Magazins.

AK74 30RD MAGAZINE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK74 30RD MAGAZINE 5.45X39 by PRO MAG. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information to ensure safe and effective use of your magazine. Please read and understand these instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AK74 pattern rifle before using this magazine.
- Always treat the magazine as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the magazine if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always load ammunition in a safe environment, away from people and pets.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Use only 5.45 x 39 mm ammunition with this magazine.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- When changing magazines, do so quickly and efficiently to maintain control of the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and free of debris.
- Hold the magazine with the feed lips facing upwards.
- Insert the rounds into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Push down and back on each round until it clicks into place.

2. Inserting the Magazine:

- Ensure your firearm is pointed in a safe direction.
- Grip the magazine firmly and align it with the magazine well of your firearm.
- Push the magazine firmly into place until you hear a click.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on your firearm.
- Pull the magazine out of the magazine well with a firm grip.

4. Cleaning and Maintenance:

- Remove the polymer base plate for disassembly.
- Clean the interior of the magazine with a soft cloth.
- Inspect the steel spring for functionality.
- Reassemble the magazine after cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged, consider contacting a local recycling center that accepts polymer materials.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AK74 30RD MAGAZINE, please consult the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure you have the product information ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of those around you are of utmost importance. Always prioritize responsible handling and storage of your firearm and magazine.

Guide de Sécurité pour le Chargeur AK74 30RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur AK74 30RD 5.45X39 de PRO MAG. Ce guide de sécurité est conçu pour te fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ton chargeur. Merci de lire et de comprendre ces instructions attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton fusil de type AK74 avant d'utiliser ce chargeur.
- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé, même lorsqu'il ne l'est pas.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il est endommagé ou s'il présente des dysfonctionnements.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Charge toujours les munitions dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Assure-toi que le fusil est pointé dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement des munitions de 5.45 x 39 mm avec ce chargeur.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Lors du changement de chargeurs, fais-le rapidement et efficacement pour maintenir le contrôle de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur :

- Assure-toi que le chargeur est propre et exempt de débris.
- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Appuie vers le bas et vers l'arrière sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

2. Insertion du Chargeur :

- Assure-toi que ton fusil est pointé dans une direction sûre.
- Prends fermement le chargeur et aligne-le avec le puits du chargeur de ton fusil.
- Pousse fermement le chargeur en place jusqu'à entendre un clic.

3. Retrait du Chargeur :

- Assure-toi que le fusil est pointé dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur de ton fusil.
- Tire le chargeur hors du puits avec une prise ferme.

4. Nettoyage et Entretien :

- Retire la plaque de base en polymère pour le démontage.

- Nettoie l'intérieur du chargeur avec un chiffon doux.
- Inspecte le ressort en acier pour vérifier son bon fonctionnement.
- Réassemble le chargeur après le nettoyage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé, envisage de contacter un centre de recyclage local qui accepte les matériaux en polymère.
- Ne pas jeter le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Chargeur AK74 30RD, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client directement. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit prêtes pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des personnes autour de toi sont d'une importance capitale. Priorise toujours une manipulation et un stockage responsables de ton arme à feu et de ton chargeur.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AK74 30RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore AK74 30RD 5.45X39 di PRO MAG. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per fornirti informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Si prega di leggere e comprendere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo fucile in stile AK74 prima di utilizzare questo caricatore.
- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico, anche quando non lo è.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o malfunzionante.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Carica sempre le munizioni in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali domestici.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Utilizza solo munizioni 5.45 x 39 mm con questo caricatore.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Quando cambi i caricatori, fallo rapidamente ed efficientemente per mantenere il controllo dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Tieni il caricatore con le alette di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci i proiettili nel caricatore, assicurandoti che siano posizionati correttamente.
- Spingi verso il basso e indietro su ciascun proiettile fino a quando non scatta in posizione.

2. Inserimento del Caricatore:

- Assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura.
- Afferra saldamente il caricatore e allinealo con il pozzetto del caricatore della tua arma.
- Spingi il caricatore saldamente in posizione fino a sentire un clic.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sulla tua arma.
- Tira il caricatore fuori dal pozzetto del caricatore con una presa salda.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovi la piastra di base in polimero per il disassemblaggio.
- Pulisci l'interno del caricatore con un panno morbido.
- Ispeziona la molla in acciaio per verificarne il funzionamento.
- Rimonta il caricatore dopo la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato, considera di contattare un centro di riciclaggio locale che accetta materiali in polimero.
- Non smaltire il caricatore nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del Caricatore AK74 30RD, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda sono di fondamentale importanza. Dai sempre priorità a una gestione e a una conservazione responsabili della tua arma e del caricatore.

AK74 30RD MAGAZINE

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte AK74 30RD MAGAZINE 5.45X39 fra PRO MAG. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å gi deg viktig informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av magasinet ditt. Vennligst les og forstå disse instruksjonene nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt AK74mønster gevær før du bruker dette magasinet.
- Behandle alltid magasinet som om det er ladd, selv når det ikke er det.
- Hold magasinet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk magasinet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og lagring av skytevåpen og ammunisjon.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de aktuelle myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Last alltid ammunisjon i et trygt miljø, borte fra mennesker og kjæledyr.
- Sørg for at våpenet er rettet i en trygg retning når du laster eller tømmer magasinet.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Bruk kun 5.45 x 39 mm ammunisjon med dette magasinet.
- Unngå å utsette magasinet for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier.
- Når du bytter magasiner, gjør dette raskt og effektivt for å opprettholde kontrollen over våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Laste magasinet:

- Sørg for at magasinet er rent og fritt for rusk.
- Hold magasinet med matingslipene vendt oppover.
- Sett inn patronene i magasinet, og sørg for at de er plassert riktig.
- Trykk ned og bak på hver patron til den klikker på plass.

2. Sette inn magasinet:

- Sørg for at våpenet ditt er rettet i en trygg retning.
- Grip magasinet fast og juster det med magasinbrønnen på våpenet ditt.
- Trykk magasinet fast på plass til du hører et klikk.

3. Fjerne magasinet:

- Sørg for at våpenet er rettet i en trygg retning.
- Trykk på magasinutløserknappen på våpenet ditt.
- Trekk magasinet ut av magasinbrønnen med et fast grep.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Fjern polymerbunnplaten for demontering.
- Rengjør innsiden av magasinet med en myk klut.

- Inspiser stålfjæren for funksjonalitet.
- Sett sammen magasinet igjen etter rengjøring.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet, vurder å kontakte et lokalt resirkuleringscenter som aksepterer polymermaterialer.
- Ikke kast magasinet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående AK74 30RD MAGAZINE, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte direkte. Sørg for at du har produktinformasjonen klar for assistanse.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg er av største betydning. Prioriter alltid ansvarlig håndtering og lagring av ditt skytevåpen og magasin.

Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka AK74 30RD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka AK74 30RD 5.45X39 od PRO MAG. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie Ci niezbędnych informacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego magazynka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi instrukcjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego karabinu wzoru AK74 przed użyciem tego magazynka.
- Zawsze traktuj magazyn jako załadowany, nawet gdy nie jest.
- Przechowuj magazyn z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj magazynka, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania broni palnej oraz amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze ładuj amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od ludzi i zwierząt.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania magazynka.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w jakikolwiek sposób.
- Używaj tylko amunicji 5.45 x 39 mm z tym magazynkiem.
- Unikaj narażania magazynka na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia.
- Podczas zmiany magazynków rób to szybko i sprawnie, aby utrzymać kontrolę nad bronią.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazynka:

- Upewnij się, że magazyn jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Trzymaj magazyn z wargami podającymi w górę.
- Włóż naboje do magazynka, upewniając się, że są odpowiednio osadzone.
- Naciśnij w dół i do tyłu na każdym naboju, aż kliknie na miejscu.

2. Wkładanie Magazynka:

- Upewnij się, że Twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Chwyć mocno magazyn i wypoziomuj go z komorą magazynka w Twojej broni.
- Naciśnij magazyn mocno na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Usuwanie Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka w Twojej broni.
- Wyciągnij magazyn z komory magazynka mocnym chwytem.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Zdejmij polimerową podstawę w celu demontażu.
- Wyczyść wnętrze magazynka miękką szmatką.

- Sprawdź funkcjonalność stalowej sprężyny.
- Złóż magazyn po czyszczeniu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony, rozważ skontaktowanie się z lokalnym centrum recyklingu, które przyjmuje materiały polimerowe.
- Nie wyrzucaj magazynka do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących magazynka AK74 30RD, prosimy o konsultację z witryną producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz gotowe informacje o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób wokół Ciebie jest najważniejsze. Zawsze priorytetowo traktuj odpowiedzialne obchodzenie się i przechowywanie swojej broni oraz magazynka.

AK74 30RD MAGAZINE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK74 30RD MAGAZINE 5.45X39 PRO MAGilta. Tämä turvallisuusohje on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista tietoa, jotta voit käyttää lippasta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ja ymmärrä nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet AK74mallin kiväärin toiminnan ennen tämän lippaan käyttämistä.
- Kohtele lippasta aina kuin se olisi ladattu, vaikka se ei olisi.
- Pidä lippaasta lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lippaan kunto säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä lippaita, jos se on vaurioitunut tai toimii väärin.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammusten käyttöä ja säilyttämistä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Lataa ammuksia aina turvallisessa ympäristössä, kaukana ihmisistä ja lemmikeistä.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan lippaan lataamisen tai purkamisen aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata lippasta millään tavalla.
- Käytä vain 5.45 x 39 mm ammuksia tämän lippaan kanssa.
- Vältä altistamasta lippaita äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille.
- Kun vaihdat lippaita, tee se nopeasti ja tehokkaasti säilyttääksesi aseesi hallintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Varmista, että lippaasi on puhdas ja vapaana roskista.
- Pidä lippasta niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta patruunat lippaan sisään varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Työnnä alas ja taakse jokaisen patruunan kohdalla, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Lippaan asentaminen:

- Varmista, että aseesi on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Ota lippaasta tukevasti kiinni ja kohdistaa se aseeseen lippaan paikkaan.
- Työnnä lippasta tiukasti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen.

3. Lippaan poistaminen:

- Varmista, että aseesi on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Paina aseeseen lippaan vapautuspainiketta.
- Vedä lippasta ulos lippaan paikasta tukevalla otteella.

4. Puhdistus ja huolto:

- Poista muovinen pohjalevy purkamista varten.
- Puhdista lippaan sisäosa pehmeällä kankaalla.
- Tarkista teräksinen jousi toimivuuden varalta.

- Kokoa lippaasi uudelleen puhdistuksen jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lippaasi paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos lippaasi on vaurioitunut, harkitse paikallisen kierrätyskeskuksen ottamista yhteyttä, joka hyväksyy muovimateriaalit.
- Älä hävitä lippasta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AK74 30RD MAGAZINEen, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakastukeensa. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina avustusta varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Sinun ja ympärilläsi olevien turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Aina priorisoi vastuullista käsittelyä ja säilytystä aseesi ja lippaan kanssa.

AK74 30RD MAGAZINE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AK74 30RD MAGAZINE 5.45X39 från PRO MAG. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt magasin. Vänligen läs och förstå dessa instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt AK74mönster gevär innan du använder detta magasin.
- Behandla alltid magasinet som om det är laddat, även när det inte är det.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte magasinet om det är skadat eller inte fungerar som det ska.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning och förvaring av skjutvapen och ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Ladda alltid ammunition i en säker miljö, bort från människor och husdjur.
- Se till att vapnet pekar i en säker riktning när du laddar eller tömmer magasinet.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Använd endast 5.45 x 39 mm ammunition med detta magasin.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller starka kemikalier.
- När du byter magasin, gör det snabbt och effektivt för att behålla kontrollen över vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp.
- Håll magasinet med matningslipar uppåt.
- Sätt in patronerna i magasinet och se till att de sitter ordentligt.
- Tryck ner och bakåt på varje patron tills den klickar på plats.

2. Sätta i magasinet:

- Se till att ditt vapen pekar i en säker riktning.
- Greppa magasinet ordentligt och justera det med magasinbrunnen på ditt vapen.
- Tryck magasinet ordentligt på plats tills du hör ett klick.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet pekar i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen på ditt vapen.
- Dra ut magasinet ur magasinbrunnen med ett fast grepp.

4. Rengöring och underhåll:

- Ta bort den polymerbasplattan för demontering.
- Rengör insidan av magasinet med en mjuk trasa.

- Inspektera stålfjädern för funktionalitet.
- Sätt ihop magasinet igen efter rengöring.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat, överväg att kontakta ett lokalt återvinningscenter som accepterar polymermaterial.
- Kassera inte magasinet i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående AK74 30RD MAGAZINE, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport direkt. Se till att du har produktinformationen redo för assistans.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig är av yttersta vikt. Prioritera alltid ansvarsfull hantering och förvaring av ditt skjutvapen och magasin.

AK74 30RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník AK74 30RD MAGAZINE 5.45X39 od společnosti PRO MAG. Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám poskytl základní informace pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho zásobníku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a pochopte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte ovládání vaší pušky AK74 před použitím tohoto zásobníku.
- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý, i když není.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte zásobník, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování střelných zbraní a munice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy nabíjejte munici v bezpečném prostředí, daleko od lidí a domácích zvířat.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit.
- Používejte pouze munici 5.45 x 39 mm s tímto zásobníkem.
- Vyvarujte se vystavení zásobníku extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Při výměně zásobníků to dělejte rychle a efektivně, abyste udrželi kontrolu nad zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení zásobníku:

- Ujistěte se, že je zásobník čistý a bez nečistot.
- Držte zásobník s výstupními drážkami směřujícími nahoru.
- Vložte náboje do zásobníku a ujistěte se, že jsou správně usazený.
- Stlačte každý náboj dolů a dozadu, dokud nezaklapne na místě.

2. Vkládání zásobníku:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň namířena bezpečným směrem.
- Pevně uchopte zásobník a zarovnejte ho s prostorem pro zásobník ve vaší zbraní.
- Pevně zatlačte zásobník na místo, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

3. Vyjímání zásobníku:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na vaší zbraní.
- Pevně uchopte zásobník a vytáhněte ho z prostoru pro zásobník.

4. Údržba a čištění:

- Odstraňte polymerovou základnu pro rozebrání.
- Vyčistěte vnitřek zásobníku jemným hadříkem.
- Zkontrolujte ocelovou pružinu na funkčnost.
- Po vyčištění znovu sestavte zásobník.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený, zvažte kontaktování místního recyklačního centra, které přijímá polymerové materiály.
- Zásobník nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti zásobníku AK74 30RD MAGAZINE se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo na jejich zákaznickou podporu. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost těch kolem vás je na prvním místě. Vždy upřednostňujte zodpovědné zacházení a skladování vaší střelné zbraně a zásobníku.