

AXIS 243/308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE - SAVAGE ARMS AXIS MAG 243 WIN, 7MM-08 REM, 6.5 CREED, 260 REM, 308 WIN

Savage Arms has built a reputation for accurate bolt-action rifles right out of the box at an entry-level price. This is a factory replacement magazine for the Savage Axis/Edge and for Model 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter Models that use Axis Magazines. If your Model 11 has a magazine that has a plastic latch on the front of the magazine, then this is the correct magazine.

Specifications and Features: Savage 55232 4 Round Detachable Magazine
Short Action Calibers Steel Body Polymer floorplate Matte Black Calibers: .308 Winchester/.300 Savage/.260 Remington/.250 Savage/7mm-08 Remington/6.5 Creedmoor/.243 Winchester Fits: Savage Arms Axis/Edge/11 Trophy Hunter/11 Lightweight Hunter/11 Lady Hunter



Attributes

- Name: SAVAGE ARMS AXIS MAG 243 WIN, 7MM-08 REM, 6.5 CREED, 260 REM, 308 WIN
- Manufacturer: SAVAGE ARMS
- Product no.: 855116392
- Mfr. No.: 55232
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 7 mm - 08 Remington
- Finish: Black
- Make: Savage Arms
- Material: Steel
- Model: Axis
- Delivery weight: 0.079kg
- UPC: 011356552327

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für das AXIS 243/308 Winchester Gewehrmagazin](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for AXIS 243/308 Winchester Rifle Magazine](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le chargeur de carabine AXIS 243/308 Winchester](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AXIS 243/308 Winchester](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohjeet AXIS 243/308 Winchester kiväärin lippaalle](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití zásobníku AXIS 243/308 Winchester](#)

VerbraucherSicherheitsanleitung für das AXIS 243/308 Winchester Gewehrmagazin

Einleitung

Danke, dass du dich für das AXIS 243/308 Winchester Gewehrmagazin von Savage Arms entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Magazin verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer dieses Produkts mit den Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen vertraut sind.
- Handle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende nur kompatible Kaliber, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffenmodellen: Savage Arms Axis/Edge und Modell 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Benutzung korrekt in die Feuerwaffe eingesetzt ist.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu verändern oder zu modifizieren.
- Vermeide die Verwendung des Magazins bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion zu vermeiden.
- Überlade das Magazin nicht über seine angegebene Kapazität von 4 Patronen.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zum Laden und Entladen des Magazins.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze die Patronen nacheinander in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 4 Patronen.

3. Entladen des Magazins:

- Entferne das Magazin von der Feuerwaffe, indem du den Magazinfreigabeknopf drückst.
- Halte das Magazin über einem sicheren Bereich und lasse die Patronen herausfallen.
- Entferne gegebenenfalls manuell verbleibende Patronen.

4. Wartung:

- Reinige das Magazin regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe das Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden.
- Bewahre das Magazin an einem trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, entsorge es auf eine Weise, die eine unbefugte Verwendung verhindert.
- Wirf das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit und Verwendung des AXIS 243/308 Winchester Gewehrmagazins besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit bei der Verwendung deines Savage Arms Produkts priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang trägt zu einer sichereren Umgebung für alle Benutzer von Feuerwaffen bei.

Consumer Safety Instruction Guide for AXIS 243/308 Winchester Rifle Magazine

Introduction

Thank you for choosing the AXIS 243/308 Winchester Rifle Magazine by Savage Arms. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the magazine.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of this product are familiar with firearm safety practices.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store the magazine in a secure place away from children and unauthorized users.
- Inspect the magazine for damage or wear before each use.
- Use only compatible calibers as specified in this guide.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the magazine with compatible firearm models: Savage Arms Axis/Edge and Model 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter.
- Ensure that the magazine is correctly inserted into the firearm before use.
- Do not attempt to alter or modify the magazine in any way.
- Avoid using the magazine in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Do not overload the magazine beyond its specified capacity of 4 rounds.
- Always follow the manufacturer's guidelines for loading and unloading the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upward.
- Insert the rounds one at a time into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the magazine's capacity of 4 rounds.

3. Unloading the Magazine:

- Remove the magazine from the firearm by pressing the magazine release button.
- Hold the magazine over a safe area and allow the rounds to fall out.
- If necessary, manually remove any remaining rounds.

4. Maintenance:

- Regularly clean the magazine with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the magazine for signs of wear or damage.

- Store the magazine in a dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- If the magazine is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents unauthorized use.
- Do not throw the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the safety and usage of the AXIS 243/308 Winchester Rifle Magazine, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using your Savage Arms product. Your responsible use contributes to a safer environment for all firearm users.

Guide de sécurité pour le chargeur de carabine AXIS 243/308 Winchester

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur de carabine AXIS 243/308 Winchester de Savage Arms. Ce guide fournit des instructions et des recommandations de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le chargeur.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que tous les utilisateurs de ce produit connaissent les pratiques de sécurité liées aux armes à feu.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le chargeur pour détecter des dommages ou une usure avant chaque utilisation.
- Utilise uniquement les calibres compatibles spécifiés dans ce guide.
- Signale tout produit dangereux ou tout incident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilise uniquement le chargeur avec les modèles d'armes à feu compatibles : Savage Arms Axis/Edge et les modèles 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter.
- Assure-toi que le chargeur est correctement inséré dans l'arme à feu avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité spécifiée de 4 cartouches.
- Suis toujours les directives du fabricant pour charger et décharger le chargeur.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches une à une dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont bien en place.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 4 cartouches.

3. Déchargement du chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme à feu en appuyant sur le bouton de libération du chargeur.
- Tiens le chargeur au-dessus d'une zone sûre et laisse tomber les cartouches.
- Si nécessaire, retire manuellement les cartouches restantes.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.

- Inspecte le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Range le chargeur dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de mise au rebut

- Suis les réglementations locales pour la mise au rebut des accessoires d'armes à feu.
- Si le chargeur est endommagé au-delà de toute réparation, élimine-le de manière à empêcher toute utilisation non autorisée.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du chargeur de carabine AXIS 243/308 Winchester, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de ton produit Savage Arms. Ton utilisation responsable contribue à un environnement plus sûr pour tous les utilisateurs d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AXIS 243/308 Winchester

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore AXIS 243/308 Winchester di Savage Arms. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti gli utenti di questo prodotto siano a conoscenza delle pratiche di sicurezza relative alle armi da fuoco.
- Trattare sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il caricatore per danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare solo calibri compatibili come specificato in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il caricatore solo con modelli di armi da fuoco compatibili: Savage Arms Axis/Edge e Modello 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter.
- Assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare di alterare o modificare il caricatore in alcun modo.
- Evitare di utilizzare il caricatore in condizioni bagnate o umide per prevenire la corrosione.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità specificata di 4 colpi.
- Seguire sempre le linee guida del produttore per il caricamento e lo scaricamento del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allineare il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Spingere saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tenere il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserire i colpi uno alla volta nel caricatore, assicurandosi che siano posizionati correttamente.
- Non superare la capacità del caricatore di 4 colpi.

3. Scaricamento del Caricatore:

- Rimuovere il caricatore dall'arma da fuoco premendo il pulsante di rilascio del caricatore.
- Tenere il caricatore sopra un'area sicura e consentire ai colpi di cadere.
- Se necessario, rimuovere manualmente eventuali colpi rimanenti.

4. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il caricatore con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.

- Ispezionare il caricatore per segni di usura o danni.
- Conservare il caricatore in un luogo asciutto quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, smaltirlo in modo da prevenire l'uso non autorizzato.
- Non gettare il caricatore tra i rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso del Caricatore AXIS 243/308 Winchester, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore locale per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del prodotto Savage Arms. Il vostro uso responsabile contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti gli utenti di armi da fuoco.

Kuluttajaturvallisuusohjeet AXIS 243/308 Winchester kiväärin lippaalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Savage Armsin AXIS 243/308 Winchester kiväärin lippaan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen lippaan käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki tämän tuotteen käyttäjät tuntevat aseiden turvallisuuskäytännöt.
- Kohteile aina jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista lipas vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia kaliipereita, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä lippasta vain yhteensopivien asemallien kanssa: Savage Arms Axis/Edge ja Malli 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter.
- Varmista, että lipas on oikein asetettu aseeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata lippasta millään tavalla.
- Vältä lippaan käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa korroosion estämiseksi.
- Älä ylikuormita lippasta sen ilmoitetun kapasiteetin, joka on 4 patruunaa, yli.
- Noudata aina valmistajan ohjeita lippaan lataamisessa ja tyhjentämisessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Aseta lipas aseesi lipaskoteloon.
- Työnnä lipasta tiukasti lipaskoteloon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta patruunat yksi kerrallaan lippaaseen varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 4 patruunaa.

3. Lippaan tyhjentäminen:

- Poista lipas aseesta painamalla lippaan vapautuspainiketta.
- Pidä lippasta turvallisella alueella ja anna patruunoiden pudota ulos.
- Jos tarpeen, poista jäljellä olevat patruunat käsin.

4. Huolto:

- Puhdista lippasta säännöllisesti pehmeällä liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
- Tarkista lippaan kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.

- Säilytä lippasta kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohjeet

- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä asevarusteiden hävittämisessä.
- Jos lipas on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, hävitä se tavalla, joka estää valtuuttamattoman käytön.
- Älä heitä lippasta tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä AXIS 243/308 Winchester kiväärin lippaan turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi Savage Arms tuotetta. Vastuutietoinen käyttösi edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille aseiden käyttäjille.

Pokyny pro bezpečnostní použití zásobníku AXIS 243/308 Winchester

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník AXIS 243/308 Winchester od společnosti Savage Arms. Tento průvodce poskytuje důležité pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání vašeho produktu. Před použitím zásobníku si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všichni uživatelé tohoto produktu byli obeznámeni s bezpečnostními postupy při zacházení se zbraněmi.
- Vždy se k každé zbraní chovejte, jako by byla nabitá.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na poškození nebo opotřebení.
- Používejte pouze kompatibilní ráže, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte zásobník pouze s kompatibilními modely zbraní: Savage Arms Axis/Edge a Model 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter.
- Ujistěte se, že je zásobník správně vložen do zbraně před použitím.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vyhněte se používání zásobníku v mokrých nebo vlhkých podmínkách, aby se předešlo korozi.
- Nepřetěžujte zásobník nad jeho specifikovanou kapacitu 4 náboje.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení a vyjímání zásobníku.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve zbraní.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezaklapne na místě.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s krmnými rty směřujícími nahoru.
- Vložte náboje jeden po druhém do zásobníku, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 4 náboje.

3. Vyjímání zásobníku:

- Odstraňte zásobník ze zbraně stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku.
- Držte zásobník nad bezpečnou oblastí a nechte náboje vypadnout.
- Pokud je to nutné, ručně vyjměte zbývající náboje.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte zásobník měkkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a nečistoty.

- Kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte zásobník na suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci příslušenství k zbraním.
- Pokud je zásobník poškozen tak, že je neopravený, zbavte se ho způsobem, který zabraňuje neoprávněnému použití.
- Nevyhazujte zásobník do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání zásobníku AXIS 243/308 Winchester se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání vašeho produktu Savage Arms. Vaše odpovědné používání přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny uživatele zbraní.