

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY - TIMNEY REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY

Provides A Light, Clean Break To Help You Get The Best Possible Accuracy

Single-stage replacement trigger delivers alight, crisp, clean trigger pull that helps you enjoy the full accuracy potential of your Remington 788. Adjustable for weight of pull (1½" to 3½" lb.) and overtravel. Includes safety and bolt stop.



Attributes

- Name: TIMNEY REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000009
- Mfr. No.: 788
- Make: Remington
- Model: 788
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 081950788002

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Sicherheitsanleitung](#)
- [English: REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY](#)
- [Italiano: REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Bezpečnostní pokyny](#)

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY von TIMNEY entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung des REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien:

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Bewahre den Abzug und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig sind, bevor du sie verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Wenn du den REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY verwendest, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwende diesen Abzug nur mit rechtshändigen Remington 788 Gewehren.
- Stelle das Abzugsgewicht nach deinem Komfort und den Anforderungen beim Schießen ein, und achte darauf, dass es im angegebenen Bereich von 1½" bis 3½" lb. liegt.
- Vermeide ÜbertravelAnpassungen, die die Sicherheitsfunktionen des Abzugs beeinträchtigen könnten.
- Stelle immer sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Modifiziere oder verändere den Abzug nicht auf eine Weise, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder Unregelmäßigkeit feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung deines REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY:

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Bereich frei von Ablenkungen ist.
- Besorge alle notwendigen Werkzeuge für die Installation gemäß den mit deinem Produkt gelieferten Installationsanweisungen.

2. Installation

- Entferne den vorhandenen Abzug von deinem Remington 788 Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY sorgfältig, indem du die bereitgestellten Installationsanweisungen befolgst.
- Stelle das Abzugsgewicht und den Übertravel nach deinen Wünschen ein und achte darauf, dass sie sicher sind.

3. Testen

- Führe nach der Installation einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug reibungslos und sicher funktioniert.
- Teste den Sicherheitsmechanismus, um zu bestätigen, dass er ordnungsgemäß ein und ausgeschaltet wird.

4. Nutzung

- Wenn du bereit bist, die Feuerwaffe zu benutzen, stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest und befolge alle allgemeinen Sicherheitsrichtlinien.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, während du sie lädst und entlädst.

Entsorgungsanweisungen

Beim Entsorgen des REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY befolge bitte die folgenden Richtlinien:

- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden von Feuerwaffenkomponenten.
- Stelle sicher, dass alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen konsultiere bitte deinen örtlichen Händler oder autorisierten ServiceCenter. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, falls du Fragen oder Bedenken bezüglich deines REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY hast.

Fazit

Wir hoffen, dass dir diese Sicherheitsanleitung die notwendigen Informationen bietet, um deinen REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY sicher zu genießen. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewusste Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY by TIMNEY. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your new trigger. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

To ensure safety while using the REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, please follow these guidelines:

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the trigger and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage.
- Ensure that all components are properly installed and functioning before use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, please observe the following precautions:

- Only use this trigger with righthand Remington 788 rifles.
- Adjust the weight of pull according to your comfort and shooting requirements, ensuring it is within the specified range of 1½" to 3½" lb.
- Avoid overtravel adjustments that could compromise the trigger's safety features.
- Always ensure the safety mechanism is engaged when the firearm is not in use.
- Do not modify or alter the trigger in any way that could affect its performance or safety.
- If you experience any malfunction or irregularity, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of your REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY:

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and the area is clear of any distractions.
- Gather all necessary tools for installation as per the installation instructions included with your product.

2. Installation

- Remove the existing trigger from your Remington 788 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY by following the installation instructions provided.
- Adjust the trigger weight and overtravel to your preference, ensuring they are secure.

3. Testing

- Once installed, conduct a function test to ensure the trigger operates smoothly and safely.
- Test the safety mechanism to confirm it engages and disengages properly.

4. Usage

- When ready to use the firearm, ensure you are in a safe environment and follow all general safety guidelines.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction while loading and unloading.

Disposal Instructions

When disposing of the REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, follow these guidelines:

- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods of firearm components.
- Ensure that any unused or damaged components are rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please consult your local retailer or authorized service center. It is important to have access to support for any questions or concerns you may have regarding your REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY.

Conclusion

We hope this safety instruction guide provides you with the necessary information to safely enjoy your REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY

Introducción

Gracias por elegir el REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY de TIMNEY. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu nuevo gatillo. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar la seguridad mientras usas el REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, sigue estas directrices:

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Sé consciente de tu objetivo y de lo que hay más allá de él.
- Almacena el gatillo y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el gatillo en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente instalados y funcionando antes de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar el REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, observa las siguientes precauciones:

- Usa este gatillo únicamente con rifles Remington 788 diestros.
- Ajusta el peso del disparo de acuerdo a tu comodidad y requisitos de tiro, asegurándote de que esté dentro del rango especificado de 1½" a 3½" lb.
- Evita ajustes de sobreviaje que puedan comprometer las características de seguridad del gatillo.
- Siempre asegúrate de que el mecanismo de seguridad esté activado cuando el arma no esté en uso.
- No modifiques ni alteres el gatillo de ninguna manera que pueda afectar su rendimiento o seguridad.
- Si experimentas alguna falla o irregularidad, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de tu REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY:

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el área esté libre de distracciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación según las instrucciones de instalación incluidas con tu producto.

2. Instalación

- Retira el gatillo existente de tu rifle Remington 788 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala cuidadosamente el REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Ajusta el peso del gatillo y el sobreviaje a tu preferencia, asegurándote de que estén seguros.

3. Prueba

- Una vez instalado, realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo opere de manera suave y segura.
- Prueba el mecanismo de seguridad para confirmar que se activa y desactiva correctamente.

4. Uso

- Cuando estés listo para usar el arma, asegúrate de estar en un entorno seguro y sigue todas las directrices generales de seguridad.
- Siempre mantén el arma apuntando en una dirección segura mientras cargas y descargas.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, sigue estas directrices:

- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación de componentes de armas de fuego.
- Asegúrate de que cualquier componente no utilizado o dañado sea inutilizable antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, consulta a tu minorista local o centro de servicio autorizado. Es importante tener acceso a soporte para cualquier pregunta o inquietud que puedas tener respecto a tu REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY.

Conclusión

Esperamos que esta guía de instrucciones de seguridad te proporcione la información necesaria para disfrutar de manera segura de tu REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY. Siempre prioriza la seguridad y las prácticas responsables de manejo de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de sécurité pour le REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY

Introduction

Merci d'avoir choisi le REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY de TIMNEY. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouveau déclencheur. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

Pour assurer la sécurité lors de l'utilisation du REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, veuillez suivre ces directives :

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Soyez conscient de votre cible et de ce qui se trouve au-delà.
- Rangez le déclencheur et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et fonctionnent avant utilisation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque vous utilisez le REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, veuillez observer les précautions suivantes :

- Utilisez ce déclencheur uniquement avec des fusils Remington 788 pour droitier.
- Ajustez le poids de la détente selon votre confort et vos exigences de tir, en veillant à ce qu'il soit dans la plage spécifiée de 1½" à 3½" lb.
- Évitez les réglages de surpassement qui pourraient compromettre les caractéristiques de sécurité du déclencheur.
- Assurez-vous toujours que le mécanisme de sécurité est engagé lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.
- Ne modifiez ni n'altérez le déclencheur de quelque manière que ce soit qui pourrait affecter ses performances ou sa sécurité.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou une irrégularité, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suivez ces étapes pour l'installation et l'utilisation appropriées de votre REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY :

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la zone est dégagée de toute distraction.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation selon les instructions d'installation fournies avec votre produit.

2. Installation

- Retirez le déclencheur existant de votre fusil Remington 788 selon les instructions du fabricant.
- Installez soigneusement le REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY en suivant les instructions d'installation fournies.

- Ajustez le poids de la détente et le surpassement selon vos préférences, en veillant à ce qu'ils soient sécurisés.

3. Test

- Une fois installé, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne en douceur et en toute sécurité.
- Testez le mécanisme de sécurité pour confirmer qu'il s'engage et se désengage correctement.

4. Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'arme à feu, assurez-vous d'être dans un environnement sûr et suivez toutes les directives de sécurité générales.
- Gardez toujours l'arme à feu pointée dans une direction sûre lors du chargement et du déchargement.

Instructions de mise au rebut

Lorsque vous vous débarrassez du REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, suivez ces directives :

- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des composants d'armes à feu.
- Assurez-vous que tous les composants inutilisés ou endommagés sont rendus inopérables avant l'élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, veuillez consulter votre détaillant local ou un centre de service autorisé. Il est important d'avoir accès à un soutien pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir concernant votre REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY.

Conclusion

Nous espérons que ce guide de sécurité vous fournit les informations nécessaires pour profiter en toute sécurité de votre REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY. Toujours prioriser la sécurité et les pratiques de manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY di TIMNEY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la sicurezza durante l'uso del REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, segui queste linee guida:

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di cosa c'è oltre di esso.
- Conserva il grilletto e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati e funzionanti correttamente prima dell'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

Quando utilizzi il REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, osserva le seguenti precauzioni:

- Utilizza questo grilletto solo con fucili Remington 788 per destri.
- Regola il peso di trazione secondo il tuo comfort e le tue esigenze di tiro, assicurandoti che sia all'interno dell'intervallo specificato di 1½" a 3½" lb.
- Evita le regolazioni di sovracorsa che potrebbero compromettere le caratteristiche di sicurezza del grilletto.
- Assicurati sempre che il meccanismo di sicurezza sia inserito quando l'arma non è in uso.
- Non modificare o alterare il grilletto in alcun modo che possa influenzare le sue prestazioni o la sicurezza.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto del tuo REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY:

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e che l'area sia priva di distrazioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione secondo le istruzioni di installazione incluse con il tuo prodotto.

2. Installazione

- Rimuovi il grilletto esistente dal tuo fucile Remington 788 secondo le istruzioni del produttore.
- Installa con cura il REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY seguendo le istruzioni di installazione fornite.
- Regola il peso del grilletto e la sovracorsa secondo le tue preferenze, assicurandoti che siano sicuri.

3. Test

- Una volta installato, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni in modo fluido e sicuro.
- Testa il meccanismo di sicurezza per confermare che si inserisca e disinserisca correttamente.

4. Uso

- Quando sei pronto a utilizzare l'arma, assicurati di trovarti in un ambiente sicuro e segui tutte le linee guida generali di sicurezza.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura durante il caricamento e lo scaricamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, segui queste linee guida:

- Non smaltire il grilletto nei normali rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati dei componenti delle armi da fuoco.
- Assicurati che eventuali componenti inutilizzati o danneggiati siano resi inoperabili prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o alle informazioni sul prodotto, ti invitiamo a consultare il tuo rivenditore locale o un centro di assistenza autorizzato. È importante avere accesso a supporto per qualsiasi domanda o preoccupazione tu possa avere riguardo al tuo REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY.

Conclusione

Speriamo che questa guida alle istruzioni di sicurezza ti fornisca le informazioni necessarie per goderti in sicurezza il tuo REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY. Dai sempre priorità alla sicurezza e alle pratiche di gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY fra TIMNEY. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av din nye avtrekker. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre sikkerhet ved bruk av REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, vennligst følg disse retningslinjene:

- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladet.
- Hold fingeren borte fra avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en sikker retning.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Oppbevar avtrekkeren og våpenet på et sikkert sted, utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig avtrekkeren for tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at alle komponenter er riktig installert og fungerer før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

Når du bruker REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, vennligst observer følgende tiltak:

- Bruk kun denne avtrekkeren med høyrehendte Remington 788rifler.
- Juster avtrekksvekten i henhold til din komfort og skytekrav, og sørg for at den er innenfor det spesifiserte området på 1½" til 3½" lb.
- Unngå overtrekksjusteringer som kan kompromittere avtrekkerens sikkerhetsfunksjoner.
- Sørg alltid for at sikkerhetsmekanismen er aktivert når våpenet ikke er i bruk.
- Ikke modifier eller endre avtrekkeren på noen måte som kan påvirke ytelsen eller sikkerheten.
- Hvis du opplever noen feil eller uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for riktig installasjon og bruk av din REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY:

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladet og området er klart for eventuelle distraksjoner.
- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon i henhold til installasjonsinstruksjonene som følger med produktet.

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende avtrekkeren fra din Remington 788rifle i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY forsiktig ved å følge installasjonsinstruksjonene som er gitt.
- Juster avtrekervekten og overtrekk til din preferanse, og sørg for at de er sikre.

3. Testing

- Når installasjonen er fullført, gjennomfør en funksjonstest for å sikre at avtrekkeren fungerer jevnt og sikkert.
- Test sikkerhetsmekanismen for å bekrefte at den aktiveres og deaktiveres riktig.

4. Bruk

- Når du er klar til å bruke våpenet, sørg for at du er i et trygt miljø og følg alle generelle sikkerhetsretningslinjer.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning mens du laster og laster ut.

Avfallsinstruksjoner

Når du skal kvitte deg med REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, følg disse retningslinjene:

- Ikke kast avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige metoder for avhending av våpenkomponenter.
- Sørg for at eventuelle ubrukte eller skadede komponenter er gjort ubrukelige før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt din lokale forhandler eller autoriserte servicesenter. Det er viktig å ha tilgang til støtte for eventuelle spørsmål eller bekymringer du måtte ha angående din REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY.

Konklusjon

Vi håper denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir deg nødvendig informasjon for å nyte din REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY på en trygg måte. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av våpen. Takk for at du følger disse viktige retningslinjene.

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY od TIMNEY. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z nowego spustu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Zawsze traktuj swoją broń jako załadowaną.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Bądź świadomy swojego celu oraz tego, co znajduje się za nim.
- Przechowuj spust i broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane i działają przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY prosimy o przestrzeganie poniższych środków ostrożności:

- Używaj tego spustu tylko z praworęcznymi karabinami Remington 788.
- Dostosuj ciężar spustu do swojego komfortu i wymagań strzeleckich, upewniając się, że mieści się w określonym zakresie od 1½" do 3½" lb.
- Unikaj regulacji nadmiernego skoku, które mogą wpłynąć na funkcje bezpieczeństwa spustu.
- Zawsze upewnij się, że mechanizm bezpieczeństwa jest zaangażowany, gdy broń nie jest używana.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj spustu w sposób, który może wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Prosimy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu prawidłowej instalacji i użytkowania REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY:

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a obszar jest wolny od wszelkich rozproszeń.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji zgodnie z instrukcjami instalacji dołączonymi do produktu.

2. Instalacja

- Usuń istniejący spust z karabinu Remington 788 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zainstaluj REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami instalacji.

- Dostosuj ciężar spustu i nadmierny skok do swoich preferencji, upewniając się, że są one zabezpieczone.

3. Testowanie

- Po zainstalowaniu przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że spust działa płynnie i bezpiecznie.
- Przetestuj mechanizm bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działa poprawnie.

4. Użytkowanie

- Kiedy jesteś gotowy do użycia broni, upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu i przestrzegasz wszystkich ogólnych zasad bezpieczeństwa.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku podczas ładowania i rozładowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji elementów broni.
- Upewnij się, że wszelkie nieużywane lub uszkodzone elementy są unieruchomione przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o konsultację z lokalnym sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY.

Zakończenie

Mamy nadzieję, że ta instrukcja bezpieczeństwa dostarczy Ci niezbędnych informacji do bezpiecznego korzystania z REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne praktyki obsługi broni. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY tuotteen TIMNEYltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää uutta liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi turvallisuuden REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY tuotteen käytössä, seuraa näitä ohjeita:

- Käsittele aina asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Säilytä liipaisin ja ase turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista liipaisin säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja toimivat ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

Kun käytät REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY tuotetta, noudata seuraavia toimenpiteitä:

- Käytä tätä liipaisinta vain oikeakätisissä Remington 788 kivääreissä.
- Säädä laukaisupaino mukavuutesi ja ampumatarpeidesi mukaan varmistaen, että se on määritellyn 1½" 3½" lb. painorajan sisällä.
- Vältä liipaisimen yliherkkyyden säätöjä, jotka voisivat vaarantaa liipaisimen turvallisuusominaisuudet.
- Varmista aina, että turvamekanismi on käytössä, kun asetta ei käytetä.
- Älä muokkaa tai muuta liipaisinta millään tavalla, joka voisi vaikuttaa sen toimintaan tai turvallisuuteen.
- Jos kohtaat minkäänlaista vikaa tai epänormaalia toimintaa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

Seuraa näitä vaiheita REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY tuotteen oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja alue on vapaa häiriötekijöistä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten tuotteen mukana tulevien ohjeiden mukaan.

2. Asennus

- Poista olemassa oleva liipaisin Remington 788 kivääristäsi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY huolellisesti seuraamalla mukana olevia asennusohjeita.
- Säädä liipaisimen paino ja yliherkkyys mieltymystesi mukaan varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.

3. Testaus

- Kun liipaisin on asennettu, suorita toimintatesti varmistaaksesi, että liipaisin toimii sujuvasti ja

turvallisesti.

- Testaa turvamekanismi varmistaaksesi, että se aktivoituu ja deaktivoituu oikein.

4. Käyttö

- Kun olet valmis käyttämään asetta, varmista, että olet turvallisessa ympäristössä ja noudata kaikkia yleisiä turvallisuusohjeita.
- Pidä ase aina osoitettuna turvalliseen suuntaan ladatessasi ja purkaessasi sitä.

Hävitysohjeet

Kun hävität REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY tuotteen, noudata näitä ohjeita:

- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeet asekomponenttien asianmukaiseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet osat on tehty käyttökelvottomiksi ennen hävittämistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteesta, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen. On tärkeää saada tukea, jos sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY tuotteeseen.

Yhteenveto

Toivomme, että tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot nauttiaksesi REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY tuotteen käytöstä turvallisesti. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely ovat tärkeitä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY från TIMNEY. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt nya avtryckarsystem. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säkerheten vid användning av REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att vapnet pekar i en säker riktning hela tiden.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Förvara avtryckaren och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Se till att alla komponenter är korrekt installerade och fungerar innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Använd endast detta avtryckarsystem med högerhänta Remington 788 gevär.
- Justera avtryckarens vikt enligt din komfort och skjutkrav, och se till att den ligger inom det angivna intervallet 1½" till 3½" lb.
- Undvik justeringar av överresor som kan kompromettera avtryckarsystemets säkerhetsfunktioner.
- Se alltid till att säkerhetsmekanismen är aktiverad när vapnet inte används.
- Modifiera eller ändra inte avtryckaren på något sätt som kan påverka dess prestanda eller säkerhet.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller oregelbundenhet, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av din REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY:

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och att området är fritt från distraktioner.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation enligt installationsanvisningarna som medföljer produkten.

2. Installation

- Ta bort den befintliga avtryckaren från ditt Remington 788 gevär enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera försiktigt REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY genom att följa installationsanvisningarna som tillhandahålls.
- Justera avtryckarens vikt och överresor enligt din preferens, och se till att de är säkra.

3. Testning

- När installationen är klar, genomför ett funktionstest för att säkerställa att avtryckaren fungerar smidigt och säkert.
- Testa säkerhetsmekanismen för att bekräfta att den aktiveras och avaktiveras korrekt.

4. Användning

- När du är redo att använda vapnet, se till att du befinner dig i en säker miljö och följ alla allmänna säkerhetsriktlinjer.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning medan du laddar och avladdar.

Avfallshanteringsanvisningar

Vid avfallshantering av REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, följ dessa riktlinjer:

- Kassera inte avtryckaren i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta metoder för avfallshantering av vapendelar.
- Se till att alla oanvända eller skadade komponenter görs obrukbara innan de kasseras.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen rådfråga din lokala återförsäljare eller auktoriserad servicecenter. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella frågor eller bekymmer du kan ha angående din REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY.

Slutsats

Vi hoppas att denna säkerhetsinstruktionsguide ger dig den nödvändiga informationen för att säkert njuta av din REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfulla vapentekniker. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY od společnosti TIMNEY. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší nové spouště. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, prosím, dodržujte následující pokyny:

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zajistěte, aby byla zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Budte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Ukládejte spoušť a zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly správně nainstalovány a fungovaly před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Při používání REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY, prosím, dodržujte následující opatření:

- Používejte tuto spoušť pouze s pravými puškami Remington 788.
- Nastavte hmotnost tahu podle svého pohodlí a požadavků na střílení, přičemž zajistěte, že je v uvedeném rozsahu 1½" až 3½" lb.
- Vyhněte se nastavením přetahu, která by mohla ohrozit bezpečnostní funkce spouště.
- Vždy se ujistěte, že je bezpečnostní mechanismus zapnutý, když se zbraň nepoužívá.
- Nemanipulujte ani neupravujte spoušť jakýmkoliv způsobem, který by mohl ovlivnit její výkon nebo bezpečnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivosti, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání vaší REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY:

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a oblast byla bez jakýchkoliv rozptýlení.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci podle pokynů k instalaci přiložených k vašemu produktu.

2. Instalace

- Odstraňte stávající spoušť z vaší pušky Remington 788 podle pokynů výrobce.
- Pečlivě nainstalujte REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY podle pokynů k instalaci, které jsou součástí balení.
- Nastavte hmotnost spouště a přetah podle svých preferencí, přičemž zajistěte, že jsou bezpečně upevněny.

3. Testování

- Po instalaci proveďte funkční test, abyste zajistili, že spoušť funguje hladce a bezpečně.
- Otestujte bezpečnostní mechanismus, abyste potvrdili, že se správně zapíná a vypíná.

4. Použití

- Když jste připraveni použít zbraň, ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí a dodržujete všechny obecné bezpečnostní pokyny.
- Vždy držte zbraň namířenou bezpečným směrem při nabíjení a vykládání.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY dodržujte následující pokyny:

- Neličte spoušť do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadů pro správné metody likvidace komponentů zbraní.
- Zajistěte, aby byly všechny nepoužité nebo poškozené komponenty před likvidací znefunkčnĚny.

Informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoliv otázky nebo obavy, které můžete mít ohledně vaší REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY.

Závěr

Doufáme, že vám tento průvodce bezpečnostními pokyny poskytne potřebné informace pro bezpečné užívání vaší REMINGTON 788 TRIGGER W/SAFETY. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné praktiky při manipulaci se zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.