

SP15 - CAL. .223 REM. - Schmeisser SP15 LMR, 18" - cal. .223 Rem.

The Schmeisser Straight Pull is a handy precision weapon with a fluted, free-swinging .936 match barrel with IPSC compliant NOREC compensator, a slim M-Lok handguard. The two stage trigger ensures a particularly uniform characteristic. The safety selector, magazine trigger, charging handle and bolt catch are designed for ambidextrous use. Supplied with 10 round magazine.

- NAME: SP15 LMR
- SYSTEM: Straight Pull
- CALIBER: .223 Rem.
- WEIGHT: 3.950 g
- LENGTH: 93 cm
- BARREL: 45.7 cm
- TWIST: 1:9
- MAGAZINE: 10 rds

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Schmeisser SP15 LMR, 18" - cal. .223 Rem.
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004547
- Mfr. No.: Sch02-0059
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 18"
- Caliber: 22 Caliber (.223)
- Cartridge: 223 Remington
- Color: Black
- Handguard: Rifle
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: M-LOK
- Twist: 1-8
- EAN: 4251366502011

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schmeisser SP15 KAL. .223 REM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.](#)

Sicherheitshinweise für die Schmeisser SP15 KAL. .223 REM

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Schmeisser SP15 KAL. .223 REM. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie das Produkt verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um Sie herum frei von Personen und Tieren ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie immer, ob das Produkt entladen ist, bevor Sie es reinigen oder transportieren.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (.223 Remington) für dieses Produkt.
- Achten Sie darauf, dass der Verschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie einen Schuss abgeben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts vorhanden sind.
- Befestigen Sie den MLoc Vorderschaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

Nutzung

- Halten Sie das Produkt immer mit dem Lauf in eine sichere Richtung.
- Betätigen Sie den Sicherungsmechanismus, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.
- Laden Sie das Magazin, indem Sie die Munition gemäß den Anweisungen einfügen.
- Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie es verwenden.
- Nach dem Gebrauch reinigen Sie das Produkt gründlich, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Feuerwaffen und Munition.
- Bringen Sie das Produkt nicht einfach in den Müll; nutzen Sie autorisierte Rücknahme oder Entsorgungsstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt entladen ist, bevor Sie es zur Entsorgung bringen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über die Schmeisser SP15 KAL. .223 REM wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of your firearm. It is crucial to read and understand these guidelines before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is unloaded when not in use.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and the target area.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling firearms.
- Regularly inspect your firearm for any signs of damage or wear.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operational features of the SCHMEISSER SP15 before use.
- Only use ammunition that is specified for your firearm (.223 Remington).
- Check that the safety selector is in the "safe" position before loading or unloading.
- Do not modify the firearm in any way that could affect its safety or performance.
- Be cautious of the firearm's weight and balance; practice handling to become accustomed to it.
- Always use a proper shooting stance and grip to maintain control during firing.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Ensure that you are in a safe and secure environment before beginning installation.
- Follow the manufacturer's instructions for any accessories or attachments.
- Make sure that all components are compatible with the SCHMEISSER SP15.

Usage

- Load the magazine with the appropriate ammunition (10 rounds maximum).
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- To chamber a round, pull the charging handle fully to the rear and release it.
- To fire, disengage the safety selector and press the trigger smoothly.
- After firing, allow the firearm to rest before handling or cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- For the disposal of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance.
- Ensure that all components are disposed of in a safe and environmentally responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the SCHMEISSER SP15, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

Conclusion

Safety is paramount when handling firearms. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Always remain vigilant and responsible in your use of this product.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg bruk av ditt skytevåpen. Det er avgjørende å lese og forstå disse retningslinjene før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold alltid skytevåpenet rettet i en sikker retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd når det ikke er i bruk.
- Oppbevar skytevåpen og ammunisjon sikkert, utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og målet.
- Ikke konsumere alkohol eller rusmidler før eller mens du håndterer skytevåpen.
- Inspiser regelmessig skytevåpenet for tegn på skade eller slitasje.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at du er kjent med de operative funksjonene til SCHMEISSER SP15 før bruk.
- Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for ditt skytevåpen (.223 Remington).
- Sjekk at sikkerhetsvelgeren er i "sikker" posisjon før lasting eller utlading.
- Ikke modifier skytevåpenet på noen måte som kan påvirke sikkerheten eller ytelsen.
- Vær forsiktig med skytevåpenets vekt og balanse; øv på håndtering for å bli vant til det.
- Bruk alltid en korrekt skytestilling og grep for å opprettholde kontroll under avfiring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

- Sørg for at du er i et trygt og sikkert miljø før du begynner installasjonen.
- Følg produsentens instruksjoner for tilbehør eller vedlegg.
- Sørg for at alle komponenter er kompatible med SCHMEISSER SP15.

Bruk

- Last magasinet med passende ammunisjon (maksimum 10 skudd).
- Sett magasinet inn i skytevåpenet til det klikker på plass.
- For å kamre et skudd, trekk ladehåndtaket helt bakover og slipp det.
- For å skyte, disengager sikkerhetsvelgeren og trykk avtrekkeren jevnt.
- Etter avfiring, la skytevåpenet hvile før håndtering eller rengjøring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste ubrukt eller utgått ammunisjon i henhold til lokale forskrifter.
- For avhending av skytevåpenet, kontakt en lisensiert våpenhandler eller lokal politi for veiledning.
- Sørg for at alle komponenter kastes på en trygg og miljøansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller assistanse angående SCHMEISSER SP15, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av forhandleren eller produsenten.

Konklusjon

Sikkerhet er avgjørende når man håndterer skytevåpen. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Forbli alltid årvåken og ansvarlig i bruken av dette produktet.