

SP15 - CAL. .223 REM. - Schmeisser SP15 M5FL - 16.75" - cal. .223 Rem.

The Schmeisser Straight Pull is a handy precision weapon with a fluted, free-swinging .936 match barrel with IPSC compliant NOREC compensator, a slim M-Lok handguard. The two stage trigger ensures a particularly uniform characteristic. The safety selector, magazine trigger, charging handle and bolt catch are designed for ambidextrous use. Supplied with 10 round magazine.

- NAME: SP15 M5FL
- SYSTEM: Straight Pull
- CALIBER: .223 Rem.
- WEIGHT: 3.950 g
- LENGTH: 93 cm
- BARREL: 42.5 cm
- TWIST: 1:9
- MAGAZINE: 10 rds

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Schmeisser SP15 M5FL - 16.75" - cal. .223 Rem.
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004549
- Mfr. No.: Sch02-0063
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 16.75"
- Caliber: 22 Caliber (.223)
- Cartridge: 223 Remington
- Color: Black
- Handguard: Rifle
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: M-LOK
- Twist: 1-9
- EAN: 4251366502035

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Schmeisser SP15 Kal. .223 Rem.](#)
- [English: SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)

Sicherheitshinweise für die Schmeisser SP15 Kal. .223 Rem.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Schmeisser SP15 Kal. .223 Rem. Dieses Produkt ist ein hochpräziser Geradestutzenrepetierer, der für den sicheren und effektiven Einsatz konzipiert wurde. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Verwenden Sie nur zugelassene Munition, die für das Kaliber .223 Rem. geeignet ist.
- Halten Sie den Lauf stets sauber und frei von Verunreinigungen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussfeld befinden.
- Verwenden Sie Gehörschutz und Schutzbrille während des Schießens.
- Bei Fehlfunktionen oder Störungen des Produkts, stellen Sie sicher, dass es nicht mehr verwendet wird, bis es von einem Fachmann überprüft wurde.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch zur Montage des Vorderschafts und anderer Zubehörteile.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

• Verwendung:

- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Setzen Sie das Magazin in die Waffe ein, bis es einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bevor Sie die Waffe handhaben.
- Entsichern Sie die Waffe erst, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- Nach dem Schießen, entladen Sie die Waffe immer, bevor Sie sie reinigen oder transportieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munitionsreste gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Waffe ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückgabestellen für gefährliche Abfälle in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Fachhändler. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigten Informationen zu geben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und informieren Sie sich regelmäßig über die besten Praktiken zur sicheren Handhabung von Feuerwaffen.

SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM. Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER SP15, a precision weapon designed for reliability and performance. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe handling, usage, and disposal of your firearm in accordance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the SCHMEISSER SP15 before use.
- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm unloaded and secured in a safe location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Use only manufacturer approved accessories and ammunition.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This firearm is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger individuals are supervised by a qualified adult.
- **Personal Protective Equipment:** Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- **Shooting Range:** Use the firearm only in designated shooting ranges or areas where shooting is permitted.
- **Handling:** Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- **Loading and Unloading:** Follow proper procedures for loading and unloading the firearm to prevent accidental discharge.
- **Malfunctions:** If the firearm malfunctions, keep it pointed in a safe direction and follow the manufacturer's guidelines for troubleshooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessories:

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching any accessories.
- Follow the manufacturer's instructions for installing accessories such as optics or grips.

2. Loading the Firearm:

- Open the action and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull the charging handle to chamber a round.

3. Firing the Firearm:

- Ensure your stance is stable and your grip is secure.
- Aim at your target, ensuring a clear line of sight.
- Gently squeeze the trigger to fire.

4. Unloading the Firearm:

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine.
- Pull the charging handle to eject any chambered round.
- Visually inspect the chamber to confirm it is empty.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the firearm regularly according to the manufacturer's guidelines.
- Use only recommended cleaning products and tools.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the firearm, consult with local authorities or a licensed dealer for safe disposal options.
- Do not attempt to dismantle or modify the firearm beyond recommended maintenance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please refer to the official SCHMEISSER website or contact your local distributor.

Conclusion

Your safety and the safety of others is paramount when handling firearms. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER SP15. Always stay informed about the latest safety practices and regulations. Thank you for your attention and responsible ownership.

SCHMEISSER SP15 CAL. .223 REM.

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER SP15, et presisjonsvåpen designet for pålitelighet og ytelse. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for å sikre trygg håndtering, bruk og avhending av ditt skytevåpen i samsvar med EUs generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet ditt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med betjeningen av SCHMEISSER SP15 før bruk.
- Behandle alltid skytevåpenet som om det er ladd.
- Hold alltid våpenet rettet i en trygg retning.
- Oppbevar våpenet uladd og sikret på et trygt sted, unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun godkjente tilbehør og ammunisjon fra produsenten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et sikkert skytemiljø.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Aldersbegrensninger:** Dette skytevåpenet er ment for bruk av personer over 18 år. Sørg for at yngre personer er under tilsyn av en kvalifisert voksen.
- **Personlig verneutstyr:** Bruk alltid passende øye og hørselsvern under skyting.
- **Skytebane:** Bruk kun våpenet på bestemte skytebaner eller områder der skyting er tillatt.
- **Håndtering:** Aldri plasser fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- **Lading og utlading:** Følg riktige prosedyrer for lading og utlading av våpenet for å unngå utilsiktet avfyring.
- **Feilfunksjoner:** Hvis våpenet feilfunksjonerer, hold det rettet i en trygg retning og følg produsentens retningslinjer for feilsøking.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av tilbehør:

- Sørg for at våpenet er uladd før du fester tilbehør.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon av tilbehør som optikk eller grep.

2. Lading av våpenet:

- Åpne mekanismen og inspiser kammeret visuelt for å sikre at det er klart.
- Sett inn magasinet i magasinbrønnen til det klikker på plass.
- Trekk ladearmen for å lade et skudd.

3. Avfyring av våpenet:

- Sørg for at stansen din er stabil og grepet ditt er sikkert.
- Sikte mot målet, og sørg for en klar siktelinje.
- Klem forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.

4. Utlading av våpenet:

- Pek våpenet i en trygg retning.
- Fjern magasinet.
- Trekk ladearmen for å kaste ut eventuelle ladede skudd.
- Inspiser kammeret visuelt for å bekrefte at det er tomt.

5. Rensing og vedlikehold:

- Rens våpenet regelmessig i henhold til produsentens retningslinjer.
- Bruk kun anbefalte rengjøringsprodukter og verktøy.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av våpenet må skje i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis du trenger å avhende våpenet, konsulter med lokale myndigheter eller en lisensiert forhandler for sikre avhendingsalternativer.
- Ikke prøv å demontere eller modifisere våpenet utover anbefalt vedlikehold.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser relatert til sikkerhet eller produktsupport, vennligst referer til den offisielle SCHMEISSERnettsiden eller kontakt din lokale distributør.

Konklusjon

Din sikkerhet og andres sikkerhet er avgjørende når du håndterer skytevåpen. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SCHMEISSER SP15. Hold deg alltid informert om de nyeste sikkerhetspraksisene og forskriftene. Takk for oppmerksomheten og ansvarlig eierskap.