

AR-15-9 - CAL. 9MM

Due to many requests for a reliable AR15 9mm system, we are now pleased to present our Schmeisser AR15-9 product line after a long development time. Our new rifle is not only completely operable from both sides, we have also optimized the feed and the mass closure. No matter for which requirements, static or dynamic, with the Schmeisser AR15-9 you have the ideal rifle.
NAME: AR15-9 M5FLSYSTEM: Semi-automatic rifleCALIBER: 9×19WEIGHT: 3.635 gLENGTH: 86.3 cm collapsed, 93.8 cm extendedBARREL: 42.5 cmTWIST: 1:10MAGAZINE: 10 rds

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER AR-15-9 - CAL. 9MM
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004551
- Mfr. No.: 03-0280M
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16.75"
- Caliber: 9mm
- Cartridge: 9 x 19
- Color: Black
- Handguard: Rifle
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: M-LOK
- Twist: 1-10
- EAN: 4251366502066

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER AR159 KAL. 9MM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM](#)

Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER AR159 KAL. 9MM

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Schmeisser AR159 entschieden haben. Diese Waffe wurde mit höchster Präzision hergestellt und bietet Ihnen eine zuverlässige Leistung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Waffe sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, sie zu benutzen.
- Zeigen Sie die Waffe niemals auf Menschen oder Tiere.
- Bewahren Sie die Waffe in einem sicheren, verschlossenen Bereich auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfen Sie die Waffe vor jeder Benutzung auf mögliche Mängel oder Schäden.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Schießstand sicher ist und keine unbefugten Personen in der Nähe sind.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (9 x 19 mm) für diese Waffe.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf der Waffe frei von Schmutz und Verstopfungen ist, bevor Sie schießen.
- Wenn die Waffe nicht richtig funktioniert, halten Sie sie in sicherer Richtung und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 - Folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch zur Montage des Handguards und anderer Zubehörteile.
- **Benutzung:**
 - Nehmen Sie die Waffe in die Hand, indem Sie den Griff festhalten und den Abzug mit dem Zeigefinger betätigen, wenn Sie bereit sind zu schießen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmechanismus in der "Feuer"Position ist, bevor Sie den Abzug drücken.
 - Nach dem Schießen, bringen Sie die Waffe in den sicheren Zustand, indem Sie die Sicherung aktivieren und das Magazin entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorgen Sie die Waffe nicht einfach im Müll. Wenden Sie sich an eine autorisierte Stelle für die sichere Entsorgung von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung in Bezug auf die Sicherheit oder die Verwendung der Schmeisser AR159, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kontaktpunkt in der EU.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Umfeld für sich selbst und andere zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrer Schmeisser AR159.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM. This safety instruction guide is designed to ensure the safe and effective use of your rifle in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Store the rifle in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Always use the correct ammunition specified for the rifle (9×19).
- Wear appropriate eye and ear protection when using the rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear target and backstop.
- Ensure that the rifle is in good working condition before use. Regularly check for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the rifle in any way that could affect its safety or performance.
- Always ensure the safety is engaged when not in use.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be cautious of the rifle's weight (3.635 g) and ensure proper handling to avoid accidents.
- When shooting, maintain a stable shooting position to minimize recoil and improve accuracy.
- If a malfunction occurs, follow the manufacturer's guidelines for clearing the malfunction safely.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Check the Components:** Ensure that all parts are included and in good condition.
2. **Assemble the Rifle:**
 - Attach the handguard securely.
 - Ensure the barrel is properly installed and tightened.
 - Verify that the magazine is compatible and functions correctly.
3. **Safety Check:**
 - Before loading, perform a safety check to ensure the rifle is not loaded.

Usage

1. **Loading the Rifle:**
 - Use only 9×19 ammunition.
 - Insert the magazine into the rifle until it clicks into place.
2. **Firing the Rifle:**
 - Ensure the safety is disengaged before firing.
 - Aim at the target and gently squeeze the trigger.
 - After firing, assess the situation and be prepared for followup shots if necessary.
3. **Unloading the Rifle:**
 - Engage the safety.
 - Remove the magazine.

- Pull the charging handle to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is clear.

Disposal Instructions

When disposing of the SCHMEISSER AR159, follow these guidelines:

- Do not dispose of the rifle in regular household waste.
- Contact your local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.
- Ensure that all ammunition is disposed of in accordance with local regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the SCHMEISSER AR159, please consult your local authorized dealer or manufacturer's representative.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM. Always prioritize safety and responsibility in all aspects of firearm usage. Thank you for your attention to these important guidelines.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt våpen i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid riflen som om den er ladd.
- Hold riflen pekende i en trygg retning til enhver tid.
- Oppbevar riflen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk alltid riktig ammunisjon spesifisert for riflen (9×19).
- Bruk passende øye og hørselsbeskyttelse når du bruker riflen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart mål og en sikker bakgrunn.
- Sørg for at riflen er i god stand før bruk. Kontroller regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke modifier riflen på noen måte som kan påvirke dens sikkerhet eller ytelse.
- Sørg alltid for at sikkerheten er aktivert når den ikke er i bruk.
- Sett aldri fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Vær forsiktig med riflens vekt (3.635 g) og sørg for riktig håndtering for å unngå ulykker.
- Når du skyter, oppretthold en stabil skytestilling for å minimere rekyl og forbedre nøyaktighet.
- Hvis det oppstår en feil, følg produsentens retningslinjer for å fjerne feilen på en trygg måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Kontroller komponentene:** Sørg for at alle deler er inkludert og i god stand.
2. **Monter riflen:**
 - Fest handguard sikkert.
 - Sørg for at løpet er riktig installert og strammet.
 - Bekreft at magasinet er kompatibelt og fungerer korrekt.
3. **Sikkerhetskontroll:**
 - Før lasting, utfør en sikkerhetskontroll for å sikre at riflen ikke er ladd.

Bruk

1. **Laste riflen:**
 - Bruk kun 9×19 ammunisjon.
 - Sett magasinet inn i riflen til det klikker på plass.
2. **Skyte med riflen:**
 - Sørg for at sikkerheten er deaktivert før du skyter.
 - Sikt mot målet og trykk forsiktig på avtrekkeren.
 - Etter å ha skutt, vurder situasjonen og vær klar for oppfølgingsskudd hvis nødvendig.

3. Tømme riflen:

- Aktiver sikkerheten.
- Fjern magasinet.
- Trekk ladearmen for å kaste ut eventuelle patroner i kammeret.
- Visuelt og fysisk inspiser kammeret for å sikre at det er klart.

Avfallsinstruksjoner

Når du skal kvitte deg med SCHMEISSER AR159, følg disse retningslinjene:

- Ikke kast riflen i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter eller en lisensiert våpendeler for riktige avfallsmetoder.
- Sørg for at all ammunisjon kastes i samsvar med lokale forskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller videre støtte angående SCHMEISSER AR159, vennligst konsulter din lokale autoriserte forhandler eller produsentens representant.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SCHMEISSER AR159 CAL. 9MM. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlighet i alle aspekter av bruk av skytevåpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.