

AR-15 DYNAMIC - 16.75" - CAL. 223 REM. - Schmeisser AR-15 Dynamic - 16.75" - cal. .223 Rem. - grey

The skeletonized and heavily weight-reduced Schmeisser AR15 Dynamic with its perfect full equipment is our particularly leading universal rifle for hunting and sport applications. It has a slim keymod handguard and a gas block made of steel. This rifle has a weight-reduced, free-swinging barrel with NOREC compensator, a slim M-Lok forearm and a adjustable steel gas block. The Dynamic Trigger ensures a particularly fast shot release. The safety selector, magazine trigger, charging handle and bolt catch are designed for ambidextrous use. The solid reinforcement on the lower increases the stability many times over compared to conventional AR15. Standard delivery includes 10 round magazine and flip-up sight.

NO IMAGE
AVAILABLE

- NAME: AR15 Dynamic 16.75"
- SYSTEM: Semi-automatic rifle
- CALIBER: .223 Rem.
- WEIGHT: 3.100 g
- LENGTH: 88.5 cm collapsed, 96 cm extended
- BARREL: 42.5 cm
- TWIST: 1:9
- MAGAZINE: 10 rds
- COLOR: grey

Attributes

- Name: Schmeisser AR-15 Dynamic - 16.75" - cal. .223 Rem. - grey
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004562
- Mfr. No.: Sch03-0173M
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16.75"
- Caliber: 22 Caliber (.223)
- Cartridge: 223 Remington
- Color: Grey
- Handguard: Mid-Length
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: M-LOK
- Twist: 1-9
- EAN: 4251366502189

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 16,75" KAL. 223 REM.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 16.75" CAL. 223 REM.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 16.75" CAL. 223 REM.](#)

Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 16,75" KAL. 223 REM.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer SCHMEISSER AR15 DYNAMIC. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsvoll verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Verwahren Sie die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, wenn Sie die Waffe verwenden.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Waffe entladen ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen (.223 Remington).
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf der Waffe frei von Verstopfungen ist, bevor Sie schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Sicherung immer in der „Sicherung“Position ist, wenn Sie die Waffe nicht verwenden.
- Schießen Sie niemals in die Nähe von Menschen oder Tieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe auf einer stabilen, ebenen Fläche liegt, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Befolgen Sie die im Handbuch angegebenen Schritte zur Montage des Vorderschafts und des Gasblocks.

• Nutzung:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest, um eine präzise Kontrolle zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Dynamic Trigger, um eine schnelle Schussabgabe zu ermöglichen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachladen die Waffe immer in eine sichere Richtung halten.
- Verwenden Sie die Flipup Visierung, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Geben Sie die Waffe niemals in die Hände von unbefugten Personen oder Kindern.
- Bei der Entsorgung der Waffe oder von Teilen, die nicht mehr benötigt werden, wenden Sie sich an autorisierte Stellen oder Händler, die sicherstellen können, dass dies umweltgerecht geschieht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung Ihrer SCHMEISSER AR15 DYNAMIC wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien bearbeitet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit steht an erster Stelle. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu gewährleisten. Verwenden Sie die SCHMEISSER AR15 DYNAMIC verantwortungsbewusst und genießen Sie Ihre Erfahrung.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 16.75" CAL. 223 REM.

Introduction

Congratulations on your purchase of the SCHMEISSER AR15 DYNAMIC rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your firearm in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before handling or using your rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the safety is engaged when the firearm is not in use.
- Store your firearm in a secure location, away from unauthorized access, especially children.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended caliber and ammunition for your rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear and safe shooting area.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the rifle with care. Ensure that your hands are dry and free from any substances that may affect your grip.
- **Loading and Unloading:**
 - Always point the rifle in a safe direction when loading or unloading.
 - Check the chamber and magazine to ensure they are empty before handling.
- **Shooting:**
 - Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
 - Ensure that you are in a designated shooting area and that it is safe to fire.
- **Maintenance:**
 - Regularly clean and maintain your rifle according to the manufacturer's instructions.
 - Only use cleaning products that are recommended for your firearm.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation of Accessories:**
 - Follow the manufacturer's instructions for any accessories or attachments.
 - Ensure that all parts are securely attached before use.
- **Usage:**
 - Familiarize yourself with the operation of the rifle, including the safety selector, magazine trigger, and charging handle.
 - Practice loading and unloading the rifle in a safe environment before using it in the field.
- **Transport:**
 - When transporting your rifle, ensure it is unloaded and secured in a case or appropriate carrying device.
 - Follow local laws regarding the transportation of firearms.

Disposal Instructions

- Dispose of your rifle in accordance with local regulations.
- If your firearm is damaged beyond repair, contact a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

- Ensure that any ammunition is disposed of safely and according to hazardous waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your SCHMEISSER AR15 DYNAMIC rifle, please reach out to an EUbased contact point or your local firearms dealer.

Conclusion

The SCHMEISSER AR15 DYNAMIC is designed for both hunting and sport applications, and safety should always be your top priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Always stay informed about safety practices and regulations to protect yourself and those around you.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SCHMEISSER AR15 DYNAMIC 16.75" CAL. 223 REM.

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SCHMEISSER AR15 DYNAMIC riflen. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av ditt våpen i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsregulering (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye før du håndterer eller bruker riflen din.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Hold løpet alltid rettet i en trygg retning.
- Ikke plasser fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Sørg for at sikkerheten er aktivert når våpenet ikke er i bruk.
- Oppbevar våpenet ditt på et sikkert sted, utilgjengelig for uautoriserte, spesielt barn.
- Inspiser regelmessig våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun anbefalt kaliber og ammunisjon for riflen din.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart og trygt skyteområde.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenbesittelse og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering:** Håndter alltid riflen med forsiktighet. Sørg for at hendene dine er tørre og fri for stoffer som kan påvirke grepet ditt.
- **Lading og tømning:**
 - Pek alltid riflen i en trygg retning når du laster eller tømmer.
 - Sjekk kammeret og magasinet for å sikre at de er tomme før håndtering.
- **Skyting:**
 - Bruk passende øye og hørselsbeskyttelse under skyting.
 - Sørg for at du er i et utpekt skyteområde og at det er trygt å avfyre.
- **Vedlikehold:**
 - Rengjør og vedlikehold riflen regelmessig i henhold til produsentens instruksjoner.
 - Bruk kun rengjøringsprodukter som anbefales for ditt våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon av tilbehør:**
 - Følg produsentens instruksjoner for eventuelle tilbehør eller vedlegg.
 - Sørg for at alle deler er sikkert festet før bruk.
- **Bruk:**
 - Bli kjent med driften av riflen, inkludert sikkerhetsvelger, magasinutløser og ladehåndtak.
 - Øv på å laste og tømme riflen i et trygt miljø før du bruker den i feltet.
- **Transport:**
 - Når du transporterer riflen, sørg for at den er uladd og sikret i et etui eller passende bæreinnetning.
 - Følg lokale lover angående transport av våpen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast riflen din i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis våpenet ditt er skadet utover reparasjon, kontakt en lisensiert våpendeler for riktige avhendingmetoder.

- Sørg for at eventuell ammunisjon kastes på en sikker måte og i henhold til retningslinjer for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående din SCHMEISSER AR15 DYNAMIC rifle, vennligst kontakt et EUBasert kontaktpunkt eller din lokale våpendeler.

Konklusjon

SCHMEISSER AR15 DYNAMIC er designet for både jakt og sportsapplikasjoner, og sikkerhet bør alltid være din høyeste prioritet. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt våpen. Hold deg alltid informert om sikkerhetspraksis og forskrifter for å beskytte deg selv og de rundt deg.