

1911 - 6" - CAL. 9X19mm

The classic single-stack 1911 pistol – optimized to match the inventors vision. Every single accessory was brought to perfection with the experience of a century and the knowledge of a million shooters. As a result you get a reliable high performance gun with a bulls-eye accuracy.

- NAME: 1911 HUGO 6" with LPA-Sights
- SYSTEM: Pistol
- CALIBER: 9x19
- WEIGHT: 1.200 g
- LENGTH: 24 cm
- BARREL: 15.2 cm
- TWIST: 1:17
- MAGAZINE: 10 rds
- COLOR: black

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER 1911 - 6" - CAL. 9X19mm
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2005052
- Mfr. No.:
- Barrel Length: 6"
- Caliber: 9mm
- Cartridge: 9 x 19
- Color: Black
- Make: Colt
- Model: 1911
- Twist: 1-17
- EAN: 4251366502349

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 6" Kal. 9x19mm](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER 1911 6" CAL. 9X19mm](#)

Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 6" Kal. 9x19mm

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SCHMEISSER 1911 6" Kal. 9x19mm entschieden haben. Diese klassische einreihige Pistole wurde mit höchster Präzision und unter Berücksichtigung der Erfahrungen von mehr als hundert Jahren entwickelt. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktverwendung:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- **Sichere Aufbewahrung:** Bewahren Sie die Waffe an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie die Waffe vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder Mängel.
- **Schutzkleidung:** Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, wie Ohrenschützer und Schutzbrille, während der Benutzung.
- **Schulung:** Stellen Sie sicher, dass Sie eine angemessene Schulung im Umgang mit Schusswaffen erhalten haben.
- **Notfallmaßnahmen:** Informieren Sie sich über die richtigen Maßnahmen im Falle eines Unfalls oder einer Fehlfunktion.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Zielübung:** Üben Sie nur auf genehmigten Schießständen und in sicheren Umgebungen.
- **Sichtfeld:** Achten Sie darauf, dass Ihr Schussfeld klar ist und keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- **Ladezustand:** Halten Sie die Waffe immer in einem nicht geladenen Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.
- **Fingerhaltung:** Halten Sie Ihren Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, abzufeuern.
- **Wartung:** Führen Sie regelmäßige Wartungen durch, um die Funktionalität und Sicherheit der Waffe zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch gründlich, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit.

2. Laden der Waffe:

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Patronen (Kaliber 9x19mm).
- Führen Sie die Patronen gemäß den Anweisungen in das Magazin ein.

3. Entfernen der Waffe aus der Aufbewahrung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe nicht geladen ist, bevor Sie sie aus der Aufbewahrung nehmen.
- Überprüfen Sie den Ladezustand, bevor Sie die Waffe benutzen.

4. Zielen und Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie den Abzug sanft.

5. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie die Waffe immer, bevor Sie sie ablegen oder reinigen.
- Reinigen Sie die Waffe regelmäßig gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie die Waffe und Munition gemäß den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- **Recycling:** Überprüfen Sie, ob Teile der Waffe recycelbar sind und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung der SCHMEISSER 1911 6" Kal. 9x19mm wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform nutzen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit der Benutzer und die ordnungsgemäße Nutzung der Waffe von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um einen sicheren Umgang mit Ihrer SCHMEISSER 1911 6" Kal. 9x19mm zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER 1911 6" CAL. 9X19mm

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER 1911 6" CAL. 9X19mm. This guide is designed to provide important safety information and guidelines to ensure the safe use of your firearm. Please read this manual thoroughly before handling or using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the firearm is stored securely and out of reach of children.
- Only use ammunition specified for this model (9x19mm).
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Before loading, check the chamber and magazine to ensure they are clear of any ammunition.
- When handling the firearm, keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not rely on the safety mechanism alone; always follow safe handling practices.
- Avoid using the firearm under the influence of drugs or alcohol.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Ensure you are in a safe environment free from distractions.
- Familiarize yourself with all components of the firearm before attempting to load or fire.
- If applicable, install any accessories according to the manufacturer's instructions.

Usage

- To load the firearm:
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Open the magazine and insert the specified ammunition (9x19mm).
 - Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
 - Pull the slide back to chamber a round.
- To fire the firearm:
 - Aim at the intended target.
 - Place your finger on the trigger only when ready to shoot.
 - Squeeze the trigger gently to fire.
 - After firing, keep the firearm pointed downrange until you are ready to unload.
- To unload the firearm:
 - Point the firearm in a safe direction.

- Remove the magazine by pressing the magazine release.
- Pull the slide back to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is clear.

Disposal Instructions

- When disposing of the firearm, ensure it is rendered inoperable.
- Follow local regulations for the disposal of firearms and ammunition.
- Contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, recalls, or additional support, please reach out to your local authorized dealer or the manufacturer's customer service. Ensure to have your product details ready for reference.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safety of those around you while using the SCHMEISSER 1911 6" CAL. 9X19mm. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.