

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 8" X 20-PLY, 5/8" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 8" X 20-PLY, 5/8" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032820625
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806002951

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Muselina BROWNELLS de 8" y Arbor de 5/8"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN BROWNELLS 8" LUŻNE KOŁO MUSLIN 5/8" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß den Produktspezifikationen verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des MuslinRades.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Betreibe den Poliermotor nicht mit höheren Geschwindigkeiten als den empfohlenen Spezifikationen für das MuslinRad.
- Überprüfe regelmäßig das MuslinRad auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor der Verwendung. Verwende kein beschädigtes Rad.
- Stelle sicher, dass alle elektrischen Verbindungen und Geräte in einwandfreiem Zustand sind, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Lagere die MuslinRäder an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das MuslinRad nur mit kompatiblen Poliermotoren, die eine geeignete ArborGröße haben.
- Überschreite nicht die empfohlene Anzahl von Abschnitten beim Zusammenbau des Rades. Mindestens drei Abschnitte sind erforderlich für eine optimale Leistung.
- Vermeide es, dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern zu verwenden, um Kontamination zu verhindern und eine effektive Politur sicherzustellen.
- Wenn du Räder für Körnungsnummern und Drehrichtung markierst, verwende nicht permanente Marker, um das Rad nicht zu beschädigen.
- Achte darauf, die Kanten nicht zu runden oder Schrauben und Stiftlöcher während der Verwendung zu verändern, da dies die Integrität des Werkstücks beeinträchtigen kann.
- Wenn du während des Betriebs übermäßige Vibrationen oder Geräusche bemerkst, stoppe die Verwendung des Rades sofort und überprüfe es auf Probleme.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des MuslinRades:

- Stelle sicher, dass der Poliermotor ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die geeignete ArborGröße für das MuslinRad (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Schiebe das MuslinRad auf die Arbor und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Sichere das Rad gemäß den Anweisungen des Herstellers für deinen Poliermotor.

2. Verwendung des MuslinRades:

- Schließe den Poliermotor an und schalte ihn ein.
- Lasse das Rad die gewünschte Geschwindigkeit erreichen, bevor du das Werkstück einführst.
- Wende das Werkstück sanft auf das MuslinRad an und bewege es gleichmäßig über die Oberfläche.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auszuüben, da dies sowohl das Werkstück als auch das Rad beschädigen kann.
- Schalte nach der Verwendung den Motor aus und ziehe den Stecker, bevor du Anpassungen vornimmst oder das Rad entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MuslinRäder gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Gesundheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR, wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der MuslinRäder gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Polierarbeiten priorisierst.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR. This guide provides important safety information and instructions for the safe use of this product. Please read this guide carefully to ensure your safety and the proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the muslin wheel.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Do not operate the polishing motor at speeds higher than the recommended specifications for the muslin wheel.
- Regularly inspect the muslin wheel for signs of wear or damage before use. Do not use a damaged wheel.
- Ensure that all electrical connections and equipment are in good working order to prevent electrical hazards.
- Store the muslin wheels in a dry, safe place away from direct sunlight and moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the muslin wheel only with compatible polishing motors that have a suitable arbor size.
- Do not exceed the recommended number of sections when assembling the wheel. A minimum of three sections is required for optimal performance.
- Avoid using the same wheel for different grit numbers to prevent contamination and ensure effective polishing.
- When marking wheels for grit numbers and direction of rotation, use nonpermanent markers to avoid damaging the wheel.
- Take care not to round edges or alter screw and pin holes during use, as this can compromise the integrity of the workpiece.
- If you notice excessive vibration or noise during operation, stop using the wheel immediately and inspect it for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Muslin Wheel:

- Ensure the polishing motor is turned off and unplugged.
- Select the appropriate arbor size for the muslin wheel (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
- Slide the muslin wheel onto the arbor, ensuring a snug fit.
- Secure the wheel in place according to the manufacturer's instructions for your polishing motor.

2. Using the Muslin Wheel:

- Plug in and turn on the polishing motor.
- Allow the wheel to reach the desired speed before introducing the workpiece.
- Gently apply the workpiece to the muslin wheel, moving it evenly across the surface.
- Avoid applying excessive pressure, as this can lead to damage to both the workpiece and the

wheel.

- After use, turn off the motor and unplug it before making any adjustments or removing the wheel.

Disposal Instructions

- Dispose of the muslin wheels in accordance with local regulations regarding textile waste.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a manner that does not pose a risk to the environment or public health.

Contact Information for Further Support

For any queries or concerns regarding the safety and use of the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the muslin wheels. Thank you for prioritizing safety in your polishing operations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Muselina BROWNELLS de 8" y Arbor de 5/8"

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina BROWNELLS de 8" y Arbor de 5/8". Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía con atención para garantizar tu seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para el propósito previsto, tal como se describe en las especificaciones del producto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la rueda de muselina.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- No operes el motor de pulido a velocidades superiores a las especificaciones recomendadas para la rueda de muselina.
- Inspecciona regularmente la rueda de muselina en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla. No uses una rueda dañada.
- Asegúrate de que todas las conexiones eléctricas y el equipo estén en buen estado de funcionamiento para prevenir riesgos eléctricos.
- Almacena las ruedas de muselina en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la rueda de muselina solo con motores de pulido compatibles que tengan un tamaño de arbor adecuado.
- No excedas el número recomendado de secciones al ensamblar la rueda. Se requiere un mínimo de tres secciones para un rendimiento óptimo.
- Evita usar la misma rueda para diferentes números de grano para prevenir la contaminación y asegurar un pulido efectivo.
- Al marcar las ruedas para los números de grano y la dirección de rotación, usa marcadores no permanentes para evitar dañar la rueda.
- Ten cuidado de no redondear los bordes o alterar los agujeros de tornillo y pasador durante el uso, ya que esto puede comprometer la integridad de la pieza de trabajo.
- Si notas vibraciones o ruidos excesivos durante la operación, detén el uso de la rueda inmediatamente e inspecciónala en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Rueda de Muselina:

- Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desconectado.
- Selecciona el tamaño de arbor adecuado para la rueda de muselina (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Desliza la rueda de muselina sobre el arbor, asegurando un ajuste firme.
- Asegura la rueda en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tu motor de pulido.

2. Uso de la Rueda de Muselina:

- Conecta y enciende el motor de pulido.
- Permite que la rueda alcance la velocidad deseada antes de introducir la pieza de trabajo.
- Aplica suavemente la pieza de trabajo a la rueda de muselina, moviéndola de manera uniforme a través de la superficie.
- Evita aplicar presión excesiva, ya que esto puede causar daños tanto a la pieza de trabajo como a la rueda.
- Después de usar, apaga el motor y desconéctalo antes de hacer cualquier ajuste o quitar la rueda.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muselina de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos textiles.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera que no represente un riesgo para el medio ambiente o la salud pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las Ruedas de Muselina BROWNELLS de 8" y Arbor de 5/8", consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las ruedas de muselina. Gracias por priorizar la seguridad en tus operaciones de pulido.

Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir ta sécurité et une utilisation correcte du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la roue en muslin.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne fais pas fonctionner le moteur de polissage à des vitesses supérieures aux spécifications recommandées pour la roue en muslin.
- Inspecte régulièrement la roue en muslin pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser une roue endommagée.
- Assure-toi que toutes les connexions électriques et l'équipement sont en bon état de fonctionnement pour prévenir les risques électriques.
- Range les roues en muslin dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la roue en muslin uniquement avec des moteurs de polissage compatibles ayant une taille d'arbre appropriée.
- Ne dépasse pas le nombre recommandé de sections lors de l'assemblage de la roue. Un minimum de trois sections est requis pour une performance optimale.
- Évite d'utiliser la même roue pour différents numéros de grain afin de prévenir la contamination et d'assurer un polissage efficace.
- Lors de la marquage des roues pour les numéros de grain et la direction de rotation, utilise des marqueurs non permanents pour éviter d'endommager la roue.
- Fais attention à ne pas arrondir les bords ou à altérer les trous de vis et de goupille pendant l'utilisation, car cela peut compromettre l'intégrité de la pièce à travailler.
- Si tu remarques des vibrations ou des bruits excessifs pendant l'opération, arrête immédiatement d'utiliser la roue et inspecte-la pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Roue en Muslin :

- Assure-toi que le moteur de polissage est éteint et débranché.
- Sélectionne la taille d'arbre appropriée pour la roue en muslin (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Glisse la roue en muslin sur l'arbre, en veillant à un ajustement serré.
- Fixe la roue en place conformément aux instructions du fabricant pour ton moteur de polissage.

2. Utilisation de la Roue en Muslin :

- Branche et allume le moteur de polissage.
- Laisse la roue atteindre la vitesse désirée avant d'introduire la pièce à travailler.
- Applique doucement la pièce à la roue en muslin, en la déplaçant uniformément sur la surface.
- Évite d'appliquer une pression excessive, car cela peut endommager à la fois la pièce à travailler et la roue.
- Après utilisation, éteins le moteur et débranchele avant de faire des ajustements ou de retirer la roue.

Instructions d'Élimination

- Élimine les roues en muslin conformément aux réglementations locales concernant les déchets textiles.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assuretoi qu'il est éliminé de manière à ne pas poser de risque pour l'environnement ou la santé publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR, veuillez consulter les informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des roues en muslin. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes opérations de polissage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire la propria sicurezza e l'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso della ruota muslin.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Non operare il motore di lucidatura a velocità superiori alle specifiche raccomandate per la ruota muslin.
- Ispezionare regolarmente la ruota muslin per segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare una ruota danneggiata.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici e l'attrezzatura siano in buone condizioni per prevenire pericoli elettrici.
- Conservare le ruote muslin in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la ruota muslin solo con motori di lucidatura compatibili che abbiano una dimensione dell'arbor adatta.
- Non superare il numero raccomandato di sezioni durante l'assemblaggio della ruota. È richiesto un minimo di tre sezioni per prestazioni ottimali.
- Evitare di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire contaminazioni e garantire una lucidatura efficace.
- Quando si contrassegnano le ruote per i numeri di grana e la direzione di rotazione, utilizzare pennarelli non permanenti per evitare di danneggiare la ruota.
- Prestare attenzione a non arrotondare i bordi o alterare i fori delle viti e dei perni durante l'uso, poiché ciò può compromettere l'integrità del pezzo di lavoro.
- Se si notano vibrazioni o rumori eccessivi durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso della ruota e ispezionarla per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Ruota Muslin:

- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato.
- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per la ruota muslin (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Far scorrere la ruota muslin sull'arbor, assicurandosi che si adatti bene.
- Fissare la ruota in posizione secondo le istruzioni del produttore per il motore di lucidatura.

2. Utilizzo della Ruota Muslin:

- Collegare e accendere il motore di lucidatura.
- Attendere che la ruota raggiunga la velocità desiderata prima di introdurre il pezzo di lavoro.

- Applicare delicatamente il pezzo di lavoro sulla ruota muslin, muovendolo uniformemente sulla superficie.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva, poiché ciò può danneggiare sia il pezzo di lavoro che la ruota.
- Dopo l'uso, spegnere il motore e scollegarlo prima di effettuare eventuali regolazioni o rimuovere la ruota.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote muslin in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti tessili.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurarsi che venga smaltito in modo da non rappresentare un rischio per l'ambiente o la salute pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle ruote muslin. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre operazioni di lucidatura.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Introduksjon

Takk for at du valgte MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre din sikkerhet og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i produktspesifikasjonene.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker muslinhjulet.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Ikke operer poleringsmotoren ved hastigheter høyere enn de anbefalte spesifikasjonene for muslinhjulet.
- Inspiser jevnlig muslinhjulet for tegn på slitasje eller skade før bruk. Ikke bruk et skadet hjul.
- Sørg for at alle elektriske tilkoblinger og utstyr er i god stand for å forhindre elektriske farer.
- Oppbevar muslinhjulene på et tørt, sikkert sted borte fra direkte sollys og fuktighet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk muslinhjulet kun med compatible poleringsmotorer som har en passende arbor størrelse.
- Ikke overskrid det anbefalte antallet seksjoner når du monterer hjulet. Minimum tre seksjoner er nødvendig for optimal ytelse.
- Unngå å bruke det samme hjulet for forskjellige slipenummer for å forhindre kontaminering og sikre effektiv polering.
- Når du merker hjulene for slipenummer og rotasjonsretning, bruk ikkepermanente markører for å unngå å skade hjulet.
- Vær forsiktig så du ikke runder kanter eller endrer skrue og pinnehull under bruk, da dette kan kompromittere integriteten til arbeidsstykket.
- Hvis du merker overdreven vibrasjon eller støy under drift, stopp bruken av hjulet umiddelbart og inspiser det for problemer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av muslinhjul:

- Sørg for at poleringsmotoren er slått av og frakoblet.
- Velg passende arbor størrelse for muslinhjulet (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Skyv muslinhjulet på arboren, og sørg for en tett passform.
- Sikre hjulet på plass i henhold til produsentens instruksjoner for din poleringsmotor.

2. Bruk av muslinhjul:

- Koble til og slå på poleringsmotoren.
- La hjulet nå ønsket hastighet før du introduserer arbeidsstykket.
- Påfør forsiktig arbeidsstykket til muslinhjulet, og flytt det jevnt over overflaten.
- Unngå å påføre overdreven trykk, da dette kan føre til skade på både arbeidsstykket og hjulet.
- Etter bruk, slå av motoren og koble fra før du gjør justeringer eller fjerner hjulet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser muslinhjulene i samsvar med lokale forskrifter angående tekstilavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, må du sørge for at det kastes på en måte som ikke utgjør en risiko for miljøet eller folkehelsen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av din forhandler eller produsent.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker muslinhjulene. Takk for at du prioriterer sikkerhet i poleringsoperasjonene dine.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN BROWNELLS 8" LUŻNE KOŁO MUSLIN 5/8" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN BROWNELLS 8" LUŻNE KOŁO MUSLIN 5/8" ARBOR. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak opisano w specyfikacji produktu.
- Zawsze nosić odpowiednie osobiste środki ochrony, takie jak gogle ochronne i rękawice podczas używania koła muslinowego.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Nie uruchamiaj silnika polerskiego z prędkościami wyższymi niż zalecane specyfikacje dla koła muslinowego.
- Regularnie sprawdzaj koło muslinowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego koła.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne i sprzęt są w dobrym stanie, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Przechowuj koła muslinowe w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj koła muslinowego tylko z kompatybilnymi silnikami polerskimi, które mają odpowiedni rozmiar wrzeciona.
- Nie przekraczaj zalecanej liczby sekcji podczas montażu koła. Minimalna liczba trzech sekcji jest wymagana dla optymalnej wydajności.
- Unikaj używania tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zapewnić skuteczne polerowanie.
- Podczas oznaczania kół numerami ziarna i kierunkiem obrotu używaj markerów nietrwałych, aby nie uszkodzić koła.
- Uważaj, aby nie zaokrąglić krawędzi ani nie zmieniać otworów na śruby i bolce podczas używania, ponieważ może to wpłynąć na integralność obrabianego elementu.
- Jeśli zauważysz nadmierne wibracje lub hałas podczas pracy, natychmiast przestań używać koła i sprawdź je pod kątem problemów.

Instrukcje Dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Koła Muslinowego:

- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wrzeciona dla koła muslinowego (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Nałóż koło muslinowe na wrzeciono, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.
- Zabezpiecz koło na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego silnika polerskiego.

2. Używanie Koła Muslinowego:

- Podłącz i uruchom silnik polerski.
- Pozwól kołu osiągnąć pożądaną prędkość, zanim wprowadzisz obrabiany element.

- Ostrożnie przyłóż obrabiany element do koła muslinowego, poruszając go równomiernie po powierzchni.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia zarówno obrabianego elementu, jak i koła.
- Po zakończeniu użycia, wyłącz silnik i odłącz go przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub usunięciem koła.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj koła muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska lub zdrowia publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania KOŁA MUSLIN BROWNELLS 8" LUŻNE KOŁO MUSLIN 5/8" ARBOR, proszę skonsultować się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Proszę przestrzegać powyższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania kół muslinowych. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich operacjach polerskich.

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti, kuten tuotetiedoissa on kuvattu.
- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi muslinpyörää.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä kiillotusmoottoria nopeudella, joka ylittää muslinpyörän suositellut tekniset tiedot.
- Tarkista muslinpyörä säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta pyörää.
- Varmista, että kaikki sähköliitännät ja laitteet ovat hyvässä kunnossa sähköriskien välttämiseksi.
- Säilytä muslinpyörät kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä muslinpyörää vain yhteensopivien kiillotusmoottoreiden kanssa, joissa on sopiva arborkoko.
- Älä ylitä suositeltua osien määrää pyörän kokoamisessa. Vähintään kolme osaa on tarpeen optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille, jotta kontaminaatio vältetään ja kiillotus on tehokasta.
- Kun merkitset pyöriä karkeusnumeroilla ja pyörimissuunnalla, käytä eipysyviä merkkejä vahingoittamatta pyörää.
- Ole varovainen, ettet pyöristä reunoja tai muuta ruuvi ja tappireikiä käytön aikana, sillä tämä voi heikentää työpalikan eheyttä.
- Jos huomaat liiallista tärinää tai melua käytön aikana, lopeta pyörän käyttö välittömästi ja tarkista se ongelmien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Muslinpyörän asennus:

- Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse muslinpyörälle sopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Liukuta muslinpyörä arborille varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä pyörä paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti kiillotusmoottorillesi.

2. Muslinpyörän käyttö:

- Kytke kiillotusmoottori päälle ja liitä se sähköverkkoon.
- Anna pyörän saavuttaa haluttu nopeus ennen työpalikan esittelyä.
- Sovita työpalikka varovasti muslinpyörään liikuttamalla sitä tasaisesti pinnan yli.
- Vältä liiallista painetta, sillä tämä voi vahingoittaa sekä työpalikkaa että pyörää.
- Käytön jälkeen sammuta moottori ja irrota se sähköverkosta ennen säätöjen tekemistä tai pyörän poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä muslinpyörät paikallisten tekstiilijätteen hävitysrajoitusten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai kansanterveydelle.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen muslinpyöröjen kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden kiillotusoperaatioissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valde MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktspecifikationerna.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder muslinhjulet.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Operera aldrig polermotorn med hastigheter som överstiger de rekommenderade specifikationerna för muslinhjulet.
- Inspektera regelbundet muslinhjulet för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte ett skadat hjul.
- Se till att alla elektriska anslutningar och utrustning är i gott skick för att förhindra elektriska faror.
- Förvara muslinhjulen på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd muslinhjulet endast med kompatibla polermotorer som har en lämplig arborstorlek.
- Överskrid inte det rekommenderade antalet sektioner vid montering av hjulet. Minst tre sektioner krävs för optimal prestanda.
- Undvik att använda samma hjul för olika kornnummer för att förhindra kontaminering och säkerställa effektiv polering.
- När du markerar hjul för kornnummer och rotationsriktning, använd ickepermanenta markörer för att undvika skador på hjulet.
- Var försiktig så att du inte rundar kanter eller ändrar skruv och pinhål under användning, eftersom detta kan kompromissa med integriteten hos arbetsstycket.
- Om du märker överdriven vibration eller ljud under drift, stoppa omedelbart användningen av hjulet och inspektera det för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av muslinhjul:

- Se till att polermotorn är avstängd och urkopplad.
- Välj den lämpliga arborstorleken för muslinhjulet (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Skjut muslinhjulet på arbor, se till att det sitter ordentligt.
- Säkra hjulet på plats enligt tillverkarens instruktioner för din polermotor.

2. Användning av muslinhjul:

- Anslut och slå på polermotorn.
- Låt hjulet nå önskad hastighet innan du introducerar arbetsstycket.
- Applicera försiktigt arbetsstycket mot muslinhjulet, rör det jämnt över ytan.
- Undvik att applicera överdrivet tryck, eftersom detta kan leda till skador på både arbetsstycket och

hjulet.

- Efter användning, stäng av motorn och koppla ur den innan du gör några justeringar eller tar bort hjulet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera muslinhjulen i enlighet med lokala föreskrifter angående textilavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön eller folkhälsan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av muslinhjulen. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina poleringsoperationer.

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste zajistili svou bezpečnost a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno ve specifikacích produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání muslinového kotouče.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Neprovozujte lešticí motor při rychlostech vyšších, než jsou doporučené specifikace pro muslinový kotouč.
- Pravidelně kontrolujte muslinový kotouč na známky opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte poškozený kotouč.
- Zajistěte, aby všechna elektrická spojení a zařízení byla v dobrém stavu, aby se předešlo elektrickým nebezpečím.
- Ukládejte muslinové kotouče na suchém, bezpečném místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte muslinový kotouč pouze s kompatibilními lešticími motory, které mají vhodnou velikost arboru.
- Nepřekračujte doporučený počet sekcí při sestavování kotouče. Pro optimální výkon je vyžadováno minimálně tři sekce.
- Vyhnete se používání stejného kotouče pro různé čísla zrna, abyste předešli kontaminaci a zajistili efektivní leštění.
- Při označování kotoučů pro čísla zrna a směr otáčení používejte nepermanentní značkovače, abyste se vyhnuli poškození kotouče.
- Dbejte na to, abyste při používání nezakulatili hrany nebo nezměnili otvory pro šrouby a kolíky, protože to může ohrozit integritu obrobku.
- Pokud během provozu zaznamenáte nadměrné vibrace nebo hluk, okamžitě přestaňte kotouč používat a zkontrolujte ho na problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace muslinového kotouče:

- Zajistěte, aby byl lešticí motor vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Vyberte vhodnou velikost arboru pro muslinový kotouč (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Nasadte muslinový kotouč na arbor, zajistěte, aby byl těsně usazen.
- Upevněte kotouč podle pokynů výrobce pro váš lešticí motor.

2. Používání muslinového kotouče:

- Zapněte a zapněte lešticí motor.

- Nechte kotouč dosáhnout požadované rychlosti před zavedením obrobku.
- Jemně přitlačte obrobek na muslinový kotouč a pohybujte jím rovnoměrně po povrchu.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku, protože to může poškodit jak obrobek, tak kotouč.
- Po použití vypněte motor a odpojte ho před prováděním jakýchkoli úprav nebo odstraňováním kotouče.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte muslinové kotouče v souladu s místními předpisy týkajícími se textilního odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl likvidován způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí nebo veřejné zdraví.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání muslinových kotoučů. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých leštících operacích.