

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL, STITCHED, 8" X 3/8" THICK, 5/8" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL, STITCHED, 8" X 3/8" THICK, 5/8" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032838625
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Stitched
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 050806003033

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" WHEEL MUSLIN CUSU 5/8" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" RUOTA MUSLIN CUCITA 5/8" ARBOR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" SYDD MUSLIN HJUL 5/8" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN BROWNELLS 8" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 5/8" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Einleitung

Danke, dass du dich für das MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Metalloberflächen effektiv zu polieren. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Diese Anleitung entspricht der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) und bietet dir wichtige Sicherheitsinformationen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet wird.
- Überprüfe das Rad vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe beim Betrieb des Polierrades.
- Beachte alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Polierprodukten und zur Abfallentsorgung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Risiko von Verletzungen durch rotierende Teile.
- Risiko des Einatmens von Staubpartikeln, die während der Verwendung entstehen.
- Risiko von Verbrennungen durch Kontakt mit heißen Oberflächen.

• Vermeidung von Gefahren:

- Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, der sich im Rad verfangen könnte.
- Halte einen sicheren Abstand zum Rad, während es in Betrieb ist.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor vor der Verwendung ordnungsgemäß gesichert und stabil ist.
- Verwende immer die richtige Körnungsnummer für die jeweilige Aufgabe und kennzeichne die Räder entsprechend.
- Vermeide es, dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern zu verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Poliermotor vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die passende Arbor-Größe für deinen Motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Befestige das MuslinRad sicher an der Spindel des Motors.
- Überprüfe, ob das Rad richtig ausgerichtet ist und nicht wackelt.

2. Verwendung:

- Starte den Poliermotor bei niedriger Geschwindigkeit, um Stabilität zu gewährleisten.

- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich, wenn es für das Polieren erforderlich ist.
- Übe mäßigen Druck auf das Rad aus, während du polierst, um Schäden an der Metalloberfläche zu vermeiden.
- Verwende lose Muslinräder, um nach jedem Wechsel der Körnung die Körnermarken zu glätten.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für das Rad, um Überhitzung zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Trenne nach der Verwendung den Motor vom Stromnetz und lasse das Rad vollständig zum Stillstand kommen.
- Reinige das Rad mit einer weichen Bürste, um Schmutz zu entfernen.
- Lagere das Rad an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MuslinRad gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Poliererlebnis mit dem MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL. This product is designed for polishing metal surfaces effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper usage. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to provide you with essential safety information.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Always inspect the wheel for damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when operating the polishing wheel.
- Follow all local regulations regarding the use of polishing products and waste disposal.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- Risk of injury from rotating parts.
- Risk of inhaling dust particles generated during use.
- Risk of burns from contact with hot surfaces.

• Avoiding Hazards:

- Do not wear loose clothing or jewelry that could become entangled in the wheel.
- Maintain a safe distance from the wheel while it is in operation.
- Ensure that the polishing motor is properly secured and stable before use.
- Always use the correct grit number for the task at hand and label wheels accordingly.
- Avoid using the same wheel for different grit numbers to prevent crosscontamination.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the polishing motor is unplugged before installation.
- Select the appropriate arbor size for your motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
- Attach the muslin wheel securely to the motor's spindle.
- Check that the wheel is properly aligned and does not wobble.

2. Usage:

- Start the polishing motor at a low speed to ensure stability.
- Gradually increase the speed as needed for effective polishing.
- Apply moderate pressure to the wheel while polishing to avoid damage to the metal surface.
- Use loose muslin wheels to smooth out grit marks after each grit change.

- Do not exceed the recommended speed for the wheel to prevent overheating.

3. PostUsage Care:

- After use, unplug the motor and allow the wheel to come to a complete stop.
- Clean the wheel with a soft brush to remove debris.
- Store the wheel in a dry place away from direct sunlight and humidity.

Disposal Instructions

- Dispose of the muslin wheel in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective polishing experience with the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8"

Introducción

Gracias por elegir las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8". Este producto está diseñado para pulir superficies metálicas de manera efectiva. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado. Esta guía cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) y te proporciona información esencial sobre seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se especifica en esta guía.
- Siempre inspecciona la rueda en busca de daños antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar la rueda de pulido.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso de productos de pulido y la eliminación de desechos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Riesgo de lesiones por partes en rotación.
- Riesgo de inhalar partículas de polvo generadas durante el uso.
- Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes.

• Evitando Peligros:

- No uses ropa suelta o joyas que puedan enredarse en la rueda.
- Mantén una distancia segura de la rueda mientras esté en operación.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté correctamente asegurado y estable antes de usarlo.
- Siempre usa el número de grano correcto para la tarea en cuestión y etiqueta las ruedas en consecuencia.
- Evita usar la misma rueda para diferentes números de grano para prevenir la contaminación cruzada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el motor de pulido esté desconectado antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de eje apropiado para tu motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Coloca la rueda de muslin de manera segura en el eje del motor.
- Verifica que la rueda esté correctamente alineada y no tenga oscilaciones.

2. Uso:

- Enciende el motor de pulido a baja velocidad para asegurar estabilidad.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario para un pulido efectivo.
- Aplica presión moderada sobre la rueda mientras pulas para evitar dañar la superficie metálica.

- Usa ruedas de muslin sueltas para suavizar las marcas de grano después de cada cambio de grano.
- No excedas la velocidad recomendada para la rueda para evitar el sobrecalentamiento.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, desconecta el motor y permite que la rueda se detenga por completo.
- Limpia la rueda con un cepillo suave para eliminar los residuos.
- Almacena la rueda en un lugar seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la rueda de muslin de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No incinera el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes asegurar una experiencia de pulido segura y efectiva con las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8".

Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" WHEEL MUSLIN CUSU 5/8" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" WHEEL MUSLIN CUSU. Ce produit est conçu pour polir efficacement les surfaces métalliques. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée. Ce guide est conforme au Règlement Général de Sécurité des Produits de l'UE (GPSR) afin de te fournir des informations essentielles sur la sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Inspecte toujours la roue pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de la roue de polissage.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des produits de polissage et l'élimination des déchets.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des dangers :

- Risque de blessure dû aux pièces en rotation.
- Risque d'inhalation de particules de poussière générées lors de l'utilisation.
- Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes.

• Éviter les dangers :

- Ne porte pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient s'emmêler dans la roue.
- Maintiens une distance de sécurité par rapport à la roue pendant son fonctionnement.
- Assure-toi que le moteur de polissage est correctement fixé et stable avant utilisation.
- Utilise toujours le bon numéro de grain pour la tâche à accomplir et étiquette les roues en conséquence.
- Évite d'utiliser la même roue pour différents numéros de grain afin de prévenir la contamination croisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le moteur de polissage est débranché avant l'installation.
- Sélectionne la taille d'arbre appropriée pour ton moteur (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Fixe la roue de muslin solidement à l'arbre du moteur.
- Vérifie que la roue est correctement alignée et ne tremble pas.

2. Utilisation :

- Démarre le moteur de polissage à basse vitesse pour assurer la stabilité.
- Augmente progressivement la vitesse si nécessaire pour un polissage efficace.

- Applique une pression modérée sur la roue pendant le polissage pour éviter d'endommager la surface métallique.
- Utilise des roues en muslin lâches pour lisser les marques de grain après chaque changement de grain.
- Ne dépasse pas la vitesse recommandée pour la roue afin d'éviter la surchauffe.

3. Entretien après utilisation :

- Après utilisation, débranche le moteur et laisse la roue s'arrêter complètement.
- Nettoie la roue avec une brosse douce pour enlever les débris.
- Range la roue dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Élimine la roue de muslin conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience de polissage sûre et efficace avec les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" WHEEL MUSLIN CUSU.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" RUOTA MUSLIN CUCITA 5/8" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" RUOTA MUSLIN CUCITA. Questo prodotto è progettato per lucidare efficacemente le superfici metalliche. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Controlla sempre la ruota per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando operi la ruota di lucidatura.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di prodotti per lucidatura e lo smaltimento dei rifiuti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Rischio di infortuni da parti rotanti.
- Rischio di inalazione di particelle di polvere generate durante l'uso.
- Rischio di scottature da contatto con superfici calde.

• Evitare i Rischi:

- Non indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nella ruota.
- Mantieni una distanza di sicurezza dalla ruota mentre è in funzione.
- Assicurati che il motore di lucidatura sia correttamente fissato e stabile prima dell'uso.
- Usa sempre il numero di grana corretto per il compito da svolgere e contrassegna le ruote di conseguenza.
- Evita di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire la contaminazione incrociata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il motore di lucidatura sia scollegato prima dell'installazione.
- Seleziona la dimensione dell'arbor appropriata per il tuo motore (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Fissa saldamente la ruota muslin all'albero del motore.
- Controlla che la ruota sia allineata correttamente e non oscilli.

2. Uso:

- Avvia il motore di lucidatura a bassa velocità per garantire stabilità.
- Aumenta gradualmente la velocità secondo necessità per una lucidatura efficace.

- Applica una pressione moderata sulla ruota durante la lucidatura per evitare danni alla superficie metallica.
- Usa ruote muslin sciolte per levigare i segni di grana dopo ogni cambio di grana.
- Non superare la velocità raccomandata per la ruota per prevenire il surriscaldamento.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, scollega il motore e consenti alla ruota di fermarsi completamente.
- Pulisci la ruota con una spazzola morbida per rimuovere i detriti.
- Conserva la ruota in un luogo asciutto lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la ruota muslin in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera le opzioni di riciclo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visita il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di lucidatura sicura ed efficace con le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" RUOTA MUSLIN CUCITA.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" SYDD MUSLIN HJUL 5/8" ARBOR

Introduksjon

Takk for at du valgte MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" SYDD MUSLIN HJUL. Dette produktet er designet for effektiv polering av metalloverflater. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og korrekt bruk. Denne guiden overholder EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR) for å gi deg essensiell sikkerhetsinformasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som angitt i denne guiden.
- Inspiser alltid hjulet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du betjener poleringshjulet.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk av poleringsprodukter og avfallshåndtering.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Risiko for skade fra roterende deler.
 - Risiko for innånding av støvpartikler som genereres under bruk.
 - Risiko for forbrenning ved kontakt med varme overflater.
- **Unngåelse av farer:**
 - Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan bli fanget i hjulet.
 - Oppretthold en trygg avstand fra hjulet mens det er i drift.
 - Sørg for at poleringsmotoren er ordentlig sikret og stabil før bruk.
 - Bruk alltid riktig kornnummer for oppgaven og merk hjulene deretter.
 - Unngå å bruke det samme hjulet for forskjellige kornnumre for å forhindre krysskontaminering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at poleringsmotoren er frakoblet før installasjon.
- Velg passende arborstørrelse for motoren din (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Fest muslinhjulet sikkert til motorens spindel.
- Kontroller at hjulet er riktig justert og ikke vakler.

2. Bruk:

- Start poleringsmotoren på lav hastighet for å sikre stabilitet.
- Øk hastigheten gradvis etter behov for effektiv polering.
- Påfør moderat trykk på hjulet mens du polerer for å unngå skade på metalloverflaten.
- Bruk løse muslinhjul for å jevne ut slipemerker etter hver kornendring.
- Ikke overskrid den anbefalte hastigheten for hjulet for å unngå overoppheting.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, koble fra motoren og la hjulet stoppe helt.
- Rengjør hjulet med en myk børste for å fjerne rusk.
- Oppbevar hjulet på et tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast muslinhjulet i samsvar med lokale avfallsregler.
- Ikke brenn produktet, da det kan slippe ut skadelige stoffer.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger er brukbart, vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte, vennligst se kontaktinformasjonen som er angitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv poleringsopplevelse med MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" SYDD MUSLIN HJUL.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN BROWNELLS 8" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 5/8" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN BROWNELLS 8" SZYTEGO KOŁA MUSLIN. Produkt ten został zaprojektowany do skutecznego polerowania powierzchni metalowych. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Ta instrukcja jest zgodna z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR), aby dostarczyć Państwu niezbędnych informacji o bezpieczeństwie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu określonego w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj koło pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi koła polerskiego.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia produktów polerskich oraz utylizacji odpadów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Identyfikacja zagrożeń:

- Ryzyko urazu spowodowane obracającymi się częściami.
- Ryzyko wdychania cząsteczek kurzu generowanych podczas użycia.
- Ryzyko poparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami.

• Unikanie zagrożeń:

- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, które mogą się zaplątać w kole.
- Utrzymuj bezpieczną odległość od koła podczas jego pracy.
- Upewnij się, że silnik polerski jest prawidłowo zabezpieczony i stabilny przed użyciem.
- Zawsze używaj odpowiedniego numeru ziarna do danego zadania i oznaczaj koła odpowiednio.
- Unikaj używania tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby zapobiec krzyżowemu zanieczyszczeniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że silnik polerski jest odłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar trzpienia dla swojego silnika (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Bezpiecznie przymocuj koło muslin do wrzeciona silnika.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo wyrównane i nie wibruje.

2. Użytkowanie:

- Rozpocznij pracę silnika polerskiego na niskich obrotach, aby zapewnić stabilność.

- Stopniowo zwiększaj prędkość, gdy zajdzie taka potrzeba dla skutecznego polerowania.
- Nakładaj umiarkowany nacisk na koło podczas polerowania, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni metalu.
- Używaj luźnych kół muslinowych do wygładzania śladów ziarna po każdej zmianie ziarna.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla koła, aby zapobiec przegrzewaniu.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po zakończeniu użycia odłącz silnik i pozwól kołu całkowicie się zatrzymać.
- Oczyszć koło za pomocą miękkiej szczotki, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Przechowuj koło w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj koło muslin zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, proszę odwołać się do informacji kontaktowych podanych na opakowaniu produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta.

Dziękujemy za uwagę do tych instrukcji bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie polerowania z KOŁEM MUSLIN BROWNELLS 8" SZYTYM KOŁEM MUSLIN.

Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen kiillottamiseen tehokkaasti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön. Tämä opas noudattaa EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR) ja tarjoaa sinulle olennaista turvallisuusinfoa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista aina pyörä vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käytettäessä kiillotuspöytää.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä, jotka koskevat kiillotustuotteiden käyttöä ja jätteiden hävittämistä.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet

• Vaarojen tunnistaminen:

- Kierron osista johtuva loukkaantumisriski.
- Riski hengittää käytön aikana syntyviä pölyhiukkasia.
- Palovammojen riski kuumien pintojen kanssa kosketuksessa.

• Vaarojen välttäminen:

- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua pyörään.
- Pidä turvallinen etäisyys pyörästä sen ollessa käytössä.
- Varmista, että kiillotuskone on kunnolla kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Käytä aina oikeaa karkeusnumeroa tehtävään ja merkitse pyörät asianmukaisesti.
- Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille, jotta ristiin saastumista ei tapahdu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiillotuskone on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Valitse sopiva arborkoko koneesi mukaan (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Kiinnitä muslinpyörä tukevasti koneen akseliin.
- Tarkista, että pyörä on kunnolla kohdistettu eikä heilu.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiillotuskone alhaisella nopeudella vakauden varmistamiseksi.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan tehokasta kiillotusta varten.
- Käytä kohtuullista painetta pyörään kiillottaessasi, jotta metallipinta ei vaurioidu.
- Käytä irtonaisia muslinpyöriä hiontajälkien tasoittamiseen jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta pyörälle ylikuumenemisen estämiseksi.

3. Käytön jälkeinen hoito:

- Käytön jälkeen irrota kone sähköverkosta ja anna pyörän pysähtyä kokonaan.
- Puhdista pyörä pehmeällä harjalla roskien poistamiseksi.
- Säilytä pyörä kuivassa paikassa, joka on suojassa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Hävitysohjeet

- Hävitä muslinpyörä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, viittaa tuotepakkauksen yhteystietoihin tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kiillotuskokemuksen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL tuotteella.

Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL. Denna produkt är utformad för att effektivt polera metallytor. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning. Denna guide följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) för att ge dig viktig säkerhetsinformation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Inspektera alltid hjulet för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder poleringshjulet.
- Följ alla lokala regler angående användning av poleringsprodukter och avfallshantering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Riskidentifiering:

- Risk för skador från roterande delar.
- Risk för inandning av dammpartiklar som genereras under användning.
- Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor.

• Undvikande av faror:

- Använd inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i hjulet.
- Håll ett säkert avstånd från hjulet medan det är i drift.
- Säkerställ att poleringsmotorn är korrekt säkrad och stabil innan användning.
- Använd alltid rätt kornnummer för den aktuella uppgiften och märk hjulen därefter.
- Undvik att använda samma hjul för olika kornnummer för att förhindra korskontaminering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att poleringsmotorn är urkopplad innan installation.
- Välj rätt arborstorlek för din motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Fäst muslinhjulet ordentligt på motoraxeln.
- Kontrollera att hjulet är korrekt inriktat och inte wobblar.

2. Användning:

- Starta poleringsmotorn på låg hastighet för att säkerställa stabilitet.
- Öka gradvis hastigheten vid behov för effektiv polering.
- Applicera måttligt tryck på hjulet medan du polerar för att undvika skador på metallytan.
- Använd lösa muslinhjul för att jämna ut kornmärken efter varje kornbyte.

- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för hjulet för att förhindra överhettning.

3. Efter användning:

- Koppla ur motorn efter användning och låt hjulet stanna helt.
- Rengör hjulet med en mjuk borste för att ta bort skräp.
- Förvara hjulet på en torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera muslinhjulet i enlighet med lokala avfallsregler.
- Förbränn inte produkten eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv poleringsupplevelse med MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL.

Pokyny pro bezpečnostní použití MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 5/8" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL. Tento produkt je navržen pro efektivní leštění kovových povrchů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a správné používání. Tento průvodce je v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje vám nezbytné bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Před použitím vždy zkontrolujte kotouč na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při obsluze lešticího kotouče používejte osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání lešticích produktů a likvidace odpadu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Riziko zranění od rotujících částí.
- Riziko vdechování prachových částic generovaných během používání.
- Riziko popálení při kontaktu s horkými povrchy.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zamotat do kotouče.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od kotouče, když je v provozu.
- Zajistěte, aby byl lešticí motor správně upevněn a stabilní před použitím.
- Vždy používejte správné číslo zrna pro daný úkol a podle toho označte kotouče.
- Vyhněte se používání stejného kotouče pro různé čísla zrna, abyste předešli křížové kontaminaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lešticí motor odpojen před instalací.
- Vyberte odpovídající velikost arboru pro váš motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Bezpečně připevněte muslinový kotouč na vřeteno motoru.
- Zkontrolujte, zda je kotouč správně zarovnaný a nekolísá.

2. Použití:

- Začněte lešticí motor na nízké rychlosti, abyste zajistili stabilitu.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby pro efektivní leštění.
- Aplikujte mírný tlak na kotouč při leštění, abyste předešli poškození kovového povrchu.
- Používejte volné muslinové kotouče k vyhlazení stop po zrnách po každé změně zrna.

- Nepřekračujte doporučenou rychlost pro kotouč, abyste předešli přehřátí.

3. Údržba po použití:

- Po použití odpojte motor a nechte kotouč zcela zastavit.
- Vyčistěte kotouč měkkým štětcem, abyste odstranili nečistoty.
- Uložte kotouč na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte muslinový kotouč v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nespalujte produkt, protože může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní leštění s MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL.