

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL STITCHED 10" X 3/8" THICK, 7/8" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray™ to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL STITCHED 10" X 3/8" THICK, 7/8" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032938875
- Mfr. No.:
- Size: 10
- Style: Stitched
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 050806003118

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Einleitung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um alle Sicherheitsvorkehrungen und richtigen Nutzungshinweise zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Staubmasken, wenn du mit Polierscheiben arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor sicher montiert und in gutem Zustand ist, bevor du das MuslinRad anbringst.
- Überprüfe das MuslinRad vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für den Poliermotor und das MuslinRad.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das MuslinRad nur für den vorgesehenen Zweck, das Polieren und Finishing von Metalloberflächen.
- Überschreite nicht die maximal empfohlene Drehzahl für das MuslinRad, wie in den Spezifikationen angegeben.
- Vermeide es, dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern zu verwenden, um Kontamination zu verhindern und eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Schalte den Motor aus und ziehe den Stecker, bevor du das MuslinRad wechselst.
- Versuche niemals, das MuslinRad oder seine Komponenten zu modifizieren.
- Übe Vorsicht, um das Abrunden von Kanten oder das Verlängern von Schrauben und Stiftlöchern während der Nutzung zu vermeiden.
- Entsorge abgenutzte oder beschädigte MuslinRäder ordnungsgemäß, um Unfälle zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

2. Anbringen des MuslinRades:

- Wähle die passende ArborGröße für deinen Poliermotor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Schiebe das MuslinRad vorsichtig auf die Arbor.
- Sichere das MuslinRad mit dem entsprechenden Verschlussmechanismus gemäß den Anweisungen des Motors.

3. Verwendung des MuslinRades:

- Schalte den Poliermotor ein und lasse ihn die gewünschte Geschwindigkeit erreichen.
- Wende das MuslinRad sanft auf die Metalloberfläche an und übe gleichmäßigen Druck aus.
- Bewege das Rad in einer konstanten Richtung, um ungleichmäßige Oberflächen zu vermeiden.
- Überwache den Zustand des MuslinRades während der Nutzung und ersetze es, wenn es Anzeichen von übermäßigem Verschleiß oder Beschädigung zeigt.

4. Nach der Benutzung:

- Schalte den Poliermotor aus und ziehe den Stecker.
- Reinige den Arbeitsbereich und entferne alle Rückstände.
- Lagere das MuslinRad an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte MuslinRäder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge MuslinRäder nicht im regulären Hausmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Konsultiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktproblemen konsultiere bitte die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the product to understand all safety precautions and proper usage guidelines.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and dust masks when operating polishing wheels.
- Ensure that the polishing motor is securely mounted and in good working condition before attaching the muslin wheel.
- Check for any visible damage to the muslin wheel before use. Do not use if damaged.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that children and pets are kept away from the work area during operation.
- Always follow the manufacturer's instructions for the polishing motor and muslin wheel.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the muslin wheel only for its intended purpose of polishing and finishing metal surfaces.
- Do not exceed the maximum recommended speed for the muslin wheel as indicated in the specifications.
- Avoid using the same wheel for different grit numbers to prevent contamination and ensure optimal performance.
- When changing the muslin wheel, ensure that the motor is turned off and unplugged.
- Never attempt to modify the muslin wheel or its components.
- Exercise caution to avoid rounding edges or elongating screw and pin holes during use.
- Dispose of any worn or damaged muslin wheels properly to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment before beginning.
- Ensure the polishing motor is turned off and unplugged.

2. Attaching the Muslin Wheel:

- Select the appropriate arbor size for your polishing motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
- Carefully slide the muslin wheel onto the arbor.
- Secure the muslin wheel using the appropriate locking mechanism according to the motor's instructions.

3. Using the Muslin Wheel:

- Turn on the polishing motor and allow it to reach the desired speed.
- Gently apply the muslin wheel to the metal surface, using even pressure.
- Move the wheel in a consistent direction to avoid uneven finishes.
- Monitor the condition of the muslin wheel during use and replace it if it shows signs of excessive

wear or damage.

4. PostUse Care:

- After use, turn off the polishing motor and unplug it.
- Clean the work area and remove any debris.
- Store the muslin wheel in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of used muslin wheels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of muslin wheels in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please refer to the contact information provided with your product packaging or on the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto para entender todas las precauciones de seguridad y las pautas de uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y mascarillas contra el polvo al operar las ruedas de pulido.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté montado de forma segura y en buenas condiciones de funcionamiento antes de adjuntar la rueda de muselina.
- Verifica si hay algún daño visible en la rueda de muselina antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que los niños y las mascotas estén alejados del área de trabajo durante la operación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el motor de pulido y la rueda de muselina.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la rueda de muselina solo para su propósito previsto de pulido y acabado de superficies metálicas.
- No excedas la velocidad máxima recomendada para la rueda de muselina, como se indica en las especificaciones.
- Evita usar la misma rueda para diferentes números de grano para prevenir la contaminación y asegurar un rendimiento óptimo.
- Al cambiar la rueda de muselina, asegúrate de que el motor esté apagado y desconectado.
- Nunca intentes modificar la rueda de muselina o sus componentes.
- Ten cuidado de no redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador durante el uso.
- Desecha adecuadamente cualquier rueda de muselina desgastada o dañada para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y el equipo de seguridad necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desconectado.

2. Adjuntando la Rueda de Muselina:

- Selecciona el tamaño de eje adecuado para tu motor de pulido (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Desliza cuidadosamente la rueda de muselina sobre el eje.
- Asegura la rueda de muselina utilizando el mecanismo de bloqueo apropiado según las instrucciones del motor.

3. Usando la Rueda de Muselina:

- Enciende el motor de pulido y permite que alcance la velocidad deseada.
- Aplica suavemente la rueda de muselina a la superficie metálica, usando presión uniforme.

- Mueve la rueda en una dirección consistente para evitar acabados desiguales.
- Monitorea la condición de la rueda de muselina durante el uso y reemplázala si muestra signos de desgaste excesivo o daño.

4. Cuidado Postuso:

- Después de usar, apaga el motor de pulido y desconéctalo.
- Limpia el área de trabajo y retira cualquier residuo.
- Almacena la rueda de muselina en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las ruedas de muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las ruedas de muselina en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o problemas del producto, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o en el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre toutes les précautions de sécurité et les directives d'utilisation appropriées.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et des masques antipoussière lors de l'utilisation des roues de polissage.
- Assure-toi que le moteur de polissage est solidement monté et en bon état de fonctionnement avant de fixer la roue en muslin.
- Vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles sur la roue en muslin avant de l'utiliser. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assure-toi que les enfants et les animaux domestiques sont tenus à l'écart de la zone de travail pendant l'opération.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour le moteur de polissage et la roue en muslin.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la roue en muslin uniquement pour son but prévu de polissage et de finition des surfaces métalliques.
- Ne dépasse pas la vitesse maximale recommandée pour la roue en muslin comme indiqué dans les spécifications.
- Évite d'utiliser la même roue pour différents numéros de grain afin de prévenir la contamination et d'assurer des performances optimales.
- Lors du changement de la roue en muslin, assure-toi que le moteur est éteint et débranché.
- Ne tente jamais de modifier la roue en muslin ou ses composants.
- Fais preuve de prudence pour éviter d'arrondir les bords ou d'élargir et d'allonger les trous de vis et de goupille pendant l'utilisation.
- Élimine correctement toute roue en muslin usée ou endommagée pour prévenir les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi que le moteur de polissage est éteint et débranché.

2. Fixation de la Roue en Muslin :

- Sélectionne la taille d'arbre appropriée pour ton moteur de polissage (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Glisse délicatement la roue en muslin sur l'arbre.
- Fixe la roue en muslin à l'aide du mécanisme de verrouillage approprié selon les instructions du moteur.

3. Utilisation de la Roue en Muslin :

- Allume le moteur de polissage et laisse-le atteindre la vitesse désirée.
- Applique doucement la roue en muslin sur la surface métallique, en utilisant une pression uniforme.
- Déplace la roue dans une direction cohérente pour éviter des finitions irrégulières.
- Surveille l'état de la roue en muslin pendant son utilisation et remplace-la si elle montre des signes d'usure excessive ou de dommages.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, éteins le moteur de polissage et débranche-le.
- Nettoie la zone de travail et élimine tous les débris.
- Range la roue en muslin dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Élimine les roues en muslin usées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les roues en muslin dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les problèmes de produit, merci de te référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou sur le site web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per comprendere tutte le precauzioni di sicurezza e le linee guida per un uso corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere antipolvere durante l'uso delle ruote di lucidatura.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia montato in modo sicuro e in buone condizioni di funzionamento prima di attaccare la ruota di muslin.
- Controllare eventuali danni visibili alla ruota di muslin prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi che bambini e animali domestici siano tenuti lontani dall'area di lavoro durante l'operazione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per il motore di lucidatura e la ruota di muslin.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la ruota di muslin solo per il suo scopo previsto di lucidatura e rifinitura delle superfici metalliche.
- Non superare la velocità massima consigliata per la ruota di muslin come indicato nelle specifiche.
- Evitare di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire contaminazioni e garantire prestazioni ottimali.
- Quando si cambia la ruota di muslin, assicurarsi che il motore sia spento e scollegato.
- Non tentare mai di modificare la ruota di muslin o i suoi componenti.
- Esercitare cautela per evitare di arrotondare i bordi o allungare i fori delle viti e dei perni durante l'uso.
- Smaltire correttamente qualsiasi ruota di muslin usurata o danneggiata per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato.

2. Attacco della Ruota di Muslin:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il proprio motore di lucidatura (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Far scorrere con attenzione la ruota di muslin sull'arbor.
- Fissare la ruota di muslin utilizzando il meccanismo di bloccaggio appropriato secondo le istruzioni del motore.

3. Utilizzo della Ruota di Muslin:

- Accendere il motore di lucidatura e consentire di raggiungere la velocità desiderata.

- Applicare delicatamente la ruota di muslin sulla superficie metallica, utilizzando una pressione uniforme.
- Muovere la ruota in una direzione costante per evitare finiture irregolari.
- Monitorare le condizioni della ruota di muslin durante l'uso e sostituirla se mostra segni di usura eccessiva o danni.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, spegnere il motore di lucidatura e scollegarlo.
- Pulire l'area di lavoro e rimuovere eventuali detriti.
- Conservare la ruota di muslin in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di muslin usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le ruote di muslin nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Controllare con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o problemi di prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il packaging del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduksjon

Takk for at du valgte MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet for å forstå alle sikkerhetstiltak og riktige bruksretningslinjer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hansker og støvmaske når du bruker poleringshjul.
- Sørg for at poleringsmotoren er sikkert montert og i god stand før du fester muslinhjulet.
- Sjekk for synlig skade på muslinhjulet før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Sørg for at barn og kjæledyr holdes unna arbeidsområdet under drift.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for poleringsmotoren og muslinhjulet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk muslinhjulet kun til sitt tiltenkte formål, som er polering og finishing av metalloverflater.
- Ikke overskrid den maksimalt anbefalte hastigheten for muslinhjulet som angitt i spesifikasjonene.
- Unngå å bruke det samme hjulet for forskjellige slipenummer for å forhindre forurensning og sikre optimal ytelse.
- Når du bytter muslinhjul, sørg for at motoren er slått av og frakoblet.
- Forsøk aldri å endre muslinhjulet eller dets komponenter.
- Vær forsiktig for å unngå å runde kanter eller forlenge skrue og pinnehull under bruk.
- Kasser eventuelle slitte eller skadde muslinhjul på en trygg måte for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr før du begynner.
- Sørg for at poleringsmotoren er slått av og frakoblet.

2. Feste muslinhjulet:

- Velg den passende arborstørrelsen for din poleringsmotor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Forsiktig gli muslinhjulet på arboren.
- Sikre muslinhjulet ved hjelp av passende låsemekanisme i henhold til motorens instruksjoner.

3. Bruke muslinhjulet:

- Slå på poleringsmotoren og la den nå ønsket hastighet.
- Påfør muslinhjulet forsiktig på metalloverflaten, med jevn trykk.
- Beveg hjulet i en konsekvent retning for å unngå ujevn finish.
- Overvåk tilstanden til muslinhjulet under bruk og bytt det ut hvis det viser tegn på overdreven slitasje eller skade.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, slå av poleringsmotoren og frakoble den.
- Rengjør arbeidsområdet og fjern eventuelt avfall.
- Oppbevar muslinhjulet på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser brukte muslinhjul i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke muslinhjul i vanlig husholdningsavfall hvis de inneholder farlige materialer.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående sikkerhet, bruk eller produktproblemer, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktpakningen eller på produsentens nettsted.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu, aby zrozumieć wszystkie środki ostrożności i wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maski przeciwpyłowe podczas obsługi kół polerskich.
- Upewnij się, że silnik polerski jest solidnie zamocowany i w dobrym stanie roboczym przed zamocowaniem koła muslinowego.
- Sprawdź, czy koło muslinowe nie ma widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że dzieci i zwierzęta domowe są trzymane z dala od miejsca pracy podczas pracy.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących silnika polerskiego i koła muslinowego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj koła muslinowego tylko do jego zamierzonego celu, jakim jest polerowanie i wykańczanie powierzchni metalowych.
- Nie przekraczaj maksymalnej zalecanej prędkości dla koła muslinowego, jak wskazano w specyfikacjach.
- Unikaj używania tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zapewnić optymalną wydajność.
- Podczas zmiany koła muslinowego upewnij się, że silnik jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Nigdy nie próbuj modyfikować koła muslinowego ani jego komponentów.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zaokrąglić krawędzi ani nie wydłużyć otworów na śruby i bolce podczas użycia.
- Prawidłowo pozbywaj się wszelkich zużytych lub uszkodzonych kół muslinowych, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony od zasilania.

2. Mocowanie Koła Muslinowego:

- Wybierz odpowiednią wielkość osi dla swojego silnika polerskiego (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Ostrożnie nałóż koło muslinowe na oś.
- Zabezpiecz koło muslinowe za pomocą odpowiedniego mechanizmu blokującego zgodnie z instrukcją silnika.

3. Używanie Koła Muslinowego:

- Włącz silnik polerski i pozwól mu osiągnąć pożądaną prędkość.
- Delikatnie przyłóż koło muslinowe do powierzchni metalowej, stosując równomierny nacisk.
- Poruszaj kołem w jednolitym kierunku, aby uniknąć nierównych wykończeń.
- Monitoruj stan koła muslinowego podczas użycia i wymień je, jeśli wykazuje oznaki nadmiernego zużycia lub uszkodzenia.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu wyłącz silnik polerski i odłącz go od zasilania.
- Wyczyść miejsce pracy i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj koło muslinowe w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte koła muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kół muslinowych do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Sprawdź z lokalnymi władzami ds. zarządzania odpadami, aby uzyskać właściwe metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub problemów z produktem, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych zawartych w opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z KOŁEM MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi kaikki turvallisuusvarotoimet ja oikeat käyttöohjeet.

Yleiset turvaohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskeja, kun käytät kiillotuspyörää.
- Varmista, että kiillotusmoottori on tukevasti kiinnitetty ja hyvässä toimintakunnossa ennen muslinpyörän kiinnittämistä.
- Tarkista muslinpyörän näkyvä vaurio ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että lapset ja lemmikit pidetään poissa työskentelyalueelta käytön aikana.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kiillotusmoottorin ja muslinpyörän käytössä.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä muslinpyörää vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa metallipintojen kiillottamiseen ja viimeistelyyn.
- Älä ylitä muslinpyörän enimmäissuositusnopeutta, joka on ilmoitettu teknisissä tiedoissa.
- Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille saastumisen estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Kun vaihdat muslinpyörää, varmista, että moottori on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Älä koskaan yritä muokata muslinpyörää tai sen osia.
- Ole varovainen, jotta et pyöristä reunoja tai venytä ruuvien ja tapin reikiä käytön aikana.
- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet muslinpyörät asianmukaisesti onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.

2. Muslinpyörän kiinnittäminen:

- Valitse kiillotusmoottorisi kanssa yhteensopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Liukuta muslinpyörä varovasti arborille.
- Kiinnitä muslinpyörä käyttäen moottorin ohjeiden mukaisia lukitusmekanismeja.

3. Muslinpyörän käyttö:

- Käynnistä kiillotusmoottori ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
- Levitä muslinpyörää varovasti metallipintaan tasaisella paineella.
- Liikuta pyörää johdonmukaisessa suunnassa epätasaisien viimeistelyjen välttämiseksi.
- Tarkkaile muslinpyörän kuntoa käytön aikana ja vaihda se, jos se näyttää liialliselta kulumiselta tai vaurioilta.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Käynnistä käytön jälkeen kiillotusmoottori ja irrota se sähköverkosta.
- Siivoa työskentelyalue ja poista kaikki roskat.
- Säilytä muslinpyörä viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä muslinpyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoa

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotteen ongelmista, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla olevaan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR tuotteella. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten för att förstå alla säkerhetsåtgärder och riktlinjer för korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och dammmasker när du arbetar med poleringshjul.
- Se till att poleringsmotorn är ordentligt monterad och i gott skick innan du fäster muslinhjulet.
- Kontrollera om det finns synliga skador på muslinhjulet innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Se till att barn och husdjur hålls borta från arbetsområdet under drift.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för poleringsmotorn och muslinhjulet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd muslinhjulet endast för sitt avsedda syfte att polera och avsluta metallytor.
- Överskrid inte den maximala rekommenderade hastigheten för muslinhjulet som anges i specifikationerna.
- Undvik att använda samma hjul för olika kornnummer för att förhindra kontaminering och säkerställa optimal prestanda.
- När du byter muslinhjul, se till att motorn är avstängd och urkopplad.
- Försök aldrig att modifiera muslinhjulet eller dess komponenter.
- Utöva försiktighet för att undvika att runda kanter eller förlänga skruv och pinhål under användning.
- Kassera eventuella slitna eller skadade muslinhjul på rätt sätt för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning innan du börjar.
- Se till att poleringsmotorn är avstängd och urkopplad.

2. Fästa muslinhjulet:

- Välj rätt arborstorlek för din poleringsmotor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Skjut försiktigt muslinhjulet på arbor.
- Säkra muslinhjulet med den lämpliga låsmekanismen enligt motorens instruktioner.

3. Använda muslinhjulet:

- Slå på poleringsmotorn och låt den nå önskad hastighet.
- Applicera försiktigt muslinhjulet på metallytan med jämnt tryck.
- Flytta hjulet i en konsekvent riktning för att undvika ojämna ytor.
- Övervaka tillståndet hos muslinhjulet under användning och byt ut det om det visar tecken på

överdriven slitage eller skada.

4. Efteranvändning:

- Stäng av poleringsmotorn och koppla ur den efter användning.
- Rengör arbetsområdet och ta bort eventuella skräp.
- Förvara muslinhjulet på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Kassationsinstruktioner

- Kassera använda muslinhjul i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte muslinhjul i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt kassationsmetod.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktproblem, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns med ditt produktförpackning eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli všem bezpečnostním opatřením a pokynům pro správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochranné masky při používání leštících kotoučů.
- Ujistěte se, že leštící motor je pevně namontován a v dobrém pracovním stavu před připojením muslinového kotouče.
- Před použitím zkontrolujte, zda není muslinový kotouč viditelně poškozen. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Zajistěte, aby děti a domácí zvířata byly během provozu mimo pracovní prostor.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro leštící motor a muslinový kotouč.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte muslinový kotouč pouze k jeho určenému účelu leštění a dokončování kovových povrchů.
- Nepřekračujte maximální doporučenou rychlost pro muslinový kotouč, jak je uvedeno ve specifikacích.
- Vyhněte se používání stejného kotouče pro různé čísla zrna, aby se předešlo kontaminaci a zajistil se optimální výkon.
- Při výměně muslinového kotouče se ujistěte, že je motor vypnutý a odpojený ze sítě.
- Nikdy se nepokoušejte upravit muslinový kotouč nebo jeho součásti.
- Dbejte na opatrnost, abyste se vyhnuli zaoblování hran nebo prodlužování otvorů pro šrouby a kolíky během použití.
- Správně zlikvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené muslinové kotouče, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení před zahájením.
- Ujistěte se, že je leštící motor vypnutý a odpojený.

2. Připojení muslinového kotouče:

- Vyberte vhodnou velikost arboru pro váš leštící motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Opatrně nasuňte muslinový kotouč na arbor.
- Zajistěte muslinový kotouč pomocí příslušného zajišťovacího mechanismu podle pokynů motoru.

3. Používání muslinového kotouče:

- Zapněte leštící motor a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti.
- Jemně přitlačte muslinový kotouč na kovový povrch, používejte rovnoměrný tlak.

- Pohybujte kotoučem v konzistentním směru, abyste se vyhnuli nerovnoměrným povrchům.
- Sledujte stav muslinového kotouče během používání a vyměňte ho, pokud vykazuje známky nadměrného opotřebení nebo poškození.

4. Údržba po použití:

- Po použití vypněte lešticí motor a odpojte jej.
- Uklidněte pracovní prostor a odstraňte veškeré zbytky.
- Skladujte muslinový kotouč na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité muslinové kotouče v souladu s místními předpisy.
- Pokud obsahují nebezpečné materiály, nezhazujte muslinové kotouče do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní úřady pro správu odpadu pro vhodné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo problémů s produktem se prosím odkažte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!