

WILSON VLD BULLET SEATER STEMS - L.E. WILSON 6.5MM VLD SEATING STEM

The L.E. Wilson VLD Seating Stem is designed specifically to provide reloaders with the ability to better seat VLD-style bullets by gripping lower on the bullet profile. Can be used on VLD Secant, Hybrid and Tangent bullets Direct replacement for the standard seating stem on L.E. Wilson Chamber Type Bullet Seater Dies The L.E. Wilson VLD Seating Stem features steeper stems that are machined to fit the steeper bullet profile found on VLD bullets, ensuring that users have as much versatility as possible with their reloads.



Attributes

- Name: L.E. WILSON 6.5MM VLD SEATING STEM
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749058124
- Mfr. No.: BSD-V65
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Cartridge: 264 Caliber,6.5mm
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 815145029065

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stems](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stems](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la tige de siège VLD de L.E. Wilson](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stammer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stempla do Osadzania VLD L.E. Wilson](#)
- [Suomi: Turvaohjeet L.E. Wilson VLD Istutustappi](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stems](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem](#)

Sicherheitsanleitung für L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stems

Einleitung

Danke, dass du dich für den L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Wiederladeerlebnis zu verbessern, indem es eine bessere Setzmöglichkeit für VLDStil Geschosse bietet. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem sicheren Umgang und der Bedienung von Wiederladegeräten vertraut bist, bevor du den L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem verwendest.
- Verwende dieses Produkt immer gemäß den Anweisungen und Richtlinien des Herstellers.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Wiederladen von Munition.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren wie Unordnung oder brennbaren Materialien ist.
- Vermeide die Verwendung des L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stems, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für Geschosstypen oder Kaliber, wie sie in der Produktdokumentation angegeben sind.
- Sei vorsichtig hinsichtlich der potenziellen Bleiexposition beim Umgang mit Geschossen und Munitionskomponenten.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine L.E. Wilson Chamber Type Bullet Seater Die sicher an deiner Wiederladepresse montiert ist.
- Entferne den Standard Seating Stem aus der Die, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn abschraubst.
- Nimm den L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem und schraube ihn vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Die, bis er fest sitzt.
- Achte darauf, dass der Stem richtig ausgerichtet ist, um eine Fehlstellung während des Setzvorgangs zu vermeiden.

2. Verwendung

- Bereite deine Wiederladekomponenten, einschließlich Hülsen und Geschosse, gemäß deinen spezifischen Wiederladeinformationen vor.
- Stelle die Setztiefe ein, indem du den Seating Stem nach Bedarf drehst, um die gewünschte Geschosstiefe zu erreichen.

- Lege das Geschoss in die Hülsenmündung und positioniere es unter dem Seating Stem.
- Aktiviere die Presse, um das Geschoss zu setzen. Achte darauf, dass der Vorgang reibungslos und ohne Widerstand verläuft.
- Überprüfe nach dem Wiederladen die gesetzten Geschosse auf die richtige Tiefe und Ausrichtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe den L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Überprüfe stattdessen die örtlichen Behörden auf geeignete Entsorgungsmethoden, insbesondere wenn das Produkt beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur schnelleren Unterstützung bereit hast.

Durch die Einhaltung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinem L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stems

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a better seating option for VLDstyle bullets. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the safe handling and operation of reloading equipment before using the L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem.
- Always use this product in accordance with the manufacturer's instructions and guidelines.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when reloading ammunition.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards such as clutter or flammable materials.
- Avoid using the L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Do not exceed the recommended specifications for bullet types or calibers as stated in the product documentation.
- Be cautious of the potential for lead exposure when handling bullets and ammunition components.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your L.E. Wilson Chamber Type Bullet Seater Die is securely mounted in your reloading press.
- Remove the standard seating stem from the die by unscrewing it counterclockwise.
- Take the L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem and carefully screw it into the die in a clockwise direction until it is firmly secured.
- Ensure that the stem is aligned properly to avoid any misalignment during the seating process.

2. Usage

- Prepare your reloading components, including cases and bullets, in accordance with your specific reloading data.
- Adjust the seating depth by turning the seating stem as necessary to achieve the desired bullet seating depth.
- Place the bullet into the case mouth and position it under the seating stem.
- Activate the press to seat the bullet. Ensure that the operation is smooth and free from resistance.
- After reloading, inspect the seated bullets for proper depth and alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged products in accordance with local regulations.
- Do not throw away the L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem in regular household waste. Instead, check

with local authorities for proper disposal methods, especially if the product is damaged or contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor. Ensure to have your product details ready for faster assistance.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson

Introducción

Gracias por elegir el Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mejor opción de asentamiento para balas de estilo VLD. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el manejo seguro y la operación del equipo de recarga antes de usar el Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson.
- Siempre usa este producto de acuerdo con las instrucciones y directrices del fabricante.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades relevantes y verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al recargar munición.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros como desorden o materiales inflamables.
- Evita usar el Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- No excedas las especificaciones recomendadas para tipos de balas o calibres según se indica en la documentación del producto.
- Ten cuidado con la posible exposición al plomo al manejar balas y componentes de munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu Die de Asiento de Tipo Cámara de L.E. Wilson esté montado de forma segura en tu prensa de recarga.
- Retira el vástago de asiento estándar del die desenroscándolo en sentido antihorario.
- Toma el Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson y enrosca cuidadosamente en el die en sentido horario hasta que esté firmemente asegurado.
- Asegúrate de que el vástago esté alineado correctamente para evitar cualquier desalineación durante el proceso de asentamiento.

2. Uso

- Prepara tus componentes de recarga, incluyendo casquillos y balas, de acuerdo con tus datos de recarga específicos.
- Ajusta la profundidad de asiento girando el vástago de asiento según sea necesario para lograr la profundidad de asiento de bala deseada.
- Coloca la bala en la boca del casquillo y posicónala debajo del vástago de asiento.
- Activa la prensa para asentar la bala. Asegúrate de que la operación sea suave y libre de resistencia.
- Después de recargar, inspecciona las balas asentadas para verificar la profundidad y alineación.

adecuadas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier producto no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta con las autoridades locales sobre los métodos de desecho apropiados, especialmente si el producto está dañado o contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia más rápida.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Vástago de Asiento VLD de L.E. Wilson. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de sécurité pour la tige de siège VLD de L.E. Wilson

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de siège VLD de L.E. Wilson. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une meilleure option de siège pour les balles de style VLD. Pour garantir ta sécurité et une utilisation efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les lignes directrices énoncées dans ce document.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi d'être familiarisé avec la manipulation et l'utilisation sécurisées des équipements de rechargement avant d'utiliser la tige de siège VLD de L.E. Wilson.
- Utilise toujours ce produit conformément aux instructions et lignes directrices du fabricant.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes et vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité à utiliser

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement de munitions.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et exempt de dangers tels que des encombrements ou des matériaux inflammables.
- Évite d'utiliser la tige de siège VLD de L.E. Wilson si tu es sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées pour les types de balles ou les calibres comme indiqué dans la documentation du produit.
- Fais attention au potentiel d'exposition au plomb lors de la manipulation des balles et des composants de munitions.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation

- Assure-toi que ta die de siège de type chambre L.E. Wilson est solidement montée dans ton presse de rechargement.
- Retire la tige de siège standard de la die en la dévissant dans le sens antihoraire.
- Prends la tige de siège VLD de L.E. Wilson et vissela soigneusement dans la die dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
- Assure-toi que la tige est correctement alignée pour éviter tout désalignement pendant le processus de siège.

2. Utilisation

- Prépare tes composants de rechargement, y compris les étuis et les balles, conformément à tes données de rechargement spécifiques.
- Ajuste la profondeur de siège en tournant la tige de siège si nécessaire pour atteindre la profondeur de siège souhaitée.
- Place la balle dans l'embouchure de l'étui et positionnela sous la tige de siège.
- Active la presse pour enfoncer la balle. Assure-toi que l'opération est fluide et sans résistance.
- Après le rechargement, inspecte les balles enfoncées pour vérifier la profondeur et l'alignement.

appropriés.

Instructions d'élimination

- Dispose de tout produit inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la tige de siège VLD de L.E. Wilson dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt auprès des autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées, surtout si le produit est endommagé ou contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la tige de siège VLD de L.E. Wilson, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton distributeur local. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une assistance plus rapide.

En respectant ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec ta tige de siège VLD de L.E. Wilson. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una migliore opzione di seduta per i proiettili in stile VLD. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con la maneggevolezza e l'operazione sicura delle attrezzature di ricarica prima di utilizzare il Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson.
- Utilizza sempre questo prodotto in conformità con le istruzioni e le linee guida del produttore.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Utilizzo

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica delle munizioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli come ingombri o materiali infiammabili.
- Evita di utilizzare il Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson se sei sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Non superare le specifiche raccomandate per i tipi di proiettili o calibri come indicato nella documentazione del prodotto.
- Fai attenzione al potenziale di esposizione al piombo quando maneggi proiettili e componenti delle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione

- Assicurati che il tuo Die di Seduta di Tipo Chamber L.E. Wilson sia montato saldamente nella tua pressa di ricarica.
- Rimuovi il gambo di seduta standard dal die svitandolo in senso antiorario.
- Prendi il Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson e avvitalo con attenzione nel die in senso orario fino a quando non è fissato saldamente.
- Assicurati che il gambo sia allineato correttamente per evitare qualsiasi disallineamento durante il processo di seduta.

2. Utilizzo

- Prepara i tuoi componenti di ricarica, inclusi i bossoli e i proiettili, in base ai tuoi dati specifici di ricarica.
- Regola la profondità di seduta ruotando il gambo di seduta secondo necessità per raggiungere la profondità di seduta desiderata.
- Posiziona il proiettile nella bocca del bossolo e posizionalo sotto il gambo di seduta.
- Attiva la pressa per sedere il proiettile. Assicurati che l'operazione sia fluida e priva di resistenza.
- Dopo la ricarica, ispeziona i proiettili seduti per verificarne la corretta profondità e allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare il Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson nei rifiuti domestici normali. Invece, controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati, specialmente se il prodotto è danneggiato o contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo distributore locale. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Gambo di Seduta VLD L.E. Wilson. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stammer

Introduksjon

Takk for at du valgte L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem. Dette produktet er designet for å forbedre din oppladingsopplevelse ved å gi en bedre settemulighet for VLDstil kuler. For å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med sikker håndtering og drift av oppladingsutstyr før du bruker L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem.
- Bruk alltid dette produktet i samsvar med produsentens instruksjoner og retningslinjer.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter og sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du lader ammunisjon.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer som rot eller brennbare materialer.
- Unngå å bruke L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem hvis du er under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
- Overskrid ikke de anbefalte spesifikasjonene for kulertyper eller kalibre som angitt i produktdokumentasjonen.
- Vær forsiktig med potensialet for blyeksponering når du håndterer kuler og ammunisjonskomponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at L.E. Wilson Chamber Type Bullet Seater Die er sikkert montert i din oppladingspresse.
- Fjern den standard settestammen fra die ved å skru den mot klokken.
- Ta L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem og skru den forsiktig inn i die med klokken til den er godt festet.
- Sørg for at stammen er riktig justert for å unngå feiljustering under setteprosessen.

2. Bruk

- Forbered oppladingskomponentene, inkludert hylser og kuler, i samsvar med dine spesifikke oppladingsdata.
- Juster settedypen ved å vri settestammen etter behov for å oppnå ønsket dybde på kuleinnstillingen.
- Plasser kulen i hylsemunnen og posisjonér den under settestammen.
- Aktiver pressen for å sette kulen. Sørg for at operasjonen er jevn og uten motstand.
- Etter opplading, inspiser de satte kulene for riktig dybde og justering.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt eventuelle ubrukte eller skadde produkter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder, spesielt hvis produktet er skadet eller inneholder farlige

materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt din lokale distributør. Sørg for å ha produktdetaljene klare for raskere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv oppladingsopplevelse med din L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine oppladingspraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stempla do Osadzania VLD L.E. Wilson

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stempla do osadzania VLD L.E. Wilson. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić doświadczenie ponownego ładowania, oferując lepszą opcję osadzania pocisków w stylu VLD. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady bezpiecznego obsługiwanie i użytkowania sprzętu do ponownego ładowania przed użyciem stempla do osadzania VLD L.E. Wilson.
- Zawsze korzystaj z tego produktu zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas ponownego ładowania amunicji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, takich jak bałagan lub materiały łatwopalne.
- Unikaj używania stempla do osadzania VLD L.E. Wilson, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji dotyczących typów pocisków lub kalibrów, jak podano w dokumentacji produktu.
- Zachowaj ostrożność w związku z potencjalnym narażeniem na ołów podczas obsługi pocisków i komponentów amunicji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twój stempel do osadzania typu Chamber L.E. Wilson jest pewnie zamocowany w prasie do ponownego ładowania.
- Usuń standardowy stempel osadzający z die, odkręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Weź stempel do osadzania VLD L.E. Wilson i ostrożnie wkręć go w die w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno zabezpieczony.
- Upewnij się, że stempel jest prawidłowo wyrównany, aby uniknąć jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas procesu osadzania.

2. Użytkowanie

- Przygotuj komponenty do ponownego ładowania, w tym łuski i pociski, zgodnie z danymi do ponownego ładowania, które posiadasz.
- Dostosuj głębokość osadzania, obracając stempel osadzający w razie potrzeby, aby osiągnąć pożądaną głębokość osadzania pocisku.
- Umieść pocisk w wylocie łuski i umieść go pod stemplem osadzającym.

- Aktywuj prasę, aby osadzić pocisk. Upewnij się, że operacja przebiega płynnie i bez oporu.
- Po ponownym ładowaniu sprawdź osadzone pociski pod kątem odpowiedniej głębokości i wyrównania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj stempla do osadzania VLD L.E. Wilson do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji, szczególnie jeśli produkt jest uszkodzony lub zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących stempla do osadzania VLD L.E. Wilson, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ponownego ładowania z użyciem stempla do osadzania VLD L.E. Wilson. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w Twoich praktykach ponownego ładowania.

Turvaohjeet L.E. Wilson VLD Istutustappi

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilsonin VLDistutustapin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi tarjoamalla paremman istutustavan VLDtyylisille kuulille. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän asiakirjan ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet uudelleenlatauslaitteiden turvallisen käsittelyn ja käytön ennen L.E. Wilson VLDistutustapin käyttöä.
- Käytä tätä tuotetta aina valmistajan ohjeiden ja suositusten mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille ja tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun lataat ammuksia.
- Varmista, että työtila on siisti ja vapaa vaaroista, kuten sekasorrosta tai syttyvistä materiaaleista.
- Vältä L.E. Wilson VLDistutustapin käyttöä, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Älä ylitä tuotteen asiakirjoissa ilmoitettuja suositeltuja erikois tai kaliiperivaatimuksia.
- Ole varovainen lyijyaltistuksen mahdollisuuden kanssa käsitellessäsi kuulia ja ammuskosketusosia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että L.E. Wilsonin kammiotyyppinen istutustyökalu on tukevasti kiinnitetty uudelleenlatausprässiin.
- Poista standardiistutustappi työkalusta kääntämällä se vastapäivään.
- Ota L.E. Wilson VLDistutustappi ja käännä se varovasti työkalun sisään myötäpäivään, kunnes se on tukevasti kiinni.
- Varmista, että tappia on kohdistettu oikein, jotta istutuksen aikana ei tapahdu virheellistä kohdistusta.

2. Käyttö

- Valmistele uudelleenlatauskomponentit, mukaan lukien patruunat ja kuulat, omien erityisten uudelleenlataustietojesi mukaisesti.
- Sääda istutussyvyys kääntämällä istutustappia tarpeen mukaan saavuttaaksesi halutun kuulan istutussyvyyden.
- Aseta kuula patruunan suun sisälle ja aseta se istutustapin alle.
- Aktivoi prässi istuttaaksesi kuulan. Varmista, että toiminta on sujuvaa ja ilman vastusta.
- Tarkista uudelleenlatauksen jälkeen istutettujen kuulien syvyys ja kohdistus.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet tuotteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä L.E. Wilson VLDistutustappia tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista sen sijaan paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät, erityisesti jos tuote on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Kaikkien L.E. Wilson VLDistutustappiin liittyvien kysymysten osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina nopeamman avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen L.E. Wilson VLDistutustapillasi. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle uudelleenlatauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stems

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem. Denna produkt är designad för att förbättra din återladdningsupplevelse genom att erbjuda en bättre seatingalternativ för VLDstil kulor. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med säker hantering och drift av återladdningsutrustning innan du använder L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem.
- Använd alltid denna produkt i enlighet med tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter och kontrollera för återkallande uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du återladdar ammunition.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från faror såsom skräp eller brännbara material.
- Undvik att använda L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för kultyper eller kalibrar som anges i produktdokumentationen.
- Var försiktig med risken för blyexponering när du hanterar kulor och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din L.E. Wilson Chamber Type Bullet Seater Die är ordentligt monterad i din återladdningspress.
- Ta bort den standard seating stem från die genom att skruva den moturs.
- Ta L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem och skruva försiktigt in den i die medurs tills den är ordentligt säkrad.
- Kontrollera att stammen är korrekt justerad för att undvika felaktig inriktning under seatingprocessen.

2. Användning

- Förbered dina återladdningskomponenter, inklusive hylsor och kulor, i enlighet med dina specifika återladdningsdata.
- Justera seatingdjupet genom att vrida seatingstammen efter behov för att uppnå önskat kuldjup.
- Placera kulan i hylsans mynning och positionera den under seatingstammen.
- Aktivera pressen för att sätta kulan. Se till att operationen är smidig och fri från motstånd.
- Efter återladdning, inspektera de satta kulorna för korrekt djup och inriktning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella oanvända eller skadade produkter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder, särskilt om produkten är skadad eller innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör. Se till att ha dina produktuppgifter redo för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv återladdningsupplevelse med din L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina återladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytuje lepší možnost usazení pro VLD stylové projektily. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s bezpečným zacházením a obsluhou přebíjecího zařízení, než začnete používat L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem.
- Vždy používejte tento produkt v souladu s pokyny a doporučeními výrobce.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům a kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic, při přebíjení nábojnic.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí, jako je nepořádek nebo hořlavé materiály.
- Vyhněte se používání L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro typy nebo kalibry projektilů uvedené v dokumentaci produktu.
- Budte opatrní na potenciální vystavení olovu při manipulaci s projektily a komponenty munice.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že vaše L.E. Wilson Chamber Type Bullet Seater Die je bezpečně namontována na vaší přebíjecí lisu.
- Odšroubujte standardní seating stem z die proti směru hodinových ručiček.
- Vezměte L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem a opatrně jej zašroubujte do die ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně zajištěn.
- Ujistěte se, že stem je správně zarovnán, aby se předešlo jakémukoli zkreslení během procesu usazování.

2. Použití

- Připravte si komponenty pro přebíjení, včetně nábojnic a projektilů, v souladu s vašimi specifickými daty pro přebíjení.
- Nastavte hloubku usazení otáčením seating stem podle potřeby, abyste dosáhli požadované hloubky usazení projektilu.
- Umístěte projektil do ústí nábojnice a umístěte jej pod seating stem.
- Aktivujte lis, abyste usadili projektil. Ujistěte se, že operace probíhá hladce a bez odporu.
- Po přebíjení zkontrolujte usazené projektily na správnou hloubku a zarovnání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené produkty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem do běžného domácího odpadu. Místo toho se obraťte na místní úřady ohledně správných metod likvidace, zejména pokud je produkt poškozen nebo obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro rychlejší asistenci.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní přebíjení s vaším L.E. Wilson VLD Bullet Seater Stem. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých přebíjecích praktikách.